



دليل المستخدم
P5

pay10.ma

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الإجراء الموصى به
الجهاز لا يعمل	اشحن الجهاز بالكامل ثم اضغط على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ
لا يوجد اتصال بالشبكة	تحقق من وضع بطاقة SIM بشكل صحيح وأعد تشغيل الجهاز
عملية الدفع لا تتم	تأكد من قوة إشارة 4G ثم أعد المحاولة
لا يوجد تأكيد صوتي	تحقق من مستوى الصوت وقم بضبطه إذا لزم الأمر
الجهاز متوقف أو لا يستجيب	اضغط على زر التشغيل الموجود على جانب الجهاز لمدة 3 ثوانٍ لإيقافه، ثم أعد تشغيله بعد دقيقة واحدة

إرشادات السلامة والصيانة

- لا تعرض الجهاز للماء أو لدرجات الحرارة المرتفعة بشكل مفرط.
- نظف الجهاز باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. تجنب استخدام المذيبات أو مواد التنظيف الكيميائية.
- استخدم فقط أجهزة الشحن والكابلات المعتمدة.
- عند عدم استخدام الجهاز، احفظه في مكان بارد وجاف.

خدمة العملاء

للدعم الفني أو لمساعدتكم في التسجيل:

دعم التجار - Pay10

+212 521 762 100
support@pay10.ma
www.pay10.ma

رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
الموقع





خطوات تسجيل الجهاز

لبدء قبول المدفوعات، يجب تسجيل الجهاز على حساب التاجر الخاص بك باستخدام تطبيق Pay10 Biz بعد تنزيل التطبيق، قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات حساب التاجر.

اتبع الخطوات التالية

الخطوة 1

التشغيل الأول وعرض رمز التسجيل




بعد تشغيل الجهاز: اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة

اضغط على زر **Pay** الموجود على لوحة المفاتيح

سيظهر رمز **QR** الخاص بالتسجيل على شاشة الزبون

الخطوة 2

فتح تطبيق Pay10 Biz




افتح تطبيق **Pay10 Biz** على هاتفك المحمول

انتقل إلى الصفحة الرئيسية و اضغط على إدارة الأجهزة

الخطوة 3

اختيار الجهاز




ستظهر قائمة بالأجهزة الجديدة الجاهزة للتسجيل

اختر معرف الجهاز (Terminal ID) الذي يظهر نوعه **GD - P5** و تأكد من أن صورة الجهاز المعروضة تتطابق الجهاز المراد تسجيله

لبدء عملية التسجيل اضغط على زر تسجيل

الخطوة 4

مسح رمز التسجيل



سيتم تفعيل كاميرا الهاتف تلقائيًا داخل التطبيق

اصبح رمز **QR** المعروض على الجهاز وأكّد عملية التسجيل عند ظهور رسالة التأكيد

ثم سيتم ربط الجهاز بحساب التاجر الخاص بك و سيصبح الجهاز مقفل

التحقق من الإعداد


1- تحقق من نجاح عملية الإعداد، أدخل مبلغًا لإجراء معاملة تجريبية (مثال: 56.00 درهم)

2- اضغط على زر « O » الموجود على الجهاز

3- سيظهر رمز QR ديناميكي على شاشة الزبون

4- قم بمسحه باستخدام تطبيق Pay10 لبدء عملية الدفع

5- بعد اكتمال العملية، سيصدر الجهاز تأكيدًا صوتيًا ومرئيًا، كما سيتم عرض حالة العملية على الشاشة



المقدمة

مرحبًا بكم في **Pay10** !

مرحبًا بكم في عائلة Pay10! نتمنى لكم تجربة ناجحة ومريحة في قبول المدفوعات عبر Pay10

يعد P5 جهاز دفع يعتمد على رمز QR، صغر الحجم ومتين ويدعم تقنية 4G ، وقد تم تصميمه لتبسيط عمليات الدفع داخل نقاط البيع. ويتميز بشاشة ملونة مخصصة للزبون، وشاشة خاصة بالتاجر، ولوحة مفاتيح عملية، بالإضافة إلى تنبيهات صوتية لتأكيد عمليات الدفع.

يوفر هذا الدليل جميع التعليمات الأساسية اللازمة لإعداد الجهاز وتسجيله والبدء في استخدامه لقبول المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

محتويات العلبة

جهاز P5 - DQR - GD (عدد 1)

محول طاقة (عدد 1)

كابل USB Type-C (عدد 1)

دليل مستخدم مطبوع (عدد 1)

بطاقة Micro SIM عدد 1 (متينة مسبقًا)

مكونات الجهاز

شاشة الزبون : شاشة LCD ملونة مقاس 3.98 بوصة محول شاشة التاجر: شاشة LCD أحادية اللون

مقاس 1 بوصة

المنافذ: منفذ USB Type-C للشحن ومنفذ Micro SIM

الموقع الجغرافي: GPS / GNSS

مكبر الصوت: لتنبيهات وتأكيدات الدفع الصوتية

البطارية: بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن بسعة 2600 مللي أمبير

الشحن وتشغيل الجهاز

● قم بتوصيل محول الطاقة بالجهاز ثم وصله بمصدر كهربائي (5 فولت / 1 أمبير).

● نوصي بشحن الجهاز بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.

● اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثواني لتشغيل الجهاز

تركيب بطاقة SIM

يتم شحن أجهزة P5 مع بطاقة SIM مثبتة مسبقًا.

إذا ظهرت مشكلة أثناء تشغيل الجهاز، يرجى اتباع خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو التواصل مع دعم Pay10.

يرجى ملاحظة أن الجهاز يعمل فقط باستخدام بطاقة SIM المخصصة والمرفقة معه.

● قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

● حدد مكان منفذ بطاقة SIM الموجود على الجانب

الأيسر من الجهاز.

● أزل بطاقة Micro SIM بحذر ثم أعد إدخالها:

تأكد من أن الزاوية المقطوعة للبطاقة متجهة إلى الداخل.

تأكد من أن الشريحة المعدنية الذهبية متجهة إلى الأعلى.

● أعد تشغيل الجهاز.

● سيقوم الجهاز بالاتصال تلقائيًا بشبكة 4G LTE المدعومة.