Woltomierz fazoczuły

Jacek Kopala

Politechnika Wrocławska

29 marca 2025




Agenda

- 1 Cel stosowania woltomierzy fazoczułych
- 2 Zasada działania
- 3 Wybrane parametry woltomierzy homodynowych
- Wybrane modele

Po co stosujemy woltomierze fazoczułe?

- Pomiar sygnałów zmiennych o znanej częstotliwości i bardzo niskiej amplitudzie w stosunku do szumu.
- Pomiar przesunięcia fazowego sygnału badanego względem sygnału referencyjnego.




Rysunek 1: Przetwarzanie sygnałów przez woltomierz fazoczuły 1


¹Źródło: https://www.zhinst.com/europe/en/resources/principles-of-lock-in-detection [22.03.2025]



Zasada działania



Rysunek 2: Sygnały woltomierza fazoczułego



Rysunek 3: Demodulator dwufazowy

Odrobina formalizmu matematycznego

$$V_s(t) = \sqrt{(2)R\cos(\omega_s t + \theta)} = \frac{R}{\sqrt{2}}e^{+i(\omega_s t + \theta)} + \frac{R}{\sqrt{2}}e^{-i(\omega_s t + \theta)}$$
(1)

$$V_r(t) = \sqrt{2}e^{-i\omega_r t} = \sqrt{2}\cos(\omega_r t) - i\sqrt{2}\sin(\omega_r t) \tag{2}$$


$$Z(t) = X(t) + iY(t) = V_s(t) \cdot V_r(t) = R[e^{i[(\omega_s + \omega_r)t + \theta]} + e^{-i[(\omega_s - \omega_r)t + \theta]}]$$
(3)

$$Z(t) = Re^{i[(\omega_s - \omega_r)t + \theta]}$$
(4)


$$X = Re(Z), Y = Im(Z) \tag{5}$$

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}, \Theta = atan2(Y, X)$$
 (6)


A jak to wygląda na wykresach?



Rysunek 4: Sygnał sinusoidalny A(t) i jego wartość średnia ¹




Rysunek 5: Sygnał sinusoidalny $A^2(t)$ i jego wartość średnia ¹




Rysunek 6: Iloczyn dwóch sygnałów $f_A \neq f_B$ i wartość średnia ¹

¹Źródło: https://cushychicken.github.io/lock-in-amplifier-simulation/ [23.03.2025]

A jak to wygląda na wykresach?



Rysunek 7: Po lewej - zaszumiony sygnał sinusoidalny Po prawej ten sam sygnał pomnożony przez sygnał referencyjny 1



Rysunek 8: Iloczyn sygnału badanego i referencyjnego po nałożeniu filtra dolnoprzepustowego. ¹

¹Źródło: https://cushychicken.github.io/lock-in-amplifier-simulation/ [23.03.2025]



Wybrane parametry

Badany sygnał	Sygnał referencyjny	Filtr
► Zakres częstotliwości [HZ], < 0; GHz >		► Stała czasowa [s], < ns; s >
Częstotliwość próbkowania $\left[\frac{S}{s}\right], < \frac{kS}{s}; \frac{GS}{s} >$ Rozdzielczość bitowa [bits], < 8; 16 >		[5], < 115, 5 >
$ ightharpoonup$ Czułość [V] $\sim 1nV$		
Szum wejściowy $\left[\frac{V}{\sqrt{Hz}}, \frac{A}{\sqrt{Hz}}, \right] \sim kilka \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$		
$lacksquare$ Dynamika [dB], ~ 1	00dB	

Tabela 1: Wybrane parametry woltomierzy fazoczułych.

Wybrane modele woltomierzy fazoczułych



Rysunek 9: SR830 - Stanford Research Instruments ¹

Zakres częstotliwości: 1mHz - 102.4kHz Dynamika: > 100dB Cena: $\sim 8000USD$



Rysunek 10: SFHLI 8.5 GHz - Zurich Instruments 2

Zakres częstotliwości: 0-8.5 GHz Dynamika: $\sim 100 dB$ Cena: ???



Rysunek 11: MFLI 500kHZ - Zurich Instruments ³

Zakres częstotliwości: 0-500kHz

Dynamika: > 120*dB* Cena: 6730*EUR*

 $^{^3\}acute{\text{Z}} \acute{\text{r}} \acute{\text{o}} \acute{\text{d}} \acute{\text{o}} : \text{https://www.zhinst.com/europe/en/products/mfli-lock-in-amplifier} \ [22.03.2025]$



¹Źródło: https://www.thinksrs.com/products/sr830.html [22.03.2025]

²Źródło: https://www.zhinst.com/europe/en/products/shfli-lock-in-amplifier [22.03.2025]

Dziękuję za uwagę!

