Procesado Digital de la Señal

Apuntes de clase

Javier Rodrigo López ¹
18 de junio de 2021



 $^{^{1}{\}rm Correo\ electr\'onico:\ javiolonchelo@gmail.com}$





Introducción

Imagen de la portada: La fragua de Vulcano, por Diego Velázquez. Las clases en las que se basan estos apuntes fueron impartidas por:

- César Díaz Martín
- Eduardo Latorre Iglesias

Índice general

	Intro	oducción	2
1.	Tra	nsformada de Fourier y Muestreo	5
	1.1.	Introducción a la Transformada de Fourier	5
		Series de Fourier de señales periódicas	5
		1.2.1. Fenómeno de Gibbs	5
	1.3.	Transformada de Fourier para señales no periódicas	6
		1.3.1. Propiedades de la transformada de Fourier	6
	1.4.	Transformada de Fourier de señales periódicas	6
		1.4.1. Algunos pares transformados	6
2.	Pro	cesado digital de señales analógicas	7
	2.1.	Tipos de señal	7
	2.1.	2.1.1. Señales continuas	7
		2.1.2. Señales discretas	7
	2.2.	Filtros	7
		Estructura de un sistema PDS	7
		Muestreo	8
	2.1.	2.4.1. Teorema de Nyquist	8
		2.4.2. Evitar solapamiento	8
	2.5.	Sistemas equivalentes. C/D y D/C)	8
	_	Cambio de velocidad de muestreo	9
	2.0.	2.6.1. Teorema del muestreo discreto	9
		2.6.2. Teorema de la interpolación	9
	2.7	Aspectos prácticos	9
			5
3.		Transformada Discreta de Fourier (DFT)	11
		Introducción	11
	3.2.	Definición, cálculo, relaciones y propiedades	11
		3.2.1. TF para señales periódicas	11
		3.2.2. Conversión a secuencia discreta	11
		Introducción al análisis espectral mediante la DFT	11
	3.4.	Filtrado de señales mediante la DFT	11
	3.5.	Ejercicios resueltos	11
4.	Dise	eño de filtros digitales	13
		Introducción	13
		Diseño de filtros FIR	13
		Diseño de filtros IIR	13
	4.4.	Comparación entre métodos de diseño y tipos de filtros	13
		Estructuras para la implementación de filtros digitales	13
	-		

ÍNDICE GENERAL

TEMA 1. Transformada de Fourier y Muestreo

1.1 Introducción a la Transformada de Fourier

La transformada de Fourier nos servirá para representar señales como combinación lineal de unos ciertos componentes o señales básicas.

La aplicación fundamental del análisis de Fourier es el estudio de las señales en el dominio de la frecuencia (dominio espectral).

El análisis de Fourier se puede realizar para:

- Señales continuas:
 - Periódicas: Serie de Fourier de tiempo continuo
 - No periódicas: Transformada de Fourier en tiempo discreto
- Señales discretas

1.2 Series de Fourier de señales periódicas

Sea x(t) una señal periódica, de periodo T_o . Esta señal puede expresarse como una combinación lineal de exponenciales complejas (serie de Fourier).

La ecuación de síntesis es la siguiente:

$$x(t) = \sum_{k = -\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_o t} \tag{1.1}$$

Los pesos a_k se denominan **coeficientes espectrales** y determinan qué cantidad de energía reside en cada frecuencia. Se calculan mediante la **ecuación de análisis**:

Notas.

- Coeficientes hermíticos
- baia la cabaia

Añadir ejemplos para el seno y el coseno (se hace mediante la fórmula de Euler).

1.2.1. Fenómeno de Gibbs

En una señal que necesite infinitos coeficientes de Fourier para ser representada de forma exacta, al coger solo un conjunto de los coeficientes se produce un rizado. en ciertos puntos de la señal, con amplitud independiente del número de coeficientes escogidos. Esto es el fenómeno de Gibbs

1.3 Transformada de Fourier para señales no periódicas

Si tenemos una señal no periódica. Si intentamos hacerla periódica repitiéndola cada T y luego hacemos que este tiempo T tienda a infinito, tenemos la transformada de Fourier.

AÑADIR FÓRMULAS Ecuación de síntesis (transformada de Fourier inversa) Ecuación de análisis

1.3.1. Propiedades de la transformada de Fourier

HAY QUE EXPLICARLAS

Propiedad de convolución: Convolución en el tiempo es multiplicación en frecuencia. Propiedad de modulación: Multiplicación en el tiempo es convolución en frecuencia. Añadir ejemplo

1.4 Transformada de Fourier de señales periódicas

La transformada de Fourier de una señal periódica es una combinación lineal de deltas. EJEMPLO IMPORTANTE (en este ejemplo se basa el muestreo) Se calcula a_k

1.4.1. Algunos pares transformados

La transformada de un pulso siempre es una sinc. La transformada inversa de una sinc siempre es un pulso.

TEMA 2. Procesado digital de señales analógicas

2.1 Tipos de señal

2.1.1. Señales continuas

En una señal periódica, podemos obtener el **periodo** como el mínimo común múltiplo de los periodos de sus componentes. Un ejemplo:

$$x(t) = 3\operatorname{sen}\left(5\pi t + \frac{\pi}{4}\right) + \operatorname{cos}\left(10\pi t\right); \qquad \omega_1 = 5\pi, \quad \omega_2 = 10\pi$$

$$T = \operatorname{mcm}\left(\frac{2\pi}{\omega_1}, \frac{2\pi}{\omega_2}\right) = \operatorname{mcm}\left(\frac{2\pi}{5\pi}, \frac{2\pi}{10\pi}\right) = \operatorname{mcm}\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{5}\operatorname{mcm}\left(2, 1\right) = \boxed{\frac{2}{5}\operatorname{s}}$$

2.1.2. Señales discretas

El **periodo** de una señal discreta se obtiene de forma similar a las señales continuas. Sin embargo, cuando el resultado es una fracción el periodo se calcula como el numerador de dicha fracción.

Siguiendo con el ejemplo anterior, a partir de la última fracción obtenida:

$$\frac{N}{m} = \frac{2}{5} \implies N = 2$$

2.2 Filtros

Un **filtro** es cualquier sistema que modifica la forma de la señal, tanto en su amplitud como en su fase, del modo deseado. Los catalogamos como **FIR**¹ o **IIR**², en función de su respuesta al impulso.

Hablaremos de ellos con profundidad en el Tema 4.

2.3 Estructura de un sistema PDS

A continuación, se encuentra representado el esquema general de un sistema PDS:



Figura 2.1. Esquema de un sistema PDS

¹FIR \equiv Finite Impulse Response.

²IIR \equiv Infinite Impulse Response.

2.4 Muestreo

El muestreo es la recogida de muestras temporalmente equiespaciadas de una señal analógica para conformar una señal discreta.

2.4.1. Teorema de Nyquist

Para realizar el muestreo de una señal sin que se produzca aliasing³ debemos asegurar que se cumple el **Teorema de Nyquist**. Este afirma que la frecuencia de muestreo debe ser, al menos, el doble de la frecuencia máxima de la señal a muestrear⁴:

$$w_s \geq 2w_m$$

Un ejemplo curioso es el caso de los CDs de audio. Como los humanos somos capaces de escuchar hasta 20 kHz (aproximadamente), los CDs tienen una frecuencia de muestreo un poquito mayor al doble de esta: 44.1 kHz.

2.4.2. Evitar solapamiento

Sabiendo que si no se cumple el teorema de Nyquis (debido al submuestreo) podemos llegar a experimentar solapamiento espectral, tenemos dos alternativas para enfrentarnos a este problema.

- Aumentar la frecuencia de muestreo. Es la opción más directa y sencilla. Sin embargo, muchas veces los sistemas que usemos serán limitados. Esta no es una opción que siempre podamos usar.
- Utilizar un filtro anti-solapamiento. El uso de un filtro paso bajo con frecuencia de corte $\omega_c = \omega_s/2$ asegura el procesado de la señal limpia. En la práctica, la pérdida de señal es menos perjudicial que los efectos del aliasing.

2.5 Sistemas equivalentes. C/D y D/C)

Para trabajar con sistemas continuos y discretos, se deben establecer unos criterios de equivalencia. En resumidas cuentas, los sistemas equivalentes se basan en la siguiente característica:

$$H_D\left(e^{j\omega}\right) = H_C\left(j\omega\right)\Big|_{\omega = \frac{\Omega}{T_s}}$$

 \blacksquare La propiedad de invarianza temporal surge de la relación entre el tiempo continuo y el tiempo discreto: $t=nT_s$

Ejemplo 1. Obtenga el sistema discreto que permite implementar el siguiente sistema LTI continuo:

$$H_{C}(j\omega) = \begin{cases} 1 &, |\omega| < \omega_{c} \\ 0 &, \text{ resto} \end{cases}$$

Solución

$$H_{D}\left(e^{j\omega}\right)=H_{C}\left(j\omega\right)\bigg|_{\omega=\frac{\Omega}{T_{s}}}=H_{C}\left(j\frac{\Omega}{T_{s}}\right)\quad,|\Omega|<\pi$$

$$H_D\left(e^{j\omega}\right) = \begin{cases} 1 & , \left|\frac{\Omega}{T_s}\right| < \omega_c \\ 0 & , \text{ resto} \end{cases} = \boxed{\begin{cases} 1 & , |\Omega| < \omega_c T_s < \pi \\ 0 & , \text{ resto} \end{cases}}$$

Siempre y cuando se cumpla que $\omega_s \geq 2\omega_c$, podré emular en todo el rango de frecuencias de interés $H_c(j\omega)$

³El aliasing es el solapamiento espectral producido por el submuestreo.

⁴El subíndice "s" viene de sampling (en inglés, muestreo). El subíndice "m" viene de max.

2.6 Cambio de velocidad de muestreo

El cambio de velocidad de muestreo (también denominado procesado multitasa) pretende obtener a partir de una señal discreta otra señal discreta con diferente frecuencia de muestreo.

2.6.1. Teorema del muestreo discreto

Para evitar el solapamiento espectral, se debe cumplir:

$$Q \leq \frac{\pi}{\Omega_m}$$

Donde Q es el número de réplicas que caben en el espectro de la señal a muestrear. En otras palabras, Q es el **orden de diezmado**.

2.6.2. Teorema de la interpolación

Sea x[n] una señal discreta a la que queremos realizar interpolación de orden P, la señal interpolada resultante tendrá la forma:

$$x_P[n] = \begin{cases} x \left[\frac{n}{P} \right] & \text{si } n = \dot{P} \\ 0 & \text{resto} \end{cases}$$

Lo que se traduce en posicionar P-1 ceros entre cada muestra de la señal original.

2.7 Aspectos prácticos

El proceso de muestreo y reconstrucción de una señal nunca es ideal. Se producirán errores, que pueden ser minimizados en función de los parámetros que escojamos en cada proceso.

El **ADC** agrupa el conjunto de operaciones que nos permite convertir una señal de entrada continua en una señal analógica.




Figura 2.2. Etapa de entrada ADC

TEMA 3. La Transformada Discreta de Fourier (DFT)

3.1 Introducción

Hay algunas cosas importantes que debemos recordar sobre la Transformada Discreta de Fourier:

• La TF de una señal discreta es **periódica**, de periodo 2π .

3.2 Definición, cálculo, relaciones y propiedades

3.2.1. TF para señales periódicas

Ecuación de síntesis

Ecuación de análisis

$$x[n] = \sum_{k = \langle N \rangle} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n = \langle N \rangle} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$$

DFT

Sea x[n] una señal periódica de periodo N:

$$x[n] =$$

Podemos calcular su TF como:

TF
$$\{x[n]\} = X(\Omega) = 2\pi \sum_{k=< N>} a_k \cdot \delta\left(\Omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$$

3.2.2. Conversión a secuencia discreta

La conversión de la DFT de una señal a una secuencia discreta se realiza con la simple relación $\Omega=\omega T_s$, adaptándola según necesitemos. A continuación, la forma de llevarlo a la práctica:

$$X(\omega) = X(\Omega) \Big|_{\Omega = \omega T_s}$$
 $X(\Omega) = X(\omega) \Big|_{\omega = \frac{\Omega}{T_s}}$

3.3 Introducción al análisis espectral mediante la DFT

3.4 Filtrado de señales mediante la DFT

3.5 Ejercicios resueltos

Calcular los coeficientes \boldsymbol{a}_k de la señal indicada a continuación:

$$x[n] = \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{5}n\right)$$

TEMA 4. Diseño de filtros digitales

4.1	Introducción
4.2	Diseño de filtros FIR
4.3	Diseño de filtros IIR
4.4	Comparación entre métodos de diseño y tipos de filtros
4.5	Estructuras para la implementación de filtros digi- tales