Procesado Digital de la Señal

Apuntes de clase

Javier Rodrigo López ¹
19 de junio de 2021



 $^{^{1}}$ Correo electrónico: javiolonchelo@gmail.com





Introducción

Imagen de la portada: La fragua de Vulcano, por Diego Velázquez. Las clases en las que se basan estos apuntes fueron impartidas por:

- César Díaz Martín
- Eduardo Latorre Iglesias

Índice general

	Intro	oducción	1	
1.	. Transformada de Fourier y Muestreo			
		Introducción a la Transformada de Fourier		
	1.2.	Series de Fourier de señales periódicas	3	
	1.3.	Transformada de Fourier para señales no periódicas	3	
	1.4.	Transformada de Fourier de señales periódicas	3	
2.	Pro	cesado digital de señales analógicas	4	
	2.1.	Tipos de señal	4	
	2.2.	Filtros	4	
	2.3.	Estructura de un sistema PDS	4	
	2.4.	Muestreo	5	
	2.5.	Sistemas equivalentes. C/D y D/C	5	
	2.6.	Cambio de velocidad de muestreo	6	
	2.7.	Aspectos prácticos	6	
3.	Transformada Discreta de Fourier: DFT			
	3.1.	Introducción	9	
	3.2.	Definición, cálculo, relaciones y propiedades	9	
	3.3.	Introducción al análisis espectral mediante la DFT	9	
	3.4.	Filtrado de señales mediante la DFT	9	
		Ejercicios resueltos	9	
1	Dia	eño de filtros digitales	10	
4.		•	10	
	4.1.		10	
			-	
		Diseño de filtros IIR	10	
	4.4.	Comparación entre métodos de diseño y tipos de filtros	10	
	4.5.	Estructuras para la implementación de filtros digitales	10	
5.	Eiei	ccicios de examen resueltos	11	

TEMA 1. Transformada de Fourier y Muestreo

1.1 Introducción a la Transformada de Fourier

1.2 Series de Fourier de señales periódicas

1.2.1. Fenómeno de Gibbs

En una señal que necesite infinitos coeficientes de Fourier para ser representada de forma exacta, al coger solo un conjunto de los coeficientes se produce un "rizado" en ciertos puntos de la señal, con amplitud independiente del número de coeficientes escogidos. Este suceso es lo que se conoce como **fenómeno de Gibbs**.

1.3 Transformada de Fourier para señales no periódicas

- 1.3.1. Propiedades de la transformada de Fourier
- 1.4 Transformada de Fourier de señales periódicas

TEMA 2. Procesado digital de señales analógicas

2.1 Tipos de señal

2.1.1. Señales continuas

En una señal periódica, podemos obtener el **periodo** como el mínimo común múltiplo de los periodos de sus componentes. Un ejemplo:

$$x(t) = 3 \operatorname{sen}\left(5\pi t + \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(10\pi t\right) \; ; \qquad \omega_1 = 5\pi \; , \quad \omega_2 = 10\pi$$

$$T = \operatorname{mcm}\left(\frac{2\pi}{\omega_1}, \frac{2\pi}{\omega_2}\right) = \operatorname{mcm}\left(\frac{2\pi}{5\pi}, \frac{2\pi}{10\pi}\right) = \operatorname{mcm}\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{5}\operatorname{mcm}\left(2, 1\right) = \boxed{\frac{2}{5}\operatorname{s}}$$

2.1.2. Señales discretas

El **periodo** de una señal discreta se obtiene de forma similar a las señales continuas. Sin embargo, cuando el resultado es una fracción el periodo se calcula como el numerador de dicha fracción.

Siguiendo con el ejemplo anterior, a partir de la última fracción obtenida:

$$\frac{N}{m} = \frac{2}{5} \implies \boxed{N = 2}$$

2.2 Filtros

Un filtro es cualquier sistema que modifica la forma de la señal, tanto en su amplitud como en su fase, del modo deseado. Los catalogamos como \mathbf{FIR}^1 o \mathbf{IIR}^2 , en función de su respuesta al impulso.

Hablaremos de ellos con profundidad en el Tema 4.

2.3 Estructura de un sistema PDS

A continuación, se encuentra representado el esquema general de un sistema PDS:

Figura 1. Esquema de un sistema PDS



 $^{^{1}}$ FIR \equiv Finite Impulse Response.

 $^{^{2}}$ IIR \equiv Infinite Impulse Response.

2.4 Muestreo

El muestreo es la recogida de muestras temporalmente equiespaciadas de una señal analógica para conformar una señal discreta.

2.4.1. Teorema de Nyquist

Para realizar el muestreo de una señal sin que se produzca aliasing³ debemos asegurar que se cumple el **Teorema de Nyquist**. Este afirma que la frecuencia de muestreo debe ser, al menos, el doble de la frecuencia máxima de la señal a muestrear⁴:

$$w_s \geq 2w_m$$

Un ejemplo curioso es el caso de los CDs de audio. Como los humanos somos capaces de escuchar hasta 20 kHz (aproximadamente), los CDs tienen una frecuencia de muestreo un poquito mayor al doble de esta: 44.1 kHz.

2.4.2. Evitar solapamiento

Sabiendo que si no se cumple el teorema de Nyquis (debido al submuestreo) podemos llegar a experimentar solapamiento espectral, tenemos dos alternativas para enfrentarnos a este problema.

- Aumentar la frecuencia de muestreo. Es la opción más directa y sencilla. Sin embargo, muchas veces los sistemas que usemos serán limitados. Esta no es una opción que siempre podamos usar.
- Utilizar un filtro anti-solapamiento. El uso de un filtro paso bajo con frecuencia de corte $\omega_c = \omega_s/2$ asegura el procesado de la señal limpia. En la práctica, la pérdida de señal es menos perjudicial que los efectos del aliasing.

2.4.3. Teorema del muestreo discreto

Para evitar el solapamiento espectral, se debe cumplir:

$$Q \leq \frac{\pi}{\Omega_m}$$

Donde Q es el número de réplicas que caben en el espectro de la señal a muestrear. En otras palabras, Q es el **orden de diezmado**.

2.4.4. Teorema de la interpolación

Sea x[n] una señal discreta a la que queremos realizar interpolación de orden P, la señal interpolada resultante tendrá la forma:

$$x_P[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{P}\right] & \text{si } n = \dot{P} \\ 0 & \text{resto} \end{cases}$$

Lo que se traduce en posicionar P-1 ceros entre cada muestra de la señal original.

Es importante saber que una expansión en el tiempo conlleva una compresión en frecuencia.

2.5 Sistemas equivalentes. C/D y D/C

Para trabajar con sistemas continuos y discretos, se deben establecer unos criterios de equivalencia. En resumidas cuentas, los sistemas equivalentes se basan en la siguiente característica:

$$H_D\left(e^{j\omega}\right) = H_C\left(j\omega\right)\bigg|_{\omega = \frac{\Omega}{T_s}}$$

■ La propiedad de **invarianza temporal** surge de la relación entre el tiempo continuo y el tiempo discreto: $t = nT_s$

 $^{^3 \}mathrm{El}$ $\mathit{aliasing}$ es el sola
pamiento espectral producido por el submuestreo.

 $^{^4}$ El subíndice "s" viene de sampling (en inglés, muestreo). El subíndice "m" viene de max.

• Cuando introducimos una señal continua x(t) en un conversor C/D, la señal discreta que tenemos a la salida resulta escalada en un factor $\frac{1}{T_s}$ con respecto a x(t). Si te surgen dudas, mira en la tabla de transformadas y propiedades de la DFT.

Ejemplo 1. Obtenga el sistema discreto que permite implementar el siguiente sistema LTI continuo:

$$H_C(j\omega) = \begin{cases} 1 &, |\omega| < \omega_c \\ 0 &, \text{ resto} \end{cases}$$

Solución

$$H_{D}\left(e^{j\omega}\right) = H_{C}\left(j\omega\right)\bigg|_{\omega = \frac{\Omega}{T_{s}}} = H_{C}\left(j\frac{\Omega}{T_{s}}\right) \quad , |\Omega| < \pi$$

$$H_D\left(e^{j\omega}\right) = \begin{cases} 1 & , \left|\frac{\Omega}{T_s}\right| < \omega_c \\ 0 & , \text{ resto} \end{cases} = \boxed{\begin{cases} 1 & , |\Omega| < \omega_c T_s < \pi \\ 0 & , \text{ resto} \end{cases}}$$

Siempre y cuando se cumpla que $\omega_s \geq 2\omega_c$, podré emular en todo el rango de frecuencias de interés $H_c(j\omega)$

2.6 Cambio de velocidad de muestreo

El cambio de velocidad de muestreo (también denominado procesado multitasa) pretende obtener a partir de una señal discreta otra señal discreta con diferente frecuencia de muestreo.

2.6.1. Expansor y Compresor

Un **expansor** es un elemento que realiza la interpolación. Un **compresor** es un elemento que realiza el diezmado. Sin embargo, este último lo consigue en dos pasos:

- Muestreo con $T_s = Q$.
- Supresión de Q-1 ceros (lo opuesto a la interpolación).


En un sistema real, lo preferible es hacer uso del expansor antes que el compresor.

2.7 Aspectos prácticos

El proceso de muestreo y reconstrucción de una señal nunca es ideal. Se producirán errores, que pueden ser minimizados en función de los parámetros que escojamos en cada proceso.

El **ADC** agrupa el conjunto de operaciones que nos permite convertir una señal de entrada continua en una señal analógica.

Figura 2. Etapa de entrada ADC



2.7.1. Filtro antialiasing

Para evitar el aliasing, debemos usar un filtro paso bajo que, idealmente, tendría la siguiente forma:

$$H_{aa}(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \le \frac{\omega_s}{2} \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

Sin embargo, en la realidad es muy complicado implementar un filtro de este estilo. La solución alternativa es el **sobremuestreo**. Si conseguimos $\omega_s \gg 2\omega_m$, podemos implementar un filtro que no altere demasiado la información a filtrar.


Se define entonces la tasa de sobremuestreo R como:

$$R = \frac{\omega_s}{2\omega_m}$$

2.7.2. Sampler & Hold

Este circuito sirve para seleccionar ciertas muestras equiespaciadas en el tiempo de una señal continua dada y mantener su valor hasta obtener la siguiente muestra.

Figura 3. Ejemplo de señal procesada por un circuito Sampler & Hold




2.7.3. Cuantificador y Codificador

Un cuantificador es una etapa que asigna a cada valor leído en su entrada un valor binario de n bits, de modo que puede leer 2^n valores diferentes (que se corresponden con los escalones proporcionados a la salida del Sampler & Hold).

Puedes ver un ejemplo del procesado de una señal a través de un cuantificador uniforme en la Figura 4.

Figura 4. Ejemplo de señal procesada en un cuantificador uniforme.



Error de Cuantificación

Para tratar con el ruido en estos sistemas, vamos a suponer siguie el modelo estadístico del ruido:

• El error es un proceso estocástico estacionario.

- La secuencia e[n] está incorrelada con x[n].
- El error es un proceso de ruido blanco.
- La función densidad de probabilidad (FDP) del error es uniforme entre $-\Delta/2$ y $+\Delta/2$.

Estas suposiciones se cumplen si la señal a tratar es complicada, fluctuando de manera rápida e impredecible, y si el escalón de cuantificación es suficientemente pequeño.

Podemos calcular varias cosas a partir de esto.

• Potencia del error.

$$\sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{12} = \frac{x_m^2}{12 \cdot 2^{2b}}$$

■ Relación señal a ruido (SNR)

$$SNR(dB) = 10 \log \left(\frac{\sigma_x^2}{\sigma_e^2}\right)$$

$$= 10 \log (12) + 10 \log \left(2^{2b}\right) + 10 \log \left(\frac{\sigma_x^2}{x_m^2}\right)$$

$$= \boxed{10.79} + \boxed{6.02 \cdot b} + \boxed{20 \log \left(\frac{x_m}{\sigma_x}\right)}$$

TEMA 3. Transformada Discreta de Fourier: DFT

3.1 Introducción

Hay algunas cosas importantes que debemos recordar sobre la Transformada Discreta de Fourier:

• La TF de una señal discreta es **periódica**, de periodo 2π .

3.2 Definición, cálculo, relaciones y propiedades

3.2.1. TF para señales periódicas

Ecuación de síntesis

Ecuación de análisis

$$x[n] = \sum_{k = \langle N \rangle} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n = \langle N \rangle} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$$

DFT

Sea x[n] una señal periódica de periodo N:

$$x[n] =$$

Podemos calcular su TF como:

TF
$$\{x[n]\} = X(\Omega) = 2\pi \sum_{k=\langle N \rangle} a_k \cdot \delta \left(\Omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$$

3.2.2. Conversión a secuencia discreta

La conversión de la DFT de una señal a una secuencia discreta se realiza con la simple relación $\Omega=\omega T_s$, adaptándola según necesitemos. A continuación, la forma de llevarlo a la práctica:

$$X\left(\omega\right)=X\left(\Omega\right)\bigg|_{\Omega=\omega T_{s}}$$
 $X\left(\Omega\right)=X\left(\omega\right)\bigg|_{\omega=rac{\Omega}{T_{s}}}$

3.3 Introducción al análisis espectral mediante la DFT

3.4 Filtrado de señales mediante la DFT

3.5 Ejercicios resueltos

Calcular los coeficientes a_k de la señal indicada a continuación:

$$x[n] = \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{5}n\right)$$

TEMA 4. Diseño de filtros digitales

4.1 Introducción
4.2 Diseño de filtros FIR
4.3 Diseño de filtros IIR
4.4 Comparación entre métodos de diseño y tipos de filtros
4.5 Estructuras para la implementación de filtros digitales

TEMA 5. Ejercicios de examen resueltos

Ejemplo 2. Enero de 2013. Problema 2. Se han muestreado, a sus frecuencias de Nyquist (el doble de la componente de frecuencia no nula de mayor frecuencia), dos señales $x_1(t)$ y $x_2(t)$ cuyos espectros de amplitud de muestran en las figuras 1 y 2.

Sabiendo que el sistema total (figura 3) trabaja en tiempo real, que los sistemas $H_1(\Omega)$ y $H_2(\Omega)$ son filtros ideales paso bajo con pulsaciones de corte $|\Omega_{c1}| > 0$ y $|\Omega_{c2}| > 0$ (respectivamente) por determinar, los sistemas A y B pueden ser bien un insertador de ceros bien un eliminador de muestras, y la señal de salida no presenta solapamientos espectrales, se pide:

- a) Identificar las características ideales de los sistemas A, B, y $H_1(\Omega)$ para que el sistema pueda funcionar en tiempo real.
- b) Representar, indicando valores, los espectros de las señales $x_1[n], x_A[n], x_B[n], x_C[n]$.
- c) Representar, indicando valores, los espectros de las señales $x_2[n], x_F[n], x_M[n]$ en función de $|\Omega_{c2}| > 0$ y $H_2(\Omega)$.
- d) Sabiendo que no deben producirse solapamientos espectrales en la señal de salida y[n]; determinar el valor de Ω_{c2} y representar el espectro de $y_2[n]$.

Otros datos:

- $w_{m1} = 20\pi \cdot 10^3 \, \text{rad/s}$
- $w_{m2} = 30\pi \cdot 10^3 \, \text{rad/s}$

Solución

a) Para funcionar en tiempo real, los sistemas necesitan operar en la misma frecuencia de muestreo en el momento de la suma. Para evitar pérdida de información por aliasing, primero debería ir el expansor (con P=3) y luego el compresor (con Q=2). El sistema $H_1(\Omega)$ tendrá una amplitud que compense el efecto del interpolador, por lo que será 3.

$$\frac{P}{Q} = \frac{w_{m2}}{w_{m1}} = \frac{3}{2} \qquad \qquad \Omega_{c1} = \min\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$$

- b) Hola
- c) Se hace igual que en el apartado a, pero sabiendo que:

$$(-1)^n = \cos(\pi n)$$

Esto simplifica enormemente los cálculos.