# T3. Micrófonos

# Características de los micrófonos

### Sensibilidad

La sensibilidad de un micrófono es la relación entre la tensión eléctrica generada y la presión acústica incidente (en circuito abierto, campo libre, a  $1\,\mathrm{kHz}$ ).

$$\begin{split} S &= \frac{E_{\text{c.a.}}}{p} \quad \left[ \text{V Pa}^{-1} \right] \\ &= 20 \log \left( \frac{|S|}{1 \, \text{V Pa}^{-1}} \right) \, \left[ \text{dB re. 1 V Pa}^{-1} \right] \end{split}$$

La sensibilidad de referencia es la sensibilidad medida en el eje del micrófono.

$$S_0 = S(\theta = 0^\circ)$$

#### Respuesta en frecuencia

La respuesta en frecuencia de un micrófono es la variación de la sensibilidad con la frecuencia [S=S(f)]. Se suele representar la respuesta relativa con respecto a la sensibilidad de referencia en decibelios.

$$S(f) - S_0 = 20 \log \left( \frac{|S(f)|}{|S_0|} \right) dB$$

La presencia del micrófono afecta a su respuesta. La respuesta del diafragma en alta frecuencia aumenta la presión frente a la cápsula.

#### Distorsión lineal

- Coloraciones. La respuesta en frecuencia no es plana.
- Vibraciones parciales del diafragma. Debidas a modos propios. Los micros de condensador no tienen este problema.
- Resonancias mecánicas o acústicas. Sobre todo en micros dinámicos.
- Ancho de banda limitado por componentes eléctricos.
- Distorsión de fase.

#### Distorsión no lineal

- Saturación. Sobrecarga de presión. Si saturan fácilmente se llaman micros blandos. Si no, duros.
- Pop. Chorros de aire (no sonido). Suele ser por fonemas "explosivos".

#### Directividad

Generalmente, su supone simetría cilíndrica de los micrófonos, por lo que la directividad no depende del plano azimutal  $\varphi$ .

$$D(\theta, \varphi) \equiv \mathsf{Directividad}$$

 $Q(\theta, \varphi) \equiv \mathsf{Factor} \ \mathsf{de} \ \mathsf{directividad}$ 

 $Q_{ax} \equiv Factor de directividad axial (en el eje)$ 

DI ≡ Índice de directividad

 $DI_{ax} \equiv \text{Índice de directividad axial (en el eje)}$ 

REE = Eficiencia de energía aleatoria

DSF ≡ Factor de distancia

 $E_d \equiv {\sf Tensi\'on\ directa}$ 

 $E_r \equiv$  Tensión reverberante

 $E_{ro} \equiv$  Tensión reverberante del equivalente omnidireccional

Si especifican que se ha medido en cámara anecoica, entonces se refiere a que  $E_{\rm c.a.}$  es también el valor de  $E_d$ .

$$E_r = \frac{p_r S_0}{\sqrt{Q_{\rm ax}}} \qquad E_{ro} = p_r S$$

**Nota 1:** En la fórmula de  $Q_{\rm ax}$  para N valores, si nos dicen que supongamos simetría de revolución se usan los valores entre  $\theta=0^\circ$  y  $\theta=180^\circ$ , sin incluir este último. Si da tiempo (y en entornos reales), se calculan tanto en el intervalo [0,180) como en [180,360) y se hace la media entre ambos  $Q_{\rm ax}$  obtenidos.

**Nota 2:** Si nos piden sacar la directividad sabiendo que es de familia cardioide y no dicen nada más, debemos suponer orden n=1.

$$\begin{split} Q(\theta,\varphi) &= \frac{S^2(\theta,\varphi)}{\langle S^2(\theta,\varphi) \rangle} = \frac{S^2(\theta,\varphi)}{\frac{1}{4\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} S^2(\theta,\varphi) \sin(\theta) \mathrm{d}\theta \mathrm{d}\varphi} \\ Q_{\mathrm{ax}} &= Q(\theta=0^\circ) = \frac{2}{\int_{\theta=0}^{\pi} D^2(\theta) \sin(\theta) \mathrm{d}\theta} \approx \frac{2}{\frac{\pi}{N} \sum_{i=1}^{N} D^2(\theta_i) \sin(\theta i)} \\ Q_{\mathrm{ax}} &= \frac{E_{ro}^2}{E_r^2} \Bigg|_{\text{campo difuso}} \mathrm{DI} = 10 \log \left[Q(\theta,\varphi)\right] \quad \mathrm{DI}_{\mathrm{ax}} = 10 \log \left(Q_{\mathrm{ax}}\right) \end{split}$$

# Directividad de la familia cardiode

 $REE = \frac{1}{Q_{ax}} \qquad DSF = \sqrt{Q_{ax}}$ 

 $D(\theta, \varphi) = \frac{S(\theta, \varphi)}{S}$ 

 ${\cal A}$  es el componente omnidireccional,  ${\cal B}$  el componente bidireccional y n el orden de la directividad.

$$\begin{cases} D(\theta) = [A + B\cos(\theta)]\cos^{n-1}(\theta) \\ A + B = 1 \end{cases}$$

Α	В	Tipo
0.50	0.50	Cardioide
0.75	0.25	Subcardioide
0.25	0.75	Hipercardioide

Si n=1, el valor de  $Q_{\rm ax}$  viene dado por la resolución de la integral de su definición, el resultado es este:

$$Q_{\rm ax} = \frac{3}{4B^2 - 6B + 3}$$

#### Ruido eléctrico

- Ruido eléctrico. Tensión de salida del micrófono cuando no recibe excitación acústica. Causado por:
  - Agitación térmica de moléculas de aire o del diafragma.
  - Agitación térmica electrónica, debi principalmente a resistencias altas.

$$E_N = \sqrt{4kTR\Delta f}$$
 [V]

Donde k es la constante de Boltzmann, T la temperatura, R la resistencia y  $\Delta f$  el ancho de banda. Se suele expresar en  $\mathrm{dB}_{\mathrm{SPL}}$  y se denomina

"nivel de presión sonora equivalente al ruido":

$$\mathsf{ENL} = 20 \log \left( \frac{p_N}{p_\mathsf{ref}} \right) = 20 \log \left( \frac{E_N}{p_\mathsf{ref} S_0} \right)$$

Donde  $p_{\rm ref}=20\,\rm \mu Pa$ . Para usar esta expresión, mencionar que se debería filtrar  $E_N$  con un filtro de ponderación A.

- Ruido por zumbido electromagnético (hum).
- Ruido por viento.

# Márgenes dinámicos

 $\begin{array}{ll} {\sf Margen\ dinámico} & {\sf DR} = {\sf SPL_{máx}} - {\sf ENL} \\ \\ {\sf Margen\ de\ sobrecarga} & {\sf HR} = {\sf SPL_{máx}} - 94\ ({\sf viene\ de\ }p_{\sf ref}) \end{array}$ 

Relación señal a ruido SNR = DR - HR = 94 - FNI

#### Otras características

# Tipos de micrófonos

TAM: Micrófonos de presión

TAM: Micrófonos de gradiente de presión

TAM: Micrófonos combinados de presión - gradiente de presión

TME: Micrófonos de bobina móvil

TME: Micrófonos de cinta

TME: Micrófonos electrostáticos de condensador

TME: Micrófonos electrostáticos de electret (o prepolarizados)

TME: Micrófonos MEMS

Especiales: Micrófonos de doble diafragma

Especiales: Micrófonos superdirectivos

Especiales: Microfonía estereofónica

Especiales: Micrófonos lavalier

Especiales: Micrófonos de superficie o de zona de presión

Especiales: Micrófonos inalámbricos

#### Conexión eléctrica de los micrófonos

Impedancias características

Efecto del cable en la banda de frecuencias transmitida

Línea microfónica balanceada

Alimentación de micrófonos electrostáticos

Adaptadores, conversores y distribuidores microfónicos

# T4. Sistemas de Refuerzo Sonoro

# Niveles acústicos

Niveles de presión directo y reverberante

Constante acústica de la sala

Modificadores acústicos

Distancia crítica

Campo semirreverberante

Niveles debidos a varias fuentes

Potencia acústica

# Respuesta temporal

Molestia por ecos

Efecto precedencia

Respuesta temporal mediante simulación

Auralización

## Inteligibilidad

Índice de inteligibilidad del habla

Pérdida de articulación de consonantes

Índice de transmisión del habla

# Configuraciones de altavoces

Sistema centralizado con un altavoz o un cluster

Clusters y arrays de altavoces

Sistema distribuidos de altavoces

# Realimentación acústica

#### Modelo

Realimentación por un solo camino y en campo libre

Realimentación cuando existe reverberación

Condición de oscilación según los niveles acústicos en los micrófonos

Respuesta temporal de la realimentación

Control de la realimentación acústica

# Ganancia acústica

Distancia acústica equivalente

Ganancia acústica necesaria y ganancia acústica potencial

Uso de la ganancia acústica para el diseño de un sistema de refuerzo sonoro

# **Amplificación**

Amplificación de baja impedancia

Amplificación de alta impedancia, líneas de tensión constante

Conexión de amplificadores

Clases de amplificación

Fuentes de alimentación