Práctica 1.1. Altavoces Laboratorio de Sistemas Electracústicos

Javier Rodrigo López

24 de septiembre de 2023

1 Usando el cursor de la gráfica de función de transferencia H_1 del woofer, obtener su valor de módulo y fase a la frecuencia de 500 Hz. Proporcionar dicho módulo $|H_1|$ en dB re. 20 $\frac{\mu Pa}{V}$ y en dB ref. 1 $\frac{Pa}{V}$ usando las propiedades de la gráfica. Comprobar la equivalencia de ambos valores.

Posicionando el cursor en la gráfica de la función de transferencia a la frecuencia de 500 Hz, leemos el módulo y la fase de esta. Para cambiar la presión de referencia, se hace clic derecho en la gráfica, se selecciona la opción *Properties* y, en la pestaña *Functions*, se cambia el valor de *DB Reference* de 20.0000u a 1.0000. Los valores leídos son los siguientes:

$$|H_1| = 82.169\,\mathrm{dB}$$
 re. $20\,\frac{\mu\mathrm{Pa}}{\mathrm{V}}$ $|H_1| = -11.810\,\mathrm{dB}$ re. $1\,\frac{\mathrm{Pa}}{\mathrm{V}}$ $\angle H_1 = 19.146^\circ$ $\angle H_1 = 19.146^\circ$

2 A partir de los resultados del laboratorio y tomando el valor de H_1 del apartado anterior, obtener la sensibilidad del woofer usando estas tres expresiones:

$$S\left[\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{W}}\right] = SPL_{\Delta}(r) + 20\log\left(\frac{2.83}{V_{\Delta}}\right) + 20\log\left(r\right) \tag{1}$$

$$S\left[\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{W}}\right] = H_1(r)\left[\mathrm{dB \ re. \ } 20\frac{\mathrm{\mu Pa}}{\mathrm{V}}\right] + 20\log\left(\frac{2.83}{1}\right) + 20\log\left(r\right) \tag{2}$$

$$S\left[\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{W}}\right] = H_1(r) \left[\mathrm{dB \ re.} \ 1 \frac{\mathrm{Pa}}{\mathrm{V}}\right] + 20 \log\left(\frac{2.83}{1}\right) + 20 \log\left(r\right) - \underbrace{20 \log\left(p_{\mathsf{ref}}\right)}_{\mathsf{94 \ dB}} \tag{3}$$

En primer lugar, se debe establecer el rango de frecuencias útil del altavoz a partir de la gráfica de la función de transferencia. En este caso se ha escogido que este rango sea entre 126.5 Hz y 2.563 kHz.

- 3 Calcular en Excel el valor SPL_{Δ} mediante las gráficas de la práctica.
- 4 Mediante la fase de H_1 a 600 Hz, estimar la distancia r a la que estaba el micrófono. Suponer que a esa frecuencia el altavoz tiene fase nula y la única fase captada es la fase acústica, $\varphi_a = -kr = \frac{-2\pi f r}{c}$.