
实验 3 步进电机原理及应用

一、设计流程图



- 二、步进电机以60转/分进行顺时针旋转,请写出完整代码。要求:
 - 1、定时器初值的各个参数是怎么设置的,理由?
 - 2、使用的定时器中断是内部中断,还是外部中断?为了使程序进入定时器中断,如何 设置控制字?请在相关代码旁边加注释。
 - 3、此题不要求写数码管计数的代码。

ORG 0000H

LJMP START

ORG 000BH

LJMP INTERRUPT_T0

ORG 0040H

START:

P4 EQU OCOH

```
P4SW
               EQU OBBH
                P4SW, #70H
     MOV
  INIT:
     MOV R3,#0
     MOV R4,#0
     MOV R5,#0
  SETTING:
     MOV TMOD, #01H ; TMOD 是方式寄存器 0000 0001B 定时方式, 不受外部控制, 选择方式 1
     MOV IE,#82H
                       ;允许中断,T0 中断允许 中断控制字;
                        ;直接对中断寄存器 IE 和优先级寄存器 IP 设置
     ORL IP,#2H
     SETB P1.1
     SETB P1.4
  GET_TIME_ORDER:
     MOV RO, #01111000B
  STEP_BY_ORDER:
     MOV R1,#4
     MOV R0,20H
  STEPPING:
     MOV A,RO
     RLC A
     MOV P3.2,C
     RLC A
     MOV P1.0,C
     MOV RO,A
     LCALL CLOCKING
     DJNZ R1, STEPPING
     LJMP GET_TIME_ORDER
  CLOCKING:
     MOV THO, #5DH
     MOV TLO,#3EH
     SETB TRO
                       ; 设置 TRO=0, 定时器即开始计时, 计时完成生成内部中断, TRO 变成 1
     MOV R7,#0H
  DO_FAST:
     CJNE R7,#1H,DO_FAST
  OUT:
   RET
                         ;中断程序
  INTERRUPT_T0:
    MOV R7, #1
                          ;中断标志置1
  RETI
三、按下 P3.6,使用数码管实现加 1 计数;弹开 P3.6,停止计数,显示 999。
SHOW DIGITS:
   JB P3.6,STOP 为 0,正常计数
   ;R3 个位 ;R4 十位 ;R5 百位
```

```
MOV A,R3
```

CALL TO TUBE;显示个位

MOV A,R4

CALL TO_TUBE;显示十位

MOV A,R5

CALL TO_TUBE;显示百位;已转动的步数加 1,达到 999 时归零

CJNE R3,#9,S1;个位

MOV R3,#0;进位

CJNE R4,#9,S2;十位

MOV R4,#0

CJNE R5,#9,S3;百位

MOV R5,#0

STOP:

MOV A,#9H

CALL TO_TUBE;显示个位

MOV A,#9H

CALL TO_TUBE ;显示十位

MOV A,#9H

CALL TO_TUBE;

S1:

INC R3 LJMP DONE

S2:

INC R4 LJMP DONE

S3:

INC R5 LJMP DONE

DONE:

RET

四、课后思考题。

1. 如采用单四拍工作模式,每次步进角度是多少,程序要如何修改?

360/24=15 度

线圈驱动顺序为 A->B->/A->/B->A,

将 CE2 置 0,CE1 置 1, IN1 脉冲序列为 1->1->0->0->1

2. 如采用单双八拍工作模式,每次步进角度是多少,程序要如何修改?

360/48=7.5 度

线 圈的驱动顺序 A→AB→B→BA→A→AB→B→BA→A IN1 和 IN2 脉 冲 顺 序 改 为 $01\rightarrow11\rightarrow10\rightarrow10\rightarrow00\rightarrow00\rightarrow00\rightarrow01\rightarrow01$, CE1 和 CE2 脉冲顺序改为 $10\rightarrow11\rightarrow01\rightarrow11\rightarrow10$, 定时器初始值改为 44703

3.步进电机的转速取决于那些因素?有没有上、下限?

取决与脉冲频率和工作模式 脉冲频率受定时器影响,定时间隔越短,脉冲频率 由于各种物理因素,包括摩擦、机械惯性、响应时间等,步进电机的转速有上。 下限为 0。

4. 如何改变步进电机的转向?

通过改变输入脉冲即可改变转向,将两个脉冲 INT1,IN2 逆序输入即可

5. 步进电机有那些规格参数,如何根据需要选择型号?

参数有最大工作电压、最小启动电压、最大允许功耗、空载启动频率和工作频率等。

- a. 通常根据转矩大小(即带动物体得扭力大小)来选择哪种型号的电机。
- b. 转速要求高时,应选电流较大、电感较小的电机,以增加功率输入。
- c. 空起频率也是一项重要指标,如果要求直接启动到高转速,可选择反应式或永磁电机。
- 6. MCS51 中有哪些可存取的单元,存取方式如何?它们之间的区别和联系有哪些?
- 1. 程序存储器 对于内部有程序存储器的单片机,如果引脚 EA 接 VCC,则程序计数器 PC 的值在内 部寻址空间范围之内时,CPU 从内部的程序存储器读取指令;否则访问外部的程序存储器。 如果 EA 接地,则总是从外部程序存储器读取指令。 对于内部没有程序存储器的单片机,EA 必须接地,只能从外部读取指令。 单片机外部扩展的程序存储器一般为 EPROM (紫外线可擦除电可编程的只 读存储器),引脚 PSEN (低有效)输出外部程序存储器的选通信号
- 2. 外部数据存储器 在一般情况下,单片机都不需要很多的数据存储器,这时内部的 128 字节 RAM 基本是够用的。在有些情况下,需要大量的数据存储器,这时可以外接最大 直至 64K 的 外部数据存储器。外部数据存储器的寻址空间也可以直接作为扩展 I/O 口的 寻址空间 使用,对此 CPU 使用相同的操作指令来读写。在简单的扩展中,常使用位选的方式来 简单扩展端口
- 3. 内部 RAM 数据存储器 工作寄存器区,每个区有 8 个工作寄存器(R0 一R7)。在 同一时刻,只能使用一 组工作寄存器,这是通过程序状态字 PSW 的 3,4 位来控制的。程序通过修改 PSW 的这两位,就可以选择一个工作寄存器区,这个特性提高了 MCS-51 上下文切换的速 度,对于提高 CPU 响应中断的速度和现场保护与恢复是很有利的。

位寻址区域,这 16 个单元的每一位都对应一个位地址,占据位地址空间的 0-7FH。每一位都可以独立置位、清除、取反等操作,也可以作为条件转移的条件使用。通用存储区,MCS-51 的堆栈因此一般设置在此区域。

在内部 RAM 中,所有的单元都可以作为通用的数据存储器使用,存放输 的数据 或计算的中间结果等。如果程序不使用其他组的工作寄存器、位寻址单元等,这些地 址都可以自由使用。

7. 说明 MOVC 指令的使用方法。

MOVC:读取程序存储器;以程序计数器 PC 或数据指针 DPTR 作为基址寄存器,累加

器 A 作为变址寄存器,基址寄存器和变址寄存器的内容相加作为地址访问程序存储器。如: MOVC A, @A+PC MOVC A, @A+DPTR

8. MCS51 的指令时序是什么样的, 哪类指令的执行时间较长?

MCS-51 的时序单位有四个,它们分别是节拍、状态、机器周期和指令周期。

MCS-51 指令系统中,按它们的长度可分为单字节指令、双字节指令和三字节指令。

执行这些指令需要的时间是不同的,也就是它们所需的机器周期是不同的,有下面几种 形式:单字节指令单机器周期、单字节指令双机器周期、双字节指令单机器周期、双字节指 令双机器周期、三字节指令双机器周期、单字节指令四机器周期(如单字节的乘除法指令)。

9. 在本实验环境下,能否控制显示数码的亮度?如何实现?

能,修改刷新频率即可

五、检查程序时,老师要求怎样修改程序功能?写出关键代码即可。 要求实现数目管只显示中间的十位数,另外两个数码管不亮

代码:

MOV A,#0AH

CALL TO_TUBE;显示个位

MOV A,R4

CALL TO_TUBE;显示十位

MOV A,#0AH

CALL TO_TUBE;显示百位

DIGIT TABLE:; 段码表;

DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH

个位和十位默认传入 OAH, CALL TO TUBE 为显示子程序

在数码管的段码表中加一个段码 OFFFH,则个位和百位都调用这个段码,OFF 使数码管 八个灯管都不亮

六、在实验中遇到哪些问题?怎样解决的?

- 1、不清楚 164 的工作方式,通过查阅文档得知 clc 并联, data 串联
- 2、不清楚 8031 P4 端口调用该如何初始化 p4sw,且附录文档中也没有提及,通过查阅 8031 的手册得知 p4sw 的 123 位分别控制三个端口的功能
- 3、不清楚 mcs-51 的关键字,哪些寄存器需要定义,哪些可以直接用,通过查阅 mcs-51 的 文档得到需要使用的关键字