# Les diélectriques

### I) Introduction

Dans la matière, un champ EM agit sur les atomes, les molécules ou les ions. Le milieu se polarise Un champ électrique induit apparaît et s'ajoute au champ EM. Le but de ce Chapitre est d'expliquer comment ces phénomènes microscopiques se traduisent à l'échelle macroscopique

<u>Définition</u>: Un matériau diélectrique est un milieu qui ne contient pas de charges électriques susceptibles de se déplacer de façon macroscopique. A ce titre, on l'appelle parfois isolant électrique.


### Quelques milieux diélectriques solides usuels

- Le verre, utilisé pour faire des isolateurs de lignes haute tension
- La céramique, très utilisée pour les matériels HTB des postes électriques
- La plus part des plastiques
  - Le Polypropylène, utilisé en particulier dans les condensateurs.

Rappel

Un conducteur placé dans un champ électrique

$$\vec{E}_{\text{int}} = \vec{E}' + \vec{E}_0 = \vec{0}$$



Comment se comporte un diélectrique en présence d'un champ électrique ?

Pr. L. Hajji

#### **Expérience:**

Introduisons un diélectrique entre les armatures d'un condensateur plan isolé.

### Le remplacement du vide par un diélectrique a 3 effets positifs


- Stabilité mécanique
- ❖On peu appliquer une tension élevée

air

 $3.10^6 \text{ V/m}$ 

plexiglas 40 .10<sup>6</sup> V/m

L'insertion du diélectrique augmente la capacité du condensateur



Résultat : la capacité du condensateur augmente

### Interprétation :

Condensateur isolé : Q = constante

Comme C >  $C_0$  donc V <  $V_0$ 

Le champ électrique à l'intérieur du condensateur a donc diminué


### Conséquence:

Apparition d'un champ interne E' dans le diélectrique. Il y a donc apparition de charges dans le diélectrique qui sont responsable du champ E' : on dit que le diélectrique est polarisé.

Quelle est l'origine de cette polarisation?


II) Vecteur polarisation et densité de charge

Action d'un champ électrique sur un atome isolé





❖ E = 0 : les centres de gravité des charges positives et des charges négatives sont confondus



#### Champ électrique

❖Le champ électrique crée un dipôle induit. On dit que l'atome est polarisé.

### 1) Le vecteur polarisation

Pour un matériau, on aura une distribution de dipôles qui sera décrite par un champ vectoriel appelé vecteur polarisation.


La polarisation = la somme vectorielle de tous les dipôles par unité de volume

$$\vec{P} = \frac{1}{\Omega} \sum_{i \in \Omega} \vec{p}_i \qquad \vec{P} = \frac{d\vec{p}}{d\tau}$$

L'unité de la polarisation est C/m<sup>2</sup>. C'est l'unité d'une densité de charge.

#### 2) distribution de charge équivalente


a) Cas de polarisation uniforme




Les charges induites se neutralisent mutuellement : Il ne reste que des charges surfaciques

# Calcul de la polarisation

$$P = rac{\overbrace{Q_{ind}\, l}^{moment dipolaire}}{\underbrace{Al}_{volume}} = rac{Q_{ind}}{A} = \sigma_p$$



Si la polarisation est perpendiculaire à la normale de la surface du diélectrique :



#### Cas général:

densité surfacique de charge  $\sigma_P$ :


$$\sigma_p = \vec{P}.\vec{n}$$

n est la normale à la surface.

Pr. L. Hajji


# Exemple : Sphère polarisée :

Polarisation suivant Oz




$$\sigma_p = \overrightarrow{P}.\overrightarrow{e_r} = \overrightarrow{Pk}.\overrightarrow{e_r} = P\cos(\theta)$$






#### Polarisation suivant



$$\sigma_p = \overrightarrow{P}.\overrightarrow{e_r} = \overrightarrow{P}.\overrightarrow{e_r}.\overrightarrow{e_r} = P$$






Pr. L. Hajji

### b) Cas de polarisation non uniforme.

Si la polarisation est non uniforme, il apparaît aussi une densité de charge volumique



# effet : ( exemple de la sphère polarisée radialement)

Soit Q<sub>sortante</sub> la charge qui sort de la surface S limitant le diélectrique

$$Q_{sortante} = \int \sigma_{pol} dS = \int \vec{P} \cdot \vec{n} dS = \int \vec{P} \cdot \vec{dS}$$

Le diélectrique est initialement neutre. Donc l'excès de charge restant dans le volume du diélectrique est :

$$Q_{pol} = -Q_{sortan\,te} = \int \sigma_{pol} dS = -\int \vec{P} \cdot \vec{dS}$$

 $Q_{pol}$  peut être liée à une densité volumique de charge  $\rho_{pol}$ 

$$Q_{pol} = \iiint \rho_{pol} d\tau = - \iint \overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{dS} = - \iiint div \overrightarrow{P} d\tau \quad \Rightarrow \quad \rho_{pol} = - div \overrightarrow{P}$$


Pr. L. Hajji DEUG MIPC

# III) Polarisation et potentiel électrostatique

Soit un diélectrique polarisé avec une polarisation **P** 

Le potentiel crée par un dipôle dp est :

$$dV = \frac{d\vec{p}.\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$





$$V(M) = \int_{v} dV = \int \frac{d\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = \int \frac{\vec{P} \cdot \vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} dv$$

#### Cas de polarisation uniforme :

$$V = \overrightarrow{P}.\int \frac{\overrightarrow{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} dv = \overrightarrow{P}.\overrightarrow{J}$$

$$\vec{J} = \int \frac{\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} dv$$

est un champ électrique crée par une densité de charge fictive  $\vec{J} = \int \frac{r}{4\pi\epsilon r^3} dv$   $\rho = 1$  répartie uniformément dans le volume du diélectrique

### **Conclusion:**

Pour déterminer le potentiel crée par un diélectrique polarisé **uniformément** soit :

On calcul directement le champ crée par les charges de polarisation

on détermine d'abord le champ crée par les charges fictives ( J ) puis on déduit le potentiel V

### **Exemple d'application**:

Exemple 1 : Cylindre polarisé uniformément selon son axe :

Méthode 1 : à partir des charges de polarisation.

Calcul des charges de polarisation :


P uniforme donc:  $\rho_P = -divP = 0$ 

$$\rho_P = -div\vec{P} = 0$$

Base supérieur :  $\sigma_p = P$ 


$$\sigma_p = P.n$$

Base inférieur :  $\sigma_p = -P$ 



Or le champ crée par un disque uniformément chargé est

$$E(M) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (1 - \cos \alpha)$$



D'où le champ crée au point M par les deux disques chargés : (M à l'intérieur du cylindre)

$$\overrightarrow{E}(M) = \overrightarrow{E^+}(M) + \overrightarrow{E^-}(M) = \frac{-\sigma}{2\varepsilon_0} (1 - \cos\alpha_1) \overrightarrow{k} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (1 - \cos\alpha_2) \overrightarrow{k} = \frac{-\overrightarrow{P}}{2\varepsilon_0} (2 - \cos\alpha_1 - \cos\alpha_2)$$

Cas d'un cylindre plat :

$$\alpha \to \frac{\pi}{2}$$
  $\vec{E}(M) = \frac{-\vec{P}}{\varepsilon_0}$ 

Exemple 2 : Sphère uniformément polarisée : calcul de E à l'intérieur de la sphère <u>Méthode 2 à partir du champ effectif</u>

Polarisation uniforme:

$$\sigma_p = P\cos(\theta)$$

On suppose le diélectrique chargé avec une densité de charge volumique  $\rho$ = 1 et on détermine le champ fictif crée par cette densité:

### Cas r < R

On calcul le champ fictif crée par cette densité

### Th de Gauss

$$\iint \overrightarrow{J} \, d\overrightarrow{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad r < R \qquad \overrightarrow{J} = \frac{r}{3\varepsilon_0} \overrightarrow{e_r}$$

2. On détermine le potentiel crée par ce champ effectif :

$$V = \overrightarrow{P}.\overrightarrow{J} = P \frac{r}{3\varepsilon_0} \overrightarrow{k}.\overrightarrow{e_r} = \frac{\Pr \cos(\theta)}{3\varepsilon_0}$$


3. On déduit le champ crée par le diélectrique polarisé :

$$\vec{E}_{d} = -\overrightarrow{gradV} = -\frac{\partial V}{\partial r} \vec{e}_{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{e}_{\theta} = -\frac{1}{3\varepsilon_{0}} (P\cos\theta \vec{e}_{r} - P\sin\theta \vec{e}_{\theta})$$

$$\vec{E}_{d} = -\overrightarrow{gradV} = -\frac{\partial V}{\partial r} \vec{e}_{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{e}_{\theta} = \frac{P}{4\pi\varepsilon_{0}} (\frac{2\cos\theta}{r^{3}} \vec{e}_{r} + \frac{\sin\theta}{r^{3}} \vec{e}_{\theta})$$

Soit:

$$\vec{E}_d = -\frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0}$$



# Cas r > R

$$\iint \overrightarrow{J} \, d\overrightarrow{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad r > R \qquad \overrightarrow{J} = \frac{R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \overrightarrow{e_r}$$

$$V = \overrightarrow{PJ}$$
  $\Rightarrow$   $r > R$   $V = \frac{\overrightarrow{P.e_r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$  avec  $\overrightarrow{P} = \frac{4}{3}\pi R^3 \overrightarrow{P}$ 

$$\vec{E}_{d} = -\overrightarrow{gradV} = -\frac{\partial V}{\partial r} \overrightarrow{e_{r}} - \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \overrightarrow{e_{\theta}} = \frac{P}{4\pi\varepsilon_{0}} \left( \frac{2\cos\theta}{r^{3}} \overrightarrow{e_{r}} + \frac{\sin\theta}{r^{3}} \overrightarrow{e_{\theta}} \right)$$

Pr. L. Hajji

### III) Equations de l'électrostatique en présence de diélectrique

#### a) Le vecteur déplacement électrique :

En présence des charges libres (Q<sub>I</sub>) et des charges de polarisation (Q<sub>p</sub>) , le théorème de Gauss devient:

$$\frac{div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}{\varepsilon_0} \quad \text{avec} \quad \rho = \rho_l + \rho_p$$

 $\rho_p$  est une grandeur difficile à connaitre. Le théorème de Gauss n'est pas pratique à utiliser. Cependant, on peut transformer ce théorème pour ne plus faire apparaître que les charges libres

$$div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = \frac{\rho_l + \rho_p}{\varepsilon_0} = \frac{\rho_l - div\vec{P}}{\varepsilon_0} \implies div(\varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}) = \rho_l$$

Posons: 
$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$
  $\longrightarrow$   $div \vec{D} = \rho_l$ 

D est appelé vecteur excitation électrique où le déplacement électrique L'intérêt de ce vecteur est qu'il ne dépend plus explicitement que des charges libres.

$$\int_{S} \vec{D}.d\vec{S} = Q$$

N.B. En présence de charge libre et de polarisation, il est plus facile de déterminer d'abord D (qui ne dépend que des charges libres) puis en déduire le champ électrique et la polarisation.

#### b) relations entre le champ électrique et le vecteur déplacement électrique

Pour des champs électriques pas très intenses, on peut écrire :

$$\overrightarrow{P} = \overrightarrow{P}_0 + \varepsilon_0 [\chi] \overrightarrow{E} + \varepsilon_0 [D] \overrightarrow{E}^2 + \dots$$

 $\mathbf{P_0}$  = polarisation spontanée ( non nulle que pour certains matériaux particuliers)  $\chi$  = tenseur susceptibilité électrique

### Cas des milieux linéaires homogènes et isotropes :

La linéarité : la polarisation est proportionnelle au le champ électrique moyen  $P = \varepsilon_0 \chi E$ 

Avec  $\mathcal X$  est la susceptibilité diélectrique. En général est un tenseur.

L'isotropie est associé à l'invariance par rotation et signifie que les propriétés physiques sont les même dans toutes les directions : Xse réduit à un scalaire.

Pour un milieu LHI

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$$

$$\left| \overrightarrow{P} = \varepsilon_0 \chi \overrightarrow{E} \right|$$
 avec  $\left| \overrightarrow{D} = \varepsilon_0 \overrightarrow{E} + \overrightarrow{P} \right|$ 

A l'aide de ces deux relations de bases pour les diélectriques : on déduit les autres :

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

avec

$$\varepsilon = \varepsilon_0 (1 + \chi)$$


$$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \chi$$

Est la permittivité relative

$$\vec{P} = \varepsilon \vec{E} - \varepsilon_0 \vec{E} = (\varepsilon - \varepsilon_0) \vec{E}$$

Comme  $\varepsilon > \varepsilon_0$ , la polarisation est toujours dirigée suivant la direction du Champ moyen E

#### Cas d'un condensateur plan rempli avec un diélectrique



En présence du diélectrique, les équations locales sont :

En présence du diélectrique, les équations locales sont : 
$$\overrightarrow{divD} = \rho_{lib}$$
 (1)  $\overrightarrow{D} = \varepsilon_0 \overrightarrow{E} + \overrightarrow{P}$  (2)

Cas ou 
$$E = cst$$
 (b),

$$\overrightarrow{D_0} = \mathcal{E}_0 \overrightarrow{E}$$
 et  $\overrightarrow{D} = \mathcal{E} \ \overrightarrow{E}$ 

$$\overrightarrow{D} = \varepsilon_r \overrightarrow{D_0}$$

$$\sigma_{lib} = \varepsilon_r \sigma_{lib0}$$

de nouvelles charges doivent être amenées par la source sur les armatures du condensateur pour satisfaire l'eq (1)

La capacité du condensateur est

$$C = \varepsilon_r Q_0 U = \varepsilon_r C_0$$

Cas ou 
$$Q = cst$$
 (c),

E doit diminuer pour satisfaire l'eq (1)

$$\overrightarrow{D} = \varepsilon_0 \overrightarrow{E_0}$$
 et  $\overrightarrow{D} = \varepsilon \overrightarrow{E}$ 

$$\longrightarrow \overrightarrow{E_0} = \varepsilon_r \overrightarrow{E}$$

$$\longrightarrow$$
  $C = \varepsilon_r C_0$ 

Pr. L. Hajji

### IV) Les différents types de polarisation :

### 1) Notion de champ local

C'est le champ qui agit effectivement sur un atome ou molécule et provoque sa polarisation. Pour les milieux denses, le champ local différt du champ moyen utilisé jusqu'à présent. Le champ local dépend crucialement des proches voisins et son calcul ne peut être fait que par des modèles.

Dans le modèle de Lorentz, le champ local est donnée par :


$$\vec{E}_l = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0}$$


En effet:

$$\vec{E}_{cavit\acute{e}} = \vec{E}_{local} = \vec{E} - \vec{E}(O) = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0}$$





**E(**O)





- 2) La polarisation de déformation
  - ·la polarisation électronique





E(cavité)

### IV) Les différents types de polarisation :

### 1) Notion de champ local : Diélectriques à densité élevée:

En milieu condensé, les molécules sentent le champ électrique dû au moments dipolaires de leurs voisins. Cet effet est traité dans une approximation de « champ moyen ». Le champ local se compose du champ externe *E et de la contribution des autres molécules à travers la* polarisation *P.* 

# Dans le modèle de Lorentz, le champ local est donnée par :

$$\overrightarrow{E}_{loc} = \overrightarrow{E} + \frac{v}{\varepsilon_0} \overrightarrow{P}$$

Si la molécule est sphérique :


$$\vec{E}_l = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0}$$

$$v = 1/3$$

### 2) La polarisation de déformation

# ·la polarisation électronique





Toujours présente, due au déplacement et à la déformation du nuage électronique

Le moment dipolaire induit est

$$\vec{p} = \varepsilon_0 \alpha_e \vec{E_l}$$

 $\alpha_e$  = grandeur caractéristique de l'atome appelée polarisabilité électronique

### ·la polarisation atomique ou ionique

Dans ce cas, il y a déplacement relative **des ions** et donc apparition d'un moment dipolaire supplémentaire

$$\vec{p} = \varepsilon_0 \alpha_i \vec{E}_l$$

Polarisation ionique : cas NaCl

 $\mathcal{U}_i$  est la polarisabilité ionique.

- 3) Susceptibilité et permittivité des diélectriques non polaires relation de Clausius Mosotti
  - 3-1) Relation entre la susceptibilité et la polarisabilité

Pour les diélectriques non polaires :

$$\overrightarrow{P} = N\overrightarrow{p} = N\varepsilon_0 \alpha_d \overrightarrow{E_l} = N\varepsilon_0 (\alpha_e + \alpha_i) \overrightarrow{E_l}$$

Pr. L. Hajji

On utilisant la formule de Lorentz pour le champ local :

$$\vec{E}_l = \vec{E} + \frac{P}{3\varepsilon_0}$$

On a:

$$\vec{P} = N\vec{p} = N\varepsilon_0 \alpha_d \vec{E}_l = N\varepsilon_0 \alpha_d (\vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0}) \qquad \Rightarrow \vec{P} = \frac{N\varepsilon_0 \alpha_d}{1 - \frac{N\alpha_d}{3}} \vec{E}$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$$

$$\chi_e^d = \frac{N\alpha_d}{1 - \frac{N\alpha_d}{3}}$$

Cette relation permet le lien entre une grandeur macroscopique x et une grandeur microscopique  $\alpha$ 

### 3-2) Relation de Clausius-Mosotti

On a 
$$\varepsilon = \varepsilon_0 (1 + \chi_e)$$
  $\Rightarrow$   $\varepsilon_r = 1 + \chi_e$ 

$$\chi_e^d = \frac{N\alpha_d}{1 - \frac{N\alpha_d}{3}} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_r - 1 = \frac{N\alpha_d}{1 - \frac{N\alpha_d}{3}}$$

Soit

$$\frac{N\alpha_d}{2} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}$$

 $\frac{N\alpha_d}{3} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}$  Relation de Clausius-Mosotti


Nombre d'Avogadro

Or 
$$N = \frac{N_A \rho}{M}$$

$$\frac{N_A \alpha_d}{3} = \frac{M}{\rho} \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}$$

Masse volumique Masse molaire

4) La polarisation d'orientation C'est le cas des milieux polaires :




Si **E=0**, les dipôle sont orientés au hasard



Pour les diélectriques polaires :

$$\alpha = \alpha_d + \alpha_o$$



L'application d'un champ électrique Tend à orientés les dipôles suivant La direction de E et l'agitation thermique Tend à créer le désordre

#### 5) Diélectriques polaires : relation de Debye


Généralisation de la relation de Clausius – Mossotti :

Polarisabilité = de déformation + d'orientation

$$\frac{N}{3}(\alpha_d + \frac{\mu^2}{3kT}) = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}$$

Intérêt de cette relation :

Permet de déterminer le moment dipolaire et La polarisabilité de déformation



### Remarque:

Une équation connue depuis fort longtemps pour l'indice de réfraction des diélectriques est l'équation de *Lorentz-Lorentz* donnée par :

$$\frac{N\alpha_d}{3} = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2}$$

Si  $n^2 = \varepsilon_r$  l'équation de *Lorentz-Lorentz* se ramène à celle de *Clausius-Mossotti* sans la contribution des dipôles permanents.

Pr. L. Hajji

Constante diél. de certaines substances

La différence entre glace et eau est due à l'absence de polarisabilité rotationnelle dans la glace: les molécules sont figées. On retrouve le comportement apolaire pour le téflon.

Le groupement O-H donne une bonne polarité aux alcools.

Des liquides polaires (eau, alcools, acétone,...) sont de bons solvants (pour des molécules polaires), grâce à une forte interaction électrostatique.

Material	$\epsilon/\epsilon_0$ at 1 MHz
vacuum	1
water	78.2
ice	4.15
sandy soil	2.59
teflon	2.1
ethyl alcohol	24.5
vaseline	2.16

### V) Relation de continuité


A la surface de séparation de deux diélectriques on a :

$$\begin{cases} \overrightarrow{rot} \overrightarrow{E} = \overrightarrow{0} & \Rightarrow E_{1t} = E_{2t} \\ \overrightarrow{div} \overrightarrow{D} = \rho_{lib} & \Rightarrow D_{2n} - D_{1n} = \sigma_l \end{cases} \longrightarrow \text{Continuit\'e de la composante tangentielle de E}$$
 Discontinuit\'e de la composante normale de D

Si 
$$\sigma_i = 0$$
  $D_{2n} = D_{1n}$ 

Continuité de la composante normale de D Et discontinuité de la composante normale de E

$$D_{2n} = D_{1n} \Longrightarrow \varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}$$



### VI) Energie électrostatique d'une distribution de charge en présence d'un diélectrique

Soit une distribution de charge volumique libre de densité  $\rho$  répartie dans le volume  $\tau$ . Plaçons dans la même région de l'espace un corps diélectrique de volume V. Quelle est la quantité d'énergie emmagasinée dans ce système ?

### L'énergie électrostatique est

$$U_e = \frac{1}{2} \int_{\tau} \rho_l V(r) d\tau$$

Densité de charge libre 👱

Potentiel crée par les charges libres et les charges de polarisation

### •Expression de l'énergie en fonction du champ électrique

$$div\vec{D} = \rho_{l} \implies Ue = \frac{1}{2} \int_{\tau} \rho_{l} div\vec{D} d\tau \qquad \text{Or} \qquad divV\vec{D} = Vdiv\vec{D} + \vec{D}.\vec{gradV}$$

$$U_{e} = \frac{1}{2} \int_{\tau} div(V\vec{D}) d\tau + \frac{1}{2} \int_{\tau} \vec{D}.\vec{E} d\tau$$

$$= \frac{1}{2} \iint_{S} V\vec{D} dS + \frac{1}{2} \int_{\tau} \vec{D}.\vec{E} d\tau$$

S est la surface limitant le volume  $\tau$ 


Enfermant le diélectrique et les charges libres dans une sphère, de surface  $\Sigma$  de volume A et de rayon R tel que  $\rho$  = 0 à l'extérieur de S.

#### Si on fait tendre R vers l'infini on a :

$$V \xrightarrow{\text{var}ie \quad en} \xrightarrow{1} \frac{1}{R}$$

$$D \xrightarrow{\text{var}ie \quad en} \xrightarrow{1} \frac{1}{R^2} \Rightarrow V \overrightarrow{D}.\overrightarrow{dS} \xrightarrow{\text{var}ie \quad en} \xrightarrow{1} \frac{1}{R} \Rightarrow \int_{\Sigma}^{R \to \infty} V \overrightarrow{D}.\overrightarrow{dS} \to 0$$

$$dS \xrightarrow{\text{var}ie \quad en} \xrightarrow{R} R^2$$



Pr. L. Hajji I

$$U_e = \frac{1}{2} \int_{A} \vec{D} \cdot \vec{E} d\tau = \frac{\varepsilon}{2} \int_{espace} E^2 d\tau$$

N.B Dans le vide, on a  $U'_e = \frac{\mathcal{E}_0}{2} \int_{espace} E^2 d\tau$ 

La différence  $U_e - U'_e = \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{2} \int_{espace} E^2 d\tau$  sert à polariser le diélectrique

# Exercices d'applications

Déterminer le champ crée par un diélectrique sous forme d'un cylindre infini polarisé perpendiculairement à son axe .

**Solution** 

P uniforme , la densité de charge surfacique sur la surface latérale est :  $\sigma = P\vec{e_y} \cdot \vec{e_r} = P\sin\theta$ 

#### Symétrie:

Le plan (ox,-ox) est un plan d'antisymétrie, donc le champ au point o est suivant Oy

$$\overrightarrow{E} = E\overrightarrow{e_y}$$

Pour calculer le champ, on partage le cylindre infini en une succession de fils infinis d'épaisseur  $Rd\theta$  et de densité de charge

$$\lambda = \sigma R d\theta = P \sin \theta R d\theta$$

Or le champ crée par un fil infini au point O est :

$$dE = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R} \longrightarrow dE_y = \overrightarrow{dEe_y} = -dE\sin\theta$$

$$\vec{E} = -\frac{P}{2\varepsilon_0} \vec{e}_y = -\frac{\vec{P}}{2\varepsilon_0}$$

Pr. L. Hajji

**DEUG MIPC** 

Plan d'antisymétrie

Fil infini d'épaisseur dz