

电机 CAN 网络通讯协议

批准	审核	校对	设计
			邱春宇



日期: 2018/03/13 版本: V1.15

版本履历

版本	日期	变更者	变更章节	变更内容	变更理由
V1.01	2016/10/21	安晓峰	/	全部	初版
V1.02	2018/01/13	田鵬	5	CAN 网络拓扑图	
V1.03			5	增加 TM2 电机和 MCU3 控制器	适用于部分车型
V1.04			8.1	电机控制模式新增主动放电模式	
V1.05			8.1	重新调整电机运行方向	
V1.06			8,2	新增电机使能反馈	涉及到两个电 机(驱动电机 和发电机)
V1.07			8.2	增加电机工作模式反馈	
V1.08			8.3	新增一帧报文(故障等级和故障 位)	
V1.09			8.3	增加电机故障信息	
V1.10			8.3	电机故障等级归为 4 级	
V1.11			8.8 8.9 8.10 8.11	增加 TM2 及 MCU3 的报文信息	适用于部分车型
V1.12		邱春宇	8.2 8.3 8.7 8.8 8.12 8.13	修改 ID 发送周期	
V1.13		邱春宇		修改电机故障列表	统一故障表
V1.14		邱春宇		新增版本校验报文	
V1.15		邱春宇		1) 版式变更 2) 新增 DE 模式、自动驻车	



目录

1.	既述	4
	适用范围	
	引用标准	
	术语定义	
	CAN 网络拓扑	
	物理接口	
7.	PDU 格式	5
	3.1 PGN=0x006100 ISG 接收信息第 1 帧	
	3.2 PGN=0x006200 ISG 反馈信息第 1 帧	
	3.3 PGN=0x006300 ISG 反馈信息第 2 帧	
	3.4 PGN=0x006400 ISG 反馈信息第 3 帧	
	3.5PGN=0x006500 ISG 反馈信息第 4 帧	
	3.6PGN=0x006600 ISG 反馈信息第 5 帧	
	3机控制器 TM1	
	9.1 PGN=0x005100 TM1 接收信息第 1 帧	
	9.2 PGN=0x005200 TM1 反馈信息第 1 帧	
	9.3 PGN=0x005300 TM1 反馈信息第 2 帧	
	9.4 PGN=0x005400 TM1 反馈信息第 3 帧	
	9.5PGN=0x005500 TM1 反馈信息第 4 帧	
	9.6PGN=0x005600 TM1 反馈信息第 5 帧	. 17
10	电机控制器 TM2	. 18
	10.1 PGN=0x005100 TM2 接收信息第 1 帧	
	10.2 PGN=0x004200 TM2 反馈信息第 1 帧	. 19
	10.3 PGN=0x004300 TM2 反馈信息第 2 帧	. 20
	10.4 PGN=0x004400 TM2 反馈信息第 3 帧	
	10.5PGN=0x004500 TM2 反馈信息第 4 帧	
	10.6 PGN=0x004600 TM2 反馈信息第 5 帧	
11	がた。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	22



1. 概述

本协议详细规定了混合动力系统中,以混合动力城市客车系统控制器(以下简称系统控制器 EMU)为核心,与各相关部件(即整车控制器 VCU、发动机&控制器 ECU、驱动电机 1&控制器 1MCU1、驱动电机 2&控制器 2MCU2 等)进行 CAN 通讯的数据定义及格式。

本协议规定的数据定义及格式遵循 SAE J1939 协议标准。

2. 适用范围

本协议适用于凯博混动系统 S、M、B、L 系列混合动力系统开发、测试及维护。驱动电机 2 (TM2) 和控制器 (MCU3) 仅适用于部分车型,用作双电机驱动。

3. 引用标准

ISO11898 — 国际标准化组织 ISO 标准

道路车辆数字信息交换-高速通讯控制器局域网 CAN2.0 规范。

SAE J1939 — SAE 标准

由卡车及客车电子电气委员会所属的卡车及客车控制及通讯小组委员会制定,用于公路设备的控制及通讯 网络推荐操作规程。

4. 术语定义

4.1 混合动力城市客车 Hybrid Electric City Bus

能够至少从下述两类车载储能的能量中获得动力的城市客车:

- —可消耗的燃料;
- 一可再充电能/能量储存装置。

4.2 混合动力城市客车系统控制器

混合动力城市客车系统控制器是混合动力控制系统的核心部件。是车辆驱动与能源管理及协调的核心,具有驱动控制、能量管理、能量再生、参数标定、故障诊断等功能。

5. **CAN 网络拓扑**




图 1 网络拓扑图



各个通讯节点的名称、简写及地址分配:

名称	简写	地址	备注
系统控制器 EMU	EMU	0xD0	
ISG 电机控制器	MCU1	0xD1	扩展帖
TM1 电机控制器	MCU2	0xD2	扩展帧
TM2 电机控制器	MCU3	0xD3	

6. 物理接口

- 1.各通讯部件间的通讯接口为 CAN2.0B 标准接口;
- 2.CAN0、CAN1 各通讯部件间的通讯速率为 250kbit/s, CAN2 通讯速率为 100kbit/s;
- 3.各通讯部件间的时序格式为 Intel, 低位在前, 高位在后;

7. **PDU 格式**

SAE J1939 标准中定义了两种 PDU 格式: PDU1 格式(PS 为目标地址)和 PDU2 格式(PS 为组扩展), PDU2 格式用于广播方式地传输;本协议兼容两种 PDU 格式,其 PDU 格式如下:

	IDENTIFIER 11BITS							SRR	IDE	DE IDENTIFIER EXTENSION 18BITS																			
PRIORITY R DPPDU FORMAT(PF)					PF)	SRR	RRIDE PF PDU SPECIFIC(PS) SOURCE ADDRESS					SS(S	SA)																
3	2	1	1	1	8	7	6	5	4	3	_	_	2	1	8	7	6	5	4	3	21	8	7	6	5	4	3	2	1
28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	_	_	17	16	15	14	13	12	11	10	98	7	6	5	4	3	2	1	0

其中,优先级为 3 位,可以有 8 个优先级;R 固定为 0;DP 固定为 0;8 位的 PF 为报文的编码;8 位的 PS 为目标地址或组扩展;8 位的 SA 为源地址。PDU 数据帧中未使用或保留字节置为 0xFF。



8.电机控制器ISG

8.1 PGN=0x006100 ISG 接收信息第 1 帧

发送	接收			I	D			通讯周期
Transmit	Receive			0x0C6	Period			
				PGN=0	x006100			
EMU	MCU1	Р	R	DP	PF	PS	SA	10ms
		0x03	0x00	0x00	0x61	0xD1	0xD0	

位置	位数	数据名称	数据详情
	Bit8~5	isg_ctrl_mod_dmd_sd	0000:无效;0001:转速控制模式
		电机控制模式	0010:扭矩控制模式;0011:主动放电模式
Byte1	Bvte1 Bit4~3	isg_run_dir_dmd_sd	 00:自由转;01:正转;10:反转
Dyter	DICT 5	电机运行方向	00.日田村 , 01.正六 , 10.1久村
	Bit2~1	isg_ctrl_ena_dmd_sd	00:无效;01:使能;10:清故障
	DI(Z.º1	电机使能指令	00.7000 , 01.1文化 , 10.7月002年
Byte2	Bit8~1	in to dood ad time to line ad	 分辨率:1N.m/Bit; 偏移量:-2000N.m;
		isg_tq_dmd_sd / isg_tq_lim_sd	#5
Byte3	Bit8~1	电机需求扭矩/电机扭矩限制	范围:-2000~2000N.m
Byte4	Bit8~1	isg_spd_dmd_sd / isg_spd_lim_sd	分辨率:1rpm/Bit; 偏移量:-12000rpm;
Byte5	Bit8~1	电机需求转速/电机转速限制	范围:-12000~12000rpm
D		Reserved	
Byte6		保留	_
D. da 7		Reserved	
Byte7		保留	_
Duto 9		Reserved	
Byte8	_	保留	_

- 注:1)从输出轴往后端盖看,顺时针方向转动为正转,逆时针方向转动为反转。
 - 2)00为自由转,电机处于自由状态。
 - 01 为正转, 当电机转速小于0时, 电机不响应负扭矩。
 - 02 为反转, 当电机转速大于0时, 电机不响应正扭矩。
 - 3) 主动放电控制模式: 当控制模式为3时, 电机要快速放掉电容的电(主动放电时, 使能不清除)



8.2 PGN=0x006200 ISG 反馈信息第 1 帧

发送	接收			I		通讯周期		
Transmit	Receive			0x0C6		Period		
				PGN=0	x006200			
MCU1	EMU	Р	R	DP	PF	PS	SA	10ms
		0x03	0x00	0x00	0x62	0xD0	0xD1	

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
位置	位数	数据名称	数据详情				
Byte1	Bit8~5	isg_ctrl_mod_act 电机实际工作模式	0000:初始化 0001:低压上电正常 0010:(保留) 0011:电机允许运行 0100:电机转速闭环运行 0101:电机转矩闭环运行 0110:下强电(主动放电) 0111:下弱电(高压低于 36V) 1000:错误(故障保护)				
	Bit4~3	isg_run_dir_act 电机实际运行方向	00:自由转;01:正转;10:反转				
	Bit2~1	isg_ena_act 电机实际使能状态	00:无效;01:使能;				
Byte2		Reserved 保留					
Byte3	Bit8~1	isg_tq_acu	分辨率:1N.m/Bit; 偏移量:-2000N.m;				
Byte4	Bit8~1	电机实际扭矩	范围:-2000~2000N.m				
Byte5	Bit8~1	isg_spd_acu	分辨率:1rpm/Bit; 偏移量:-12000rpm;				
Byte6	Bit8~1	电机实际转速	范围:-12000~12000rpm				
Byte7	Bit8~1	isg_tq_acu_max	分辨率:1N.m/Bit; 偏移量:-2000N.m;				
Byte8	Bit8~1	电机在当前状态下能提供的最大扭矩	范围:-2000~2000N.m				



8.3 PGN=0x006300 ISG 反馈信息第 2 帧

发送	接收			I	D			通讯周期			
Transmit	Receive			0x0C6		Period					
				PGN=0							
MCU1	EMU	Р	R	DP	PF	PS	SA	50ms			
		0x03	0x00	0x00	0x63	0xD0	0xD1				
	₩6+₽										

数据

位置	位数	数据名称	数据详情
Byte1	Bit4~1	isg_err_lvl 电机故障等级	0000:正常 0001:驱动系统一级故障(报警) 0010:驱动系统二级故障(降功率) 0011:驱动系统三级故障(强制停车) 0100:驱动系统四级故障(断开接触器)
Byte2	Bit8~1	isg_err_cod 电机故障码	分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-255
Byte3	Bit8~1	isg_err_lvl1_sts 一级故障位	
Byte4	Bit8~1	isg_err_lvl2_sts 二级故障位	
Byte5	Bit8~1		详见附件 1:电机控制器故障列表
Byte6	Bit8~1	isg_err_lvl3_sts 三级故障位	
Byte7	Bit8~1	- /////	
Byte8	Bit8~1	isg_err_lvl4_sts 四级故障位	

注: 1.电机故障列表参考附件 1

2.当出现多个不同等级故障时,按照故障等级轮流显示故障,当出现多个同等级故障时,按故障代码从小到大依次显示;当出现相同故障类型且故障等级不同是,只需显示最高故障等级故障。

3.可恢复故障指满足恢复条件即可以自行清除的故障;不可恢复的故障指上低压电时满足恢复条件不可自 行清除的故障,必须断低压电才有可能恢复。



8.4 PGN=0x006400 ISG 反馈信息第 3 帧

发送	接收			通讯周期				
Transmit	Receive			0x186	Period			
				PGN=0	x006400			
MCU1	EMU	Р	R	DP	PF	PS	SA	50ms
		0x06	0x00	0x00	0x64	0xD0	0xD1	

位置	位数	数据名称	数据详情			
Byte1	Bit8~1	isg_dc_u	分辨率:1V/Bit;偏移量:0V;			
Byte2	Bit8~1	电机直流母线电压	范围:0~1000V			
Byte3	Bit8~1	isg_dc_i	分辨率:1A/Bit;偏移量:-500A; 范围:-500~500A			
Byte4	Bit8~1	电机直流母线电流				
Byte5	Bit8~1	isg_ac_u	分辨率:1V/Bit;偏移量:0V;			
Byte6	Bit8~1	电机三相线电压	范围:0~1000V			
Byte7	Bit8~1	isg_ac_i	分辨率:1A/Bit;偏移量:-500A;			
Byte8	Bit8~1	电机三相线电流	范围:-500~500A			



8.5PGN=0x006500 ISG 反馈信息第 4 帧

发送	接收			I	D			通讯周期		
Transmit	Receive			Period						
MCU1	EMU	Р	R	DP	PF	PS	SA	50ms		
		0x06	0x00	0x00	0x65	0xD0	0xD1			
	数据									

位置 位数 数据名称 数据详情 Byte1 Bit8~1 分辨率:0.01kW/Bit;偏移量:-300kW; isg_pwr_acu 电机实际电功率 范围:-300~300kW Byte2 Bit8~1 Byte3 Bit8~1 分辨率:0.01kWh/Bit;偏移量:-300kWh; isg_totegy_act 电机消耗的电能累计 范围:-300~300kWh Bit8~1 Byte4 isg_wind_t 分辨率:1°C/Bit;偏移量:-40°C; Byte5 Bit8~1 电机绕组温度 范围:-40~210℃ 分辨率:1°C/Bit;偏移量:-40°C; isg_inv_t Byte6 Bit8~1 电机逆变器温度 范围:-40~210℃ 分辨率:1°C/Bit;偏移量:-40°C; isg_bear_t Byte7 Bit8~1 范围:-40~210℃ 电机轴承温度 isg_life_cyc Byte8 Bit8~1 分辨率:1; 偏移量:0; 范围:0-255 电机生命周期



8.6PGN=0x006600 ISG 反馈信息第 5 帧

发送	发送 接收 ID									通讯周期	
	Transmit Receive 0x1866D0D1						Period				
					PGN=0	x0066	00				
MCU1	EM	U	Р	R	DP	PF		PS	SA	250ms	
			0x06	0x00	0x00	0x6	6	0xD0	0xD1		
	数据										
位置	位数			数据名称	ζ		数据详情				
Byte1	Bit8~1		sys_type_isg 系统类型					分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-99(HEX)			
Byte2	Bit8~1		1	mcu_type_ 控制器类	-		分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-99(HEX)				
Byte3	Bit8~1			soft_rev_i 软件版本	•		分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-99(HEX)			围:0-99(HEX)	
Byte4	Bit8~1			nc_pro_ve 通讯协议版	•		分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-99(HEX)				
Byte5	Bit8~1		ra	ating_data	_isg					FER.O. 00000 / LIEV.)	
Byte6	Bit8~1		标定量数据					分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-9999(HEX)			
Byte7			Reserved 保留								
Byte8				Reserve 保留	d						

注:软件编码显示方式为 16 进制,例:软件版本号为 02.60.01.01.0001 的显示方式为:

02.60.01.01.00.01.00.00(预留位)



9.电机控制器 TM1

9.1 PGN=0x005100 TM1 接收信息第 1 帧

发送	接收			I	通讯周期			
Transmit	Receive	0x0C51D2D0					Period	
EVCU	MCU2	Р	R	DP	PF	PS	SA	10ms
		0x03	0x00	0x00	0x51	0xD2	0xD0	

位置	位数	数据名称	数据详情				
	Bit8~5	tm1_ctrl_mod_dmd_sd	0000:无效;0001:转速控制模式				
		电机控制模式	0010:扭矩控制模式;0011:主动放电模式				
Byte1	Bit4~3	tm1_run_dir_dmd_sd	 00:自由转;01:正转;10:反转				
byter	DIC4.42	电机运行方向	00.自由转,01.正转,10.次转				
	Bit2~1	tm1_ctrl_ena_dmd_sd	 00:无效;01:使能;10:清故障				
		电机使能指令	OO.7GXX , O1.1发形 , 10.i自改障				
Byte2	Bit8~1	tm1_tq_dmd_sd / tm1_tq_lim_sd	分辨率:1N.m/Bit; 偏移量:-2000N.m;				
Byte3	Bit8~1	电机需求扭矩/电机扭矩限制	 范围:-2000~2000N.m				
-,:::							
Byte4	Bit8~1	tm1_spd_dmd_sd / tm1_spd_lim_sd	分辨率:1rpm/Bit; 偏移量:-12000rpm;				
Byte5	Bit8~1	电机需求转速/电机转速限制	范围:-12000~12000rpm				
		tm1_de_sts					
Byte6	Bit1	电机 DE 工作状态	0:无效;1:有效				
.		Reserved					
Byte7		保留	_				
Duto 9		Reserved					
Byte8		保留					

- 注:1)从输出轴往后端盖看,顺时针方向转动为正转,逆时针方向转动为反转。
 - 2)00为自由转,电机处于自由状态。
 - 01 为正转, 当电机转速小于0时, 电机不响应负扭矩。
 - 02 为反转, 当电机转速大于0时, 电机不响应正扭矩。
 - 3) 主动放电控制模式: 当控制模式为3时, 电机要快速放掉电容的电(主动放电时, 使能不清除)



9.2 PGN=0x005200 TM1 反馈信息第 1 帧

发送	接收				通讯周期			
Transmit	Receive			Period				
MCU2	EVCU	Р	R	DP	PF	PS	SA	10ms
		0x03	0x00	0x00	0x52	0xD0	0xD2	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
位置	位数	数据名称	数据详情						
Byte1	Bit8~5	tm1_ctrl_mod_act 电机实际工作模式	0000:初始化 0001:低压上电正常 0010:(保留) 0011:电机允许运行 0100:电机转速闭环运行 0101:电机转矩闭环运行 0110:下强电(主动放电) 0111:下弱电(高压低于 36V) 1000:错误(故障保护)						
	Bit4~3	tm1_run_dir_act 电机实际运行方向	00:自由转;01:正转;10:反转						
	Bit2~1	tm1_ena_act 电机实际使能状态	00:无效;01:使能;						
Byte2	Bit2	tm1_autohold_acu 电机驻车状态反馈	0:无效;1:有效						
Dytez	Bit1	tm1_de_acu 电机 DE 工作反馈	0:无效;1:有效						
Byte3	Bit8~1	tm1_tq_acu	分辨率:1N.m/Bit; 偏移量:-2000N.m;						
Byte4	Bit8~1	电机实际扭矩	范围:-2000~2000N.m						
Byte5	Bit8~1	tm1_spd_acu	分辨率:1rpm/Bit; 偏移量:-12000rpm;						
Byte6	Bit8~1	电机实际转速	范围:-12000~12000rpm						
Byte7	Bit8~1	tm1_tq_acu_max	分辨率:1N.m/Bit; 偏移量:-2000N.m;						
Byte8	Bit8~1	电机在当前状态下能提供的最大扭矩	范围:-2000~2000N.m						



9.3 PGN=0x005300 TM1 反馈信息第 2 帧

发送	接收			I		通讯周期		
Transmit	Receive			0x0C5	Period			
	PGN=0x005300							
MCU2	EMU	Р	R	DP	PF	PS	SA	50ms
		0x03	0x00	0x00	0x53	0xD0	0xD2	

数据

位置	位数	数据名称	数据详情				
Byte1	Bit4~1	tm1_err_lvl 电机故障等级	0000:正常 0001:驱动系统一级故障(报警) 0010:驱动系统二级故障(降功率) 0011:驱动系统三级故障(强制停车) 0100:驱动系统四级故障(断开接触器)				
Byte2	Bit8~1	tm1_err_cod 电机故障码	分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-255				
Byte3	Bit8~1	tm1_err_lvl1_sts 一级故障位					
Byte4	Bit8~1	tm1_err_lvl2_sts 二级故障位					
Byte5	Bit8~1		详见附件 1:电机控制器故障列表				
Byte6	Bit8~1	tm1_err_lvl3_sts 三级故障位					
Byte7	Bit8~1	— <i>/////</i> //					
Byte8	Bit8~1	tm1_err_lvl4_sts 四级故障位					

注: 1.电机故障列表参考附件 1

2.当出现多个不同等级故障时,按照故障等级轮流显示故障,当出现多个同等级故障时,按故障代码从小 到大依次显示;当出现相同故障类型且故障等级不同是,只需显示最高故障等级故障。

3.可恢复故障指满足恢复条件即可以自行清除的故障;不可恢复的故障指上低压电时满足恢复条件不可自 行清除的故障,必须断低压电才有可能恢复。



9.4 PGN=0x005400 TM1 反馈信息第 3 帧

发送	接收	ID 0x1854D0D2					通讯周期	
Transmit	Receive						Period	
MCU2	EVCU	Р	R	DP	PF	PS	SA	50ms
		0x06	0x00	0x00	0x54	0xD0	0xD2	

位置	位数	数据名称	数据详情			
Byte1	Bit8~1	tm1_dc_u	分辨率:1V/Bit;偏移量:0V;			
Byte2	Bit8~1	电机直流母线电压	范围:0~1000V			
Byte3	Bit8~1	tm1_dc_i	分辨率:1A/Bit;偏移量:-500A;			
Byte4	Bit8~1	电机直流母线电流	范围:-500~500A			
Byte5	Bit8~1	tm1_ac_u	分辨率:1V/Bit;偏移量:0V;			
Byte6	Bit8~1	电机三相线电压	范围:0~1000V			
Byte7	Bit8~1	tm1_ac_i	分辨率:1A/Bit;偏移量:-500A;			
Byte8	Bit8~1	电机三相线电流	范围:-500~500A			



9.5PGN=0x005500 TM1 反馈信息第 4 帧

发送	接收		ID					通讯周期 Period
Transmit	Receive		0x1855D0D2					
MCU2	EVCU	Р	R	DP	PF	PS	SA	50ms
		0x06	0x00	0x00	0x55	0xD0	0xD2	
					米 九+₽			

位置	位数	数据名称	数据详情				
Byte1	Bit8~1	tm1_pwr_acu	分辨率:0.01kW/Bit;偏移量:-300kW;				
Byte2	Bit8~1	电机实际电功率	范围:-300~300kW				
Byte3	Bit8~1	tm1_totegy_act	分辨率:0.01kWh/Bit;偏移量:-300kWh;				
Byte4	Bit8~1	电机消耗的电能累计	范围:-300~300kWh				
Byte5	Bit8~1	tm1_wind_t 电机绕组温度	分辨率:1°C/Bit;偏移量:-40°C; 范围:-40~210℃				
Byte6	Bit8~1	tm1_inv_t 电机逆变器温度	分辨率:1°C/Bit;偏移量:-40°C; 范围:-40~210℃				
Byte7	Bit8~1	tm1_bear_t 电机轴承温度	分辨率:1°C/Bit;偏移量:-40°C; 范围:-40~210℃				
Byte8	Bit8~1	tm1_life_cyc 电机生命周期	分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-255				



9.6PGN=0x005600 TM1 反馈信息第 5 帧

	TO THE PARTITIONS OF TAXABLE PARTITIONS OF T									
发送	接收	攵			I	D				通讯周期
Transm	Transmit Receive 0x1856D0D2				2			Period		
					PGN=0	x0056	00			
MCU2	EVC	:U	Р	R	DP	PF	:	PS	SA	250ms
		•	0x06	0x00	0x00	0x5	6	0xD0	0xD2	
	1			1	•	数据	u u			
位置	位数		数据名称						数	据详情
Byte1	Bit8~1		sys_type_tm1 系统类型				分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-99(HEX)			
Byte2	Bit8~1		mcu_type_tm1 控制器类型				分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-99(HEX)			
Byte3	Bit8~1			soft_rev_ti 软件版本			分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-99(HEX)			围:0-99(HEX)
Byte4	Bit8~1			nc_pro_ver 通讯协议版			分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-99(HEX)			
Byte5	Bit8~1		rating_data_tm1							5ED-0 0000 / LIFV)
Byte6	Bit8~1		标定量数据			分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-9999(HEX)				
Byte7			Reserved 保留							
Byte8				Reserve	d					

注:软件编码显示方式为 16 进制,例:软件版本号为 02.60.01.01.0001 的显示方式为:

02.60.01.01.00.01.00.00(预留位)



10.电机控制器 TM2

10.1 PGN=0x005100 TM2 接收信息第 1 帧

发送	接收			I	D	通讯周期		
Transmit	Receive	0x0C41D4D0					Period	
EVCU	MCU3	Р	R	DP	PF	PS	SA	10ms
		0x03	0x00	0x00	0x41	0xD3	0xD0	

位置	位数	数据名称	数据详情
	Bit8~5	tm2_ctrl_mod_dmd_sd	0000:无效;0001:转速控制模式
		电机控制模式	0010:扭矩控制模式;0011:主动放电模式
Byte1	Bit4~3	tm2_run_dir_dmd_sd	 00:自由转 ; 01:正转 ; 10:反转
byter	כיינום	电机运行方向	00.日田转,01.正转,10.及转
	Bit2~1	tm2_ctrl_ena_dmd_sd	 00:无效;01:使能;10:清故障
	DI(Z**1	电机使能指令	00.7000 , 01.1文化 , 10.7月002年
Byte2	Bit8~1	tm2 to dmd od /tm2 to lim od	 分辨率:1N.m/Bit; 偏移量:-2000N.m;
	-1:0 4	tm2_tq_dmd_sd / tm2_tq_lim_sd	## 2000 2000N
Byte3	Bit8~1	电机需求扭矩/电机扭矩限制	范围:-2000~2000N.m
Byte4	Bit8~1	tm2_spd_dmd_sd / tm2_spd_lim_sd	分辨率:1rpm/Bit; 偏移量:-12000rpm;
Byte5	Bit8~1	电机需求转速/电机转速限制	范围:-12000~12000rpm
		tm2_de_sts	
Byte6	Bit1	电机 DE 工作状态	0:无效;1:有效
		Reserved	
Byte7		保留	_
Durto 0		Reserved	
Byte8		保留	

- 注:1)从输出轴往后端盖看,顺时针方向转动为正转,逆时针方向转动为反转。
 - 2) 00 为自由转, 电机处于自由状态。
 - 01 为正转, 当电机转速小于0时, 电机不响应负扭矩。
 - 02 为反转, 当电机转速大于0时, 电机不响应正扭矩。
 - 3) 主动放电控制模式: 当控制模式为3时, 电机要快速放掉电容的电(主动放电时, 使能不清除)



10.2 PGN=0x004200 TM2 反馈信息第 1 帧

发送	接收	ID						通讯周期	
Transmit	Receive		0x0C42D0D3					Period	
MCU3	EVCU	Р	R	DP	PF	PS	SA	10ms	
		0x03	0x00	0x00	0x42	0xD0	0xD3		

位置	位数		数据详情			
Byte1	1⊻ § X Bit8~5	数据石桥 tm2_ctrl_mod_act 电机实际工作模式	0000:初始化 0001:低压上电正常 0010:(保留) 0011:电机允许运行 0100:电机转速闭环运行 0101:电机转矩闭环运行 0110:下强电(主动放电) 0111:下弱电(高压低于 36V)			
	Bit4~3	tm2_run_dir_act 电机实际运行方向	1000:错误(故障保护) 00:自由转;01:正转;10:反转			
	Bit2~1	tm2_ena_act 电机实际使能状态	00:无效;01:使能;			
Byte2	Bit2	tm2_autohold_acu 电机驻车状态反馈	0:无效;1:有效			
bytez	Bit1	tm2_de_acu 电机 DE 工作反馈	0:无效;1:有效			
Byte3	Bit8~1	tm2_tq_acu	分辨率:1N.m/Bit; 偏移量:-2000N.m;			
Byte4	Bit8~1	电机实际扭矩	范围:-2000~2000N.m			
Byte5	Bit8~1	tm2_spd_acu	分辨率:1rpm/Bit; 偏移量:-12000rpm;			
Byte6	Bit8~1	电机实际转速	范围:-12000~12000rpm			
Byte7	Bit8~1	tm2_tq_acu_max	分辨率:1N.m/Bit; 偏移量:-2000N.m;			
Byte8	Bit8~1	电机在当前状态下能提供的最大扭矩	范围:-2000~2000N.m			



10.3 PGN=0x004300 TM2 反馈信息第 2 帧

发送	接收	ID						通讯周期	
Transmit	Receive		0x0C43D0D3					Period	
MCU3	EVCU	Р	R	DP	PF	PS	SA	50ms	
		0x03	0x00	0x00	0x43	0xD0	0xD3		

数据

位置	位数	数据名称	数据详情			
Byte1	Bit4~1	tm2_err_lvl 电机故障等级	0000:正常 0001:驱动系统一级故障(报警) 0010:驱动系统二级故障(降功率) 0011:驱动系统三级故障(强制停车) 0100:驱动系统四级故障(断开接触器)			
Byte2	Bit8~1	tm2_err_cod 电机故障码	分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-255			
Byte3	Bit8~1	tm2_err_lvl1_sts 一级故障位				
Byte4	Bit8~1	tm2_err_lvl2_sts 二级故障位				
Byte5	Bit8~1		详见附件 1:电机控制器故障列表			
Byte6	Bit8~1	tm2_err_lvl3_sts 三级故障位	トナンOPD11 エー・ロルのエル3日日以下半ノ3次			
Byte7	Bit8~1	///// 1 122				
Byte8	Bit8~1	tm2_err_lvl4_sts 四级故障位				

注: 1.电机故障列表参考附件 1

2.当出现多个不同等级故障时,按照故障等级轮流显示故障,当出现多个同等级故障时,按故障代码从小 到大依次显示;当出现相同故障类型且故障等级不同是,只需显示最高故障等级故障。

3.可恢复故障指满足恢复条件即可以自行清除的故障;不可恢复的故障指上低压电时满足恢复条件不可自 行清除的故障,必须断低压电才有可能恢复。



10.4 PGN=0x004400 TM2 反馈信息第 3 帧

发送	接收	ID						通讯周期	
Transmit	Receive		0x1844D0D3					Period	
MCU3	EVCU	Р	R	DP	PF	PS	SA	50ms	
		0x06 0x00 0x00 0x44 0xD0 0xD3							

数据

位置	位数	数据名称	数据详情			
Byte1	Bit8~1	tm2_dc_u	分辨率:1V/Bit;偏移量:0V;			
Byte2	Bit8~1	电机直流母线电压	范围:0~1000V			
Byte3	Bit8~1	tm2_dc_i	分辨率:1A/Bit;偏移量:-500A;			
Byte4	Bit8~1	电机直流母线电流	范围:-500~500A			
Byte5	Bit8~1	tm2_ac_u	分辨率:1V/Bit;偏移量:0V;			
Byte6	Bit8~1	电机三相线电压	范围:0~1000V			
Byte7	Bit8~1	tm2_ac_i	分辨率:1A/Bit;偏移量:-500A;			
Byte8	Bit8~1	电机三相线电流	范围:-500~500A			

21



10.5PGN=0x004500 TM2 反馈信息第 4 帧

发送	接收	ID						通讯周期	
Transmit	Receive		0x1845D0D3					Period	
MCU3	EVCU	Р	R	DP	PF	PS	SA	50ms	
		0x06	0x06 0x00 0x00 0x45 0xD0 0xD3						

位置	位数	数据名称	数据详情				
Byte1	Bit8~1	tm2_pwr_acu	 分辨率:0.01kW/Bit;偏移量:-300kW;				
Byte2	Bit8~1	电机实际电功率	范围:-300~300kW				
Byte3	Bit8~1	tm2_totegy_act	分辨率:0.01kWh/Bit;偏移量:-300kWh;				
Byte4	Bit8~1	电机消耗的电能累计	范围:-300~300kWh				
Byte5	Bit8~1	tm2_wind_t 电机绕组温度	分辨率:1°C/Bit;偏移量:-40°C; 范围:-40~210℃				
Byte6	Bit8~1	tm2_inv_t 电机逆变器温度	分辨率:1°C/Bit;偏移量:-40°C; 范围:-40~210℃				
Byte7	Bit8~1	tm2_bear_t 电机轴承温度	分辨率:1°C/Bit;偏移量:-40°C; 范围:-40~210℃				
Byte8	Bit8~1	tm2_life_cyc 电机生命周期	分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-255				



10.6 PGN=0x004600 TM2 反馈信息第 5 帧

发送	接	攵	ID							通讯周期 Period	
Transm	it Rece	eive	0x1846D0D3								
			PGN=0x004600								
MCU3	EVO	CU	Р	R	DP	PF		PS	SA	250ms	
			0x06	0x00	0x00	0x4	6	0xD0	0xD3		
数据											
位置	位数		数据名称				数据详情				
Byte1	Bit8~1	Bit8~1		sys_type_tm2 系统类型				分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-99(HEX)			
Byte2	Bit8~1		mcu_type_tm2 控制器类型				分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-99(HEX)				
Byte3	Bit8~1		soft_rev_tm2 软件版本				分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-99(HEX)				
Byte4	Bit8~1		cmc_pro_ver_tm2 通讯协议版本				分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-99(HEX)				
Byte5	Bit8~1		rating_data_tm2			分辨率:1; 偏移量:0;范围:0-9999(HEX)					
Byte6	Bit8~1		标定量数据								
Byte7			Reserved 保留								
Byte8	Byte8		Reserved 保留								

注:软件编码显示方式为 16 进制,例:软件版本号为 02.60.01.01.0001 的显示方式为:

02.60.01.01.00.01.00.00(预留位)

11.附件:电机控制器故障列表