

Tb6560步进电机驱动板接线图




输入端:共阴接法(高电平有效)



注:输入电平为5V时,R_EN、R_CW、R_CLK为0;12V时R_EN、R_CW为1K,R_CLK为1.5K;24V时R_EN、R_CW为2K、R_CLK为3K

输入端:共阳接法(低电平有效)



注:输入电平为5V时,R_EN、R_CW、R_CLK为0;12V**时R_EN、R_CW为**1K,R_**CLK为1.5**K;24V**时R_EN、R_CW为**2K、R_**CLK为3**K