Continental Engineering Services GmbH





Entry Premium

Standardized ARS
Interface Technical
Documentation
ARS 404-21 (Entry)
ARS 408-21 (Premium)

V1.0

October 14, 2016

目录

4、	接口	З
	描述	
6、	配置消息	4
	状态输出	
8、	输入信号	. 22
9、	集群列表	. 23
10	、目标列表	. 29

4、接口

ARS 408 传感器有一个 CAN 接口。采用 ISO11898-2 标准,速率为 500KB/s。传感器没有配备电阻,需要在 CAN 总线端加匹配的电阻。

为了能够在一个 CAN 总线上增加 8 个传感器, 可以配置每个传感器的 ID 号。下表给出了传感器 (ID0) 所对应的消息 ID0。传感器的 ID0-7 所对应的消息 ID 可以通过计算得出:

消息 ID=消息 ID0+传感器 ID*0x10

例如:消息 ID 为 0x200 对应的是传感器 ID0,所以消息 ID 为 0x210 对应的是传感器 ID1。当设置完传感器的 ID 之后,传感器将只对新的消息 ID 起作用。唯一例外的是继电器控制消息 (0x8),对所有传感器 ID 都拥是同样的消息 ID。


In/Out ID **Message Name** Content 0x200 RadarCfg 传感器配置 In 传感器状态 0x201 RadarState Out 0x202 FilterCfa 过滤配置 In FilterState_Header 过滤状态包头 Out 0x203 0x204 过滤配置状态 Out FilterState_Cfg CollDetCfg 碰撞检测配置 In 0x400 CollDetRegionCfg 碰撞探测区域配置 0x401 In Out 0x408 CollDetState 碰撞检测状态 碰撞检测区域状态 Out 0x402 CollDetRegionState 车辆速度 In 0x300 SpeedInformation ln 0x301 YawRateInformation 车辆偏航角速度 0x600 Cluster_0_Status 集群状态 (列表头) Out Out 0x701 Cluster_1_General 集群一般信息 集群重要信息 Out 0x702 Cluster_2_Quality 目标状态 (列表头) Out 0x60A Obj_0_Status 目标一般信息 Out 0x60B Obj 1 General 目标重要信息 Obj_2_Quality Out 0x60C Out 0x60D Obj_3_Extended 目标拓展信息 目标碰撞检测预警 Out 0x60E Obj_4_Warning Out 0x700 VersionID 软件版本 8x0 CollDetRelayCtrl 继电器控制信息 Out

表格 1: 传感器 CAN 消息 (传感器 ID0)

5、描述

如图一的坐标系,目标的位置是以传感器为原点计算得出。如果速度和偏航角速度信息的丢失,将它设

置为默认值:偏航角速度=0°/秒,速度为0米/s和停顿。




6、配置消息

雷达传感器的基础配置参数可以通过消息 ID (0x200) 来进行配置。不需要循环发送配置信息,配置的参数会保存到内部存储器中。需要注意的是不要频繁写参数,可以增加存储器使用寿命。

6.1、雷达配置 (0x200)

ARS404-21 和 ARS408-21 可以通过消息 RadarCfg(0x200)来配置。参数可以单独或组合变化。每一个参数都设置了一个有效位。如果有效位设置为有效(0x1),相应的参数会在 ARS 更新,否则被忽略。



标识	起始	长度	最小	最大	基数	—————————————————————————————————————
RadarCfg_MaxDistance_valid	0	1	0	1	1	0x0: 无效 0x1: 有效
RadarCfg_SensorID_valid	1	1	0	1	1	0x0:
RadarCfg_RadarPower_valid	2	1	0	1	1	0x0:
RadarCfg_OutputType_valid	3	1	0	1	1	0x0: 无效 0x1: 有效
RadarCfg_SendQuality_valid	4	1	0	1	1	0x0: 无效 0x1: 有效
RadarCfg_SendExtInfo_valid	5	1	0	1	1	0x0: 无效 0x1: 有效
RadarCfg_SortIndex_valid	6	1	0	1	1	0x0: 无效 0x1: 有效
RadarCfg_StoreInNVM_valid	7	1	0	1	1	0x0: 无效 0x1: 有效
RadarCfg_MaxDistance	22	10	0	2046	2	m (标准版支持200m - 250 m)
RadarCfg_SensorID	32	3	0	7	1	雷达ID (0x0 to 0x7)
RadarCfg_OutputType	35	2	0	2	1	0x0: 空 0x1: 发送目标 0x2: 发送集群

RadarCfg_RadarPower	37	3	0	7	1	0x0: 标准 0x1:-3dB Tx gain 0x2: -6dB Tx gain 0x3: -9dB Tx gain
RadarCfg_CtrlRelay_valid	40	1	0	1	1	0x0: 无效 0x1: 有效
RadarCfg_CtrlRelay	41	1	0	1	1	0x0: 无效 0x1: 有效
RadarCfg_SendQuality	42	1	0	1	1	0x0: 无效 0x1: 有效
RadarCfg_SendExtInfo	43	1	0	1	1	0x0: 无效 0x1: 有效
RadarCfg_SortIndex	44	3	0	7	1	0x0: 没排序 0x1: 通过距离排序 0x2: 按RCS排序
RadarCfg_StoreInNVM	47	1	0	1	1	0x0: 无效 0x1: 有效
RadarCfg_RCS_Threshold_valid	48	1	0	1	1	
RadarCfg_RCS_Threshold	49	3	0	7	1	0x0: 标准 0x1: 高灵敏度

起始	标识	描述
32	RadarCfg_SensorID	传感器ID0-7
1	RadarCfg_SensorID_valid	允许传感器ID变化
22		远距离扫描的最大距离(近距离扫描的最大距离将按照远距离扫描的最大距离的一半)。最大距离的不同也将按比例改变分辨率。 (例如:设置最大距离为200米 -远距离扫描200米的分辨率为1.79米; -近距离扫描100米的分辨率为0.42米)
0	RadarCfg_MaxDistance_valid	允许改变最大距离
37	RadarCfg_RadarPower	配置雷达雷达发射功率。当功率降低,雷达输出的目标或集群将被补偿。降低雷达发射功率可以提高检测效果,以防止近距离场景或室内场景等。
2	RadarCfg_RadarPower_valid	允许改变雷达输出功率
35	RadarCfg_OutputType	配置雷达输出为集群 (0x1) 或者为目标(0x2)
3	RadarCfg_OutputType_valid	允许改变输出类型
42	RadarCfg_SendQuality	发送集群或者目标重要信息 (消息0x60C 或0x702)

4	RadarCfg_SendQuality_valid	允许改变发送重要信息
43	RadarCfg_SendExtInfo	目标的扩展信息 (消息0x60D) 将被发送 (如果输出 类型为集群信息,这个值可以被忽略)
5	RadarCfg_SendExtInfo_valid	允许改变拓展信息操作
44	RadarCfg_SortIndex	选择目标列表的排列方式(如果输出为集群,则忽略 此项,因为他们总是按照距离排列)
6	RadarCfg_SortIndex_valid	允许改变排序列表
41	RadarCfg_CtrlRelay	继电器控制消息(0x8)
40	RadarCfg_CtrlRelay_valid	允许改变继电器控制输出
49	RadarCfg_RCS_Threshold	设置集群检测的灵敏度是标准 (0x0) 或者高灵敏(0x1)
48	RadarCfg_RCS_Threshold_valid	允许改变RCS阈值操作
47	RadarCfg_StoreInNVM	保存当前配置信息
7	RadarCfg_StoreInNVM_valid	允许存储到存储器中

6.2、集群和目标过滤设置 (0x202)

集群或目标列表输出过滤器可以通过 FilterCfg(0x202)来设置。 下列 C 和 O 分别代表该过滤器是否适用于集群(Clusters)或者目标(Objects)

Index	Filter criterium	С	0	描述
0x0	NofObj	х	х	限制发送集群或目标的数目(只能设置最大值)
0x1	Distance	х	х	径向距离,单位米(r = sqrt(x² + y²))
0x2	Azimuth	х	Х	方位角,单位度(a = atan(y/x))
0x3	VrelOncome	х	Х	来向的集群或目标的径向速度,单位米/秒
0x4	VrelDepart	х	х	去向的集群或目标的径向速度,单位米/秒
0x5	RCS	х	х	RCS值(雷达散射截面),单位dBm²
0x6	Lifetime		Х	存在时间(一检测到就开始算), 单位秒
0x7	Size		х	目标的大小,单位m²(长x宽)

8x0	ProbExists	х	存在概率(即可能存在一个真实的目标非传感器算法引起的虚假目标).可能的值是:					
			- 0x0: 0%					
			- 0x1: 25%					
			- 0x2: 50%					
			- 0x3: 75%					
			- 0x4: 90%					
			- 0x5: 99%					
			- 0x6: 99.9%					
			- 0x7: 100%					
0x9	Υ	Х	Y坐标位置,单位米(横向距离)					
0xA	X	Χ	X坐标位置,单位米(纵向距离)					
0xB	VYRightLeft	Χ	目标从右向左移动的横向速度,单位米/秒					
0xC	VXOncome	Х	来向目标的纵向速度,单位米/秒					
0xD	VYLeftRight	Х	目标从左向左右动的横向速度,单位米/秒					
0xE	VXDepart	X	去向目标的纵向速度,单位米/秒					

当 FilterCfg_Index=0x1 (0x202) 时, FilterCfg的排布 (12bit长度来设置最大和最小值)



当 FilterCfg_Index=0xA (0x202) 时, FilterCfg的排布 (13bit长度来设置最大和最小值)

	7	6	5	4	3	2	1	0
	FilterCfg_Type 7	FilterCfg_Index 6	5	4	3	FilterCfg_Active 2	FilterCfg_Valid 1	0
0	isimsb	msb			lsb	lsimsb	Isimsb	
	15	14	13	FilterCfg_Min_X 12	11			8
1				msb				_
2	FilterCfg_Min_X 23							16
_	4							lsb
3	31	30	29	FilterCfg_Max_X 28	27	26	25	24
Ŭ				msb				<
4	FilterCfg_Max_X 39	38	37	36	35	34	33	32
								lsb

FilterCfg 消息的内容(0x202).

						Г
标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位
FilterCfg_Valid	1	1	0	1	1	0x0: 无效
						0x1: 有效
FilterCfg_Active	2	1	0	1	1	0x0: 无效
						0x1: 有效
FilterCfg_Index	3	4	0	15	1	查阅上面表格
FilterCfg_Type	7	1	0	1	1	0x0: 集群过滤
						0x1: 目标过滤
FilterCfg_Min_NofObj	16	12	0	4095	1	忽略
FilterCfg_Min_Distance	16	12	0	409.5	0.1	m
FilterCfg_Min_Azimuth	16	12	-50	52.375	0.025	deg
FilterCfg_Min_VrelOncome	16	12	0	128.993	0.0315	m/s
FilterCfg_Min_VreIDepart	16	12	0	128.993	0.0315	m/s
FilterCfg_Min_RCS	16	12	-50	52.375	0.025	dBm²
FilterCfg_Min_Lifetime	16	12	0	409.5	0.1	s
FilterCfg_Min_Size	16	12	0	102.375	0.025	m²
FilterCfg_Min_ProbExists	16	12	0	7	1	0x0: 0%
						0x1: 25%
						0x2: 50%
						0x3: 75% 0x4: 90%
						0x4. 90% 0x5: 99%
						0x6: 99.9%
						0x7: 100%
FilterCfg_Min_Y	16	12	-409.5	409.5	0.2	m
FilterCfg_Min_X	16	13	-500	1138.2	0.2	m

	I					
FilterCfg_Min_VYRightLeft	16	12	0	128.99	0.0	m/s
FilterCfg_Min_VXOncome	16	12	0	128.99	0.0	m/s
FilterCfg_Min_VYLeftRight	16	12	0	128.99	0.0	m/s
FilterCfg_Min_VXDepart	16	12	0	128.99	0.0	m/s
FilterCfg_Max_NofObj	32	12	0	4095	1	-
FilterCfg_Max_Distance	32	12	0	409.5	0.1	m
FilterCfg_Max_Azimuth	32	12	-50	52.375	0.0	deg
FilterCfg_Max_VrelOncome	32	12	0	128.99	0.0	m/s
FilterCfg_Max_VreIDepart	32	12	0	128.99	0.0	m/s
FilterCfg_Max_RCS	32	12	-50	52.375	0.0	dBm²
FilterCfg_Max_Lifetime	32	12	0	409.5	0.1	s
FilterCfg_Max_Size	32	12	0	102.37	0.0	m²
FilterCfg_Max_ProbExists	32	12	0	7	1	0x0: 0%
FilterCfg_Max_Y	32	12	-	409.5	0.2	m
FilterCfg_Max_X	32	13	-500	1138.2	0.2	m
FilterCfg_Max_VYRightLeft	32	12	0	128.99	0.0	m/s
FilterCfg_Max_VXOncome	32	12	0	128.99	0.0	m/s
FilterCfg_Max_VYLeftRight	32	12	0	128.99	0.0	m/s
FilterCfg_Max_VXDepart	32	12	0	128.99	0.0	m/s

FilterCfg 信号描述(0x202)


Start	Signal	Description							
1	FilterCfg_Valid	允许设置过滤器设置							
2 FilterCfg_Active 为特定的过滤器标准(FilterCfg_Index)和类型									
	(FilterCfg_Type) 消除或激活过滤器设置								
3	FilterCfg_Index	多路传送指定哪一个过滤标准							
7	FilterCfg_Type	多路传送选择集群或目标过滤设置							
16	FilterCfg_Min_xxx	过滤标准的最小值,内容取决于FilterCfg_Index(详见前面 表格)							
32	FilterCfg_Max_xxx	过滤标准的最大值,内容取决于FilterCfg_Index(详见前面 表格)							

6.3 碰撞检测配置 (0x400)

能够设置基于区域的碰撞检测 CollDetCfg(0x400)。激活防撞检测,传感器将对所有设置的区域发送周

期消息(每秒一次)CollDetState(0x408)和消息 CollDetRegionState (0x402)。此外,如果激活RadarCfg_CtrlRelay,继电器控制消息CollDetRelay(0x8)将发送,

CollDetCfg 消息排布 (0x400)



CollDetCfg 消息内容 (0x400)


标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位
CollDetCfg_WarningReset	0	1	0	1	1	0x0: 无意义 0x1: 重置警告
CollDetCfg_Activation	1	1	0	1	1	0x0: 无效 0x1: 有效
CollDetCfg_MinTime_valid	3	1	0	1	1	0x0: 无效 0x1: 有效
CollDetCfg_ClearRegions	7	1	0	1	1	0x0: 无意义 0x1: 明确的区域
CollDetCfg_MinTime	8	8	0.0	25.5	0.1	秒

CollDetCfg 标识描述 (0x400)


起始	标识	描述					
0	CollDetCfg_WarningReset	重置当前所有区域激活的报警(CollDetRegState_WarmingLevel)					
1	CollDetCfg_Activation	删除或激活防撞检测功能					
3	CollDetCfg_MinTime_valid	允许更改时间参数					
7	CollDetCfg_ClearRegions	清除所有区域设置 (全设置为无效状态)					
8	CollDetCfg_MinTime	在触发报警之前,在区域内被检测到所需的最小时间。					

6.4 防撞检测区域设置

传感器可以通过 CollDetRegCfg (0x401)设置 8 个矩形的区域。每个区域可以通过两个坐标来确定,如下图所示。这些区域也可以重叠。



CollDetRegionCfg 消息排布 (0x401)



CollDetRegionCfg 消息内容(0x401)

标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位
CollDetRegCfg_Activation	1	1	0	1	1	0x0: 无效
						0x1: 有效
CollDetRegCfg_Coordinates_valid	2	1	0	0	1	0x0: 无效
						0x1: 有效
CollDetRegCfg_RegionID	8	3	0	7	1	-
CollDetRegCfg_Point1X	27	13	-500	1138.2	0.2	米


CollDetRegCfg_Point1Y	32	11	-204.6	204.8	0.2	米
CollDetRegCfg_Point2X	51	13	-500	1138.2	0.2	*
CollDetRegCfg_Point2Y	56	11	-204.6	204.8	0.2	*

CollDetRegionCfg 消息描述 (0x401)

起始	标识	描述
1	CollDetRegCfg_Activation	删除或激活当前区域
2	CollDetRegCfg_Coordinates_valid	允许改变当前区域的坐标
5	CollDetRegCfg_RegionID	当前区域的ID号,可设置0-7
27	CollDetRegCfg_Point1X	1 st X (纵向)矩形区域坐标
32	CollDetRegCfg_Point1Y	1 st Y (横向) 矩形区域坐标
51	CollDetRegCfg_Point2X	2 nd X (纵向) 矩形区域坐标
56	CollDetRegCfg_Point2Y	2 nd Y(横向) 矩形区域坐标

7、状态输出


传感器总是不断发送当前设置和状态的周期数据 RadarState(0x201),还有固件的版本 VersionID (0x700),每秒一次。对于过滤器设置,传感器只给过滤器设置消息 FilterCfg(0x202)回应的时候发送。传感器的回应包含 FilterState_Header(0x203)、滤波器被设置的数量、被设置过的过滤器的消息 FilterState_Cfg(0x204)。 当防撞检测被激活,此外,传感器在消息 CollDetState(0x408)发送当前防撞检测设置和报警状态,还有在消息 CollDetRegionState(0x402)发送单个区域的信息。如果激活了 RadarCfg_CtrlRelay,继电器控制信息 CollDetRelayCtrl(0x8)也将发送。这些数据都是周期循环发送,每秒一次。



7.1、雷达状态 (0x201)

雷达的参数设置完之后,可以通过在 0x201 的消息来确认参数是否已经设置成功。

RadarState 消息排布(0x201)



RadarState 消息内容(0x201)

INGGROUND / JACOB / JA										
Signal	Start	Len	Min	Max	Res	Unit				
RadarState_NVMReadStatus	6	1	0	1	1	0x0: 失败				
						0x1: 成功				
RadarState_NVMwriteStatus	7	1	0	1	1	0x0: 失败				
						0x1: 成功				
RadarState_MaxDistanceCfg	22	10	0	2046	2	米 (支持200米 - 250 米)				
RadarState_SensorID	32	3	0	7	1	当前传感器 ID (0-7)				
RadarState_SortIndex	36	3	0	7	1	0x0: 没有排序				
						0x1: 通过距离排序				
						0x2: 通过RCS排序				
RadarState_RadarPowerCfg	39	3	0	7	1	0x0: 标准				
						0x1: -3dB Tx增益				
						0x2: -6dB Tx增益				
						0x3: -9dB Tx增益				
RadarState_CtrlRelayCfg	41	1	0	1	1	0x0: 无效				
						0x1: 有效				
RadarState_OutputTypeCfg	42	2	0	3	1	0x0: 空				
						0x1: 发送目标				
						0x2: 发送集群				
RadarState_SendQualityCfg	44	1	0	1	1	0x0: 无效				
						0x1: 有效				
RadarState_SendExtInfoCfg	45	1	0	1	1	0x0: 无效				
						0x1: 有效				

RadarState_MotionRxState	46	2	0	3	1	0x0:輸入正常
						0x1: 速度缺失
						0x2: 偏航角速度缺失
						0x3: 速度和偏航角速度
RadarState_RCS_Threshold	58	3	0	7	1	0x0 标准
						0x1 高灵敏度


RadarState 标识描述

4717	1= \10	144 x Iv
起始	标识	描述
6	RadarState_NVMReadStatus	在启动的时候读取配置参数的状态
7	RadarState_NVMwriteStatus	存储配置参数的状态(初始值为0x0,在一个参数被设置并成功之后设置为0x1)
22	RadarState_MaxDistanceCfg	当前对远距离检测设置的最大检测距离
32	RadarState_SensorID	传感器ID 0 - 7
36	RadarState_SortIndex	当前目标存储列表的配置
39	RadarState_RadarPowerCfg	当前雷达发射功率参数
41	RadarState_CtrlRelayCfg	如果发送继电器控制信息则为true
42	RadarState_OutputTypeCfg	当前选择的输出类型为目标或集群
44	RadarState_SendQualityCfg	如果发送目标或集群的重要信息则为true.
45	RadarState_SendExtInfoCfg	如果发送目标的拓展信息则为true
46	RadarState_MotionRxState	显示速度和偏航角速度的输入标记的状态
58	RadarState_RCS_Threshold	如果为true,激活传感器高灵敏度模式

7.2、集群和目标过滤器配置状态包头(0x203)

在设置一个过滤器之后,传感器的回复消息 FilterState_Header(0x203)和过滤器的状态消息 FilterState_Cfg (0x204) 将被更改。

FilterState_Header 消息排布 (0x203)



FilterState_Heard 消息内容(0x203)

标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位
FilterState_NofClusterFilterCfg	3	5	0	31	1	-

FilterState_NofObjectFilterCfg	11	5	0	31	1	-

FilterState_Heard 标识描述(0x203)

起始	标识	描述
3	FilterState_NofClusterFilterCfg	设置集群过滤的过滤器状态消息的数量
11	FilterState_NofObjectFilterCfg	设置目标过滤的过滤器状态消息的数量


7.3 集群和目标过滤配置状态(0x204)

在设置一个过滤参数之后, 传感器回复消息 FilterState_heard(0x203)和过滤状态消息 FilterState_Cfg (0x204)。下表只是复制上面的表格,作为回顾。

下列 C 和 O 分别代表该过滤器是否适用于集群 (Clusters) 或者目标(Objects)

		代表该过滤器是否适用于集群(Clusters)或者目标(Objects) ————————————————————————————————————							
Index	Filter criterium	С	0	描述					
0x0	NofObj	х	х	限制发送集群或目标的数目(只能设置最大值)					
0x1	Distance	х	Х	径向距离,单位米(r = sqrt(x² + y²))					
0x2	Azimuth	х	Х	方位角,单位度 (a = atan(y/x))					
0x3	VrelOncome	Х	Х	来向的集群或目标的径向速度,单位米/秒					
0x4	VrelDepart	х	Х	去向的集群或目标的径向速度,单位米/秒					
0x5	RCS	х	Х	RCS值(雷达散射截面),单位dBm²					
0x6	Lifetime		Х	存在时间(一检测到就开始算), 单位秒					
0x7	Size		Х	目标的大小,单位m²(长x宽)					
0x8	ProbExists		X	存在概率(即可能存在一个真实的目标非传感器算法引起的虚假目标).可能的值是:					
				- 0x0: 0%					
				- 0x1: 25%					
				- 0x2: 50%					
				- 0x3: 75%					
				- 0x4: 90%					
				- 0x5: 99%					
				- 0x6: 99.9%					
				- 0x7: 100%					
0x9	Υ		Х	Y坐标位置,单位米(横向距离)					
0xA	X		Х	X坐标位置,单位米(纵向距离)					
0xB	VYRightLeft		Х	目标从右向左移动的横向速度,单位米/秒					
0xC	VXOncome		X	来向目标的纵向速度,单位米/秒					
0xD	VYLeftRight		Х	目标从左向左右动的横向速度,单位米/秒					
0xE	VXDepart		х	去向目标的纵向速度,单位米/秒					

FilterState_Cfg 消息排布, 12bit 长度来设置最大和最小值, FilterState_Index=0x1(0x204)



FilterState_Cfg 消息排布,13bit 长度来设置最大和最小值,FilterState_Index=0xA(0x204)



FilterState_Cfg 消息内容 (0x204)

标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位
FilterState_Active	2	1	0	1	1	0x0: 无效
						0x1: 有效
FilterState_Index	3	4	0	15	1	看上面表格
FilterState_Type	7	1	0	1	1	0x0: 集群过滤
						0x1: 目标过滤
FilterState_Min_NofObj	16	12	0	4095	1	无使用
FilterState_Min_Distance	16	12	0	409.5	0.1	米
FilterState_Min_Azimuth	16	12	-50	52.375	0.025	度
FilterState_Min_VrelOncome	16	12	0	128.993	0.0315	m/s
FilterState_Min_VrelDepart	16	12	0	128.993	0.0315	m/s
FilterState_Min_RCS	16	12	-50	52.375	0.025	dBm²
FilterState_Min_Lifetime	16	12	0	409.5	0.1	秒

FilterState_Min_Size	16	12	0	102.375	0.025	m²
FilterState_Min_ProbExists	16	12	0	7	1	0x0: 0%
						0x1: 25%
						0x2: 50%
						0x3: 75%
						0x4: 90%
						0x5: 99%
						0x6: 99.9%
						0x7: 100%
FilterState_Min_Y	16	12	-409.5	409.5	0.2	米
FilterState_Min_X	16	13	-500	1138.2	0.2	米
FilterState_Min_VYLeftRight	16	12	0	128.993	0.0315	m/s
FilterState_Min_VXOncome	16	12	0	128.993	0.0315	m/s
FilterState_Min_VYRightLeft	16	12	0	128.993	0.0315	m/s
FilterState_Min_VXDepart	16	12	0	128.993	0.0315	m/s
FilterState_Max_NofObj	32	12	0	4095	1	
FilterState_Max_Distance	32	12	0	409.5	0.1	m
FilterState_Max_Azimuth	32	12	-50	52.375	0.025	deg
FilterState_Max_VrelOncome	32	12	0	128.993	0.0315	m/s
FilterState_Max_VreIDepart	32	12	0	128.993	0.0315	m/s
FilterState_Max_RCS	32	12	-50	52.375	0.025	dBm²
FilterState_Max_Lifetime	32	12	0	409.5	0.1	s
FilterState_Max_Size	32	12	0	102.375	0.025	m²
FilterState_Max_ProbExists	32	12	0	7	1	0x0: 0%
						0x1: 25%
						0x2: 50%
						0x3: 75%
						0x4: 90%
						0x5: 99%
						0x6: 99.9%
						0x7: 100%
FilterState_Max_Y	32	12	-409.5	409.5	0.2	m
FilterState_Max_X	32	13	-500	1138.2	0.2	m
FilterState_Max_VYLeftRight	32	12	0	128.993	0.0315	m/s
FilterState_Max_VXOncome	32	12	0	128.993	0.0315	m/s
FilterState_Max_VYRightLeft	32	12	0	128.993	0.0315	m/s
FilterState_Max_VXDepart	32	12	0	128.993	0.0315	m/s

FilterState_Cfg 标识描述(0x204)

起始	标识	描述				
2	FilterState_Active	过滤器激活开关				
3	FilterState_Index	指定哪一个过滤标准 (0x0-0xf)				
7	FilterState_Type	选择集群或目标过滤器设置				
16	FilterState_Min_xxx	过滤标准的最小值,内容取决于FilerState_Index.				
32	FilterState_Max_xxx	过滤标准的最大值,内容取决于FilerState_Index.				

7.4、防撞检测状态(0x408)

防撞检测的区域可以通过消息 CollDetCg(0x400)来激活。当防撞检测被激活,传感器将发送当前防撞检测的配置和报警状态通过消息 CollDetState(0x408)还有单独的区域通过消息 CollDetRegionState(0x402),每秒一次。

CollDetState 消息排布 (0x408)



CollDetState 消息内容(0x408)

标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位
CollDetState_Activation	1	1	0	1	1	0x0: 无效
						0x1: 有效
CollDetState_NofRegions	4	4	0	8	1	-
CollDetState_MinDetectTime	8	8	0.0	25.5	0.1	秒
CollDetState_MeasCounter	24	16	0	65535	1	-

CollDetState 标识描述(0x408)


起始	标识	描述
1	CollDetState_Activation	防撞检测激活的状态
4	CollDetState_NofRegions	设置区域的数量
8	CollDetState_MinDetectTime	目标的最小报警触发的时间的配置

24	CollDetState_MeasCounter	测量周期计数器 (从传感器启动之后开始计数,当数值大
		干65535重置为0)

7.5、防撞检测区域状态(0x402)

当防撞检测被激活,传感器发送当前防撞检测配置和报警状态通过消息 CollDetState (0x408),还有发送独立的区域通过消息 CollDetRegionState(0x402),每秒一次。

CollDetRegionState 消息排布(0x402)



CollDetRegionState 消息内容(0x402)


Compositiogioniciate /////////									
标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位			
CollDetRegState_WarningLevel	3	2	0	0	1	0x0: 无报警			
						0x1: 目标报警			
						0x2: 报警无效			
CollDetRegState_RegionID	5	3	0	7	1	•			
CollDetRegState_Point1X	19	13	-500	1138.2	0.2	*			
CollDetRegState_Point1Y	24	11	-204.6	204.8	0.2	*			
CollDetRegState_Point2X	43	13	-500	1138.2	0.2	*			
CollDetRegState_Point2Y	48	11	-204.6	204.8	0.2	*			
CollDetRegState_NofObjects	56	8	0	255	1	-			

CollDetRegionState 标识描述

起始	标识	描述
3	CollDetRegState_WarningLevel	如果是0x0,表示没有目标在该区域内被检测到;如果是
	-	Ox1,表示有一个目标正在区域内而且超过了最小检测时间
		;如果是0x2,有一个目标曾经在区域内但是已经离开。
		可以通过CollDetCfg_WarmingRest来重置报警水平。
5	CollDetRegState_RegionID	当前区域的ID
19	CollDetRegState_Point1X	1 st X (纵向)矩形区域坐标
24	CollDetRegState_Point1Y	1 st Y (横向) 矩形区域坐标
43	CollDetRegState_Point2X	2 nd X (纵向) 矩形区域坐标
48	CollDetRegState_Point2Y	2 nd Y (横向) 矩形区域坐标
56	CollDetRegState_NofObjects	满足防撞检测条件的区域内,当前被检测到的目标的数量

7.6、软件版本(0x700)

版本 ID 消息排布(0x700)



版本 ID 消息内容(0x700)

标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位
Version_MajorRelease	0	8	0	256	1	
Version_MinorRelease	8	8	0	256	1	
Version_PatchLevel	16	8	0	256	1	

版本 ID 标识描述 (0x700)

起始	标识	描述
0	Version_MajorRelease	软件的主要版本
8	Version_MinorRelease	软件的小版本
16	Version_PatchLevel	软件的补丁级别

8、输入信号

传感器接收输入消息 0x300 和 0x301, 但是没有这两个消息也能够运行。经过 500 毫秒之后, 传感器将默认为下面状态:

- 1、速度为 0m/s, 静止
- 2、偏航角速度为0度/秒

每个消息都有独立的超时监控,超时状态将反应在标识 RadarState_MotionRxState (0x201)。输入信号被用于评估行车路线,用于确定检测到的目标或集群。

8.1、速度信息(0x300)

SpeedInformation 消息排布(0x300)



SpeedInformation 消息内容(0x300)

标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位		
RadarDevice_SpeedDirection	6	2	0	2	1	0x0: 停顿		
						0x1: 向前		
						0x2: 向后		
RadarDevice_Speed	8	13	0	163.8	0.02	m/s		

SpeedInformation 标识描述(0x300)

起始	标识	描述
6	RadarDevice_SpeedDirection	当看向雷达正前方,雷达的检测方向
8	RadarDevice_Speed	当看向雷达正前方, 雷达移动方向的绝对速度

8.2、偏航角速度信息(0x301)

YawRateInformation 消息排布(0x301)

	7	6	5	4	3	2	1	0
0	RadarDevice_YawRat	te n	5	4	3	2	1	0
1	RadarDevice_YawRa	te 14	13	12	11	10	9	isib

YawRateInformation 消息内容(0x301)

标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位
RadarDevice_YawRate	8	16	-327.68	327.68	0.01	度/秒

YawRateInformation 标识描述(0x301)

起始	标识	描述
8	RadarDevice_YawRate	以雷达正前方为基准的角速度变化率


9、集群列表

集群输出列表包含三个消息,这些消息是以一个固定的时间间隔往外发送(大约70-80毫秒)。

- 1、Cluster_0_Status(0x600)第一个消息包含列表头信息。即先扫描进的集群,然后扫描远的集群。
- 2、Cluster_1_General(0x701)这个消息包含集群的位置和速度,并且反复发送所有检测到的集群 (先近距离,后远距离)。两个集群是按照距离分类。如果有超过 250 个集群,只能够发送前 250 个集群。
- 3、Cluster_2_Quality(0x702)这个消息包含集群的重要的信息, 只有在激活标识 RadarCfg_SendQuality(0x200) 后可以发送。该消息如 Cluster_1_General(0x701)的方式一样反复发送。

如果发送重要信息,先发送 Cluster_1_General(0x701),然后发送 Cluster_2_Quality(0x702)。

周期发送的集群列表消息预览



9.1、集群列表状态(0x600)

Cluster_0_Status (0x600) 包含集群列表头消息并且是集群列表消息输出的第一条消息,每个测量周期只发送一次。

Cluster_0_Status 消息排布 (0x600)



Cluster_0_Status 消息内容 (0x600)

标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位
Cluster_NofClustersNear	0	8	0	255	1	-
Cluster_NofClustersFar	8	8	0	255	1	-
Cluster_MeasCounter	24	16	0	65535	1	-
Cluster_InterfaceVersion	36	4	0	15	1	-

Cluster_0_Status 标识描述 (0x600)

起始	标识	描述
0	Cluster_NofClustersNear	近距离扫描被检测到的集群的数量
8	Cluster_NofClustersFar	远距离扫描被检测到的集群的数量
24	Cluster_MeasCounter	测量周期基数器 (从传感器启动后开始计数,当超过
		65535时清零)
36	Cluster_InterfaceVersion	集群列表,CAN 接口版本

9.2、集群的基本信息 (0x701)

此消息包含集群的位置和速度信息,并且在所有的检测集群反复发送(先近距离,后远距离)。这两个集群列表都是按照距离分类。如果有超过 250 个集群,只会发送前 250 个集群。

Cluster_1_General 消息排布(0x701)

标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位
Cluster_ID	0	8	0	255	1	
Cluster_DistLong	19	13	-500	+1138.2	0.2	米
Cluster_DistLat	24	10	-102.3	+102.3	0.2	米
Cluster_VrelLong	46	10	-128.00	127.75	0.25	米/秒

Cluster_DynProp	48	3	0	7	1	0x0: 移动
						0x1: 静止的
						0x2: 迎面而来的
						0x3: stationary candidate 0x4: 未知 0x5: crossing stationary 0x6: crossing moving 0x7: 停止
						UX7. 1字止
Cluster_VrelLat	53	9	-64.00	63.75	0.25	米/秒
Cluster_RCS	56	8	-64.0	63.5	0.5	dBm²

Cluster_1_General 标识描述 (0x701)

起始	标识	描述
0	Cluster_ID	集群数目
19	Cluster_DistLong	纵向(x) 坐标
24	Cluster_DistLat	横向(y) 坐标
46	Cluster_VrelLong	纵向的相对速度 (x)
53	Cluster_VrelLat	横向的相对速度 (y)
48	Cluster_DynProp	集群的动态属性,指示是否在移动
56	Cluster_RCS	雷达散射截面

9.3、集群重要信息 (0x702)

此消息包含集群的重要信息,并且在所有集群中反复发送,与 Cluster_1_General(0x702)方式一样。

Cluster_2_Quality 消息排布 (0x702)



Cluster_2_Quality 消息内容 (0x702)

Signal	Start	Len	Min	Max	Res	Unit
Cluster_ID	0	8	0	255	1	-
Cluster_DistLong_rms	11	5	0	31	1	见下表
Cluster_VrelLong_rms	17	5	0	31	1	见下表
Cluster_DistLat_rms	22	5	0	31	1	见下表
Cluster_Pdh0	24	3	0	7	1	0x0: 无效
						0x1: <25%
						0x2: <50%
						0x3: <75%
						0x4: <90%
						0x5: <99%
						0x6: <99.9%
						0x7: <=100%
Cluster_VrelLat_rms	28	5	0	31	1	见下表
Cluster_AmbigState	32	3	0	7	1	0x0: 无效
						0x1: 不确定
						0x2: staggered ramp
						0x3: 明确
						0x4: stationary candidates

Cluster_InvalidState	35	5	0	31	1	0x00: 有效
						0x01: 无效,由于低RCS
						0x02: 无效,由于近距离干扰
						0x03: 远距离集群无效,由于近距
						离集群无法确定。
						0x04: 有效的集群,且低RCS
						0x05: 保留
						0x06: 无效集群,由于高反射概率
						0x07: 无效,由于传感器外部
						0x08: 有效集群,方位角修正
						0x09: 有效集群, high child
						probability
						0x0A: 有效集群,很可能存在一个
						50°的假象。
						0x0B: 有效群集但没有本地最大值
						0x0C: 有效集群,且高概率的假象
						0x0D: 保留
						0x0E: 无效集群,由于只是个谐波
						0x0F:在近距离有超过95米的有效
						集群
						0x10: 有效集群,高多目标概率
						0x11: 有效集群,可疑的角度

Cluster_2_Quality 标识描述(0x702)

起始	标识	描述
0	Cluster_ID	集群数目
11	Cluster_DistLong_rms	纵向距离的标准差
22	Cluster_DistLat_rms	横向距离的标准差
17	Cluster_VrelLong_rms	纵向相对速度的标准差
28	Cluster_VrelLat_rms	横向相对速度的标准差
24	Cluster_Pdh0	集群的虚警概率
32	Cluster_AmbigState	多普勒(径向速度)不确定的状态
35	Cluster_InvalidState	集群的有效状态


Cluster_DistLong_rms, Cluster_DistLat_rms, Cluster_VrelLong_rms ,Cluster_VrelLat_rms (0x702)的值

ms, Cluster_DistLat_rms [m] ms. Cluster_VrelLat_rms [m/s]
ms. Cluster VrelLat rms [m/s]

10、目标列表

目标输出列表有 5 个消息组成,并且以固定的时间间隔发送,通过标识 RadarCfg_OutputType (0x200)。

- 1、Object_0_Status(0x60A)第一条消息包含列表头信息
- 2、Object_1_General(0x60B)此消息包含目标的位置和速度,并且反复在所有抓到的目标中发送。
- 3、Object_2_Quality(0x60C)此消息包含目标的重要消息,并且反复在抓到的目标中发送。
- 4、Object_3_Extended(0x60D)此消息包含额外的目标,并且反复在所有抓到的目标中发送。
- 5、Object_4_Warming(0x60E)此消息包含防撞检测报警状态,并且反复在所有抓到的目标中发送。



10.1 目标列表状态(0x60A)

Object_0_Status(0x60A)消息包含目标列表的头信息,并且在每个测量周期只发送一次。



Object_0_Status 消息排布 (0x60A)

Object_0_Status 消息内容(0x60A)

标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位
Object_NofObjects	0	8	0	255	1	-
Object_MeasCounter	16	16	0	65535	1	-
Object_InterfaceVersion	28	4	0	15	1	-

Object_0_Status 标识描述(0x60A)

起始	标识	描述
0	Object_NofObjects	目标数量
16	Object_MeasCounter	测量周期计数器 (从传感器启动之后就开始计数,当大于65535计数器就清零)
28	Object_InterfaceVersion	目标列表,CAN接口版本

10.2、目标基础信息(0x60B)

此消息包含目标的位置和速度信息,并且有检测到目标就会发送该消息。



Object_1_General 消息排布 (0x60B)

Object_1_General 消息内容 (0x60B)

标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位
Object_ID	0	8	0	255	1	
Object_DistLong	19	13	-500	+1138.2	0.2	米
Object_DistLat	24	11	-204.6	+204.8	0.2	米
Object_VrelLong	46	10	-128.00	127.75	0.25	米/秒

Object_DynProp	48	3	0	7	1	0x0: 移动
						0x1: 静止
						0x2: 迎面而来
						0x3: stationary
						candidate
						0x4: 未知
						0x5: crossing
						stationary
						0x6: crossing
						moving
						0x7: 停止
Object_VrelLat	53	9	-64.00	63.75	0.25	米/秒
Object_RCS	56	8	-64.0	63.5	0.5	dBm²

Object_1_General 标识描述(0x60B)

起始	标识	描述
0	Object_ID	目标ID(从目标被检测到,该目标的ID就一直保持不变)
19	Object_DistLong	纵向(x) 坐标
24	Object_DistLat	横向(y) 坐标
46	Object_VrelLong	在纵坐标方向的相对速度 (x)
53	Object_VrelLat	在横坐标方向的相对速度 (y)
48	Object_DynProp	目标的动态属性, 指示对象是否移动或静止 (只有给正确的速度和偏航角速度, 这个值才会正确)
56	Object_RCS	雷达散射截面

10.3、目标重要信息 (0x60C)

该消息包含目标的重要信息,并且有检测到目标都会发送该消息。

Object_2_Quality 消息排布(0x60C)



Object_2_Quality 消息内容(0x60C)

)JCCL_Z_Q	duity /	忠内合 (UX	000)		
标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位
Obj_ID	0	8	0	255	1	
Obj_DistLong_rms	11	5	0	31	1	见下表
Obj_VrelLong_rms	17	5	0	31	1	见下表
Obj_DistLat_rms	22	5	0	31	1	见下表
Obj_VrelLat_rms	28	5	0	31	1	见下表
Obj_ArelLat_rms	34	5	0	31	1	见下表
Obj_ArelLong_rms	39	5	0	31	1	见下表
Obj_Orientation_rms	45	5	0	31	1	度
Obj_MeasState	50	3	0	7	1	0x0: 删除
						0x1: 新的 0x2: 慎重的 0x3: 预测的 0x4: deleted for 0x5: 合并成新的
Obj_ProbOfExist	53	3	0	7	1	0x0: 无效 0x1: <25% 0x2: <50% 0x3: <75% 0x4: <90% 0x5: <99% 0x6: <99.9% 0x7: <=100%

Object_2_Quality 标识描述(0x60C)

起始	标识	描述
0	Obj_ID	目标ID(从目标被检测到,该目标的ID就一直保持不变)
11	Obj_DistLong_rms	纵向距离的标准误差
17	Obj_VrelLong_rms	纵向相对速度的标准误差
22	Obj_DistLat_rms	横向距离的标准误差
28	Obj_VrelLat_rms	横向相对速度的标准误差
34	Obj_ArelLat_rms	横向相对加速度的标准误差
39	Obj_ArelLong_rms	纵向相对加速度的标准误差
45	Obj_Orientation_rms	方位角的标准误差
50	Obj_MeasState	测量状态,指示目标是否有效,并在新的测量周期中被集
		群确认。
53	Obj_ProbOfExist	存在的概率


Obj_Orientation_rms, Obj_DistLong_rms, Obj_DistLat_rms, Obj_VrelLong_rms, Obj_VrelLat_rms, Obj_ArelLat_rms, Obj_ArelLong_rms (0x60C)等标识的数值表

参数	标识的数值	标识的数值
	Obj_Orientation_rms [deg]	Obj_DistLong_rms, Obj_DistLat_rms [m] Obj_VrelLong_rms, Obj_VrelLat_rms [m/s] Obj_ArelLat_rms, Obj_ArelLong_rms [m/s²]
0x1	<0.005	<0.005
0x2	<0.007	<0.006
0x3	<0.010	<0.008
0x4	<0.014	<0.011
0x5	<0.020	<0.014
0x6	<0.029	<0.018
0x7	<0.041	<0.023
0x8	<0.058	<0.029
0x9	<0.082	<0.038
0xA	<0.116	<0.049
0xB	<0.165	<0.063
0xC	<0.234	<0.081
0xC	<0.332	<0.105
0xD	<0.471	<0.135
0xE	<0.669	<0.174
0xF	<0.949	<0.224
0x10	<1.346	<0.288
0x11	<1.909	<0.371

0x12	<2.709	<0.478
0x13	<3.843	<0.616
0x14	<5.451	<0.794
0x15	<7.734	<1.023
0x16	<10.971	<1.317
0x17	<15.565	<1.697
0x18	<22.081	<2.187
0x19	<31.325	<2.817
0x1A	<44.439	<3.630
0x1B	<63.044	<4.676
0x1C	<89.437	<6.025
0x1D	<126.881	<7.762
0x1E	<180.000	<10.000
0x1F	无效	无效

10.4、目标拓展信息(0x60D)

此消息包含其他的目标的属性,并且有检测到目标都会发送该消息。



Object_3_Extended 消息排布 (0x60D)

Object_3_Extended 消息内容 (0x60D)

标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位
Object_ID	0	8	0	255	1	

Object_ArelLong	21	11	-10.00	10.47	0.01	m/s²
Object_Class	24	3	0	7	1	0x0: 点
						0x1: 汽车
						0x2: 卡车 0x3: 行人 0x4: 摩托车 0x5: 自行车 0x6: 宽的 0x7: 保留
Object_ArelLat	28	9	-2.50	2.61	0.01	m/s²
Object_OrientationAngel	46	10	-180.00	180.00	0.4	度
Object_Length	48	8	0.0	51.0	0.2	米
Object_Width	56	8	0.0	51.0	0.2	米

Object_3_Extended 标识描述 (0x60D)

起始	标识	描述
0	Object_ID	目标ID(从目标被检测到,该目标的ID就一直保持不变)
21	Object_ArelLong	纵向相对加速度
24	Object_Class	0x0: 点
		0x1: 汽车
		0x2: 卡车
		0x3: 行人
		0x4: 摩托车
		0x5: 自行车
		0x6: 宽的
		0x7: 保留
28	Object_ArelLat	横向相对加速度
46	Object_OrientationAngel	目标的方位角
48	Object_Length	目标的长度
56	Object_Width	目标的宽度

10.5、目标防撞检测预警(0x60E)

此消息包含防撞检测预警的状态,并且在检测到的目标都会发送该消息。

Object_4_Warming 消息排布(0x60E)



Object_4_Warming 消息内容 (0x60E)

,,		0				
标识	起始	长度	最小	最大	基数	单位
Object_ID	0	8	0	255	1	
Object_CollDetRegionBitfield	8	8	0	255	1	

Object_4_Warming 标识描述(0x60E)

起始	标识	描述
0	Object_ID	目标ID(从目标被检测到,该目标的ID就一直保持不变)
8	Object_CollDetRegionBitfield	区域的位字段,如果该目标进入该区域则为1