智器智能手表应用开发指南

<u>版权声明</u>

版权所有 © 2013, 合肥华恒电子科技有限责任公司, 保留所有权利。

1. 概述

该 SDK 旨在使第三方应用便利的集成和使用手表和手机端的通信服务,以及智能手表表盘开发的介绍与代码示例

1.1. 目的

本文档对手表和手机端的通信服务以及表盘的研发进行介绍。

1.2. 范围

本文档定义通信服务的使用说明、体系结构、API接口。

2. 使用说明

2.1. 开发说明

在开发应用程序时,仅需关注文档中所提供的接口函数而不用了解具体实现。

2.2. 支持的平台

支持手机为 android 系统平台, 手表为智器智器系列手表。

2.3. 开发环境以及配置

开发环境: 1.推荐 ubuntu 9.10 及以上或 windows 平台。

2.java 1.6 及以上。

3.android sdk 开发环境,推荐版本 4.1。

开发工具:推荐 eclipse3.5 及以上,ADT20 以上,或 google 集成开发环境,下载地址:http://developer.android.com/sdk/index.html#linux-bundle

手机端: android2.3 及以上系统。预装(智器) ZWatch 手机助手,下载地址:

http://www.smartdevices.com.cn/support/download/Z1/

手表端:智器 ZWatch 智能手表。

4.具体使用介绍

手表端: 同步程序使用方法: 1.adb push 手表端同步程序.apk /sdcard/ 2.adb shell;su;mount -o remount,rw /system;busybox cp /sdcard/手表端同步助手.apk /system/app/IndroidSyncWatch.apk

手机端:安装智器 Zwatch 手机助手,在一同提供的包内有该程序,也可上智器的官网进行下载安装,下载地址: http://www.smartdevices.com.cn/support/download/Z1/

3. 交互方式

通信服务模块为全局的后台常驻 Service 服务,建立蓝牙连接进行通信。在应用程序需要时,主动通过 bind 连接上通信 service 服务即可,不需要启动该 Service,在退出应用时应主动与通信 Service解邦,减小开销。

3.1 启动连接发送数据

手机与手表蓝牙打开,配对完成后,启动手机端 Zwatch 手机助手(必须)后运行应用程序发送数据。注:建议发送应用有效数据前,先发送连接测试数据进行通信握手,验证连接已连接上以后再进行有效数据传输。

函数原型

boolean send(SyncData data);

参数说明

参数名	参数解释
SyncData	数据通信的实体类,键值对,类似bundle

```
返回值
boolean: 是否发送成功
说明
如开始所说,发送正式数据之前,建议发送一些测试数据进行通信握手确保连接状态,例如:
SyncData data = new SyncData();
    data.putString(DemoUtil.KEY_CONNECT, "connect...");
    try {
        mDemoModule.send(data);
        while (!mDemoModule.isConnected()) {
                Thread.sleep(100);
        }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
```

3.2 数据完成回调

函数原型

}

void onRetrive(SyncData data)

返回值

无

说明

数据完成通信后,回调函数,返回通信数据。手表端和手机端共用该函数,在数据处理前, 应先判断当前是在哪一端。

3.3 连接状态变化

函数原型

void onConnectionStateChanged(boolean connect)

参数说明

参数名	参数解释
connect	当前连接状态,true:连接上,false: 断开

返回值

无

说明

当连接断开后程序需做处理, 进行重新连接或者提示用户

3.4 模式变化

函数原型

void onModeChanged(int mode)

参数说明

参数名	参数解释
mode	mode:SAVING_POWER_MODE = 0;RIGHT_NOW_MODE = 1;代表省电状
	态与正常状态

返回值

无

3.5 当前连接状态

函数原型

boolean isConnected()

返回值

boolean: true,连接。false:断开

说明

主动判断当前连接状态

3.6 发送文件

函数原型

boolean sendFile(File file, String name, **int** length)

参数说明

名称	可否 为空	值	描述
file	NO	File	文件对象
name	NO	String	文件名称
length	NO	int	文件大小

3.7 文件发送完成回调

函数原型

void onFileSendComplete(String fileName, boolean success)

参数说明

参数名	参数解释	
fileName	文件名称	
success	是否发送完成	

返回值

无

说明

发送文件完成回调函数

3.8 文件接收完成回调函数

函数原型

void onFileRetriveComplete(String fileName, boolean success)

参数说明

参数名	参数解释
fileName	文件名称
success	是否接收完成

返回值

无

说明

接收文件完成回调函数

3.9 通道建立完成

函数原型

void on Channel Create Complete (Parcel Uuid uuid, boolean success,

boolean local)

参数说明

名称	可否 为空	值	描述
uuid	NO	ParcelUuid	蓝牙通信通道 的识别号
success	NO	boolean	是否成功

local	NO	boolean	是否本机
-------	----	---------	------

返回值

无

说明

通道建立完成回调函数

3.10 清理蓝牙配对信息

函数原型

void onClear(String address)

参数说明

名称	可否 为空	值	描述
address	NO	String	设备地址

返回值

无

说明

通道建立完成回调函数

3.11 判断当前平台

函数原型

boolean isWatch()

返回值

boolean: true, 手表, false: 手机。

说明

发送文件完成回调函数

3.12 建立自定义蓝牙通道

函数原型

void createChannel(ParcelUuid uuid)

参数

名称	可否 为空	值	描述
uuid	NO	ParcelUuid	蓝牙通信通道 的识别号

返回值

说明

建立用户自己的蓝牙通道进行通信,需要在程序退出时销毁该通道。

3.13 销毁自定义蓝牙通道

函数原型

void destroyChannel(ParcelUuid uuid)

参数

同 3.11

返回值

无

说明

蓝牙通道销毁

3.14 通过制定蓝牙通道发送数据

函数原型

void sendOnChannel(SyncData data, ParcelUuid uuid)

参数

名称	可否 为空	值	描述
data	NO	SyncData	通信数据
uuid		ParcelUuid	蓝牙通信通道 的识别号

返回值

无

说明

通过自定义蓝牙通道发送数据

4. 通信数据类说明

在手机与手表通信服务支持一种定义数据,为 SyncData, 该数据支持各种类型的键值对数据存储, 作为通信数据的主体, 类似与 bundle 数据。下面列出该数据类支持的数据接口。

public void writeToParcel(Parcel dest, int flags)

public void putBoolean(String key, boolean b)

public void putBooleanArray(String key, boolean[] array)

public void putByte(String key, byte value)

public void putByteArray(String key, byte[] value)

public void putChar(String key, char value)

```
public void putCharArray(String key, char[] value)
public void putDouble(String key, double value)
public void putDoubleArray(String key, double[] value)
public void putFloat(String key, float value)
public void putFloatArray(String key, float[] value)
public void putInt(String key, int value)
public void putIntArray(String key, int[] value)
public void putLong(String key, long value)
public void putLongArray(String key, long[] value)
public void putShort(String key, short value)
public void putShortArray(String key, short[] value)
public void putString(String key, String value)
public void putStringArray(String key, String[] value)
private void typeWarning(String key, Object value, String className,
        ClassCastException e)
private void typeWarning(String key, Object value, String className,
        Object defaultValue, ClassCastException e)
public boolean getBoolean(String key, boolean defaultValue)
public boolean[] getBooleanArray(String key)
public byte getByte(String key)
public Byte getByte(String key, byte defaultValue)
public byte[] getByteArray(String key)
```

```
public char getChar(String key)
public char getChar(String key, char defaultValue)
public char[] getCharArray(String key)
public double getDouble(String key)
public double getDouble(String key, double defaultValue)
public double[] getDoubleArray(String key)
public float getFloat(String key)
public float getFloat(String key, float defaultValue)
public float[] getFloatArray(String key)
public int getInt(String key)
public int getInt(String key, int defaultValue)
public int[] getIntArray(String key)
public long getLong(String key) {
public long getLong(String key, long defaultValue)
public long[] getLongArray(String key)
public short getShort(String key)
public short getShort(String key, short defaultValue)
public short[] getShortArray(String key)
public String getString(String key, String defaultValue)
public void put(String key, Object obj)
public Object get(String key)
public Set < String > keySet()
```

5. 表盘开发指南

5.1 说明

表盘是为智器手表独特定制的钟表样式插件,利用统一命名规则进行管理,可在手表中随意切换。

5.2 开发环境

表盘开发环境同应用开发环境一致,表盘为 android 标准 widget 插件,可依附与应用中,也可单独成一个 apk。

5.3 命名规则

表盘命名必须以 WatchFace 为类名前缀,例如 WatchFaceClockProvider,以达到直接被 **laucher** 管理添加到桌面的效果,不以此前缀命名则需要在手表上点击插件添加按钮来添加至桌面。

5.4 示例

表盘插件为标准 android widget 插件,下面以 AnalogClock 插件为例,展示一个时钟表盘。 安装表盘 apk 至手表上后,重启手表则可在表盘序列中找到该表盘,后期调试则可直接运行表盘无需

```
重启。
Java.class
import android.appwidget.AppWidgetManager;
import android.appwidget.AppWidgetProvider;
import android.content.Context;
import android.widget.RemoteViews;
* Simple widget to show analog clock.
 */
public class WatchFaceClockProvider extends AppWidgetProvider {
    public void on Update (Context context, AppWidgetManager appWidgetManager,
            int[] appWidgetIds) {
        super.onUpdate(context, appWidgetManager, appWidgetIds);
        RemoteViews views = new RemoteViews(context.getPackageName(),
                R.layout. analog_appwidget);
        appWidgetManager.updateAppWidget(appWidgetIds, views);
   }
}
layout xml: analog_appwidget.xml
```

```
<?xml version= "1.0" encoding= "utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android= "http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
   android:layout_width= "240px"
   android:layout_height= "240px" >
    <AnalogClock
        android:id= "@+id/analog_appwidget_clock4"
        android:layout_width= "match_parent"
        android:layout_height= "match_parent" />
</RelativeLayout>
xml文件: widget_provider.xml
<appwidget-provider xmlns:android= "http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
   android:initialLayout= "@layout/analog_appwidget"
   android:minHeight= "240px"
   android:minWidth= "240px"
   android:updatePeriodMillis= "0" >
</appwidget-provider>
```

AndroidManifest中添加表盘

5.5 天气信息

表盘中可添加天气信息模块,具体信息由手表上天气软件通过广播更新,注册接收该广播则可收到天气的信息。天气广播的**action**为:String *ACTION_WEATHER_CHANGE* =

"cn.indroid.action.weather.freshwidget";

广播中附带以json为数据格式的天气信息,具体格式为
weather_full: {conditions:"Cloudy",high:"22",low:"14",code:"26",temp_unit:"°C"}

conditions: 当前天气状态				
码	描述			
0	龙卷风			
1	热带风暴			
2	飓风			
3	强雷暴			
4	雷暴			
5	雨雪混合			
6	混合雨和雨夹雪			
7	混合雪和雨夹雪			
8	冷冻小雨			
9	细雨			
10	冻雨			
11	淋浴			
12	淋浴			
13	雪飘雪			

14 光阵雪

15 吹雪

16 雪

17 冰雹

18 雨雪

19 灰尘

- 20 模糊 21 阴霾
- 23 坏天气的
- 24 有风

22 烟

- 25 冷
- 26 多云
- 27 晴间多云(夜)
- 28 (日)晴间多云
- 29 晴间多云(夜)
- 30 (日) 晴间多云
- 31 清除(夜)
- 32 晴朗
- 33 公平(夜)
- 34 公平(日)
- 35 混合雨和冰雹
- 36 热
- 37 局部地区性雷暴
- 38 分散的雷暴
- 39 分散的雷暴
- 40 零星阵雨
- 41 大雪

- 42 零星阵雪
- 43 大雪
- 44 晴间多云
- 45 雷阵雨
- 46 阵雪
- 47 孤立的雷阵雨
- 3200 不可用

high: 最高温度

low:最低温度

temp_unit: 温度单位

code:天气代码

具体代码代表天气为

Code Description

- 0 tornado
- 1 tropical storm
- 2 hurricane
- 3 severe thunderstorms
- 4 thunderstorms
- 5 mixed rain and snow
- 6 mixed rain and sleet
- 7 mixed snow and sleet
- 8 freezing drizzle

9 drizzle 10 freezing rain 11 showers 12 showers 13 snow flurries 14 light snow showers 15 blowing snow 16 snow 17 hail 18 sleet 19 dust 20 foggy 21 haze 22 smoky blustery 23 24 windy 25 cold 26 cloudy 27 mostly cloudy (night) 28 mostly cloudy (day) partly cloudy (night) 29 30 partly cloudy (day) 31 clear (night) 32 sunny 33 fair (night)

- 34 fair (day)
- 35 mixed rain and hail
- 36 hot
- 37 isolated thunderstorms
- 38 scattered thunderstorms
- 39 scattered thunderstorms
- 40 scattered showers
- 41 heavy snow
- 42 scattered snow showers
- 43 heavy snow
- 44 partly cloudy
- 45 thundershowers
- 46 snow showers
- 47 isolated thundershowers
- 3200 not available

码 描述

- 0 龙卷风
- 1 热带风暴
- 2 飓风
- 3 强雷暴
- 4 雷暴
- 5 雨雪混合

- 6 混合雨和雨夹雪
- 7 混合雪和雨夹雪
- 8 冷冻小雨
- 9 细雨
- 10 冻雨
- 11 淋浴
- 12 淋浴
- 13 雪飘雪
- 14 光阵雪
- 15 吹雪
- 16 雪
- 17 冰雹
- 18 雨雪
- 19 灰尘
- 20 模糊
- 21 阴霾
- 22 烟
- 23 坏天气的
- 24 有风
- 25 冷
- 26 多云
- 27 晴间多云(夜)
- 28 (日)晴间多云
- 29 晴间多云(夜)
- 30 (目)晴间多云

- 31 清除(夜)
- 32 晴朗
- 33 公平(夜)
- 34 公平(目)
- 35 混合雨和冰雹
- 36 热
- 37 局部地区性雷暴
- 38 分散的雷暴
- 39 分散的雷暴
- 40 零星阵雨
- 41 大雪
- 42 零星阵雪
- 43 大雪
- 44 晴间多云
- 45 雷阵雨
- 46 阵雪
- 47 孤立的雷阵雨
- 3200 不可用