

単環縫ボタン付けミシン 単環縫ボタン付け自動糸切り装置付ミシン

CHAINE STITCH BUTTON SEWING MACHINE CHAIN STITCH, BUTTON SEWING, WITH AUTOMATIC THREAD TRIMMER SEWING MACHINE

KETTENSTICH-KNOPFANNÄHMASCHINE KETTENSTICH-KNOPFANNÄHMASCHINE MIT AUTOMATISCHEM FADEN ABSCHNEIDER


MACHINE A COUDRE POUR POINT DE CHAINETTE ET COUTURE DE BOUTONS MACHINE A COUDRE POUR POINT DE CHAINETTE ET COUTURE DE BOUTON AVEC COUPE-FIL AUTOMATIQUE

MAQUINA DE COSER BOTONES, CON PUNTADA DE CADENETA MAQUINA DE COSER BOTONES, CON PUNTADA DE CADENETA Y CORTAHILOS AUTOMATICO

□CB3-B916 ----

パーツブック

PARTS BOOK
TEILEKATALOG
LIVRE DES PIECES
LIBRO DE REFERENCIA DE PIEZAS



パーツブックご利用に際して

- 1. 部品コード欄が となっている場合は、仕様別部品一覧表(17ページ)でお調べ下さい。
 2. 部品コード欄が となっている部品は、補給いたしません。ただし、組コード欄に番号 が記載されているものは、組部品として補給いたしますので、組コードでご注文下さい。
- 3. この本は1986年2月のデーターにもとづいて作成されたものです。
- 4. 部品は予告なしに設計変更される場合があります。

目 次

A.	主体関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
В.	駆動・停止関係2	,
C.	針棒駆動関係3	}
D.	糸サバキ関係······3	}
E.	下軸関係	ŀ
F.	針数変換関係4	ŀ
G.	送り関係(1)	į
G.	送り関係(2) (B916)	j
G.	送り関係(3) (B917)	i
Н.	押工上ゲ関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
J.	糸通シ関係(1) (B916) 9)
J.	糸通シ関係(2) (B917)	0
K.	糸切り関係 (B917) ······1	1
Ζ.	付属品関係(1)	2
Z.	付属品関係(2)(オプション)1	2
オフ	プションパーツ······13~1·	6
什核	·别部品一覧表······]	8

Notes for using this parts book

- 1. If the symbol is found in the "Parts No." column, refer to the different parts list on page 17.
- The symbol ______ in the "Parts No." column indicates that the parts is not available for supply. If, however, there is a number in the "Assembly No." column, the parts can be ordered as an assembly. Please, therefore, order by using the assembly number.
- This book was prepared based on information available in February, 1986.
- Parts are subject to changes in design without prior notice.

Anmerkungen zum Gebrauch dieses Stücklistebuches

- Dieses Zeichen in der Spalte "Parts No. (Teilnummer)" verweist auf die Gesonderte Stückliste auf Seite 17.
- Dieses Zeichen ______ in der Spalte "Teilnummer" bedeutet, daß dieser Teil nicht lieferbar ist. Wenn jedoch in der Spalte "Gerätesatznummer" eine Nummer steht, kann dieser Teil als ein Geräteteilsatz bestellt werden. Bestellen Sie daher bitte mit dieser Gerätesatznummer.
- Dieses Buch basiert auf den Informationen vom Februar, 1986.
- 4. Modelländerungen sind vorbehalten.

CONTENTS

Machine body 1 B. Driving clutch and brake mechanism 2 C. Needle bar and driving clutch mechanism 3 D. Loop spreading mechanism 3 E. Lower shaft mechanism 4 F. Stitch number conversion 4 Feed mechanism (1) 5 G. G. Feed mechanism (3) (B917) 7 H. Presser lift mechanism 8 J. J. Threading mechanism (2) (B917) 10 K. Z. Accessories (1) 12 Z. Option 13 ~ 16

INHALTSVERZEICHNIS

\mathbf{A}_{+}	Maschinengehäuse 1
В.	Antriebskupplung und stoppmechanismus 2
C,	Nadelstange und Antriebskupplung 3
D.	Schleifenzieher
E.	Untere Welle 4
F.	Stichzahlumrechnung 4
G.	Transportvorrichtung (1) 5
G.	Transportvorrichtung (2) (B916) 6
G.	Transportvorrichtung (3) (B917) 7
H.	Anhebemechanismus 8
J.	Fadenführungsvorrichtung (1) (B916) 9
J.	Fadenführungsvorrichtung (2) (B917) 10
K.	Fadenabschneidevorrichtung (B917) 11
Z.	Zubehör (1)
Z.	Zubehör (2) (Option)
Optio	on 13 ~ 16
Zube	hörliste 18

Notes sur l'utilisation de ce manuel de pièces détachées

- Si le symbole ______ se trouve dans la colonne "Parts No. (N° de pièce)", veuillez vous référer à la liste de pièces annexe page 17.
- 2. Le symbole ______ dans la colonne "N° de pièce" signifie que la pièce ne peut être fournie. Si, dans la colonne "N° jeu de pces", il y a un numéro de nomenclature, la pièce peut être commandée comme faisant partie d'un jeu de pièces. Donc, pour toute commande, veuillez spécifier le n° da jeu de pièces.
- 3. Ce manuel a été fait d'après les renseignements valables au mois de Février 1986.
- 4. Les pièces peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.

Notas para usar este Libro de Piezas

- De haber un símbolo junto al "Parts No. (Número de Pieza)", habrá que mirar la lista de piezas separada de la página 17.
- 3. Este libro ha sido compilado basándose en los datos de que se disponía en febrero de 1986.
- 4. Las piezas quedan sujetas a cambios de diseño sin aviso previo.


TABLE DES MATIERES

Α.	Corps de la machine	1
В.	Embrayage d'entraînement et mécanisme d'arrêt	2
C.	Barre à aiguille et mécanisme d'embrayage d'entrainement	3
D.	Etirement de boucle	3
E.	Mécanisme de l'arbre inférieur	4
F.	Conversion de nombre de points	4
G.	Mécanisme de léntraînement (1)	5
G.	Mécanisme de léntraînement (2) (B916)	6
G.	Mécanisme de léntraînement (3) (B917)	7
H.	Mécanisme et d'elévateur de presseur	8
J.	Mécanisme de l'enfilage (1) (B916)	9
$\boldsymbol{J}_{i\in \mathbb{N}}$	Mécanisme de l'enfilage (2) (B917) 1	0
K:	Mécanisme de coupe-fill (B917)	1
Z.	Accessoires (1) 1	2
Z.	Accessoires (2) (Option) 1	2
Optio	on	6
Liste	des pièces accessoires	8

INDICE


A.	Denominación del mécanismo	1
B.	Embrague de mando y mecanismo de detención	2
C.	Barra de aguja y mécanismo de embrague de mando	3
\mathbf{D}_{i}	Ensanche de bucle	3
E.	Mécanismo de la eje inferior	4
F.	Conversión de número de puntadas	4
$G_{\mathbb{R}}$	Mécanismo de la alimentación (1)	5
G.	Mécanismo de la alimentación (2) (B916)	6
G.	Mécanismo de la alimentación (3) (B917)	7
H.	Mécanismo de prensatelas y levantador	8
$\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{\mathbb{Z}}}$	Mécanismo de la enhebrado (1) (B916)	9
J	Mécanismo de la enhebrado (2) (B917)	10
K.	Mécanismo de recortadora de orillos (B917)	11
Z.	Accesorios (1)	12
Z .	Accesorios (2) (Opción)	12
Opci	ón 13 ~	16

A. 主体関係 / Machine body / Maschinengehäuse Corps de la machine / Denominación del mécanismo




学用書号 Ref No	A Na	ਨ ne of parts	Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref No	& Nar	名 ne of parts	Elity Q'ty	部品コード Parts No
1	アームベッドクミ	Arm Bed Assembly	1		10-11	クラツチサドウレバーバネ	Spring	11	115026-001
3	パネカケ	Spring Hook	1	141334-001	10-12	F × 4 × 96.35	Screw 6 .35	2	100251-001
6	ブラザーネームイタ	Name Plate	2		31	ベッドダイフエルト	Feit	1	114982-000
1	トメビン	Pm	11 4		12	ペッドカバーレクシ	Bed Cover ILI Assembly	- 1	S03374-001
ŧ	ケイシキイタ	Model Plate	1		11	ベッドカバージク	Bed Cover Shaft	1	114984-000
9	トメビン	Pin	2		14	ベッドカバートメバネ	Bed Cover Stop Spring	7	114985-001
10	ベッドダイクミ	Bed Base Assembly	- 1	S03370-801	15	ナベコ437-40×5	Screw 437-48×5	7	062680-512
10-1	ヘッドダイ	Bed Base	[1]		16	アームペッドコティボルト	Bort	1	114986-101
10-2	ベッドカバーRクミ	Bed Cover IR Assembly	1 1	S03372-001	17	ルーパーカバー	Looper Cover	11	115275-001
18-1	ベッドカバージク	Bed Cover Shaft	(1)	114984-000	38	ベッドツツカバー	Cover	1	S03376-001
10-4	トメネジ5.95	Screw 5 15	2	151605-002	19	ザガキ	! Washer		105329-001
10-5	クラッチサドウレバークミ	Clutch Driving Laver	(1)	142307-001	20	ダンネシ4 37	Stud Screw 4 17	111	114988-001
10-6	クラツテサドウレバーダイ	Clutch Drive Lever Plate	1	115025-001	21	メクラセン	Oil Cao		108520-001
10-7	シメネジ5.56	Screw 5 56	11	115268-002	22	メクラセン	I Ot Cap	1	117934-801
10-8	1シュナット556-37	Nut 556-32	E1 F	021750-112	23	メクラセン	Oil Cap	2	117936-001
10-9	ナベコ476-32×12	Screw 476-32 × 12	1 2	062711-212	24	メクラセン	Oil Cap	1	110104-800
0-10	ヒラザガネチュウ4 76	Washer 4 76	1	025710-232			 		

B. 駆動・停止関係 / Driving clutch and brake mechanism / Antriebskupplung und stoppmechanismus Embrayage d'entraînement et mécanisme d'arrêt / Embrague de mando y mécanismo de detención




参照番号 Ref.No.	A. Nam	名 e of parts	Q'ty	部品コード Parts No.	多用書号 Ref.No	& Nam	& of parts	G'ty	製品コード Parts No
1	クドウジクメタルL	Bushing (Left)	1	115215-000	11-3	ボールオサエイタ	Ball Presser Plate	1	S03392-001
2	クドウンクメタルR	Bushing (Right)	1	S03378-000	11-4	ポルト6 35	Bott 6 35	1	115011-001
3	トメネジ5.85クポミ	Screw 5.95×1	2	013760-712	11-5	F##98.35	Screw 6.15	1	115012-002
4	プーリークミ	Pulley Assembly	1	S03379-001	11-6	T7 + 6.35	Nut 5,35	1	150554-002
4-1	プーリー	Pulley	1	S03380-001	11-7	ストッパタイ	Stopper Bracket	1	S03393-001
4-2	ニードルペアリング	Bearing	2	114992-000	11-8	ストッパジク	Stopper Shaft	1	503394-001
4-3	ボールウケ	Ball Holder	1	S03694-001	11-9	ヒラザガネダイ7 14	Washer 7,14	1	025800-332
4-4	トメネジ4.76クポミ	Screw 4, 76	2	013710-712	11-10	カンショウゴム	Cushion Rubber	11	S03395-000
5	コウキュウ5/16	Steel Ball 5/16	1	071079-450	11-11	パネウケ	Spring Holder	1	151892-001
6	プーリーモドシオシバネ	Spring	1	114997-001	11-12	クラツテストッパーパネ	Clutch Stopper Spring	1	S03396-001
)	コウキュウ1/32	Steel Ball 7/32	11	071055-650	11-13	カンショウゴム	Cushion Rubber	4	115018-001
4	ストップカムクミ	Stop Cam Assembly	111	S03381-001	11-14	ヒラザガネダイ7.14	Washer 7 14	1	025800-332
8-1	ストップカム	Stee Cem	iji i	S03382-001	11-15	ナット1シュ7.14	Nut 7:14	2	021800-102
8-2	セイドウカムヘン	Brake Cam Segment	1	S03383-001	11-16	ブレーキレバークミ	Brake Lever Assembly	1	S03397-001
8-3	ストップカムヘン	Stop Cem Segment	1	S03384-001	11-17	アナポルト5×10	Bott 5×18	2	018501-022
8-4	カンショウゴム	Rubber	1	S03385-000	11-19	クラッテタイセットネジ	Screw	1	115014-001
8-5	ストップカムパネ	Stop Cam Spring	1	S03386-001	11-20	パネカケ	Spring Hanger	1	503401-001
8-6	カムヘンジク	Pin	2	115004-001	12	クラッテヒキバネ	Spring	1	S03402-001
8-7	クラッテイク	Clutch Plate	1	S03387-001	13	パネカケ	Spring Hanger	1	115022-001
1-1	シメキジ 5.56	Screw 5.56	2	S05725-001	14	ナット4.37	Nut 4,37	1	102571-003
1-9	ハツキザガキ	Washer	2	115000-000	15	ストッパーネジ	Stopper Screw	1	S03403-001
8-18	1シュナット556-32	Nut 356-32	2	021750-112	16	セイギョレバークミ	Regulating Lever Assembly	11	503404-001
8-11	クドウジク	Driving Shaft	- 1	S03388-001	16-1	ハリカズセイギョレバー	Stitch Regulating Laver	11	S03405-001
0-17	ストップカムセットキジ	Set Screw	1	149996-001	16-2	ツメ	Claw	1	503406-001
8-13	アナトメネジ7.84クポミ	Screw 7:54 X16	1	014821-022	16-3	30	Roller	1	503407-001
9	ザガキ	Washer	1	115007-001	15-4	コロダンキジ	Stud Screw	1	S03408-001
0	タマジクウケ	Thrust Bearing	1	115008-000	16-5	ナット4.76	Nut 4.78	1	110161-004
1	クラッチタイクミ	Clutch Body Assembly	1	503389-001	16-6	アナポルト6×20	Bolt 6×28	1	018062-022
1-1	クラッテタイ	Clutch Body	1	S03390-001	17	クラッチタイジク	Clutch Body Shaft	1	S03400-001
1-2	アテザ	Washer	11	503391-001					

C. 針棒駆動関係 / Needle bar and driving clutch mechanism / Nadelstange und Antriebskupplung Barre à aiguille et mécanisme d'embrayage d'entraînement / Barra de aguja y mécanismo de embrague de mando




参照書号 Ref.No	Name of	fi parts	G tv	郵品コード Parts No.	参照書号 Ref.No	8	4	182	新品コード
1	ハリボウクドウクミ Nec	edle Bar Driving Assembly	1	S03409-001	1-5	7 2 1 7 . 94	me of parts	Q.fl	
1-1	A T . A T . H . T	ank Rod Assembly	1	S03410-001	1 2	カンザ	Not 7.94	1	105812-003
1-1-1	クランクロッドLタンプクミ Lov	er Crank Rod Assembly		S03719-001	1 -	クドウレバージク	Washer	1	S03419-001
1-1-1-1		wer Crank Rod	+++	303713 001	 :		Needle Bar Driving Lever Shaft	1	S03420-001
1-1-1-2		ew 4.17	12	142658-001	∦ : —	アナトメネジ5.95クボミ	Screw 5 95×6	2	014760-622
1-1-1-3	クランクロッドフェルト Fell		 		5	セットカラークミ	Set Collar Assembly	1	S03421-001
1-1-1-4	100	ide Bar Driving Cam	1	S03412-080	5-1	セットカラー	Set Collar	1	
1-1-1-5		ew 5.35	+1		5-?	アナトメネジ6.35クポミ	Screw 6, 25	2	014770-622
1-1-1-6	200		!!	015770-812	-	ハリボウ	Needle Bar	1,	S03423-001
1-1-2		ew 6.35×6	11	014770-622	7	ハリポウメタルU	Needle Bar Bushing (U)	1	503424-000
411		er Crank Rod Assembly	11	S03720-001	8	ハリボウメタルロ	Needle Bar Bushing (D)	1	S03425-000
1-1-2-1		er Crank Rod	11		9	ミシンハリTQ×1 #16	Needle TQX1 #15		115053-016
1-1-2-2		4.37×14	2	148425-002	10	アタマツキトメネジ1.18	Screw 1 18	+ +	140553-102
1-1-2-3	クドウレバータマツギテ Rou	nd Joint	11		11	ハリボウダキクミ	Needle Bar Clamp Assembly	- ; -	
1-1-3	□ ッ F Crar	nk Red	11	S03414-001	11-1	ハリボウダキ	Needle Bar Clamo	+!	S03426-001
1-1-4	ナット1シュ7.14 Nut	7.14	1	021800-102	11-2	テンピン	Needle Bar Thread Guide		S03427-001
1-1-5	ナット7:14 Nut	7_14	1,1	115042-001	11-3	ナベコ357-40×12		+1	S03428-001
1-2	ハリボウクトウレバークミ Need	de Bar Driving Lever Assembly		S03415-001	12		Screw 157-48 × 12	11	062671-212
1-2-1		Se Bar Driving Lever	1	3034.3-001	-	ハリウケ	Needle Guide	11	S03429-001
1-2-2		de Bar Bracket		115040 101		ナベコ476-32×6	Screw 476-32 X 6	1	062710-612
1-3	クドウレバーフェルト Felt		1	115048-101		ハリイタ	Needle Plate	1	S03430-001
1-4		·	11	S03417-000	15	マルサラネジ4.37×18	Screw 4.37 × 18	1	S01702-001
1-4	フレトメサカネ Wash	her	1 1	S03418-000	1			1	

D. 糸サバキ関係 / Loop spreading mechanism / Schleifenzieher Etirement de boucle / Ensanche de bucle




参照番号 Ref No	a. Na	Q'ty	都島コード Parts No	
1	イトサバキダイ	Thread Handler Bracket	1	503567-001
2	サラキジ3.57×6	Screw 1.57 X 6	2	501696-001
1	イトサバキアンナイイタ	Thread Handler Guide Plate	1,1	S03568-001
4	イトサバキ	Thread Handler	1	S03569-101
5	イトサバキリンククミ	Thread Handler Link Assembly	1,1	115073-001
6	イトサバキリンクコロ	Thread Handler Link Roller	1,1	115076-001
1	ダンネシ4.76	Stud Screw 4,76	- , 	115077-001

E. 下軸関係 / Lower shaft mechanism / Untere Welle Mécanisme de l'arbre inférieur / Mécanismo de la eje inferior




PRES Ref No	& Neg	名 ne of parts	GB Q'ty	製品コード Parts No	学照書号 Ref.No	A. Na	名 me of parts	GR Q'ty	服品コート Parts No
HeT NO.	ヘリカルギヤクミ	Spiral Gear Assembly	1	S03522-001	9-2	アナトメネジ6 35クポミ	Screw 6.35×6	3	014770-622
1-1	クドウジクヘリカルギヤ	Soral Gear	1		10	トメザガネ	Washer	1	147151-000
1-2	アナトメネジ6.35クポミ	Screw 6.15×6	2	014770-622	11	セットカラークミ	Set Collar Assembly	1	S03530-001
1-2	2922	Lower Shaft	11	S03523-001	11-1	セットカラー	Set Collar	1.1	
-	シタンクメタルド	Lower Shaft Bushing (F)	111	S03524-000	11-2	1アナトメネジ5.95	Screw 5, 95	2	152718-001
<u>, </u>	シタジクメテルB	Lower Shaft Bushing (B)	1	S03525-000	12	ザガネ	Washer	11	107153-001
.	シタシクへリカルギヤクミ	Lower Shaft Gear Assembly	11	S03526-001	13	イトサバキミソカムクミ	Grooved Cam Assembly	1.1 (S03533-001
5-1	シタシクヘリカルギヤ	Lower Shaft Gear	1		13-1	イトサバキミゾカム	Grooved Cam	11	
5-2	アナトメネジ6.35クポミ	Screw 6.35×6	2	014770-622	13-7	F # # 25.56	Screw 5, 56	2	110124-001
3-2	トメザガキ	Washer		147151-000	14	デルタカムクミ	Triangular Cam Assembly	¥ 1	S03534-001
•	ザガネ	Washer		115007-001	14-1	デルタカム	Triangular Cam	111	
<u>'</u>	タマジクウケ	Thrust Bearing	11	115008-000	14-2	アナトメネジ5.95クポミ	Screw 5.95×6	2	014760-622
<u> </u>	ウオームクミ	Worm Assembly			14-3	F x 4 94.37	Screw 4, 17	[1]	151602-001
9-1	ウオーム	Worm	13.1		15	ルーバー	Rotary Looper	11	S03536-001

F. 針数変換関係 / Stitch number conversion / Stichzahlumrechnung Conversion de nombre de points / Conversión de número de puntadas




學無事号	a.	8	日報報 O'ty	部品コード Parts No
Ref No		e of parts		Parts NO
1	ハリカズヘンカンカムクミ	Stitch Control Cam Assembly	1	
	ハリカズカムクミコ(12シンヨウ)	Stitch Control Cam Small Assembly (for 12 Stitch)	1 1	S03576-001
1=1	ハリカスカムクミコ(16シンヨウ)	Stitch Control Cam Small Assembly (for 16 Stitch)	1 :	S03575-001
1-1	アナトメネジ) 94クポミ	- Screw 7 94×18	2 [014821-022
1-4	ニハリカスカムヘン	Stitch Control Cam Segment	1 1	503433-001
1-5	ピンネジ4 37	Screw 4, 31	1	115113-001
1-6	・ハリカスペンカンツマミ	Stitch Control Knob	, 1	115114-001
1=7	オシバネ	Soring	11.1	115115-001
1-6	ダンネジ4 37	Stud Screw 4 37	1	115116-001
2	ハリカスヘンカンMギヤ	Strich Changing M Gear	1	503436-001
1	ヘンカンMキヤジク	Stud	1.1	115118-001
4	ハリカズヘンカンギヤ	Stitch Changing Gear	[1]	S03437-00
5	グンネジ4 37	Stud Screm 4 31	1	S03438-001
6	D D7 \$4	Roller 7 94	1	S03439-001
1	32シンレバー	Strtch 37 Lever	11	S03440-00
1	ダンネジ4.76	Stud Screw 4 75	1	S03441-001
9	セットカラークミ	Set Collar Assembly	11	S03442-001
9=1	セットカラー	Set Collar	11	
9-2	アナトメネジ6.35クポミ	Screw 6 15×6	2	014770-622
10	1 2 7	Stop Ring	11	505724-001

G. 送り関係(1) / Feed mechanism (1) / Transportvorrichtung (1) Mécanisme de léntrainement (1) / Mécanismo de la alimentación (1)




学問書号 Ref No	a. Nan	& As	Q'ty	部品コード Parts No	参照番号 Ref No.	& Name	名 of parts	GR Q'ty	部品コード Parts No.
1	カムジク	Cem Sheft	11.1	115078-101	30		Back & Forth Feed Adjusting Assembly		S03482-001
2	カムジクメタルL	Cam Shaft Bushing (L.)	1	S03444-000	30-1	タテオクリレバー	Back & Forth Feed Lever	1	
3	カムジクメタルR	Cam Shaft Bushing (R)	7.13	115080-000	36-2	タテオクリチョウセツコマ	Back & Forth Feed Slide Block	1,	S03484-001
4	トメネジ5.95クポミ	Screw 5, 95 × 7	1 2	013760-712	30-3	オクリコロジク	Stud	1	115097-001
5	ウオームギヤクミ	Worm Gear Assembly	1.1		31	オクリコロ	Roller	2	115098-001
5-1	ウオームギヤ	Worm Gear	311		32	オクリレバージク	Feed Lever Shaft	1	115099-001
5-2	アナトメネジ6.35クポミ	Screw 6 35×6	2 1	014770-622	33	アナトメキジ5.95クボミ	Screw 5 35×6	1	014760-622
6	ヨコオクリカムクミ	Transverse-Feed Cam Assembly			34	タテオクリレバージク	Back & Forth Feed Lever Shaft	,	S03485-001
6-1	ヨコオクリカム	Transverse-Feed Cam	11		35	アナトメネジ5.95クポミ	Screw \$.85 X E	1	014760-622
6-2	アナトメネジ6.35クポミ	Screw 6, 35 X 6	2	014770-622	36	オクリレバージク	Feed Lever Shaft	1	S03486-001
7	タナオクリカムクモ	Back & Forth Feed Cam Assembly	1	117	37	カラーL (8916)	Coller (L) (B\$15)	,	S03487-001
7-1	クテオクリカム	Back & Forth Feed Cam	111		17	カラー5 (日917)	Coller (S) (B117)	1	S03611-001
7-2	アナトメネジ6 35クポリ	Screw 6,35×6	1 2	014770-622	38	アナトメネジ5.95クポミ	Screw 5.85×6	1	014760-622
26	ヨコオクリチョウセツコマ	Transverse-Feed Slide Block	1.1	503478-001	39	タテオクリメモリイタ	Back & Forth Feed Length Indicator	1	115108-101
27	ヨコオクリチョウセツネジ	Screw	11	S03479-001	40		Screw 476-37×6	2	062710-612
20	ヨコオクリチョウセツイタ	Transverse-Feed Plate	1	S03480-001	41	カムイテキメピン	Pm	1	114980-001
29	ヨコオクリチョウセツナット	Transverse-Feed Adjusting Nut	11	503481-001				\dashv	

G。送り関係(2) (B916) / Feed mechanism (2) (B916) / Transportvorrichtung (2) (B916) Mécanisme de léntrainement (2) (B916) / Mécanismo de la alimentación (2) (B916)




P無番号 Ref No	& No.	& of parts	Q'ty	部品コード Parts No	学問番号 Ref.No	<u>a</u>	# of parts	G'ty	B&3~F
Ret IVO	オクリガイ	Feed Bracket	u ty	S03456-001	44-5-1	ボタンツカミタイ	Button Clamp Bracket	1	
<u>. </u>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		<u>'</u>		1				\$83464-001
•	ホルダージク	Holder Bar	1	S03469-001	44-5-2	ボタンツカミL	Button Clemp (L)	11	S03465-101
10	タテオクリリンクA	Back & Forth Feed Link (A)	1	S03471-001	44-5-3	ポタンツカミレイタバネ	Spring	1	150398-001
11	タテオクリリンクB	Back & Forth Feed Link (B)	1	S03472-001	44-5-4	ボタンツカミR	Button Clamp (R)	1	503466-101
12	タテオクリレンカンクミ	Back & Forth Feed Connector Assembly	1	S03473-001	44-5-5	ボタンツカミRイタバネ	Soring	[1]	150401-001
13	ダンネジ4.76	Stud Screw 4_76	,	503474-001	44-5-6	ボタンツカミアンナイビン	Pin	1 2	115156-001
14	ナット1シュ4.76	Nut. 4.76	1	021719-102	44-5-7	ナベコ437-40×5	Screw 437-48 X 5	2	062680-512
15	タテオクリテョウセツレバー	Back & Forth Feed Adjusting Lever		115105-001	44-5-8	スプリングピンAW2.5	Spring Pin AW2 5	1 2	047250-642
16	ナペコ437-40×5	Screw 437-48×5	2	062680-512	44-5-8	ダンネジ1.76	Stud Screw 4-16	2	115158-001
17	ダンネツ4.76	Stud Screw 4, 76	1	115101-001	44-5-10	ボタンツカミMクミ	Button Clamp (M) Assembly	1	S03467-001
18	オクリリンク	Food Link	1	115094-001	44-5-11	シメネジ4.37	Screw 4: 37	1	S03468-001
19	ヨコオクリレバー	Transverse-Feed Laver	1	115096-000	44-5-17	マルナット4.37	Nut 4.31	1	S03657-001
20	オクリコロジク	Stud	1	115097-001	44-5-13	ボタンツカミイタパネ	Spring	11	115163-001
21	ダンネジ4.76	Stud Screw 4.76	1	115095-001	44-5-14	ポタンツカミチョウセツイタ	Button Clamo Adjusting Plate	1	115164-001
22	ダンネジ4.75	Stud Screw 4.76	1	115095-001	44-5-15	ダンネジ4.37	Stud Screw 4 17	1	115165-001
23	オクリイタA	Feed Plate (A)	1	S03476-001	44-5-16	ダンネジ4:37	Stud Screw 4.17	1	115166-001
24	#W-14.78×7	Bott 4.76×7	2	146360-002	44-5-17	ポタンツカしイタカム	Button Clamo Plate	11	S03659-001
25	ザガネ	Washer	2	146354-001	44-5-18	ナベコ437-40×8	Screw 437-48 X 8	1 2	062680-812
44	オサエウデクミ	Presser Arm Assembly		S03457-001	44-6	#CN-F4.76×14	Boit 4:76×14	2	017711-412
44-1	オサエウデ	Presser Arm	1	S03458-001	44-7	ザガネ	Washer	2	146354-001
44-2	オサエチョウセツイタクミ	Presser Adjusting Plate Assembly	1	S03459-001	44-8	アナトメネジ4.37クポミ	Screw 4, 17 X E	2	014680-622
44-3	ザガネも	Washer 6	1	S03695-001	42	フィンガーガード (オブション)	Finger Guard (Option)	1	151051-001
44-4	アナボルト6×18	Bolt EXII	1	018061-022	43	ポルト4.76×7(オプション)	Bolt 4 76×7 (Option)	1	146360-002
44-5	ボタンツカミクミ	Button Clamp Assembly	1	S03463-001					

G. 选り関係(3) (B917) / Feed mechanism (3) (B917) / Transportvorrichtung (3) (B917) Mécanisme de léntrainement (3) (B917) / Mécanismo de la alimentación (3) (B917)




多用書号 Ref No.	A. Nam	6 of parts	GR Q'ty	都島コード Parts No	多無書号 Ref.No	<u>8</u> Nam	& e of parts	ER G'ty	部品コード Parts No
•	オクリダイ	Feed Bracket	1	S03456-001	44-5-3	ポタンツカミレイタバネ	Sorre	1	150398-001
3	ホルダージク	Holder Bar	1	S03469-001	44-5-4	ポタンツカミR	Button Clemp (R)	1	S03466-101
10	タテオクリリンクA	Back & Forth Feed Link (A)	1	S03471-001	44-5-5	ボタンツカミRイタバネ	Soring	13:	150401-001
11	タテオクリリンクB	Back & Forth Feed Link (B)	1	S03472-001	44-5-6	ボタンツカミアンナイビン	Pn	2	115156-001
12	タテオクリレンカンクミ	Back & Forth Feed Connecter Assembly	1	S03473-001	44-5-7	ナベコ437-48×5	Screw 437-48 X 5	2	062680-512
13	ダンネジ4.76	Stud Screw 4, 16	1	S03474-001	44-5-8	スプリングピンAW2.5	Soring Pin	2	047250-642
14	ナット1シュ4,76	Nut 4,76	-	021710-102	44-5-9	ダンネジ4.76	Stud Screw 4.76	7	115158-001
15	タテオクリテョウセツレバー	Back & Forth Feed Adjusting Lever	1	115105-001	44-5-10	ボタンツカミMクミ	Button Clamp (M) Assembly	1	S03467-001
16	ナベコ437-40×5	Screw 437-48 X 5	2	062680-512	44-5-11	シメキジ4.37	Screw 4 17		S03458-001
17	ダンネジ4.78	Stud Screw 4 76	1	115101-001	44-5-12	マルナット4.37	Nut. 4.17	1	S03657-001
18	オクリリンク	Feed Link	1	115094-001	44-5-13	ポタンツカミモドシバネ	Soring	1	S03610-001
19	ヨコオクリレバー	Transverse-Feed Lever	1	115096-000	44-5-17	ボタンツカミイタカム	Button Claren Plate	1	S03659-001
24	オクリコロジク	Stud	1	115097-001	44-5-18	ナベコ437-40×8	Screw 437-48 X 8	2	062680-812
21	ダンネジ4:76	Stud Screw 4.78	1	115095-001	44-6	ポルト4.76×14	Bots 4.76×14	2	017711-412
22	ダンネジ4.76	Stud Screw 4.76	1	115095-001	44-7	ザガネ	Washer	2	146354-001
23	オクリイタA	Feed Plate (A)	1	S03476-001	44-B	アナトメネジ4.37クポミ	Screw 4,37 X 6	1 2	014680-622
74	ポルト4.76×7	Bolt 4.76×7	2	146360-002	44-9	サイズチョウセツイタクミ	Size Adapting Plate Assembly	1	S03600-001
25	ザガネ	Washer	2	146354-001	44-18	ポタンヒラキツメ	Button Opener Claw	1,1	503604-001
14	オサエウデクミ	Presser Arm Assembly	1	S03599-801	44-11	シメネジ6.35	Screw 5.35	++	S03605-001
14-1	オサエウデ	Presser Arm	1	S03458-001	44-12	+ y + 6.35	Not 6:35	1	150556-001
14-2	オサエチョウセツイタクミ	Presser Adjusting Plate Assembly	1	S03459-001	44-13	ダンネジ4.37	Stud Screw 4.17	+++	115166-001
14-3	ザガキ6	Washer 6	1	S03695-001	44-14	ストッパーネジ	Stopper Screw	1	S03606-001
4-4	アナポルト6×10	Bolt 6×18	1	018061-022	44-15	ボタンヒラキツメバネ	Soring	+++	S03607-001
4-5	ボタンツカミクミ	Button Clamp Assembly	1	S03609-001	44-18	パネカケ	Sorving Hook	+ ; +	S03608-001
4-5-1	ボタンツカミタイ	Button Clamp Bracket	1	S03464-001	42	フィンガーガード(オブション)	Finger Guard (Option)	1	151051-001
4-5-2	ボタンツカミし	Button Clamp (L)	1	S03465-101	43	ポルト4.78×7 (オプション)	Boit 4 76×7 (Oction)	+;+	146360-002

H. 押工上ゲ関係 / Presser lift mechanism / Anhebemechanismus Mécanisme et d'elévateur de presseur / Mécanismo de prensatelas y levantador




参照番号 Ref No	A. Name	名 of parts	Q ty	概念コート Parts No	参照書号 Ref No	& Nam	& ne of parts	O Ly	製品コート Parts No
1	サドウカムクミ	Cam Assembly	1	S03488-001	11	セットカラークミ	Set Collar Assembly	p. 1	S03704-001
1-1	; ボタンツカミサトウカム	Cam	1		11-1	セットカラー	i Set Collar	. 1	
1-2	アナトメネジ6.35クポミ	Screw 6 35×6	2	014770-622	11-2	アナトメネジ8.35クポミ	Screw 6 15×6	. 2 .	014770-622
2	ポタンツカミサドウフタマタ	Button Clamp Driving Fork	1	S03489-101	13	オサエレンケツジク	I Connecting Stud	1	S03503-001
3	・サドウフタマタジク	Button Clamo Driving Shaft	1	115126-001	15	ヒキバネ	Spring	1	S03510-001
4	アナトメネジ5 95クポミ	Screw 3 33×6	2	014760-622	17	ストッパーキジクミ	Stopper Screw Assembly	. 1	S03512-001
5	セットカラークミ	Set Collar Assembly	7	S03490-001	18	アテカネ	i Washer	- 1	100507-000
5-1	セットカラー	Set Collar	7		15	トメネジ4 76クポミ	Screw 4-76	1	013710-712
5-2	トメネジ4 76クポミ	Screw 4 78	4	013710-512	20	オサエアゲウデクミ(B916)	Presser Lifting Arm Assembly (8916)	1	S03515-001
6	サドウレンカンクミ	Driving Connector Assembly	1	S03491-001	20-1	・オサエアゲブラケット	Presser Lifting Bracket	1	503516-001
\$-1	レンカンクミ	Connector Assembi-	1	S03492-001	28-2	オサエアケウテ	Presser Lifting Arm	1	503517-001
6-2	サドウレンカンツメ	Driving Connector Cuan	1	S03496-101	20-1	オサエアケウデジク	· Stud	1	S03518-001
6-3	アナホルト4 37×1	Bort 4 37×8	1	018680-822	20-4	アナトメネシ5 95クポミ	: Screw 5 35×6	1	014760-622
5-4	サトウレハークミ	Driving Lever Assembly	1	S03497-001	70	オサエアケウデクミ(B917)	Presser Litting Arm Assembly (B917)	1	S03612-001
6-4-1	ボタンツカミサトウレハー	Button Clamp Driving Lever	1	S03498-000	20-1	*オサエアケブラケット	* Presser Litting Bracket	1	503516-001
6-4-2	ナベコ595-28×16	Screw 595-78 × 15	1	062761-612	20-2	オサエアケウテ	Presser Litting Arm	1	S03517-001
6-5	タンネジ4-76	Stud Screw 4 76	1	156874-001	20-1	オサエアケウテシク	Stud	1	S03518-001
6-6	ナット4.76	Nut 4 76	1	110161-004	70-4	アナトメネシ5 95クホミ	Screw 5 55×6	1	014760-622
1	サドウレンカンヒキバネ	Spring	1	S03499-001	20-5	ツメチョウセツイタ	- Claw Adjusting Plate	1	503613-001
1	オサエサドウレバークミ	Presser Driving Lever Assembly	1	S03500-001	20-6	ナベコ615-26×1	Screw 615-28×8	1	062780-812
0-1	オサエサトウレバー	Presser Driving Lever	1	S03501-000	20-7	ヒラサカネチュ6	Washer 6	1	025060-232
8-7	オサエアケレンケツイタ	Presser Lift Connecting Plate	1	S03502-001	20-8	ボタンヒラキツメ B	Button Opener Claw (B	1	S03614-001
8-3	オサエレンケツジク	Connecting Stud	1	S03503-001	20-9	ナベコ476-32×7	1 Screw 416-32 x 1	1	062710-712
8-4	アナトメネジ4 37クポミ	Screw 4 37 X 6	1	014680-622	29-10	サカネ	Washer	1	146354-001
1-5	イトユルメカンクミ	Thread Release Connecting Bar Assembly	1	S03504-001	71	アナホルト6×20	Bott 6×78	2	018062-022
1-6	イトユルメカンチョウセツジク	Adjusting Stud	1	S03508-001	27	タンネジ8.35	Stud Screw 6 15	1	145480-001
8-7	F / 7E5	Stop Ring ES	1	048050-342	23	オサエハネアンナイクミ	Presser Spring Guide Assembly	1	S03519-001
1-1	アナトメキジ4 37クポミ	Screw 6 37 X 6	2	014680-622	23-1	オサエバネアンナイ	Presser Soring Guide	1	S03520-001
9	オサエサドウレバージク	Presser Driving Lever Shaft	1	S03509-001	23-2	ナット6.35	Not 6 35	7	110744-002
0	アナトメネジ5.95クポミ	Screw 5.85×6	2	014760-622	24	・ボタンツカミオサエオシバネ	Soring	1	S03521-001

J. 奈通シ関係(1) (B916) / Threading mechanism (1) (B916) / Fadenführungsvorrichtung (1) (B916) Mécanisme de l'enfilage (1) (B916) / Mécanismo de la enhebrado (1) (B916)




参照書号 Ref No	& Nan	& ne of parts	Q'ty	部品コート Parts No	参照書号 Ref No	<u>a</u> Nac	% ne of parts	Q'ty	製品コート Parts No
1	ウワブタクミ	Top Cover Assembly	1	S03537-001	1-15-4	・イトチョウシバネ	Tension Spring	i i	S06432-001
1-1	ウワブタ	Top Cover	11	S03538-101	1-15-5	イトチョウシナット	Tension Control Nut	2	
1-2	スライダークミA	Slider Assembly (A)	11	S03539-001	1-16	· ナット6.35	Nut 6 35		150556-001
1-3	ダンネジ4 76	Stud Screw 4 76	2	S03540-001	1-17	・ユルメピン	* Pin	4	503551-001
1-4	ローターベース	Rotor Base	ш1,	S03541-001	1-18	イトユルメ	Thread Releaser	1	503552-001
1-5	ロータークミ	Rotor Assembly	1	S03542-001	1-19	ダンネジ4 76	Stud Screw 4-78		503553-001
1-6	+~3476-37×6	Screw 476-32 × 6	1	062710-612	1-20	イトユルメバネ	Soring		
1-7	ザカネ	! Washer	1	146354-001	1-71	■ストッパーピン	Stooper Pr		S03555-001
1-8	ロータージク	Rotor Shaft	21.7	S03543-101	1-22	ピンコ	1 Pc]		
1-9	トメネジ4 76クポミ	Screw 4-76	1	013710-712	1-23	スライダーヒキバネ	Spring	1	
1-10	フクイトチョウシボウクミ	Sub Tension Stud Assembly	_ 1	S03544-101	1-24	パネカケ	Soring Hanger		S03558-001
1-10-1	フクイトチョウシボウ	Sub Tension Stud	1	S03545-001	1:25	ロータンクイトカケ	Thrag Moor		S06253-001
1-10-2	ユルメビン	Pm	1	S03546-001	1:26	アナトメネジ4 37クボミ	Screw 4 17×4		014680-622
1-10-3	イトチョウシサラ	Tension Disc	7	115187-101	7	ナベコ475-32×10	I Screw 475-37 × 18	1.5	062711-012
1-10-4	イトチョウシサラオサエ	Tension Disc Washer	1	159805-001	3	・イトトリレバースペーサ	Soacer		S03559-001
1-10-5	イトチョウシバネ	Tension Spring	1	148924-101	10	イトトリレバージク	Thread Tane-up Lever Shaft		S03560-001
1-10-6	イトチョウシナット	Tension Control Nut	2	100136-001	11	トメネジ4 76クポミ	! Screw 4 76×18		013711-010
1-11	トメネジ4 76クポミ	Screw 4-76	1	013710-712	12	メンイタクミ	Face Plate Assembly	11	S03561-101
1-12	シュイトテョウシボウクミ	Main Tension Stud Assembly	G 10	S06057-001	12-1	メンイタクミコ	Face Plate Small Assembly		S03377-001
1-12-1	シュイトチョウシボウ	Main Tension Stud	1	115186-001	12-2	イトアンナイサラ	Thread Guide Disc	2	144504-001
1-12-2	イトチョウシサラ	Thread Guide Disc	2	115187-001	12:3	サブテンションパネ	Soring		S06255-000
1-12-3	シュイトテョウシバネ	Soring (B)	1 1	115188-002	12-4	ヒラザガネチュウ4 76	Washeri 16		025710-232
1-12-4	イトチョウシナット	Nut	1	100136-001	12-5	1 / 7E4	Stop Ring E4		048040-342
1-13	イトカケ	Thread Retainer	1	115183-101	13	サブテンションイトアンナイ	Sub Tension Thread Guide		S03564-001
1-14	ナベコ476-37×6	Screw 416 - 17 × 6	0.1%	062710-612	14	メンイタイトアンナイ	Face Plate Thread Guide	1	S03565-001
1-15	イトオサエチョウシボウクミ	Tension Stud Assembly	1	S03549-001	15	メンイタイトカケ	Face Plate Thread Retainer		S03566-001
1-15-1	イトオサエチョウンボウ	Tension Stud	(f 1 %	S03550-001	16	ナベコ476-32×10	Screw 476-32×10	4	062711-012
1-15-2	イトチョウシサラ	Tensun Disc	1.	115187-101	17	メクラセン	Oil Cap	1	117936-001
1-15-3	イトチョウシサラオサエ	Tension Disc Washer	11	159805-001					

J. 糸通シ関係(2) (B917) / Threading mechanism (2) (B917) / Fadenführungsvorrichtung (2) (B917) Mécanisme de l'enfilage (2) (B917) / Mécanismo de la enhebrado (2) (B917)




参照書号 Ref.No	& Nam	& ne of parts	G'ty	部品コード Parts No	参照番号 Ref No.	& Nam	名 se of parts	Gity	配品コード Parts No
1	ウワブタクミ	Top Cover Assembly	1	S03615-001	1-15-3	イトテョウシサラオサエ	Tension Disc Washer	17	159805-001
1-1	ウワブラ	Top Cover	1	S03538-101	1-15-4	イトテョウシバネ	Tension Spring	1	506432-001
1-2	スライダークミB	Sider Assembly (B)	1	S03616-001	1-15-5	イトチョウシナット	Tension Control Nut	2	100136-001
1-3	ダンネジ(16	Stud Screw 4 76	2	S03540-001	1-16	ナット6.35	Nut 6 35		150556-001
1-4	ローターベース	Rotor Base	1	S03541-001	1-17	ユルメピン	Pin	3	S03551-001
1-5	ロータークミ	Rotor Assembly	1.1	S03542-001	1-22	ピン3	Pin 3	11	S03556-001
1-6	ナベコ476-32×6	Screw 476-32 X 6	111	062710-612	1-23	スライダーヒキバネ	Soring	- 1	S03557-001
1-7	サガネ	Washer	11	146354-801	1-24	パネカケ	I Soring Hanger		S03558-001
1-8	ロータージク	Rotor shaft	(1)	S03543-101	1-25	ロータジクイトカケ	Thrad Hook	1	S06253-001
1-9	トメネジ4.76クポミ	Screw 4 76	1.1	013710-712	1-26	アナトメネジ4,37クボミ	Screw 4 37×6		014680-622
1-10	フクイトチョウシボウクミ	Sub Tension Stud Assembly	11	S03544-101	2	ナベコ476-32×10	Screw 476-37 × 18	3	062711-012
1-10-1	フクイトチョウシボウ	Sub Tension Stud	1	S03545-001	1	イトトリレハー	Thread Take-up Lever	- + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	S03617-001
1-10-2	ユルメピン	l P _{in}	1.1	S03546-001	4	ナベコ476-32×10	Screw 476-37 × 18	11	062711-012
1-10-3	イトチョウシサラ	Tension Disc	2	115187-101	5	ザガネ	Washer	111	146354-001
1-10-4	イトチョウシサラオサエ	Tension Disc Washer	1	159805-001	10	イトトリレバージク	Thread Take-up Lever Shaft	1	S03560-001
1-10-5	イトテョウシバネ	Tension Spring	≨1	148294-101	11	トメネジ4.76クポミ	Screw 4 15 × 18	111	013711-010
1-10-6	イトチョウシナット	Tension Control Nut	2	100136-001	12	メンイタクミ	Face Plate Assembly	1	S03561-101
1-11	トメネシ4 16クポミ	Screw 4 78	11	013710-712	12-1	メンイタクミコ	Face Plate Small Assembly	11	503377-001
1-12	シュイトチョウシボウクミ	Main Tension Stud Assembly	1/1	S06057-001	17-2	イトアンナイサラ	Thread Guide Disc	2	144504-001
1-17-1	シュイトチョウシボウ	Main Tension Stud	1	115186-001	12-3	サブテンションパネ	Soring	1 1	S06255-000
1-12-2	イトアンナイサラ	Thread Guide Disc	2	115187-001	12-4	ヒラザガネテュウ4.76	Washer 4 76		025710-232
1-17-3	シュイトテョウシバネ	Spring (B)	111	115188-002	12-5	1 × 7E4	Stop Ring E4	11.	048040-342
1-12-4	イトテョウシナット	Nut	1 1	100136-001	13	サブテンションイトアンナイ	Sub Tension Thread Guide	111	S03564-001
1-13	イトカケ	Thread Retainer	8 19	115183-101	14	メンイタイトアンナイ	Face Plate Thread Guide		S03565-001
1-14	ナベコ476-32×6	Screw 476-32 X 6	11	062710-612	15	メンイタイトカケ	Face Plate Thread Retainer		S03566-001
1-15	イトオサエテョウシボウクし	Tension Stud Assembly	11	S03549-001	16	ナベコ476-37×18	Screw 476-37 X 18	- 4	062711-012
1-15-1	イトオサエチョウシボウ	Tension Stud	111	S03550-001	17	メクラセン	Oil Cab		117936-001
1-15-2	イトテョウシサラ	Tension Disc		115187-101					

K. 糸切り関係(B917)/ Thread trimmer mechanism (B917) / Fadenabschneidevorrichtung (B917) Mécanisme de coupe-fill (B917) / Mécanismo de recortadora de orillos (B917)



参照書号 Ref No.	& Na	& me of parts	Q'ty	部品コード Parts No	学所委号 Ref No	a N	8 ame of parts	Q'ty	#&⊐-F Parts No
1	イトキリレバークミ	Thread Trimming Laver Assembly	11	S03618-001	1-17	ナット5.35	Nut 5.95	1	150553-001
1-1	イトキリレバー	Thread Trimming Lever	1	503619-001	1-13	ヒラザガネテュウ6	Washer 8	1	025060-232
1-2	ツメ	Claw	1	S03406-001	2	ジクウケフタ	Bearing Cover	1	151932-001
1-3	30	Roller	1	S03407-001	3	サラネシ4.76	Screw 4.76	1,1	107231-002
1-4	コロダンネジ	Stud Screw	1	S03408-001	4	イトキリレバーバネ	Soring	1,	S03624-001
1-5	ナット4.76	Nut 4:16	1	110161-004	5	パネカケ	Spring Hook	1,	S03625-001
1-6	パキカケジク	Spring Hanger Shaft	1	S03620-001	6	イトキリレンカンクミ	Thread Trimming Connecting Bar Assembly	1,	S03626-001
1-7	アナトメネジ5 55クポミ	Screw 5.95 X E	1	014760-622	7	イドウハ	Movable Krufe	1.1	S03627-001
1-8	イトキリレンケツカン	Connecting Bar	1	S03621-001	8	イドウハダンネジ	Stud Screw	+,+	S03628-001
1-9	イトキリレンケツレバー	Connecting Lever	1	S03622-001	9	コテイハ	Fued Knife	1	S03629-001
1-10	レンケツカンジク	Connecting Bar Shaft	1	S03623-001	10	シメネジ4.37	Screw 4.17	1	106629-002
1-11	F≠7E5	Stop Ring ES	1	048050-342				+ + +	


Z. 付属品関係(1) / Accessories (1) / Zubehör (1)



学期書号 Ref No	& Nar	名 ne of parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No	ā. Nami	名 e of parts	Q'ty	部具コード Parts No
1	フゾクヒンポリフクロ	Vinyl Bag	1	122991-001	7-1	ベダルクミ	Pedal Assembly	1	116185-202
2-1	キジマワシ2.6×70	Screw Driver 2,6×18	1	105344-001	7-1-1	オサエアゲフミイタ	Pedal	1 1	117437-102
2-2	キシマワシ3.4×70	Screw Driver 3,4×78	1	118837-001	7-1-2	1シュナット4	Nut 4	2	021400-106
2-3	キシマワシ5.5×190	Screw Driver 5, 5×198	1	101572-101	7-1-3	ナベネジ4×14	Screw 4×14	2	001401-416
3-1	スパナ10×12	Spanner 18 X 12	1	107780-001	7-1-4	ベダルトメ	Pedal Stopper	2	116016-001
3-2	スパナ1×8	Spanner 7 X 8	1	142205-001		クサリクミ	Chain Assembly	1	142656-001
1-3	メガネレンテ10×14	Wrench 18×14	1	100473-001	9	ポルト6×63	Bolt 6×63	4	144543-001
4-1	6カクポウスパナ1	Spanner 1	1	142721-001	10	ヒラザガネテュウ&	Washer E	4	025060-232
4-2	8カクボウスパナ2	Spanner 2	1	146049-001	11	ナットリシュも	Nut 6	4	021060-102
4-3	8カクボウスパナ4	Spanner 4	11	118064-001	12	ザガネ	Washer	4	115947-001
	ミシンハリTQ×1 #4	Needle TQX1 \$14	2	115053-014	16	トウブカバー(ユシュツヨウ)	Head Cover (for Export)	1	144224-001
5	ミシンハリTQ×1 816	Needle TQX1 \$15	2	115053-016	20	ハリボウカバー	Needle Bar Cover	1	S03570-001
	ミシンハリTQ×1 #18	Needle TQX1 #18	2	115053-D18	21	ボタンサラ	Button Tray		115270-004
6	イトタテダイクミネジツキ	Cotton Stand	1	181031-001	22	ポタンサラアシ	Button Tray Leg	1	115160-001
5-1	イトタテダイクミ	Spool Stand	1.1	109854-001	23	F # # 9 6.35	Screw 6: 15	2	100251-001
6-2	サラモクネジ4.5×37	Screw 4.5 × 17	7	100447-001					

⁺付属品の明細は変更することがあります。

Z. 付属品関係(2)(オプション) / Accessories (2) (Option) / Zubehör (2) (Option) Accessoires (2) (Option) / Accessories (2) (Opción)



伊州番号 Ref.No	A Name	& of perts	Q'ty	部品コード Parts No	PMS4 Ref.No.	A. Nam	名 of perts	G'ty	部品コード Parts No
1-2	オサエアケフミイタクミ(2キャクヨウ)	Pedal Assembly (for Z Type Stand)	11	S01603-002	24-2	アイガード	Eye Guard	1	143966-001
7-2-1	オサエアゲフミイタ	Pedal	1	S01199-002	24-3	マルサラキジ3.18×7	Screw 1.18×1	2	S01700-001
7-2-2	オサエアゲフミイタジク	Pedal Shaft	1	133188-001	24-4	ヒラザガネテュウ1	Washer 3	2	025030-232
7-2-3	フミイタジクウケ	Pedal Shaft Bracket	2	119707-001	24-5	ナット1シュ3.18	Nut 3.18	2	021660-102
1-2-4	フミイタジクウケカラー	Pedal Shaft Collar	2	119708-001		N65プーリークミ(68HZヨウ)	Pulley \$5 Assembly (for \$8HZ)	1	119270-001
7-2-5	ポルト8×22	Bott 8×22	2	017082-206	25	N75プーリークミ(58HZヨウ)	Pulley 15 Assembly (for 58HZ)	11	119271-001
7-2-6	4カクナット8	Nut 8	2	116694-001	25-1	ブーリー	Pulley	1	
1-2-7	パキザガネ2-8	Spring Washer 2-8	2	028080-240	25-2	F # # 95.85	Screw 5.85	2	133330-001
7-2-8	ヒラザガネテュウ&	Washer II	2	025080-236	26	モータークッション	Cushion Rubber	8	133824-001
24	アイガードクミ	Eye Guard Assembly	11	S03571-001	27	V~~~+ M24	V Belt M24	1	082102-490
24-1	アイガードチョウパンクミ	Eye Guard Hinge Assembly	1	S03572-001	40	アナポルト4×6	Bolt 4×6		018400-622


^{*}The details of included accessories are subject to change


Anderungen in der Aufstellung der mitgelieferten Zubehore sind vorbehalten


Les details des accessoires inclus sont sujets à des changements

[♦] Los detalles de los accesorios incluidos pueden variar

オプションパーツ / Option/Option Option/Opción









参照 番号 Ref No	A Nan	名 ne of Parts	部品コード Parts No.	a b h
1	送り板A	Feed plate A	S03476-001	4.8×4.8×1 (標準用)
	送り板B	Feed plate B	S03630-001	4.8×4.8×0 (中型ボタン用)
	送り板C	Feed plate C	115085-001	7× 7×0 (大ビッチ用)
	送り板D	Feed plate D	S03632-001	7× 7×1


参照番号 Ref.No	& Name	& of Parts	IQ'ty	製品コート Parts No
2	ラベルツケアタッチメントクミ	Label Attachment Assembly	10.1 11	S03692-001
2-1	ラベルツケヨウクランブ	Clamp	1	S09144-001
2-2	ストッパー	Stoper	1	S09143-001
2-3	クランプバネ	Clamp Spring	1	S09145-001
7-4	シメネジ2.18×1.5	Screw 2 18×3	10.1	S01295-001






学院等号 Ref No	& Na	名 me of Parts	Q ty	郷品コート Parts No
1	チカラボタンSクミ	Stay Button (S) Assembly	1	S03693-001
3-1	チカラホタンオクリイタ	Stay Button Feed Plate	1	S09482-001
3-2	ボタンウケダイD	Button Receiver (D)	1 1	S09483-001
1-1	ボタンウケダイU	Button Receiver (U	0.15	S09484-001
3-4	シメキジ3 18-44×3 4	Screw 3 18-44×1 4	1.1	S09494-001
3-5	ウケダイアンナイR	Receiver Guide (R)	1	S09486-001
3-6	ウケダイササエバネ	Receiver Guide Support	1.5	S09487-001
3-7	ウケダイアンナイL	Receiver Guide (L.)	1	S09485-001
3-8	シメネジ3_11-44×4	Screw 3 18-44 × 4	4	509493-001


学照書号 Ref No	A. Nam	& ne of Parts	Q'ty	部品コート Parts No
4	キマキアタッチメントクミ	Root Wrapping Button Atachment	1	150416-001
4-1	ウカシケージ	Lifting Gauge	1.1	S09488-001
4-2	キマキオクリイタ	Root Wrapping Button Feed Plate	11.1	S09489-001
4-3	ネマキボタンウケA	Root Wrapping Button Receiver (A)	1	S89490-001
4-4	キマキボタンウケB	Root Wrapping Button Receiver (B)	1	S09491-001
4-5	イトツカミ	Thread Clamp	1	S09492-001
4-6	シメネン2 38-56×1.5	Screw 7 38-56×1 9	2	S09496-001
4-7	ホルト4 37-40×4 5	Boit 4 37-49×4 5	1	S09495-001




要用書号	a.	8	68	都品コート
Ref.No.	Name	of Parts	Q'ty	Parts No
5	ボタンツマミセットA	Button Clamo Set (A)	1	503701-001
3	ボタンツマミセットB	Button Clamp Set (B)	11	S03633-001
	ボタンツカミクミA	Button Clamo Assembly (A)	111	S03463-001
5-1	ボタンツカミクミ日	Button Clamp Assembly (B)	1	S03634-001
5-1-1	ボタンツカミタイ	Button Clamp Bracket	9.10	S03464-001
5-1-7	ボタンツカミレ	i Button Clamp (L)	111	S03465-101
3-1-2	ボタンツカミLB	Button Clamp (LB)	-1-1	S03650-00
5-1-3	ボタンツカミレイタパネ	Button Clamp (L) Plate Soring	1.1	150398-101
	ボタンツカミR	Button Clamp (R)	111	S03466-10
5-1-4	ボタンツカミRB	Button Clamp (RB)	1	S03649-00
5-1-5	ボタンツカミRイタバネ	Button Clamp (R) Plate Soring	1	150401-101
5-1-6	ボタンツカミアンナイピン	Button Clamp Guide Pin	2	115156-001
5-1-7	ナベコ437-40×5	Screw 437-48 X 5	2	062680-512
5-1-8	スプリングピンAW2.5	Soring Pin AW 2.5	2	047250-642
5-1-9	ダンネジ4.76	Stud Screw 4.76	2	115158-001
5-1-10	ボタンツカミMクミ	Button Clamp (M) Assembly	1.1	S03467-001
5-1-11	シメネジ4.37	Screw 4.37	11	S03468-001
5-1-12	マルナット4.37	Nut 4.37	1	S03657-001
5-1-13	ポタンツカミイタバネ	Button Clamp Plate Spring	1	115163-001
5-1-14	ボタンツカミチョウセツイタ	Button Clamp Adjusting Plate	1	115164-001
5-1-15	ダンネジ4.37	Stud Screw 4,17	1	115165-001
5-1-16	ダンネジ4.37	Stud Screw 4:17	1	115166-001
5-1-17	ボタンツカミイタカム	Button Clamp Plate Cam	1	S03659-001
5-1-18	ナベコ437-40×8	Screw 437-48×8	2	062680-812
5-2	ボタンツカミモドシバネ	Spring	11	S03610-001




参照备号 Ref No.	di Nam	Q'ty	部品コード Parts No	
6	ボタンツカミDクミ	Button Clamp Assembly (D)	11	509148-00
6-1	ボタンツカミタイ	Button Clamp Bracket	1	S03464-10
6-2	ボタンツカミレクミ	Button Clamp (L) Assembly	1	508612-00
6-2-1	ボタンツカミL	Button Clamp (L)	11	S08613-00
5-2-2	ボタンツカミレイタバネ	Button Clamp (L.) Plate Spring	1	150398-10
6-7-3	ボタンツカミLイタパネD	Button Clamp (L) Plate Spring (D)	1	508615-00
6-2-4	+~3437-40×10	Screw 437-48-X18	1	062681-01
6-2-5	ナット2シュ4 37	Nut 4.37	1	021688-20
6-2-6	スプリングピンAW2:5	Spring Pin AW 7.5	11	047250-64
6-7-7	トメネジ3.18	Screw 1.18	1	103978-00
6-7-1	ナット1シュ3 16	Nut 1 18	11	021660-10
6-3	ボタンツカミRクミ	Button Clamp (R) Assembly	1	S08616-00
6-3-1	ボタンツカミR	Button Clamp (R)	11	S08617-00
5-1-2	ボタンツカミRイタパネ	Button Clamp (R) Plate Spring	11	150401-10
6-3-3	ボタンツカミRイタバネD	Button Clamp (R) Plate Spring (D)	11	S08619-00
6-3-4	ナベコ437-40×10	Screw 437-48×16	1	062681-01
6-3-5	ナット2シュ4.37	Nut 4:37	1	021680-20
6-3-6	スプリングピンAWZ	Spring Pin AW 2.5	11	047250-64
6-3-7	トメネジ1.11	Screw 3.18	1	103978-00
6-3-8	ナット1シュ1.11	Nut 3:18	1	021660-10
6-4	ボタンツカミアンナイビン	Button Clamp Guide Pin	2	115156-00
6-5	ダンネジ4.76	Stud Screw 4 76	2	115158-00
5-6	ボタンツカミMクミ	Button Clamp (M) Assembly	1	S03467-00
6-7	ボタンツカミイタカム	Button Clamp Plate Cam	1	S03659-00
6-8	ナベコ437-40×8	Screw 437-48×8	2	062680-81
6-9	シメネジ4.37	Screw 4, 37	1	S03468-00
6-10	マルナット4.37	Nut. 4,37	11	S03657-00
6-11	ボタンツカミイタバネ	Button Clamo Plate Spring	11	115163-00
6-12	ボタンツカミテョウセツイタ	Button Clemp Adjusting Plate	11	115164-00
6-13	ダンネジ4.37	Stud Screw 4.37	171	115165-001
6-14	ダンネジ4.37	Stud Screw 4.17	1,1	115166-001




参照委号 Ref.No.	& Nam	i 保証	部島コート Parts No		
7	スナップツマミセット	Snap Button Clamp Set	11	S83635-001	
7-1	スナップツマミクミ	Snap Button Clamp Assembly	1	S03636-001	
7-1-1	ボタンツカミタイ	Button Ciamo Bracket	1	S03464-101	
7-1-2	スナップツマミレ	Snap Clamo (L)	1	118541-001	
7-1-4	スナップツマミR	Snap Clamp (R)	1	118539-001	
7-1-6	ボタンツカミアンナイビン	i Button Clamp Guide Pin	2	115156-001	
7-1-9	ダンネジ4.76	Stud Screw 4.76	2	115158-001	
7-1-10	スナップツマミMクミ	Snap Clamp (M) Assembly	1	S03712-001	
7-1-11	シメネジ4.37	Screw 4.37	11	S03468-001	
7-1-12	マルナット4.37	Nut 4.37		S03657-001	
7-1-13	ボタンツカミイタバネ	Button Clamp Plate Spring	11	115163-001	
7-1-14	ボタンツカミチョウセツイタ	Button Clamp Adjusting Plate	1	115164-001	
7-1-15	ダンネジ4.37	Stud Screw 4.37	1	115165-001	
7-1-16	ダンネジ4.37	Stud Screw 4.37	1	115166-001	
7-1-17	ボタンツカミイタカム	Button Clamp Plate Cam	11	S03659-001	
7-1-18	ナベコ437-40×8	Screw 437-48×8	2	062680-812	
7-2	ボタンツカミモドシバネ	Soring	1	503610-001	



参照番号 Ref No	& Name	名 of Parts	G'ty	#&⊃-F Parts No	学用番号 Ref No.	& Nat	名 ne of Parts	G'ty	製品コード Parts No.
1	シャンクアタッチメントクミ	Shank Atachment Assembly	1	142570-381	8-1-12	ボタンオサエ	Button Presser	11	142689-001
8-1	シャンクボタンツマミタイクミ	Shank Button Clamp Assembly	1	142689-206	0-1-13	アクマツキトメネジ4 37	Screw (17	1,	120990-001
8-1-1	シャンクボタンツマミタイ	Shank Button Clamp Bracket	1	154684-806	8-2	ボタンオサエウデアゲ	Button Presser Arm Lifter	1,1	142683-101
8-1-2	ボタンツマミA	Button Clamp (A)	1	142677-001	8-3	オサエウデアゲジク	Presser Arm Lifter Shaft	1,	142684-001
8-1-3	ボタンツマミB	Button Clamp (B)	- 17	142678-001	8-4	アタマツキトメネジ4.37	Screw 4.17		120990-001
8-1-4	ナベコ357-40×8	Screw 357-46 X 6	1	062670-812	8-5	ナベコ476-32×10	Screw 476-37 × 18		062711-012
8-1-5	ザガキ	Washer	1	102707-003	0~6	シャンクボタンオクリイタ	Shank Button Feed Plate	-++	156336-001
8-1-6	ボタンオサエジク	Button Presser Stud	1	142681-001	8-7	パインド357-40×5	Screw 357-48 X 5	1	060670-512
8-1-7	ボタンオサエジクバネ	Soring	1	154685-001	1-1	ヌノウケダイ5	Cloth Receiver (S)		142685-001
8-1-8	セットカラー	Set Coller	2	142706-001	8-9	ボタンツカミロ	Button Clamp (D)	1	S03641-001
8-1-9	ナベコ357-40×7	Screw 357-48 X 7	2	062670-712	8-10	ヌノウケダイM	Cloth Receiver (M)		142687-001
8-1-10	ボタンオサエウデ	Button Presser Arm	1	154686-001	8-11	ヌノウケダイレ	Cloth Receiver (L)	- 1 1	142688-001
8-1-11	トメネジ4.76クポミ	Screw 4.762# 2	1	013719-412				- - 	7-1000 001



P無書号 Ref No	<u>A</u> Name	名 of Parts	Q'ty	B&⊐-F Parts No	参照書号 Ref.No	<u>a</u> Nan	名 ne of Parts	偶数 Q'ty	部島コード Parts No
9-1	シャンクボタンツマミクミ	Shank Button Clamp Assembly	1	S07877-001	9-4	アタマツキトメネジ4,37	Screw 4 37	11	120990-001
9-1-1	シャンクボタンツマミタイクミ	Shank Button Clamp Assembly	11.1	142689-206	9-5	ナベコ476-32×10	Screw 476-32×18	1.1	062711-012
9-1-1-1	シャンクボタンツマミタイ	Shank Button Clamp Bracket	1	154684-006	9-6	シャンクボタンオクリイタ	Feed Plate	1	156336-001
9-1-1-2	ボタンツマミA	Button Clamp (A)	11	142677-001	9-7	バインド357-40×5	Screw 157-48×5	1	060670-512
9-1-1-3	ボタンツマミB	Button Clamp (B)	1.1	142678-001	9-1	タノウケダイS	Cloth Receiver (5)	(1.10)	142686-001
9-1-1-4	ナベコ357-40×8	Screw 357-48 × 8	IIII 1	062670-812	9-9	ボタンツカミD	Button Clamp (D)	1 1	S03641-001
9-1-1-5	サガネ	Washer	11	102707-003	9-10	ヌノウケダイM	Cloth Receiver (M)	11	142687-001
9-1-1-6	ボタンオサエジク	Button Presser Stud	T.	142681-001	9-11	ヌノウケダイレ	Cloth Receiver (L)	11	142688-001
9-1-1-7	ボタンオサエシクバネ	Soring	1	154685-001	10-1	オサエアゲレバークミ	Presser Lift Lever Assembly	11;	S03714-001
9-1-1-8	セットカラー	Set Collar	2	142706-001	10-1-1	ベースプレート	Base Plate	1 1	S03705-001
9-1-1-9	ナベコ357-40×7	Screw 157-48 × 7	2	062670-712	10-1-2	オサエアゲレバー	Presser Lift Lever	1	S03706-001
9-1-1-10	ボタンオサエウデ	Button Presser Arm	1 1	154686-001	10-1-3	ガイドプレート	Guide Plate	1	S03707-001
9-1-1-11	トメネジ4.76クポミ	Screw 4,76	1	013719-412	10-1-4	ナベコ476-32×16	Screw 416-12×16	1	062710-612
9-1-1-17	ボタンオサエ	Button Presser	1	142680-001	10-1-5	パネカケ	Soring Hanger	[1]	S03625-001
9-1-1-13	アタマツキトメネジ4.37	Screw 4,31	1	120990-001	10-1-6	Ty 14.76	Nut 4,78	1 1	110161-004
9-1-2	オサエウデ	Presser Arm	1	S03458-001	10-2	アナホルト5×14	Bolt 6×14	2	018061-422
9-1-3	オサエチョウセツイタクも	Presser Adjusting Plate Assembly	1	S03459-001	10-3	パネカケ	Spring Hanger	1	S03625-001
9-1-4	アナポルト6×10	Bort 6×16	1	018061-022	10-4	イトキリレバーバネ	Spring	1	S03624-001
9-1-5	ザガキ6	Washer E	1	S03695-001	10-5	ペダルクミ	Pedal Assembly	1	118185-202
9-1-6	ポルト4.76×14	Bort 4.75×14	2	017711-412	10-5-1	オサエアゲフミイタ	Pedal	1	117437-102
9-1-7	ザガキ	Washer	2	146354-001	10-5-2	1シュナット4	Nut 4	2	021400-106
9-1-6	アナトメネジ4.37クボミ	Screw 4.37×6	2	014680-622	18-5-3	ナベコ4×14	Screw 4×14	2	082401-416
9-2	ボタンオサエウデアケ	Button Presser Arm Lifter	1	142683-101	10-5-4	ベダルトメ	Pedal Stopper	2	116016-001
9-1	オサエウデアゲジク	Button Presser Arm Lifter Bar	1	142684-001	10-6	クサリクミ	Chain Assembly	1	142656-001



學照書号 Ref No		A & Name of Parts	■n Qt,	蘇島コート Parts No
16	ホタンスペーサクミ	Button Spacer Assembly	1	S09656-001
10-1	191	Bracket	1	509657-001
10-2	スケール	Square	1	509658-001
10-3	ホルト4.37-40×7	Bait 4 17×48×7	2	S09686-001
10-4	サカキ	Wasner	2	S02745-001
10-5	イチキメイタ A	Positioning Set Plate A	1	S09659-001
10-6	イチキメイタ日	Positioning Set Plate (B	11	S09660-001
10-7	- タンキジ4.37	Stud Screw 4 37	1	115166-001

仕様別部品一覧表/Different parts list/Zubehörliste Liste des pieces /Linta de piezas accesorias

1		参照書号 Ref. No.	E-9	F-1	G-5	G-6	G-7
		品 名 Name of Parts					
仕 様 Sub- class	器目形状 Stitch Form	計 数 Number of Stitch	ウオームクミ Worm Assembly	ハリカズヘンカンカムクミ Stitch Control Cam Assembly	ウォームギヤクミ Worm Gear Assembly	ヨコオクリカムクミ Transverse-Feed Cam Assembly	タテオクリカムクミ Back & Forth Feed Cam Assembly
B916 B917						S03446-001	COME
B916 B917	2	8 • • • 32				S03447-001	S03451-001
B916 B917 — 5	X			•	S03431-001	S 03445 -001	
B917	(仮ラベル付 (Attach label)					S03446-001	S03596-001
B916 B917 — 2						S03448-001	
B916 B917 — 4		6 12 24				S03449-001	S03451-001
B916 B917	X		S03653-001	S03434-001	S03651-001		S03454-001
B917	(仮ラベル付 (Attach label)					S03448-001	S03597-001