

EI1062 – IR2162
 Diseño de sistemas empotrados
 y de tiempo real

Tema 4 – Comunicaciones en sistemas empotrados (I)

Grado en Ingeniería Informática Grado en Inteligencia Robótica

# Introducción

- Sistemas empotrados locales
- Sistemas empotrados distribuidos
  - Comunicaciones entre controladores
  - Comunicaciones con sensores y actuadores
- Comunicaciones inalámbricas

#### **Buses**


- Si se usan los buses de direcciones y datos para conectar periféricos, da lugar a gran cantidad de pistas en el PCB y circuitería adicional de decodificación
- Los protocolos SPI (Motorola) e I<sup>2</sup>C
  (Philips) pretenden simplificar la conexión de periféricos locales al microcontrolador


#### Buses - comunicaciones

- SPI
- I<sup>2</sup>C
- 1-wire
- CAN
- RS232 (UART)
- WiFi
- Bluetooth

- SPI fue desarrollado por Motorola para el primer microcontrolador derivado del M68000 en 1979
- Define cuatro señales para la comunicación:
  - SCLK: Reloj de sincronismo
  - MOSI: Master ouput slave input
  - MISO: Master input slave output
  - SSx: Slave select X
- El uso de las líneas SSx permite multiplexar las restantes


 Modelo de bus para la comunicación entre un master y un solo esclavo






- Dos de las tres líneas que participan en la transmisión son las que transfieren los datos (una en cada dirección) y la tercera es la señal de reloj de sincronismo
- Algunos dispositivos solo pueden ser transmisores y otros solamente receptores, aunque los transmisores suelen poder recibir


 Orden de transmisión de los bits de cada palabra



Funcionamiento típico



Modos de sincronismo



# SPI: Ventajas

- Comunicación full duplex
- Protocolo flexible sin tamaño preestablecido
- No hay necesidad de arbitraje
- Los esclavos no necesitan reloj
- Se puede implementar solo una de las dos funcionalidades (emisor – receptor)

### SPI: Inconvenientes


- Usa mayor número de pines
- Una línea de selección por esclavo
- No hay control de flujo por hardware
- No hay señal de aceptación. El master puede estar enviando sin que se reciba
- No es fácil conectar varios masters a un solo bus

#### Buses - comunicaciones

- SPI
- I<sup>2</sup>C
- RS232 (UART)
- 1-wire
- CAN
- WiFi
- Bluetooth

- Desarrollado por Philips en 1982 para interconectar los módulos de un TV
- Solamente usa dos cables (serial data SDA y serial clock – SCL)
- Incialmente soportaba una velocidad de 100 Kbps que se ha incrementado hasta 3'4 Mbps (1998)

- Cualquier número de dispositivos puede conectarse al bus usando el protocolo:
  - Dirección de esclavo de 7 bits
  - Bloques de datos de 8 bits
  - Bits de control: start, end, direction y acknowledgement
- La velocidad se elige entre 100 Kbps (standard) 400 Kbps (fast) y 3'4 Mbps (high speed)



- El primer módulo en transmitir se considera master y el resto esclavos. El proceso es el siguiente:
  - El master emite una condición START
  - El master emite el identificador del esclavo (ADDRESS) con la indicación de si se trata de una lectura o una escritura
  - El esclavo direccionado genera un ACKNOWLEDGE
  - Al recibir el ACKNOWLEDGE, el master transmite o recibe datos (DATA)
  - Una vez completada la transacción, el master transmite un STOP y el bus se libera

#### Protocolo de comunicación

START	Slave address	Rd/nWr	ACK	Data	ACK	Data	ACK	STOP
1 bit	7 bits	1 bit	1 bit	8 bits	1 bit	8 bits	1 bit	1 bit

#### Trama de escritura


START	Slave address	0	0	Data	0	Data	0	STOP
1 bit	7 bits	1 bit	1 bit	8 bits	1 bit	8 bits	1 bit	1 bit

#### Trama de lectura

(\*)

START	Slave address	1	0	Data	0	Data	1	STOP
1 bit	7 bits	1 bit	1 bit	8 bits	1 bit	8 bits	1 bit	1 bit

El master indica al esclavo que quiere finalizar la trama mediante un ACK a 1



- Al ser señales de colector abierto, no hay conflicto a nivel eléctrico
- Las posibles colisiones se solucionan haciendo que cada master monitorice el valor presente en el bus al tiempo que escribe.
- Los módulos no involucrados permanecen inactivos hasta la próxima condición STOP

- Con 7 bits de dirección, hay 128 posibles dispositivos I<sup>2</sup>C
- Por un lado, algunos de estos 128 valores están reservados
- Por otro, para incrementar el número de dispositivos direccionables, se pueden usar direcciones de 10 bits

Address	Purpose
0000000	General Call – addresses all
	devices supporting the general
	call mode
00000001	Start Byte
0000001 X	CBUS addresses
0000010 X	Reserved for different bus
	formats
0000011 X	Reserved for future purpose
00001XX X	High-speed Master code
11110XX X	10-bits slave addressing
11111XX X	Reserved for future purposes

Transmisión de una dirección de 10 bits

START	1	1	1	1	0	A9	A8	Rd/ nWr	ACK	A7	A6	A5	A4	А3	A2	A1	A0	ACK	
	Fi	rst a	add	res	S W	ord				Sec	cond	addr	ess v	vord					

10 bits address:

A9	A8	A7	A6	A5	A4	А3	A2	A1	A0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- Reducción de la velocidad del reloj
  - El esclavo mantiene la señal de reloj a nivel bajo para indicar al master que reduzca la frecuencia del mismo
- Alta velocidad
  - Antes de usar el modo 'high speed', el master debe emitir un comando a velocidad inferior para activar los buffers específicos de E/S de alta velocidad

#### Buses - comunicaciones

- SPI
- I<sup>2</sup>C
- 1-wire
- CAN
- RS232 (UART)
- WiFi
- Bluetooth

#### 1-wire


- Desarrollado por Dallas Semiconductor
- Sistema de comunicación de los dispositivos i-button



### 1-wire: Descripción general

- Es un protocolo de comunicación serie
- Un sistema 1-wire consiste en un master y uno o varios esclavos
- La comunicación se basa en el inicio de la comunicación por el master y la sincronización autónoma de los esclavos
- Eléctricamente, la línea presenta un pull-up y todas las salidas son a colector abierto

#### 1-wire: Descripción general



# 1-wire: Comunicación (1)

- Un master inicia y controla la comunicación con varios esclavos
- Cada elemento posee un identificador único de 64 bits que se emplea como dirección de red
- Un subconjunto de 8 bits del identificador indica la familia a que pertenece el módulo 1-wire y su funcionalidad

#### 1-wire: Comunicación (2)


- El voltaje empleado abarca el rango comprendido entre los 2'8 V y los 5'25 V
- Muchos dispositivos 1-wire no poseen terminal de alimentación. Toman la alimentación del bus (suministro parásito). En este caso poseen un condensador interno de 800 pF
- En el caso de ciertos dispositivos es necesaria una alimentación adicional externa

# 1-wire: Comunicación (3)

- Los primeros dispositivos 1-wire se comunicaban con el ordenador a través de la UART y tenían una velocidad de bus de hasta 16.3 Kbps (estándar)
- Para acceder al contenido de un ibutton de 64Kb en menos de 1 s se desarrolló la velocidad 10 veces superior (overdrive)


## 1-wire: Formatos (1)

- Los dispositivos 1-wire se presentan en diferentes formatos:
  - Encapsulados TO-92, TSOC, SOIC, SOT23




# 1-wire: Formatos (2)

SFN, ibutton, flip chip, UCSP










SFN ibutton Flip chip UCSP

#### 1-wire: Protocolo

 La comunicación se inicia con un pulso de reset/presencia

#### MASTER TX RESET PULSE MASTER RX PRESENCE PULSE



 La duración del pulso influye en la velocidad de comunicación

# 1-wire: Protocolo

- El pulso de reset debe durar 480 μs o más para establecer la velocidad estándar y menos de 80 ms para permanecer en velocidad overdrive
- Una vez el esclavo está activo, el master inicia "time slots" que pueden ser de tres tipos:
  - Escritura de un '1'
  - Escritura de un '0'
  - Lectura

Time slot de escritura de un '1'



 La línea debe permanecer a nivel bajo (desde que el flanco de bajada cruza el nivel V<sub>TL</sub> hasta que el de subida cruza V<sub>TH</sub>) como máximo un tiempo t<sub>W1LMAX</sub>


Time slot de escritura de un '0'



 La línea debe permanecer a nivel bajo al menos un tiempo t<sub>WOLMIN</sub>

Time slot de lectura

#### Read-Data Time Slot



 El esclavo mantiene la línea a nivel bajo (cero - azul) o alto (uno - rojo)

- Cada bit transmitido requiere un time slot
- El tipo de time slot (lectura o escritura)
  viene determinado por el desarrollo de la comunicación. El master emite comandos y espera respuestas
- El protocolo de arbitraje se basa en la prevalencia del '0' frente al '1' en la línea de comunicación con pull-up y transmisores a colector abierto

#### 1-wire: Dispositivos

- Identification only
- Id plus control
- Id plus temperature
- Id plus time
- Id plus NV SRAM
- Id plus (one time programmable) OTP EPROM
- Id plus EEPROM
- Id plus SHA-1 secure EEPROM
- Id plus logging

#### Buses - comunicaciones

- SPI
- |2C
- 1-wire
- CAN
- RS232 (UART)
- WiFi
- Bluetooth

- CAN (Controller Area Network) es un bus industrial caracterizado por su gran robustez y fiabilidad
- Estándar ISO 11898
- Garantiza la comunicación en los ambientes más ruidosos
- Ampliamente utilizado en automoción y en la industria

- Ante el incremento del número de dispositivos electrónicos en los automóviles, las necesidades de cableado y su complejidad aumentaron.
- Pronto se vio la posibilidad de conectar todos los dispositivos a un bus que debía de ser fiable, robusto, alta inmunidad al ruido, etc.
- El bus debía poder permitir altas velocidades de transmisión en entornos difíciles por la temperatura, vibraciones, interferencias, etc.
- Además del automóvil, encuentra gran utilidad como bus de campo en diversas aplicaciones industriales.

- Patentado por la compañía Robert Bosch en 1982.
- Diseñado como bus de campo, se aplicó en el sector del automóvil.
- El Mercedes Clase E fue el primer coche en incorporar el bus CAN en 1992.
- Fue diseñado para permitir la comunicación fiable entre centralitas electrónicas basadas en microprocesador, ECUs ("Electronic Control Unit") y reducir cableado.
- En Europa se ha convertido en un estándar "de facto", con carácter internacional y documentado por normas ISO (11898).
- Ventajas: reducción de costes, mejora flexibilidad

- Protocolo serie asíncrono de tipo CSMA/CD ("Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection").
- El bus es un medio compartido (multiplexado).
  Comunicación "Multicast". Todos pueden transmitir y deben monitorizar.
- "CSMA": Cada nodo monitoriza el bus. Si no detecta actividad, puede transmitir.
- "CD": Si dos o más nodos de la red comienzan a transmitir un mensaje, detectan la colisión. Un arbitraje basado en prioridades resuelve el conflicto.


- Par de cables trenzados (bus diferencial). En ocasiones apantallado.
- Alta inmunidad a las interferencias electromagnéticas.
- Impedancia característica de línea del orden de 120Ω. Se colocan resistencias de este valor en los extremos para evitar reflexiones.
- Longitud máxima de 1000m (a 40Kbps).
- Velocidad máxima de 1Mbps (con una longitud de 40m). En automoción se utiliza a 125kbit/s y a 500kbit/s.


- El protocolo CAN está basado en mensajes (no tiene direccionamiento de nodo a nodo).
- La priorización y el direccionamiento están contenidos en los datos transmitidos
- Todos los nodos del sistema reciben toda la información transmitida
- Cada nodo decide si el mensaje o trama debe ser descartado o aceptado
- Un único mensaje puede ir destinado a un nodo en particular o a varios
- Un nodo tiene la posibilidad de pedir información de otros nodos (Remote Transmit Request)
- Pueden añadirse nodos adicionales sin necesidad de cambios


- El protocolo CAN define cuatro tipos de mensajes:
  - Tramas de datos (Data Frame): Transmite información de un nodo a cualquiera de los restantes
  - Trama remota (Remote Frame): Es una trama de datos con el bit RTR=1
  - Tramas de error: Generadas por nodos que detectan cualquiera de los errores de protocolo definidos por CAN.
  - Tramas de overload: Generadas por nodos que necesitan más tiempo para procesar los mensajes recibidos.


- La trama de datos está formada por los siguientes campos:
  - Campo de arbitraje. Se utiliza para priorizar los mensajes en el bus. Formado por 12 o 32 bits
    - Trama estándar: 11 bits de identificación y un bit RTR
    - Trama extendida: 29 bits de identificación, 1 bit para definir el mensaje como trama extendida, un bit SRR no usado, un bit RTR
  - Campo de control. Formado por 6 bits.
    - El bit IDE (o RB1 en extendida) de mayor peso, significa trama extendida
    - El bit RB0 es reservado
    - Los cuatro bits de menor peso definen la longitud de los datos (DLC).
  - Campo de datos. Nº de bytes determinado por DLC. Los RF no tienen campo de datos.
  - Campo de CRC. 15 bits y un delimitador CRC. Utilizado por receptores para detección de errores de transmisión
  - Campo de confirmación (ACK). El nodo receptor indica recepción correcta del mensaje, poniendo un bit dominante en el flag ACK de la trama.

### CAN: Trama estándar












Aspecto del bus


Estructura de cada nodo



Niveles de tensión nominales







9-pin D-Sub: DIN 41652

Pin	Signal	Description
1	-	Reserved
2	CAN_L	CAN_L bus line dominant low
3	CAN_GND	CAN Ground
4		Reserved
5	(CAN_SHLD)	Optional CAN Shield
6	GND	Optional Ground
7	CAN_H	CAN_H bus line dominant high
8	-	Reserved
9	(CAN_V+)	Optional CAN external supply

Protección contra interferencias

Asignación de pines



EI1062 – IR2162
 Diseño de sistemas empotrados y de tiempo real

Tema 4 – Comunicaciones en sistemas empotrados (I)

Grado en Ingeniería Informática Grado en Inteligencia Robótica