Estructura clásica del computador


Un computador intercambia información Líneas de con el exterior a través de periféricos (dispositivos conectados directamente al computador) o de líneas de comunicaciones (dispositivos conectados remotamente).

En **1945**, John Von Neumann (Hungría 1903, EEUU 1957) propone la estructura en que se basan la mayoría de los computadores

Concepto clave: el programa que ordena qué va a hacer el computador y los datos sobre los que va a trabajar se almacenan en memoria, sin hacerse distinción entre ambos

Cuatro componentes estructurales principales

Memoria, Entrada/Salida (E/S), Unidad Central de Proceso (CPU) e interconexiones



Se puede definir la **arquitectura de computadores** como el estudio de la estructura, funcionamiento y diseño de computadores. Esto incluye, sobre todo a aspectos de hardware, pero también afecta a cuestiones de software de bajo nivel.

El primer elemento electrónico usado para calcular fue la válvula de vacío y, probablemente, el primer computador electrónico de uso general fue el E.N.I.A.C. (Electronic Numerical Integrator Calculator) construido en Universidad de Pennsylvania (1943-46). El primer computador de programa almacenado fue el E.D.V.A.C. (Electronic Discrete Variable Computer, 1945-51) basado en la idea arriba expuesta de **John Von Neumann**, que también participó en el proyecto E.N.I.A.C. de que el programa debe almacenarse en la misma memoria que los datos.

En los primeros tiempos de los ordenadores, con sistemas de numeración decimal, una electrónica sumamente complicada muy susceptible a fallos y un sistema de programación cableado o mediante fichas, Von Newman propuso dos conceptos básicos que revolucionarían la incipiente informática:

- a) La utilización del sistema de numeración binario. Simplificaba enormemente los problemas que la implementación electrónica de las operaciones y funciones lógicas planteaban, a la vez proporcionaba una mayor inmunidad a los fallos (electrónica digital).
- b) Almacenamiento de la secuencia de instrucciones de que consta el programa en una memoria interna, fácilmente accesible, junto con los datos que referencia. De esta forma la velocidad de proceso experimenta un considerable incremento; anteriormente una instrucción o un dato estaban codificados en una ficha en el mejor de los casos.

El sistema de memoria

MEMORIA: es la parte del computador que se usa para **almacenar** y después recuperar **datos e instrucciones**. Las operaciones básicas sobre ella se denominan **lectura** (R) y **escritura** (W).

Fundamentos de la memoria:

medio o soporte: almacén físico de valores binarios 0L y 1L
 operador de escritura: encargado de generar físicamente un 0L y 1L

operador de lectura: encargado de reconocer físicamente un 0L y 1L

gestión de direcciones: encargado de que la escritura y lectura se

hagan en el lugar y en el momento requerido

Localización de la memoria:

en la CPU (registros): datos temporales

interna (principal): programas y datos actuales

externa (secundaria): resto de programas y datos vía E/S y periféricos

Jerarquía de memoria:

Las restricciones en los sistemas de memoria se ven influidas por la capacidad, el tiempo de acceso y el coste económico


Relaciones de compromiso:

⇒ menos tiempo de acceso ⇒ más coste

⇒ más capacidad ⇒ menos coste (por bit)

más capacidad ⇒ más tiempo de acceso


Objetivo: la mayor capacidad posible, lo más rápida posible y al menor coste posible ⇒ no utilizar una sola memoria sino una jerarquía de memoria: la CPU ve su memoria interna y la cache, ésta ve a la memoria principal, y así sucesivamente.



24

La unidad central de proceso

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO: ejecuta los programas (conjuntos de




La unidad central de proceso

Para poder realizar todas esas tareas la CPU necesita distintos elementos físicos que se encarguen de:

- → Almacenar temporalmente los datos, las instrucciones, las direcciones y el estado de operación que se requieren en las distintas fases: REGISTROS
- Realizar las operaciones aritméticas y lógicas de procesamiento de datos: UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA
- Coordinar las operaciones de todos los elementos para que puedan realizar sus funciones de manera eficiente y en el instante de tiempo adecuado:

UNIDAD DE CONTROL

Conectar los distintos elementos entre sí: INTERCONEXIONES DE LA CPU



REGISTROS: los registros se encuentran en el nivel más alto de la jerarquía de memoria siendo el tipo de memoria más rápida, escasa y cara (por bit)

Tipos de registros de la CPU:

Uso general

de registros

de usuario: visibles y utilizables directamente por el programador

de bajo nivel

Tipos de registros de usuario:

uso general: a discreción del programador

⇒ datos: fuente/destino de operaciones, acumulador, etc.

direcciones: punteros, índices, indirecciones, etc.

indicadores: condiciones de la UAL como desbordamiento,

división por cero, resultado negativo, etc.

normalmente utilizadas para evaluar condiciones

Ov/Neg/...

y también conocidas como banderas (flags)

Reg 0 Direcciones Datos Indicadores Banco Acumulador Puntero a Pila Reg n-1

28

PSW

Tipos de registros de la CPU:

⇒ de control y es		macenar el estado de la CPU, para el programador
Registros	de control y estado tí	picos:
PC Conta		irección de la instrucción a captar gram counter (PC)
□ R → de ins	strucción: la inst	rucción que se está ejecutando ction register (IR)
MAR → de di	rección de memoria:	la dirección de una posición de memoria
MBR → interr	medio de memoria:	memory address register (MAR) el dato leído o escrito de la memoria
		memory buffer register (MBR)

estado del programa: O, Z, C, S, interrupciones, supervisor, ...

program status word (PSW)

UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA: encargada de realizar físicamente las operaciones aritméticas y lógicas sobre datos, enteros o en punto flotante, normalmente mediante unidades digitales sencillas que se utilizan repetida y rápidamente ejecutando un programa (algoritmo)

Interfaz y modo de operación:

La unidad de **control** pide a la ALU que realice una operación y le suministra datos a través de los registros de la CPU (**fuentes**) y la ALU efectúa la operación proporcionando los resultados

sobre registros de la CPU (**destinos**) e indicando el **estado** de las operaciones (O, Z, C, ...)


En su diseño influyen:

el tipo de datos

su representación

el repertorio de operaciones

⇒ las restricciones de diseño ...



31


29

UNIDAD DE CONTROL: encargada de indicar qué, cómo y cuándo hacen sus funciones el resto de unidades de la CPU

Un computador ejecuta programas, es decir conjuntos de instrucciones. Cada instrucción se ejecuta en un ciclo de instrucción. Cada ciclo de instrucción contiene distintas fases, cada una de las cuales implica la ejecución de distintas tareas a nivel de transferencia (movimiento de datos) entre registros de la CPU. A estas transferencias se las denomina microinstrucciones, ya que

realizan tareas muy simples.
Las microinstrucciones son
las operaciones atómicas
o fundamentales de una
CPU y la unidad de control
se encarga de decidir qué,
cómo y cuándo.

Interfaz y señales:



Tipos de unidades de control:

microprogramada:

la **notación simbólica** que describía el conjunto de microinstrucciones (microprograma o **firmware**) que formaban parte de la ejecución de la instrucción ADD se define como lenguaje de **microprogramación**

Esto significa que el firmware es más difícil que la programación de un lenguaje de alto y bajo nivel, pero más sencillo que diseñar la secuencia de control hardware equivalente. Por tanto, el firmware está a caballo entre Hw y Sw (Hardware ⇒Firmware ⇒ Software)

Para cada microinstrucción, la unidad de control sólo tiene que **generar los** valores concretos (0L ó 1L) para todas las señales de control existentes, influyan o no en los módulos que ejecutan dicha microinstrucción

Dicho de otro modo, se encarga de poner valores lógicos 0 y 1 en todas las señales (cables eléctricos) que indican qué operación debe hacer cada módulo y hacerlo en el instante correcto

EL SISTEMA DE INTERCONEXIONES está formado por todas las señales que conectan los distintos componentes estructurales situados en el mismo nivel de la jerarquía

Las señales de interconexión son líneas eléctricas que pueden ser:

- → de uso exclusivo: dedicadas a una única tarea
- de uso compartido: entre varias unidades o módulos Cuando son de uso compartido se establecen mecanismos para regular su uso principalmente mediante métodos de arbitraje bien síncronos o asíncronos (gobernados o no por una señal de reloj). Las conexiones se establecen o no utilizando dispositivos denominados multiplexor y buffer tri-estado (registro de tres estados).

Métodos de arbitraje:

centralizado: un módulo decide qué, quién, cómo y cuándo realiza una


transferencia. Puede ser la CPU o un controlador dedicado

→ distribuido: cualquier módulo puede tomar el control del bus

Ambos métodos tienen configuración Maestro-Esclavos

42

EL SISTEMA DE INTERCONEXIONES DENTRO DE LA CPU está formado por todas las señales que habilitan caminos de comunicación entre los registros, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control



El sistema de interconexiones: fuera de la CPU

Las interconexiones se realizan a través de **buses** que comunican de forma selectiva los componentes cumpliendo ciertas normas, teniendo cada línea un significado particular, y clasificándose en:

bus de direcciones:

Dirección

direcciones de los datos fuente o destino que circulan por el bus de datos, sean estos datos de la memoria o de los módulos de E/S

Su ancho (número de bits) determina el tamaño máximo de memoria a la que se puede acceder

bus de datos:

Datos

por donde circulan los datos que se transmiten

Su anchura determina las prestaciones del computador Ejemplo, si el bus de datos es de 16 bits, y las

instrucciones son de 32 bits la CPU debe accede 2

veces a memoria para obtener 1 instrucción

bus de control:

controla el acceso y el uso de los buses de datos y direcciones ya que son líneas compartidas a través de órdenes e información de temporización (validez de datos y direcciones)

46

El sistema de interconexiones que une CPU, memorias y módulos de E/S se suele conocer como BUS DEL SISTEMA consta de las entre 50 y 150 líneas individuales que forman los tres sub-buses de direcciones, datos y control

Funcionamiento:

Si un módulo quiere enviar un dato a otro:

- ⇒ obtiene el control del bus
- transfiere los datos por el bus de datos

Si un módulo quiere pedir un dato a otro:

- obtiene el control del bus
- Transfiere la petición por los buses de control y direcciones, y espera la respuesta por el bus de datos

Para ello se utilizan banderas o señales de: Vuelta al estado inicial (Reset), Petición (Request), Cesión (Grant), Reconocimiento (Acknowledge), etc. 47

