

CPE Lyon – 4ETI

Ver: 13/12/2022 13:48

Bases des systèmes embarqués

Sujet du TP 5

Conditions de réalisation :

- Utilisation de microvision5 pour 8051 et de la carte de développement 8051F020DK.
- Utilisation d'une application « Terminal de commande » telle que « Putty » pour établir une liaison entre un microcontrôleur et un PC au travers d'une liaison série type RS232
- Documentation indispensable : Poly Fiche Technique du 8051F020 (extraits).
- Documentations utiles : Cours BSE
- Le point de départ est un projet Microvision BSE_TP5 (téléchargeable sur le E-campus). Ce projet contient plusieurs fichiers source (4 fichiers dont startup. A51). Ce projet est 100% fonctionnel.

Etape de préparation et de compréhension.

- 1. Installer le kit matériel 8051F020 constitué de la carte 8051, de son boitier de débogage et de son bloc alimentation
- 2. Télécharger le projet BSE_TP5, le désarchiver, le compiler et faire exécuter le code sur la carte. Ce code exécute les tâches suivantes (cette application correspond à un corrigé du TP4):
 - Clignotement régulier de la LED branchée sur P1.6.
 - o Mise en œuvre d'une liaison série sur l'UARTO configurée à 115200Bd, 8bits de données, pas de parité, 1 stop bit
 - Au démarrage du programme le message « TP5 System OK » est envoyé vers le terminal de commande.

Les signaux électriques échangés avec la carte 8051F020 sont des niveaux CMOS 0-3,3V au maximum! Utilisation du +5V interdite Ceci est valable aussi pour les broches véhiculant des signaux analogiques

Etape de compréhension 1 - Configuration de la tension de référence VREF interne

- 1. Configurer le périphérique « Voltage Reference » afin d'obtenir la tension de référence interne sur la broche VREF. Cette configuration sera codée dans une fonction Voltage_Reference_Init() (le squelette de la fonction est donné).
- 2. Vérifier sur cette broche que vous obtenez bien la tension escomptée et mesurez sa valeur.

Etape de compréhension 2 – Configuration de l'ADCO – Premiers essais de conversion A/N

- 1. Configurer l'ADCO pour qu'il soit en mesure d'exécuter des conversions sur la voie AINO.7 en unipolaire.
- 2. L'excursion en tension des signaux d'entrée sur le convertisseur sera de 0-1V, aussi on adaptera le gain de l'étage d'entrée du convertisseur en conséquence.
- 3. Attention à la configuration de l'horloge CLKSAR qui pilote le convertisseur. Sa fréquence ne doit pas dépasser une valeur limite indiquée dans la doc.
- Les conversions dans cette étape seront déclenchées de manière logicielle et le résultat de conversion sera justifié à droite dans les registres ADCOH-ADCOL.
- 5. Cette configuration sera codée dans une fonction ADCO_Init_Etape2() (le squelette de la fonction est donné).
- 6. La procédure de test sera la suivante : toutes les secondes, dans le while (1) du main, on déclenchera une conversion analogiquenumérique du signal appliqué sur AINO.7(tension continue ou très lentement variable) et le résultat de la conversion sera transmis au terminal de commande sous la forme : « Mesure N – ADCOH = XX - ADCOL = XX » (N variable affichant le numéro de la mesure) .
- 7. Vérifier que les valeurs transmises correspondent bien aux niveaux de tensions appliqués sur AIN0.7
- 8. Améliorer votre code en calculant et en affichant la valeur de la tension convertie. Le message à envoyer sera donc du type : « Mesure N ADCOH = XX ADCOL = XX Vin en mV : yyyy», comme représenté ci-dessous :

Mesure 5 -ADCOH:0x03 - ADCOL:0xf4 - Vin en mV: 300

Exemple du printf qui a permis l'affichage ci-dessus :

printf (" Mesure %5u -ADCOH:%#2.2bx - ADCOL:%#2.2bx - Vin en mV: %#2.2u \n\r",CP_Mesure,ADCOH,ADCOL,Value_mV);

Pour produire une tension continue afin de tester le convertisseur ADC0, on utilisera le générateur de fonction qui peut délivrer des tensions continues sur ses 2 voies CH1 et CH2 (Bouton « Utility », menu « DC »). Ne pas utiliser l'alimentation de puissance (risque de fausse manipulation!)

Etape de compréhension 3 – Configuration du DACO – Premiers essais de conversion N/A.

- 1. Configurer le DACO pour qu'il soit en mesure d'exécuter des conversions par logiciel (c'est l'écriture dans le registre DACOH qui déclenche la conversion).
- 2. Cette configuration sera codée dans une fonction DACO_Init() (le squelette de la fonction est donné). Dans la configuration, on fera en sorte que les données 12 bits transmises au DAC soient les 12bits poids faibles du couple de registre DACOH-DACOL (calage à droite).
- 3. La procédure de test sera la suivante : toutes les secondes, dans le while (1) du main, on cherchera à produire une rampe de tension de 0V à Vref sur la broche de sortie DACO du convertisseur DACO. Pour produire cette rampe, on appliquera successivement

1



CPE Lyon – 4ETI

Ver: 13/12/2022 13:48

Bases des systèmes embarqués

en entrée du DAC, toutes les valeurs possibles compte tenu de sa résolution (de 0 à $(2^{12}-1)$). La durée entre 2 conversions sera fixée à 10μ s. A la fin de la rampe, on fera en sorte que la sortie DAC revienne à 0 volt.


- 4. Pour gérer la durée de 10µs, vous pourrez utiliser une fonction de temporisation Delay CLK22M 10micro fournie dans le projet.
- 5. Visualisez la rampe sur l'oscilloscope. Vérifier sa linéarité.

Etape de compréhension 4 - Conversion A/N numérique périodique.

- 1. On souhaite désormais réaliser des conversions A/N périodiques.
- Aussi, on codera une seconde fonction de configuration de l'ADCO nommée ADCO_Init_Etape4 (), pour que désormais la conversion soit déclenchée par un overflow du timer3, et d'autre part, la fin de conversion produira une interruption ADCO.
- 3. On souhaite avoir une fréquence d'échantillonnage de 10Khz. Aussi configurer le timer3 au travers de Timer3_Init() (le squelette de la fonction est donné) pour qu'il produise des overflows toutes les 100µS.
- 4. Coder la fonction d'interruption ISR_ADCO. Mettre en place un drapeau matériel sur P3.4 (VISU_INT_ADCO) qui permettra de visualiser l'exécution du programme d'interruption ADCO et de mesurer sa récurrence.
- 5. Par ailleurs, pour vérifier que l'acquisition de signal (la voie Ain0.7) est correcte, on enverra sur la sortie DACO, le résultat de conversion ADCO obtenu à chaque interruption.
- 6. Vérifier sur l'oscilloscope que le signal injecté sur Ain0.7 (fréquence 100Hz) et le signal de sortie DACO (on travaille avec des signaux 0-1V d'excursion) sont quasiment identiques mais légèrement décalés temporellement. Mesurez ce décalage temporel et interprétez.
- 7. Pour un signal d'entrée à 1Khz sur Ain0.7, combien a-t-on de points de conversion sur une période (observation du signal DAC0)?
- 8. Pour un signal de 19KHz en entrée, qu'observe-t-on en sortie du DACO ? Quelle est sa fréquence ? Conclure.

Etape de synthèse 5 - Sélection de voies analogiques.

1. Réaliser un sélecteur de voies analogiques pilotable depuis le terminal commande. Ainsi, 2 signaux analogiques différents (tension max 0-1V) seront appliqués sur les voies Ain0.7 et Ain0.3. Depuis le terminal de commande, on souhaite sélectionner quelle voie sera numérisée (conversion A/N) et ensuite envoyée sur DACO. Un mode particulier permettra aussi d'envoyer alternativement sur DACO les conversions A/N faites sur Ain0.7 et Ain0.3.



- 2. Les 2 voies analogiques d'entrées sont les voies AINO.7 et AINO.3. Les niveaux de tension vont de 0 à 1V max.
- 3. La fréquence d'échantillonnage par voie est fixée à 10KHz.
- 4. Selon un ordre donné par le terminal de commande, on va recopier sur la sortie DACO, soit l'entrée AINO.7, soit l'entrée AINO.3, soit recopier de manière alternée AINO.7 et AINO.3.
- 5. Les ordres transmis par la centrale de commande sont gérés de la manière suivante :
 - Le code est ajouté dans le while (1) du main
 - On scrute en permanence la réception d'un caractère.
 - O Si un caractère (quelconque) est reçu, on envoie alors un message d'invite « Choix Voie : » afin de pouvoir changer de voie.
 - Si la réponse transmise est « 7 » alors on sélectionne la voie AINO.7 pour la retransmettre sur DACO en continu (jusqu'au prochain changement de mode...).
 - o Si la réponse transmise est « 3 » alors on sélectionne la voie AIN0.3 pour la retransmettre sur DAC0 en continu.
 - Si la réponse transmise est «0 » alors on envoie sur DACO alternativement un échantillon du signal AINO.7, puis un échantillon du signal AINO.3 et ceci en continu.



CPE Lyon – 4ETI

Ver : 13/12/2022 13:48

Bases des systèmes embarqués

Validations - Sujet – TP5					
Validations - Sujet – 175					
Groupe: Date:					
Etudiant1: Etudiant2:					
Etape Préparation	Validé par :	Heure :	Etape 1	Validé par :	Heure :
Validation 0 à 100%			Validation 0 à 100%		
Contrôle du fonctionnement de l'application transmise Commentaires éventuels :			Visualisation VREF Valeur de la tension Vref : Commentaires éventuels :		
Etana 2	Validé par :	Heure :	Etano 2	Validé par :	Heure :
Etape 2 Validation 0 à 100%	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Etape 3 Validation 0 à 100%		1 1 2 2 2 2
Comparaison valeurs théoriques et pratiques de ADCOH-ADCOL: Vin = 1V			Tension sur la sortie DACO pour DACOH_DACOL = 0xFFFF : Tension sur la sortie DACO pour DACOH_DACOL = 0x3FFF : Durée de la rampe ? Valeur minimale de la rampe ? Valeur maximale de la rampe ? Commentaires éventuels :		
Etape 4	Validé par :	Heure :	Etape 5	Validé par :	Heure :
Validation 0 à 100%		J	Validation 0 à 100%		
Conversion A/N périodique Visu du drapeau matériel d'interruption ADC0 – OK ? Période mesurée des interruptions ADC0 : Vérification : la sortie DAC0 « suit » le signal 100Hz injecté sur AIN0.7 – OK ? Pour un signal de 1Khz injecté sur Ain0.7, combien a-t-on de conversions A/N sur une période de ce signal ? Pour un signal de 19Khz injecté sur Ain0.7, qu'observez-vous sur la sortie DAC ? quelle est sa fréquence ? Concluez.?			Synthèse Visu affichage de l'invite « choix voie » à chaque appui sur une touche – OK ? Visu contrôle de la valeur transmise – OK ? Visu effective de la commutation des voies 3 et 7 – OK ? Visu effective du mode avec multiplexage des 2 voies - OK ? Commentaires éventuels :		
Synthèse	Validé par :	Heure :		Validé par :	Heure :
Validation 0 à 100%			Validation 0 à 100%		
Commentaires éventuels :			Commentaires éventuels :		