


Electronics Project

TP Prog 0 : Premiers programmes

pedago@42chips.fr

Résumé: Initiation à la cross-compilation et à l'utilisation des registres AVR



Chapitre I

Préambule



Aux débuts de la ra-

dio, les amateurs clouaient des fils de cuivre nus ou des borniers sur une planche de bois et y soudaient des composants électroniques.

Parfois, un diagramme schématique sur papier était d'abord collé sur la carte comme guide pour placer les bornes, puis les composants et les fils étaient installés aux symboles associés sur le schéma.

L'utilisation de punaises ou de petits clous comme poteaux de montage était également courante.

Les planches à pain ou breadboards ont évolué au fil du temps, le terme étant maintenant utilisé pour toutes sortes de prototypes d'appareils électroniques.

La breadboard la plus couramment utilisée aujourd'hui est généralement en plastique blanc et est permet d'enficher les composants sans nécessité d'apposer de la soudure. Elle a été conçue par Ronald J.Portugal en 1971, et est maintenant utilisée couramment par tous pour prototyper des parties de projet.

Chapitre II

Consignes générales


Sauf contradiction explicite, les consignes suivantes seront valables pour tous les TPs

- Le langage utilisé pour ce projet est le C.
- Il n'est pas nécessaire de coder à la norme de 42.
- Les exercices sont très précisément ordonnés du plus simple au plus complexe. En aucun cas nous ne prendrons en compte ni n'évaluerons un exercice complexe si un exercice plus simple n'est pas parfaitement réussi.
- Vos exercices seront évalués par des responsables de l'association 42Chips.
- Vous <u>ne devez</u> laisser <u>aucun</u> autre fichier que ceux explicitement specifiés par les énoncés des exercices dans votre répertoire lors de la peer-évaluation.
- Vous avez une question? Demandez à votre voisin de droite ou de gauche. Vous pouvez demander sur le salon dédié dans le discord 42Chips ou en dernier recours à un responsable 42Chips.
- Toutes les réponses à vos questions techniques se trouvent dans les datasheets ou sur Internet. A vous d'utiliser et d'abuser de ces sujets pour comprendre comment réaliser votre exercice.
- Vous <u>devez</u> utiliser la datasheet du microcontroleur qui vous est fourni et commenter les parties importantes de votre programme en renseignant où vous avez trouvé les indices dans le document, et, si nécessaire, expliquer votre démarche. Ne faîtes pas des pavés non plus. Il faut que cela reste clair.
- Écoutez attentivement les encadrants lors des séances de TP, ils vous donneront des éléments essentiels sur le fonctionnement du microcontrôleur.

Chapitre III

Exercice 00: Breadboard

[42]	Exercice: 00	
	Breadboard	
Dossier de rendu : $ex00/$		
Fichiers à rendre :		
Fonctions Autorisées :		



• Utilisez les composants, breadboard, et câbles mis à votre disposition pour réaliser votre propre devkit

Chapitre IV

Exercice 01: Makefile



Exercice: 01

Makefile

Dossier de rendu : ex01/

Fichiers à rendre : Makefile, main.c

Fonctions Autorisées: avr-gcc, avr-objcopy, avrdude

- Le fichier main.c doit contenir un programme main() ne contenant aucune instruction.
- Écrire un fichier Makefile avec la règle all qui exécute la règle hex puis la règle flash.
- La règle hex compile le fichier main.c en main.bin avec une variable F_CPU pour sélectionner la fréquence du microcontrôleur. Ensuite, génère le fichier main.hex à partir du fichier main.bin.
- La règle flash copie ce fichier main. hex dans la flash du microcontrôleur.
- Le Makefile devra également implémenter la règle clean qui supprime les fichiers main.hex et main.bin.

Chapitre V

Exercice 02: Une lueur d'espoir



Exercice: 02

Une lueur d'espoir

Dossier de rendu : ex02/

Fichiers à rendre : Makefile, main.c

Fonctions Autorisées : avr/io.h


- Vous devez écrire un programme qui permet d'allumer la LED D1 (PB3).
- Vous devez utiliser uniquement les registres AVR (DDRX , PORTX, PINX).



Vous devez à chaque fois expliquer la fonction et les valeurs assignées aux registres en commentaire !

Chapitre VI

Exercice 03: Clignotant



- Vous devez écrire un programme qui permet d'allumer et éteindre la LED D1 (PB3) à une fréquence de 1Hz.
- Vous devez écrire un code qui permet d'attendre plusieurs centaines de millisecondes et qui sera inséré dans la boucle infinie du programme (pas de TIMER hardware).
- Le changement d'état de la LED doit être fait avec une unique opération bitwise, il ne faut pas utiliser de condition (if else).
- $\bullet\,$ Vous devez utiliser uniquement les registres AVR (DDRX , PORTX, PINX).



1 Hz == (allumé 0.5sec et éteint 0.5sec) L'exercice sera considéré comme invalide si votre main return.

Chapitre VII

Exercice 04: Lumos

Exercice: 04

Lumos

Dossier de rendu: ex04/


Fichiers à rendre: Makefile, main.c

Fonctions Autorisées: avr/io.h

- Vous devez écrire un programme qui allume la LED D1 (PB3) lorsqu'on appuie sur le bouton.
- Lorsque le bouton est relâché, la LED s'éteint.
- $\bullet\,$ Vous devez utiliser uniquement les registres AVR (DDRX, PORTX, PINX).

Chapitre VIII

Exercice 05: Jour, nuit, jour, nuit



- Vous devez écrire un programme qui inverse l'état de la LED D1 (PB3) à chaque fois que le bouton passe de l'état relâché à l'état appuyé.
- Vous devez utiliser uniquement les registres AVR (DDRX, PORTX, PINX)



Attention aux effets rebonds !

Chapitre IX

Exercice 06: Compteur binaire

Exercice: 06

Compteur binaire

Dossier de rendu: ex06/
Fichiers à rendre: Makefile, main.c

Fonctions Autorisées: avr/io.h

- Vous devez écrire un programme qui, chaque fois que vous pressez le bouton, incrémente une valeur et l'affiche sur les LEDs D1 D2 D3 et D4 en binaire.
- Vous devez utiliser uniquement les registres AVR (DDRX, PORTX, PINX)