# Guide d'Utilisation de la Borne d'Arcade

Matthieu Boyer, Elias Coppens et Nicolas?

## Introduction

Ce Manuel est destiné aux (nouveaux) utilisateurs de la Borne d'Arcade en K-Fêt, après sa restauration par HackENS.

### Comment Utiliser la Borne d'Arcade

- 1. Allumez l'écran avec le bouton indiqué par la pastille rouge power. Si ça ne suffit pas, vérifiez si la borne est branchée.
- 2. Si un jeu est déjà en cours, appuyez sur les 4 boutons au milieu en même temps pour quitter le jeu et revenir au menu de choix des jeux.
- 3. Utilisez le joystick pour vous déplacer dans le menu de choix des jeux. Vous pouvez changer de catégorie en allant à gauche ou à droite. Le choix du jeu se fait avec le bouton jaune.
- 4. Pour les jeux d'arcade, appuyez sur le bouton \$ pour ajouter du crédit (HackENS les offres). Une fois des crédits ajoutés, appuyez sur le bouton noir central de gauche pour débuter tout seul ou sur le bouton tout à droite représentant deux jeunes conscrits pour jouer à deux (ou pour rejoindre une partie solo).

### Recommandations de Jeux

Si vous ne savez pas quoi choisir, en voici quelques sympas pour vous aider :

- Puzzle Bobble 2 (Puzzle-game, catégorie Kombat)
- Space Invaders DX (catégorie Arcade)
- Metal Slug 3 (Run'n'gun, catégorie Beat'em Up)
- Aerofighters 2 (Shoot'em Up)
- Windjammers (Frisbee, catégorie Sports)
- Et pour remplacer EggNogg avant sa réinstallation, n'hésitez pas à essayer Mortal Kombat ou Street Fighter, vous pourriez aimer.

#### Commandes

Pour finir, voici un petit tableau des correspondances des touches dans certains jeux : Boutons Communs :

- Start Joueur 1 : Bouton Central Gauche
- Start Joueur 2 : Bouton Central Droite
- Crédits Select Joueur 1 : Bouton \$

Pour le reste, les boutons sont identiques pour les deux joueurs :

Correspondances des Commandes	Corres	pondances	des	Commandes
-------------------------------	--------	-----------	-----	-----------

Correspondances des Commandes									
	Jaune	Vert	Bleu	Rouge	Noir	Orange			
NeoGeo	A	В	С	D					
SNES	В	Y	L	A	X	R			
MegaDrive	A	В	С	X	Y	Z			
N64	A		Z	В	L	R			
PS2	Croix	Carré	L1	Cercle	Triangle	R1			
Street Fighter	Light Punch	Medium Punch	Heavy Punch	Light Kick	Medium Kick	Heavy Kick			