AMAZE
BALONISMO • INFLÁVEIS

VOLTAGEM: ☐ 220v ☐ 110v

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTALAÇÃO

1 - O equipamento deve ser inflado em local limpo e seco para evitar danos. Evite terrenos acidentados e/ou utilize uma lona para cobertura do solo.
2 - Retire o inflável da sacola e desdobre-o no local recomendado no item 1.
3 - Confira se os velcros de desinflagem estão bem fechados e vedados.
4 - Para facilitar, tente esticar o inflável a favor do vento e erga-o contra.
5 - Procure pelo motoventilador que está embutido na parte inferior do inflável e verifique se a voltagem da tomada pretendida está de acordo com a voltagem indicada na etiqueta ao lado do motor para evitar danos graves ao equipamento.
6 - Assim que totalmente inflado, erga-o pelos cabos, posicione a base contra o solo e ancore os cabos em locais fixos e seguros. Todos os cabos devem ficar bem amarrados e esticados, mas sem forçar as alças de ancoragem.
7 - Recomendamos realizar a instalação do equipamento em 2 pessoas.

DESINSTALAÇÃO

1 - Sem soltar os pontos de ancoragem, desplugue o motor da tomada.
2 - Abra o velcro localizado ao lado do motoventilador para a liberação do ar.
3 - Mantenha o velcro aberto e empurre o ar para fora do inflável. Após totalmente vazio, dobre-o da parte do motor para o centro do inflável, fazendo assim com que o motor fique protegido contra impactos, envolvido no próprio inflável.
4 - Pronto, é só guardar o equipamento de volta nesta sacola de transporte.

DICAS & CUIDADOS

1 - NÃO PUXE OU ARRASTE o inflável. EVITE IMPACTOS CONTRA O MOTOR.
2 - NUNCA guarde o inflável molhado. Deixe-o fora da sacola e em sua primeira oportunidade, infle-o e deixe secar inflado.
3 - Para limpeza, infle o equipamento e use um PANO ÚMIDO COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO. Esvazie somente quando estiver totalmente seco. NUNCA USE QUÍMICAS SOLVENTES PARA LIMPEZA.
4 - Durante ventos fortes ou chuva, DESINSTALE IMEDIATAMENTE e recolha o equipamento.

Escaneie o Código QR com a câmera do seu celular e entre em CONTATO IMEDIATO com a equipe Amaze Balloons!

SP (11) 9.9736.5659 | SC (48) 9.9206.1259

CUIDADO COM O MOTOR