Consulta Tempo Setup por Tempo Operação - SF0712

(2) Tempo aproximado para leitura: 12 minutos

Consulta Tempo Setup por Tempo Operação - SF0712

Visão Geral do Programa

Permite analisar o tempo de preparação (setup) comparando-o com o tempo de operação.

- os setups apontados no reporte de produção dos splits já finalizados;
 as paradas reportadas para motivos parametrizados como "Parada Setup";
 os tempos de produção reportados dos splits finalizados.

São apresentados os tempos de preparação, de produção e comparativos entre os mesmos.

Visualizar o tempo de preparação dividido pelo tempo da operação.

Principais Campos e Parâmetros:

| Ação: | Descrição: |
|----------------------------|--|
| Novo Arquivo | Ao acionar esse botão é permitido criar um novo arquivo de configuração. |
| Abrir Arquivo | Ao acionar esse botão é possível abrir um arquivo de configuração que carrega os dados dos parâmetros, seleção e classificação para consulta. |
| Salvar Arquivo | Ao acionar esse botão é possível salvar os parâmetros a seleção e a classificação em arquivo de configuração, que poderá ser utilizado nas próximas consultas. |
| Executar | Ao acionar esse botão são processados e apresentados os dados de acordo com os parâmetros, seleções e classificações. |
| Parâmetros da Consulta | Permite informar os parâmetros para consulta. |
| | Veja mais informações na descrição da tela Parâmetros da Consulta. |
| Parametrizar Seleção | Permite informar a seleção da consulta. |
| | Veja mais informações na descrição da tela Seleção. |
| Parametrizar Classificação | Permite informar a classificação da consulta. |
| | Veja mais informações na descrição da Tela Classificação. |
| Detalhar Objetos | Ao acionar esse botão, é possível detalhar ou sumarizar os dados referentes ao nível que está sendo consultado. |
| | Nota: Possibilita alternar entre a visualização dos detalhes ou a visualização dos indicadores do nível a ser consultado. |
| Expandir Estrutura | Ao acionar esse botão é possível Expandir ou Contrair a estrutura da Árvore de Visualização. |
| Exportar para o Excel | Ao acionar esse botão, é possível exportar os dados do nível selecionado para planilha no Excel. |
| | Veja mais informações na tela da planilha Excel. |

| Árvore de Visualização: | Descrição: |
|-------------------------|---|
| Área de Produção = | Exibe o código da área de produção. Veja mais informações na descrição da Tela Consulta Tempo Setup por Tempo Operação – Área de Produção. |
| Grupo de Máquina = | Exibe o código do grupo de máquina. Veja mais informações na descrição da Tela Consulta Tempo Setup por Tempo Operação – Grupo de Máquina. |
| Centro de Trabalho = | Exibe o código do centro de trabalho. Veja mais informações na descrição da Tela Consulta Tempo Setup por Tempo Operação – Centro de Trabalho. |
| Parada - | Exibe o código do motivo da parada. Veja mais informações na descrição da Tela Consulta Tempo Setup por Tempo Operação – Parada. |
| Operação - | Exibe o código de operação do centro de trabalho. Esse código é composto pelo código do item, a sequência do roteiro e de operação. Veja mais informações na descrição da Tela Consulta Tempo Setup por Tempo Operação – Operação. |

Parâmetros Consulta

Objetivo da tela: Por meio desta tela é possível informar os parâmetros para consulta.

Principais Campos e Parâmetros:

| Campo: | Descrição: |
|------------------|---|
| Área de Produção | Selecionar a área de produção para seleção dos dados da consulta. Exibe a descrição da área de produção. |
| Período | Selecionar período inicial e final para seleção dos dados da consulta. |

Seleção

Objetivo da tela: Por meio desta tela é possível informar a seleção da consulta.

Principais Campos e Parâmetros:

| Campo: | Descrição: |
|--------------------|--|
| Centro de Trabalho | Inserir faixa do código de centro de trabalho para seleção de dados da consulta. |
| Grupo de Máquina | Inserir faixa do código de grupo de máquina para seleção de dados da consulta. |

Classificação

| Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível informar a classificação da consulta. |
|-------------------|--|
|-------------------|--|

Principais Campos e Parâmetros:

| Campo: | Descrição: |
|------------------------|--|
| Dimensões Disponíveis | Campos disponíveis para criar a classificação da Árvore de Visualização. |
| Dimensões Selecionadas | Campos selecionados para a classificação da Árvore de Visualização. |

Simulação Excel

| Objetivo | |
|----------|--|
| da tela: | |

Ao acionar o botão Exportar para o Excel, na tela Consulta Tempo Setup por Tempo de Operação, é gerado um arquivo .xls, o programa Microsoft Excel é e

Consulta Tempo Setup por Tempo Operação – Área de Produção - Detalhada

Objetivo da tela: Esta tela é apresentada ao acionar o nível de consulta Área de Produção, na tela Consulta Tempo Setup por Tempo Operação.

Principais Campos e Parâmetros:

| Campo: | Descrição: |
|-----------------|---|
| Código | Exibe o código da área de produção. |
| Descrição | Exibe a descrição da área de produção. |
| Estabelecimento | Exibe o estabelecimento relacionado a área de produção. |
| Responsável | Exibe o código do responsável pela área de produção. |
| Calendário | Exibe o código do calendário utilizada na área de produção. |

Consulta Tempo Setup por Tempo Operação – Área de Produção - Sumariada

Objetivo da tela: Esta tela é apresentada ao acionar o nível de consulta Área de Produção, na tela Consulta Tempo Setup por Tempo Operação.

Principais Campos e Parâmetros:

| Campo: | Descrição: |
|-----------------------|--|
| Código | Exibe o código da área de produção. |
| Descrição | Exibe a descrição da área de produção. |
| Qtd de Setups | Exibe a somatória das quantidades de setup relacionadas à área de produção. |
| Tempo Setup | Exibe a somatória dos tempos de setup nas operações reportadas na área de produção |
| Tempo Médio Setup | Exibe a média dos tempos de setup nas operações reportadas na área de produção. |
| Tempo Operação | Exibe a somatória dos tempos das operações reportadas na área de produção. |
| Tempo Total | Exibe a soma dos tempos de setup com os tempos de operação. |
| % Setup / Operação | Exibe a representatividade dos tempos de setup sobre os tempos de operação. |
| % Setup / Carga Total | Exibe a representatividade dos tempos de setup sobre os tempos de carga. |
| % Utilização | Exibe o percentual de utilização da área de produção. |

Consulta Tempo Setup por Tempo Operação – Grupo de Máquina - Detalhada

Objetivo da tela: Esta tela é apresentada ao acionar o nível de consulta Grupo de Máquina, na tela Consulta Tempo Setup por Tempo Operação.

Campo: Descrição: Código Exibe o código do grupo de máquina selecionado. Descrição Exibe a descrição do grupo de máquina selecionado.

Exibe o código da área de produção. Exibe o tipo de processador utilizado no centro de trabalho.

Os tipos de processador existentes são:

- Monoprocesso; Por Batelada;
- Múltiplos Processos;
- Manual.
- Conceitos dos processadores:

Principais Campos e Parâmetros:

Área de Produção

Tipo Processador

Capacidade

Tratamento Tempo

Carga Batelada

Reporta MOD

Lead Time Médio

Reporta Contador

Possui Preparação

Reportado

Unidade Capacidade

Campo:

Monoprocesso - Quando executa somente uma operação por vez, ou seja, não permite sobreposição de reportes de operação.

Exemplo: Prensa Excêntrica de 40 toneladas

Múltiplos Processos - Quando executa duas ou mais operações simultaneamente. Permite reportes de operação simultâneos. Exemplo: Tanque de Fosfatização (pode processar vários itens de uma só vez).

Por Batelada - Quando processa múltiplas operações em uma única carga.

Exemplo: Forno de tratamento térmico.

Manual - As operações são executadas por operadores, sendo que a máquina pode não existir ou ser irrelevante na operação

Exemplo: Posto de montagem.

Exibe a somatória da capacidade dos centros de trabalho do grupo de máquina. Selecionar uma das opções:

• Proporcional: o tempo da operação é determinado proporcionalmente à quantidade produzida. Fixo: independentemente da quantidade produzida, o tempo da operação é sempre o mesmo.

- Por Lote: o tempo da operação é determinado pelo tempo de processamento do lote.
- Exemplo: Se para cada lote de 5 toneladas são necessárias 5 horas, um lote de 7 toneladas necessitará de 10 horas de processamento (1 carga de 5 toneladas e outra de 2

toneladas ou 2 cargas de 3,5 toneladas).

• Dep Ferramenta: o tempo da operação dependerá da ferramenta que estiver sendo utilizada. Exemplo: Caso a ferramenta possua uma capacidade de 5 unidades por ciclo e o conjunto Centro Trabalho - Ferramenta tenha uma frequência de 100 ciclos por hora.

Exibe a Unidade de Capacidade utilizada para mensurar a produção e definir a capacidade do grupo de máquina onde são executadas as operações do item fabricado.

A produção horária será 500 unidades / hora.

Caso a ferramenta possua 7 cavidades, ou 7 unidades por ciclo com a mesma frequência do conjunto, será possível a produção de 700 unidades / hora.

Informar quantidade viável por batelada.

Terá informação quando o tipo de processador for por batelada.

▲ Nota:

Exibe o tipo de reporte da mão-de-obra para o grupo de máquina.

Selecionar uma das opcões:

Não Reporta; Reporta Operador;

Reporta Equipe.

Informa se o contador é reportado ou não.

Exibe o tempo médio de processo do Centro de Trabalho (em horas).

Exibe se as operações do grupo de máquina foram reportadas ou não.

Informa se o sistema considera tempos de preparação ou não.

Consulta Tempo Setup por Tempo Operação – Grupo de Máquina - Sumariada

Objetivo da tela: Esta tela é apresentada ao acionar o nível de consulta Grupo de Máquina, na tela Consulta Tempo Setup por Tempo Operação.

Principais Campos e Parâmetros: Descrição:

| Código | Exibe o código do grupo de máquina. |
|-------------------|---|
| Descrição | Exibe a descrição do grupo de máquina. |
| Qtd de Setups | Exibe a somatória das quantidades de setup relacionadas ao grupo de máquina. |
| Tempo Setup | Exibe a somatória dos tempos de setup nas operações reportadas no grupo de máquina. |
| Tempo Médio Setup | Exibe a médio dos tempos de setup nas operações reportadas no grupo de máquina. |
| Tempo Operação | Exibe a somatória dos tempos das operações reportadas no grupo de máquina. |

| Tempo Total | Exibe a soma dos tempos de setup com os tempos de operação. |
|-----------------------|---|
| % Setup / Operação | Exibe a representatividade dos tempos de setup sobre os tempos de operação. |
| % Setup / Carga Total | Exibe a representatividade dos tempos de setup sobre os tempos de carga. |
| % Utilização | Exibe o percentual de utilização do grupo de máquina. |
| | |

Consulta Tempo Setup por Tempo Operação – Centro de Trabalho - Detalhada

Objetivo da tela: Esta tela é apresentada ao acionar o nível de consulta Centro de Trabalho, na tela Consulta Tempo Setup por Tempo Operação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Capacidade

Carga Batelada

Lead Time

Médio Reportado

Reporta

Contador

Possui Preparação

Eficiência

Descrição:

| oumpo. | 2000 igue. |
|---------------------|---|
| Código | Exibe o código do centro de trabalho selecionado. |
| Descrição | Exibe a descrição do centro de trabalho selecionado. |
| Grupo de Máquina | Exibe o código do grupo de máquina que o centro de trabalho está vinculado. |
| Tipo Processador | Exibe o tipo de processador utilizado no centro de trabalho. Os tipos de processador existentes são: • Monoprocesso; • Por Batelada; • Múltiplos Processos; • Manual. Conceitos dos processadores: Monoprocesso - Quando executa somente uma operação por vez, ou seja, não permite sobreposição de reportes de operação. Exemplo: Prensa Excêntrica de 40 toneladas Múltiplos Processos - Quando executa duas ou mais operações simultaneamente. Permite reportes de operação simultâneos. Exemplo: Tanque de Fosfatização (pode processar vários itens de uma só vez). Por Batelada – Quando processa múltiplas operações em uma única carga. Exemplo: Forno de tratamento térmico. |
| | Manual - As operações são executadas por operadores, sendo que a máquina pode não existir ou ser irrelevante na operação. Exemplo: Posto de montagem. |
| i | Exemple. I dote do mentagon. |

Reporta MOD Exibe o tipo de reporte da mão-de-obra para o grupo de máquina.

Selecionar uma das opções:

Exibe o % de eficiência referente ao centro de trabalho.

Não Reporta:

Reporta Operador;

Reporta Equipe.

Exibe o valor da Carga por Batelada.

Exibe a capacidade do centro de trabalho.

Carga por Batelada é a capacidade que a máquina pode processar por carga ("batch") expressada na unidade de capacidade de máquina. A unidade de capacidade da máquina não é necessariamente a mesma unidade do item.

Quando assinalado, identifica se o Grupo de Máquina recebe reportes do Chão de Fábrica ou não.

Quando assinalado, reporta Contador.

Quando assinalado o sistema considera que existem tempos de preparação considerados para a execução das operações no Centro de Trabalho.

Consulta Tempo Setup por Tempo Operação – Centro de Trabalho - Sumariado

Exibe o tempo médio de processo do Centro de Trabalho (em horas).

Objetivo da tela: Esta tela é apresentada ao acionar o nível de consulta Centro de Trabalho, na tela Consulta Tempo Setup por Tempo Operação.

Principais Campos e Parâmetros: Descrição: Campo:

| Campo. | Descrição. |
|---------------|---|
| Código | Exibe o código do centro de trabalho. |
| Descrição | Exibe a descrição do centro de trabalho. |
| Qtd de Setups | Exibe a somatória das quantidades de setup relacionadas ao centro de trabalho. |
| Tempo Setup | Exibe a somatória dos tempos de setup nas operações reportadas no centro de trabalho. |

| Tempo Médio Setup | Exibe a média dos tempos de setup nas operações reportadas no centro de trabalho. |
|-----------------------|---|
| Tempo Operação | Exibe a somatória dos tempos das operações reportadas no centro de trabalho. |
| Tempo Total | Exibe a soma dos tempos de setup com os tempos de operação. |
| % Setup / Operação | Exibe a representatividade dos tempos de setup sobre os tempos de operação. |
| % Setup / Carga Total | Exibe a representatividade dos tempos de setup sobre os tempos de carga. |
| % Utilização | Exibe o percentual de utilização do centro de trabalho. |

Consulta Tempo Setup por Tempo Operação - Parada

Objetivo da tela: Essa tela é apresentada ao acionar o nível de consulta Parada, na tela Consulta Tempo Setup por Tempo Operação.

Principais Campos e Parâmetros:

| Campo: | Descrição: |
|---------------------|--|
| Código | Exibe o código da parada selecionada. |
| Descrição | Exibe a descrição da parada selecionada. |
| Tempo Setup | Exibe a somatória dos tempos de setup nas operações reportadas para a parada. |
| Qtd Setup Real | Exibe a quantidade de setups reais cadastrados para a parada. São considerados na contagem os reportes de produção que possuem tempo de preparação e as paradas cujo motivo esteja parametrizado como "Parada Setup", na Função Manutenção Motivos de Parada - SF0106. |
| Setup Real Medio | Exibe a média dos setups reais da parada selecionada. São considerados os tempos reportados como "Preparação", no reporte da produção e as paradas cujo motivo esteja parametrizada como "Parada Setup", na Função Manutenção Motivos de Parada - SF0106. |

Consulta Tempo Setup por Tempo Operação - Operação

Objetivo da tela: Essa tela é apresentada ao acionar o nível de consulta Operação, na tela Consulta Tempo Setup por Tempo Operação.

Principais Campos e Parâmetros:

| Campo: | Descrição: |
|-----------------------|---|
| Código | Exibe o código do centro de trabalho selecionado. |
| Descrição | Exibe a descrição do centro de trabalho selecionado. |
| Qtd Setups | Exibe a quantidade de setups reais cadastrados para a operação selecionada. |
| Tempo Setup | Exibe a somatória dos tempos de setup reais na operação selecionada. |
| Tempo Médio Setup | Exibe a média dos tempos de setup reais na operação selecionada. |
| Tempo Operação | Exibe a somatória dos tempos de operação da operação selecionada. |
| Tempo Total | Exibe a soma dos tempos de setup com os tempos de operação. |
| % Setup / Operação | Exibe a representatividade dos tempos de setup sobre os tempos de operação. |
| % Setup / Carga Total | Exibe a representatividade dos tempos de setup sobre a carga. |
| % Utilização | Exibe o percentual de utilização do centro de trabalho pela operação selecionada. |

(i) Componentes OCX

Em função da descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 / 64 bits, o programa passa a usar o componente 4glTreeView e TotvsTreeList a partir da Release 12.1.2403, não sendo mais necessário a instalação de componentes OCX para sua utilização.



O programa UTAPI011 que usa DLL/OCX em 32 Bits, será descontinuado a partir da versão 12.1.2403, com isso, alguns programas perderão compatibilidade. Neste caso, foi necessário retirar a execução da UTAPI011 e o botão "Gráfico" e suas funcionalidades do programa SF0712 para compatibilidade com versões atuais de componentes e sistemas operacionais. Para visualizar os dados de forma gráfica, será necessário utilizar a exportação para planilha e gerar os gráficos com os dados exportados.

Conteúdos Relacionados:

Manutenção Motivos de Parada - SF0106

Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia | manufatura | chao_de_fabrica | sfc | versao_12 consulta_tempo_setup_por_tempo_operacao sf0712

