Manutenção Operações do Grupo de Máquina - DB0127

Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Manutenção Operações do Grupo de Máquina - DB0127

Visão Geral do Programa

As operações no TOTVS APS podem ser manutenidas por intermédio das funções <u>Manutenção Roteiros Fabricação (DB0108)</u> e <u>Manutenção Processo Fabricação Item (DB0109)</u>. Entretanto, estes aplicativos as exibem por Roteiros de Fabricação ou Item, respectivamente. Com objetivo de facilitar a manutenção das operações, este cadastro foi construído para se ter uma visão por grupo de máquina das operações.

Manutenção Operações do Grupo de Máquina

Objetivo da tela:

Ao acionar a Função Manutenção Operações do Grupo de Máquina, é possível manutenir as operações com uma visão por grupos de máquina no TOTVS APS.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Modificar	Quando acionado, apresenta tela Manutenção Operações do Item no GM (DB0127A), onde é possível alterar tempos, grupos de máquinas e prazos de validade.
CT Válidos	Quando acionado, apresenta tela <u>Centros de Trabalho Válidos (DB0116)</u> , onde é possível selecionar os centros de trabalho válidos para o item/operação selecionados.
Recur. Sec.	Quando acionado, apresenta tela Recurso Secundário por Operação (DB0128), onde é possível selecionar os recursos secundários necessários para realização da operação.
Ferramentas	Quando acionado, apresenta tela Manutenção Ferramentas Operação (DB0129), onde é possível alterar as informações de ferramentas utilizadas na operação

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo de Máquina	Exibe o código e a descrição do grupo de máquina.
Item	Exibe o código do item da operação.
Roteiro	Exibe o código do roteiro da operação.
Operação	Exibe o código da operação.
Descrição	Exibe a descrição da operação.

Manutenção Operações do Item no GM – DB0127A

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Manutenção Operações do Grupo de Máquina (DB0127) - Botão Modificar, é possível manutenir informações relacionadas ao item/operação selecionado.

Os campos descritos a seguir deverão ser parametrizados no ERP da empresa e serão carregados pelo Totvs APS não permitindo sua alteração.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Exibe o código e a descrição do item selecionado.
Operação	Exibe o código e a descrição da operação do roteiro selecionada.

d**യperfação Peadrã െ ad അടിയം odoo digo V ടെ de so**rição da operação-padrão à qual está relacionada a operação selecionada, quando houver.

Os campos abaixo descritos deverão ser parametrizados no FRP da empresa e poderão sofrer alteração no Totys APS apenas para efeito de simulação

pois uma nova atualização de dados irá sobrepor as informações alteradas.		
Descrição:		

Exibe e permite alterar o tempo de preparação do item/operação. Corresponde ao tempo em que o centro de trabalho ficará parado Tempo enquanto está sendo preparado. Preparação Tempo Exibe e permite alterar o tempo de máquina associado ao item/operação. Corresponde ao tempo que o centro de trabalho deve

estar disponível para execução da operação. A máquina poderá ou não estar em operação durante todo o tempo. Assim sendo, existem, por exemplo, operações de carga e descarga de máquina que devem ser computadas como tempo de execução sem que a máquina em si esteja em operação.

Exibe e permite alterar o tempo homem necessário para o item/operação. Corresponde ao tempo de mão-de-obra necessário durante a execução da operação. Esse tempo irá depender da equipe de trabalho envolvida. No caso de operadores multifuncionais ou operações automáticas, esse tempo será inferior ao tempo máquina execução, indicando uma equipe inferior a

Exibe e permite alterar o grupo de máquinas onde a operação será executada.

Data em que a operação passou a ser válida.

Indica o tipo da operação:

Data em que a operação deixou de ser ou deixará de ser válida.

 Interna: Quando se trata de serviços executados internamente. Externa: Quando são contratados serviços de terceiros.

Expressa o número de unidades que serão produzidas nos tempos informados.

Se definido como significativo, o tempo dessa operação será aplicado no cálculo das datas de início mais cedo e mais tarde da

exemplo: Maior que um dia). Assim é aplicado a todos os casos de operações executadas em terceiros ou em operações longas ou naquelas que exigem tempo de descanso, cura entre outros.

operação. Esse conceito deverá ser aplicado sempre que houver uma operação cujo tempo, dentro do total, seja significativo (Por

Exibe e permite alterar o código redutor de setup conforme cadastrado na função Manutenção de Código Redutor de Setup (DB0114).

Recurso Secundário por Operação – DB0128

Ao acionar a função Manutenção Operações do Grupo de Máquina (DB0127) - Botão Recur. Sec., é possível incluir/manutenir os Objetivo da tela: recursos secundários necessários para execução da operação selecionada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Máquina

Tempo

Homem

Grupo Máquina

Início

Validade

Dt Fim

Validade

Operação

Unidades

Redutor de

Setup

Tempo Significativo

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Recurso Secundário por Operação (DB0128A), onde é possível vincular a utilização do recurso secundário selecionado para uma operação.
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Recurso Secundário por Operação (DB0128A), onde é possível modificar o vínculo da utilização do recurso secundário selecionado para uma operação.

Quando acionado permite eliminar o vínculo do recurso secundário com a operação selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Eliminar

Campo:	Descrição:
Item	Exibe o código e a descrição do item da operação.
Roteiro	Exibe o código e a descrição do roteiro da operação.
Operação	Exibe o código e a descrição da operação.
Grupo de Máquina	Exibe o código e a descrição do grupo de máquina.

Recurso Secundário por Operação - DB0128A

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Recurso Secundário por Operação (DB0128) - Botões Incluir e Modificar, é possível incluir/manutenir os recursos secundários necessários para execução da operação selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:	
Recurso	Inserir o código do Recurso Secundário.	
Centro de Trabalho	Inserir o código do Centro de Trabalho que consumirá o Recurso Secundário para executar a operação selecionada.	
Ativo	Indica se o relacionamento do recurso secundário com a operação está ativo ou não, implicando nos cálculos do planejamento.	
Tipo Recurso	Exibe o tipo de recurso cadastrado para o recurso secundário informado.	
Qtd Consumida	Inserir a quantidade que a operação em questão consumirá do recurso secundário.	
	(i) Importante: Não será permitido informar uma quantidade de consumo do recurso menor ou igual à zero.	
Alocação Recurso	Selecionar a porção de tempo da operação (operação completa, produção ou preparação) ao qual será alocado o recurso secundário.	



documento_de_referencia mdb totvs_aps manufatura p12
versao_12
processo_preparacao_das_informacoes_cadastrais_totvs_aps
manutencao_operacoes_do_grupo_de_maquina db0127



Política de privacidade

Termos de uso