

Manutenção de Equipamentos - CD0910

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

Manutenção de Equipamentos - CD0910

Visão Geral do Programa

Permitir o cadastramento de todos os Equipamentos que compõem o parque fabril da Empresa, a serem tratados pelos módulos Manutenção Industrial, Calibração e Manutenção Preditiva.

Manutenção Equipamentos - Pasta Página 1

Objetivo da tela:	Permitir efetuar a inclusão, alteração ou eliminação das informações sobre o equipamento selecionado, podendo ainda manter as Folhas de Especificação de equipamentos e Características Técnicas do Equipamento, além de permitir a Manutenção dos Equipamentos da Calibração, se esse módulo estiver implantado.  Nota: Quando o módulo Manutenção Industrial estiver integrado com o módulo Ativo Fixo do Datasul EMS 5, os campos Bem, Índice do Bem, Conta Patrimonial, Estabelecimento, Centro de Custo e Situação não são habilitados para a manutenção. Essa manutenção somente é possível por intermédio do módulo Ativo Fixo, do Datasul EMS 5.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Folhas de Especificação do Equipamento	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Folhas Equipamento (CD0910E) .
Características Técnicas	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Caract Técnica Equipamento (MI1003) .  Nota: Este botão somente irá chamar a tela Manutenção Caract Técnica Equipamento (MI1003), quando para o equipamento estiver previamente cadastrada uma folha de especificação. O registro das folhas de especificação do equipamento pode ser efetuado por intermédio do botão Folhas de Especificação do Equipamento, desse programa.
Equipamento na Calibração	Quando acionado, apresenta o programa Manutenção do Equipamento na Calibração (GC0104) .  Nota: Este botão somente será habilitado se o módulo Calibração estiver implantado.
Matriz Unidade Negócio	Quando acionado, apresenta a tela Matriz Unidade Negócio (CD0910F) .  Nota: Ver detalhes no conceito Matriz de Unidade de Negócio MI.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento	Exibe ou permite incluir o código do equipamento a ser incluído ou alterado.
Descrição	Exibe e permite alterar a descrição do equipamento selecionado.
Empresa	Exibe e permite alterar o código e a descrição da empresa a qual pertence o equipamento.
Bem	Exibe e permite alterar o número do bem patrimonial ao qual o equipamento deve ser vinculado.  Nota: Este campo somente é habilitado quando o módulo Manutenção Industrial estiver integrado com o módulo Ativo Fixo do Datasul EMS 5.
Alternativo	Campo meramente documental. Exibe e permite alterar/incluir o código de equipamento alternativo, se houver.

Conta Patrimonial	Exibe e permite alterar a conta do bem patrimonial ao qual o equipamento deve ser vinculado. ⚠ Nota: Este campo somente é habilitado quando o módulo Manutenção Industrial estiver integrado com o módulo Ativo Fixo do Datasul EMS 5.
Estabelecimento	Exibe e permite alterar o código e a descrição do Estabelecimento no qual o equipamento se encontra alocado.
Divisão	Exibe e permite alterar o código e a descrição da Divisão dentro do Estabelecimento no qual se encontra o equipamento.
Grupo Máquina	Exibe e permite alterar o código e a descrição do Grupo de Máquinas ao qual pertence o equipamento.
Centro custo	Exibe e permite alterar o código e a descrição do Centro de Custos associado ao equipamento.
Família	Exibe e permite alterar o código e a descrição da Família de Equipamentos associada ao equipamento.
Planejador	Exibe e permite alterar o código e a descrição do Planejador responsável pelo equipamento.
Unidade de Negócio	Exibe a unidade de negócio do equipamento.
Situação	Exibe a situação do equipamento, podendo ser: • Ativo. • Suspenso. • Vendido. • Inutilizado.
Criticidade	Exibe o grau de criticidade do equipamento em relação à produção. As opções são: • X – Criticidade Alta. • Y – Criticidade Média. • Z – Criticidade Baixa.

Manutenção Folhas Equipamento

Objetivo da tela:	Permite efetuar a associação das Folhas de Especificação com o equipamento selecionado.
--------------------------	---

Manutenção Matriz Unidade Negócio

Objetivo da tela:	São apresentadas as Unidades de Negócios relacionadas ao equipamento, permitindo a inclusão, a alteração ou a eliminação do percentual de participação de cada unidade de negócio no custo. ⚠ Nota: Os campos dessa tela somente estarão habilitados quando a função de unidade de negócio estiver ativa.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Ao ser acionado, apresenta a tela CD0910G , na qual é possível inserir o percentual de uma unidade de negócio.
Modificar	Ao ser acionado, apresenta a tela CD0910G , na qual é possível alterar o percentual cadastrado para uma unidade de negócio.
Eliminar	Ao ser acionado, permite eliminar uma unidade de negócio relacionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento	Exibe o código e a descrição do equipamento selecionado.
Unid Negoc	Exibe o código da Unidade de Negócio existente na matriz de unidade de negócio MI do equipamento.
Descrição	Exibe a descrição da Unidade de Negócio existente na matriz de unidade de negócio MI do equipamento.
% Unid Negocio	Exibe o percentual da Unidade de Negócio existente na matriz de unidade de negócio MI do equipamento.

Objetivo da tela:	Permite incluir um novo percentual de participação da unidade de negócio no custo do equipamento, bem como, alterar os valores dos percentuais previamente cadastrados.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Unidade Negócio	Incluir o código e a descrição da unidade de negócio.
% Unid Negoc	Incluir ou alterar o percentual de participação de cada unidade de negócio no custo do equipamento.  Nota: Na soma das unidades de negócio relacionadas ao equipamento, o percentual informado deve, obrigatoriamente, totalizar sempre 100%.

Manutenção Equipamentos – Pasta Página 2

Objetivo da tela:	Permite efetuar a inclusão, cópia ou alteração das informações comerciais sobre o equipamento selecionado.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 Nota: Os botões apresentados nessa função estão descritos na tela Manutenção Equipamentos – Pasta Página 1 .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Aquisição	Exibe e permite incluir ou alterar a data de aquisição do Equipamento.
Data Ativação	Exibe e permite incluir ou alterar a data de ativação do Equipamento.
Nota Fiscal	Exibe e permite incluir ou alterar o número da Nota Fiscal de aquisição do equipamento.
Série	Exibe e permite incluir ou alterar a série da Nota Fiscal de aquisição do equipamento.
Valor Aquisição	Exibe e permite incluir ou alterar o valor de aquisição do equipamento.
Fornecedor	Exibe e permite incluir ou alterar o código do fornecedor do equipamento.
Fabricante	Exibe e permite incluir ou alterar o código do fabricante do equipamento.
Assist Técnica	Exibe e permite incluir ou alterar o código do prestador de assistência técnica ao equipamento.
Desenho	Exibe e permite incluir ou alterar o número do desenho do equipamento.
Revisão	Exibe e permite incluir ou alterar o código da revisão do desenho do equipamento.
Tipo Equipto	Exibe e permite incluir ou alterar o tipo do equipamento, podendo ser: • Elétrico. • Mecânico. • Hidráulico. • Eletrônico. • Veículo. • Ferramental. • Pneumático; • Instrumental; • Outros.
Tipo Contador	Indica a unidade de medida utilizada para o contador de utilizações. Exemplo: Km, horas, impactos, peças produzidas, medições, utilizações, entre outros.
Equipamento Produtivo	Quando assinalado, indica que o equipamento é produtivo. Esse campo permite classificar os equipamentos que são realmente produtivos (utilizados na produção) e os que são equipamentos de apoio (como geradores).  Nota:

	Este parâmetro pode ser utilizado para filtro dos indicadores de manutenção no programa Consulta Gerencial de Manutenção (MI0629) .
Calendário	Exibe e permite incluir ou alterar o código do calendário a ser seguido para a manutenção do equipamento.

Manutenção Equipamentos – Pasta Página 3

Objetivo da tela:	Permite efetuar a inclusão, cópia ou alteração das informações sobre o equipamento selecionado.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

⚠ Nota:
Os botões apresentados nessa função estão descritos na tela **Manutenção Equipamentos – Pasta Página 1**.

Por intermédio do botão **Cópia** podem ser aproveitadas as informações do Equipamento cadastrado anteriormente, alterando apenas o código e a descrição.

Ao passar pelo campo Família (página 1) e este não sofrer alteração, o programa não altera o código do Planejador.

A geração da ordem de manutenção somente ocorrerá para equipamentos cuja situação seja igual a Ativo. Se houver a necessidade de cadastrar uma Ordem de Manutenção para um equipamento cuja situação seja igual a Suspenso, esta deverá ser informada nos parâmetros do módulo.

a) Sim – Sempre será possível criar a ordem de manutenção para o equipamento cuja situação seja igual a Suspenso.

b) Sim com confirmação – Será um alerta para que seja confirmada ou não a inclusão da ordem.

c) Não – Não será permitido o cadastramento de ordem de manutenção.

Esta parametrização somente será utilizada no programa [Manutenção Manual da Ordem de Manutenção \(MI0307\)](#).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cálculo Utiliza	Determina se considerará a utilização do equipamento pelo Previsto ou Histórico. Esta informação é utilizada quando o plano de manutenção for por utilização. Se for histórico, o sistema se baseará nos apontamentos efetuados no sistema. Se for previsto, o sistema se baseará em informações da carga de máquina prevista, geradas pelo cálculo do Planejamento da Produção, desde que exista um plano Ativo.
Fator Conversão	É um fator para converter no reporte da produção o tempo de duração da operação na unidade do equipamento. ⚠ Nota: Fator de conversão e percentual de rateio somente serão utilizados se houver a integração entre o módulo Produção e Manutenção. Esta integração faz-se pelo grupo de máquina.
% Rateio	O percentual de rateio define o quanto o equipamento participa no grupo de máquina do tempo apontado ao mesmo, para realizar uma operação. Exemplo: Um grupo de máquina possui 3 equipamentos. O primeiro participa com 50% do tempo do grupo de máquina, o segundo com 20% e o terceiro com 100%. Ou seja, se apontarmos uma hora, utilizada nas operações do grupo de máquina, o primeiro receberá 0,5 horas, o segundo 0,2 horas e o terceiro uma hora.
Tipo Apontamento	O apontamento pode ser pelo Contador ou por Utilização. Apontamento por Contador: Este apontamento pode ser feito informando-se o contador atual do equipamento, no qual, internamente, será calculada a variação entre este apontamento e o último informado no sistema. Apontamento por Utilização: Outra forma de efetuar o apontamento é por utilização, na qual deve ser informada a utilização do equipamento. Neste caso, ocorrerá uma pesquisa interna para verificar o último apontamento existente no sistema e será acrescido o valor informado, obtendo-se então o valor do novo contador do equipamento. Os ajustes e acertos do valor contador são efetuados pelo programa Ajuste Contador Utilização (MI1026) .
Imagem	Exibe o endereço da imagem para visualização do equipamento. 📌 Importante: Somente é possível informar imagens que não estejam no catálogo padrão, definido nos Parâmetros Globais (CD0101) , quando nos Parâmetros da Manutenção Industrial (MI0101A) estiver definido o parâmetro 6 – Permitir Imagem de Outro Catálogo igual a Sim .
TAG	Exibe e permite alterar o código do TAG do equipamento.

Importante:
Somente é possível informar um código de TAG no momento da inclusão de um novo equipamento. Quando informado um código de TAG válido, será gerada automaticamente a movimentação da TAG para o equipamento. A data de movimentação será a data de ativação do equipamento (deve ser menor ou igual a data corrente).

IMPORTANTE: A atualização do código do TAG diretamente no cadastro do Equipamento (CD0910) está disponível apenas na opção de "Inclusão" do equipamento. Não está disponível na opção de "Alteração", onde o usuário deverá utilizar o programa MI1006 - Movimentação do Equipamento no TAG.

Manutenção Equipamentos – Pasta Página 4

Objetivo da tela: Permitir efetuar a inclusão ou alteração do texto, em formato livre, sobre o equipamento selecionado.

Manutenção Equipamentos – Pasta Página 5

Objetivo da tela: Permite efetuar a inclusão, eliminação ou alteração do código do Analista responsável pela manutenção preditiva do equipamento.

Importante:
Esta pasta somente será habilitada se o módulo Manutenção Preditiva estiver implantado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sofre Manutenção Preditiva	Indica se o equipamento sofre manutenção preditiva ou não. Nota: Esse campo permanece desabilitado nessa tela e terá a sua manutenção feita automaticamente no programa Plano de Equipamento (MI1010) e Plano de Equipamento TAG (MI1012) .
Analista	Exibe e permite alterar o código do Analista responsável pela manutenção preditiva no equipamento, se houver.

Conteúdos Relacionados:

[Segurança por Estabelecimento – Cadastros Gerais](#)

[Equipamento no Sistema](#)

[Código do Equipamento](#)

[Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais \(CD0602\)](#)

[Manutenção de Grupos de Máquinas \(CD0111\)](#)

[Manutenção de Famílias de Equipamentos \(CD0909\)](#)

[Planejador \(MI3016\)](#)

HOW TO:

Identificar Equipamento Produtivo ou não Produtivo.

Objetivo é possibilitar a identificação dos equipamentos "Produtivos", ou seja, equipamentos essenciais para o funcionamento da produção. Também identificar os equipamentos "Não produtivos", são os que contribuem de forma indireta, apoiando e mantendo o bom andamento da produção.

Identificando os devidos equipamentos "Produtivos" e "Não produtivos", através do Gerencial da Manutenção (MI0629), é possível filtrar somente os equipamentos "Produtivos", disponibilizando assim informações de indicadores mais precisos.



[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [cadastros_gerais](#) [mcd](#)
[versao_12](#) [cd0910](#) [manutencao_de Equipamentos](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)