

Manutenção Itens Fornecedor - CQ0104

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Manutenção Itens Fornecedor - CQ0104

Visão Geral do Programa

Este programa tem por função complementar as informações no cadastro de itens por fornecedor, no que diz respeito ao Controle da Qualidade, pois esta relação deve ser cadastrada primeiramente no módulo de Compras. O programa permite informar o tipo de inspeção, atualizando e a situação dos últimos 30 lotes recebidos.

Objetivo da tela:	Permitir a manutenção no cadastro de itens por fornecedor.
-------------------	--

Manutenção Itens Fornecedor

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Relaciona Item x Fornec x Exame	Quando acionado, é apresentada a janela CQ0104B, posicionado no mesmo registro de Item x Fornecedor que estava posicionado no CQ0104, na qual permite permitir chamar o novo cadastro e relacionar o Item x Fornecedor com o Exame.
Exportação	Quando acionado, é apresentada a janela (CQ0104B), na qual é possível exportar as alterações para o nível de estabelecimentos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Identificar o item do fornecedor que se deseja fazer a manutenção.
Fornecedor	Inserir o código que identifica o fornecedor do item.
Tipo Inspeção	Selecionar o tipo de inspeção do lote, visando atender as exigências a nível de controle da qualidade. Ver detalhes processo Preparação das Informações - função Manutenção dos Parâmetros do Controle da Qualidade: pasta Tipo Inspeção.
Situação Lote	Selecionar a situação do lote do item. O lote pode ficar como Aprovado, Rejeitado, Aprovado Condicional, Não Inspecionado, Não Avaliado.

CQ0104B

Objetivo da tela:	Apresenta os estabelecimentos aos quais serão exportados os dados do item selecionado.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marca	Quando acionado, determina que será relacionado (individualmente) o estabelecimento para o qual serão exportados os dados do item selecionado. Depois que o estabelecimento for relacionado, o mesmo será identificado com um asterisco (*) no campo Mod, localizado ao lado do campo Estab, indicando que o mesmo está disponível para a exportação.  Nota: Caso o estabelecimento esteja selecionado, o botão permite desfazer o relacionamento.
Inverte	Quando acionado, determina a inversão das informações selecionadas e/ou não selecionadas em tela.
OK	Quando acionado, determina a confirmação da exportação de dados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Exporta apenas os campos alterados?	Quando assinalado, determina que serão exportados somente os campos alterados do item selecionado.
Exporta conforme conteúdo anterior	Quando assinalado, determina que serão exportados os dados existentes no item selecionado antes da manutenção realizada.

[documento_de_referencia](#) [mcs](#) [controle_de_qualidade](#)
[versao_12](#) [datasul](#) [manutencao_itens_controle_fornecedor](#)
[cq0104](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)