

Manutenção Níveis Qualidade Aceitável - CQ0112

 Tempo aproximado para leitura: 1 minuto

Manutenção Níveis Qualidade Aceitável - CQ0112

Visão Geral do Programa

A aceitabilidade de um lote de itens submetidos a inspeção deve ser determinada com a ajuda de um dos planos associados com o NQA especificado.

Objetivo da tela:	Permitir a manutenção dos níveis de qualidade aceitável para cada código de amostra, informando o número de aceitação para cada tamanho de lote, bem como ajuste (superior/inferior), se o número de aceitação for indefinido.
-------------------	--

Manutenção Níveis Qualidade Aceitável

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Plano Inspeção	Selecionar a tabela do plano de amostragem: • Normal; • Severa; • Atenuada.
Código Amostra	Inserir o código correspondente as amostras que serão utilizadas para definir os níveis de inspeção.
NQA	Inserir um percentual para o nível da qualidade aceitável.
Num Aceitação	Inserir o número máximo de não conformidades para que o lote não seja rejeitado.
Rejeição	Inserir o número mínimo de não conformidades em amostras para Rejeitar o lote.
Ajuste	Inserir se o ajuste do nível de aceitação será superior ou inferior, caso o número de aceitação não seja definido.

[documento_de_referencia](#) [mcq](#) [controle_de_qualidade](#)
[versao_12](#) [manutencao_niveis_qualidade_aceitavel](#) [cq0112](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso