

Parâmetros Inspeção x Grupo Fornecedor

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Parâmetros Inspeção x Grupo Fornecedor

Caminho Básico:

01. Visualizar as informações apresentadas em tela.

Caminho(s) Alternativo(s):

Alterar filtro

01. Selecionar o critério de seleção.

02. Inserir o valor a ser buscado, de acordo com o critério selecionado.

03. Acionar Aplicar.

Detalhar Comutação / Skip Lote

01. Selecionar o grupo fornecedor a ser detalhado.

02. Acionar Detalhar.



Nota:

A tela de detalhe pode ser exibida em tela inteira ou com divisão, por intermédio dos botões Maximizar e Minimizar. Quando minimizada a tela, no lado esquerdo, são apresentados os grupos fornecedores cadastrados. Para visualizar o detalhe de outro grupo fornecedor, selecione-o para que este seja apresentado no lado direito da tela.

03. Visualizar os detalhes da comutação/skip lote.



Nota:

Para que sejam apresentadas as informações detalhadas referentes a Skip Lote, clicar em Skip Lote.

Adicionar Comutação / Skip Lote

01. Acionar o botão Adicionar.

02. Inserir as informações solicitadas.



Nota:

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

03. Acionar Skip Lote.

04. Inserir as informações solicitadas.



Nota:

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

05. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.

Alterar Comutação / Skip Lote

01. Selecionar o grupo fornecedor a ser alterado.

02. Acionar Alterar.

03. Na tela, são apresentadas as opções disponíveis para alteração. Efetuar as alterações necessárias para a comutação e skip lote.

04. Acionar Salvar.



Nota:

Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!"

Remover Comutação / Skip Lote

01. Selecionar o grupo fornecedor a ser removido.
02. Acionar Remover.
03. Acionar Confirmar.

Falando de Parâmetros Inspeção x Grupo Fornecedor...

Por intermédio desses parâmetros, é possível configurar os níveis de Comutação e Skip Lote para nível Grupo Fornecedor, após essa configuração, os mesmos podem ser exportados para os fornecedores e dessa maneira terem prioridades sobre os parâmetros informados no cadastro de Parâmetros Controle de Qualidade.

[documento_de_referencia](#)

[parametros_inspecao_x_grupo_fornecedor](#) [mcq](#)

[controle_de_qualidade](#) [versao_12](#) [datasul](#) [crudparam_inspec](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)