

Reporte Produção por Ponto de Controle - CP0321

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Reporte Produção por Ponto de Controle - CP0321

Visão Geral do Programa

Um ponto de controle pode ser definido como um grupo de operações necessário e suficiente para uma inspeção de qualidade e ou um apontamento da produção. O uso da Rede PERT é obrigatório quando se trabalha com reporte por Operação ou por Ponto de Controle, pois define a sequência e a precedência em que as operações de fabricação serão executadas. Além do sequenciamento das operações, a Rede PERT gerencia os reportes não permitindo alterar a ordem de reportes estabelecida pela rede. A quantidade máxima a ser reportada no ponto de controle está limitada a quantidade reportada no ponto de controle anterior, podendo ser a menor.

Para cada ponto de controle reportado registra a evolução da produção realizada de um item em linhas de produção do tipo processo ou serviço, gerando os seguintes movimentos:

- Requisita os itens do tipo transferência para ordens de linhas de serviço ou processo das operações restritas ao ponto de controle;
- Requisita itens do tipo normal para ordens de linhas de processo das operações restritas ao ponto de controle;
- Apropria mão-de-obra direta das operações restritas ao ponto de controle para ordens com tipo de reporte de mão-de-obra padrão ou Real. A parametrização do tipo de reporte de mão-de-obra da ordem é feita na [Atualização_de_Ordens_de_Produção_-_CS0302](#);
- Apropria gastos gerais de fabricação (G.G.F.) das operações restritas ao ponto de controle para ordens com tipo de reporte de G.G.F. padrão ou Real. A parametrização do tipo de reporte de G.G.F. da ordem é feita na [Atualização_de_Ordens_de_Produção_-_CS0302](#).

Quando do reporte da última operação, que obrigatoriamente é um ponto de controle, além dos movimentos acima citados, os relacionados abaixo também são gerados:

- Entrada do item acabado em estoque;
- Saída do estoque das peças refugadas, debitando a conta de refugo da ordem de produção;
- Requisição de itens das reservas da ordem não relacionados a nenhuma operação.

Quando as funcionalidades do Fator de Concentração/PPM estiverem sendo usadas, o fator de concentração padrão do item é considerado para corrigir as quantidades a serem movimentadas de cada um de seus lotes. Consequentemente, a quantidade requisitada do item veículo pode variar se o item concentrado for requisitado em quantidade maior ou menor do que a prevista na reserva. Isso se deve ao fato da concentração ser uma característica do lote; lotes diferentes podem ter concentrações diferentes, o que altera a quantidade a ser requisitada dos itens assim parametrizados.

 **Importante:**
Veja conceito [Ajuste de Quantidades de Componentes de Formulação](#).

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível reportar as Ordens conforme forem executadas, reportando apenas os pontos de controle e todas as demais
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Veja mais informações na descrição da tela Reporte de Produção da Ordem de Produção - CP0311 .
Confirma alterações	Quando acionado, confirma as alterações efetuadas. Se tiver sido selecionada a opção "Interfere na Utilização" (Parâmetros Manutenção Industrial - MI0101, pasta Página 7), e atendidos todos os pré-requisitos apresenta a tela Reporte de Produção da Ordem de Produção - CP0311.  Importante: No momento da confirmação, o sistema testa a existência de estoques de reservas e alocações, exibindo mensagem de advertência se não existir.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem Produção	Inserir o número da Ordem de Produção, exibe o estado da ordem.
Item	Exibe o código e a descrição do item da Ordem de Produção.
Referência	Exibe o código de referência do item da Ordem de Produção.
Qtde Ord	Exibe a Quantidade da Ordem de Produção.
Qtde Refugo	Exibe a Quantidade de Refugo da Ordem de Produção.
Qtde Produzida	Exibe a Quantidade Produzida da Ordem de Produção.
Saldo	Exibe o Saldo da Ordem de Produção.  Importante: Este saldo é calculado por intermédio da seguinte fórmula: Saldo = Quantidade Ordem - Quantidade Produzida
Ponto Controle	Permite informar o número do Ponto de Controle , exibe sua descrição e seu estado.

Pasta:	Descrição:
---------------	-------------------

Reporte	Veja mais informações na descrição da tela Reporte Produção Ponto Controle - Pasta Reporte
Entrada Acab	Veja mais informações na descrição da tela Reporte Produção Ponto Controle - Pasta entrada Acab
Mão Obra / GGF	Veja mais informações na descrição da tela Reporte Produção Ponto Controle - Pasta Mão Obra / GGF
Alocações	Veja mais informações na descrição da tela Reporte Produção Ponto Controle - Pasta Alocações
Reservas	Veja mais informações na descrição da tela Reporte Produção Ponto Controle - Pasta Reservas

Reporte Produção Ponto Controle – Pasta Reporte

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível reportar produção de itens de ordens de produção, por ponto de controle.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Depós. Saída	Exibe o código do Depósito de Saída. Nota: Este campo somente será habilitado quando o parâmetro "Informar depósito único de saída dos componentes" na tela CP0311A estiver assinalado.
Localiz. Saída	Exibe o código da Localização de Saída. Nota: Este campo somente será habilitado quando o parâmetro "Informar localização para saída de todos componentes" na tela CP0311A estiver assinalado.
Data Fabricação	Informar a data de fabricação da Ordem de Produção.
Documento	Informar o número do Documento.
Série Documento	Informar a Série do Documento.
Conta Débito Direto	Esse campo somente será habilitado se o item da Ordem de Operação for de "Débito Direto" ou do tipo "Físico" e se o estoque estiver integrado.
Quantidade Reportada	Informar Quantidade Reportada da Ordem de Produção. Nota: Somente é permitido reportar uma quantidade superior ao cadastrado para ordem de produção, quando na Função Parâmetros do Controle da Produção - CP0106 estiver cadastrada a variação de quantidade de reporte.
Quantidade Refugada	Informar Quantidade Refugada em relação a quantidade reportada da Ordem de Produção. Nota: Se for informada quantidade, será acionada a tela da função CP9060 – Causas Rejeição / Aprovação Condicional.
Conta Refugo	O campo será habilitado quando a quantidade de refugo for diferente de zero, e quando o tratamento de refugo do item da Ordem de Produção for do tipo "Perda Total".
Quant Aprov Cond	O campo será habilitado somente quando o item estiver parametrizado para ter controle de qualidade e o módulo de controle da qualidade estiver implantado no programa de Parâmetros Globais. Nota: Se for informada quantidade, será acionada a tela da função Causas Rejeição / Aprovação Condicional-CP9060.

Reporte Produção Ponto Controle – Pasta Entrada Acab

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível reportar entrada de produtos acabados no estoque.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Depósito	Informar código do depósito, onde será armazenado o produto acabado, utilizar Pesquisa Depósito Z01IN084.
Localização	Campo será habilitado quando a localização não estiver parametrizada como única, ou então considera a localização padrão.

Pré-Requisitos:

- Manutenção Ordem Produção - CP0301
- Custos Horários por Centro de Custos - CS0101
- Parâmetros do Controle da Produção - CP0106
- Manutenção_de_Depósitos_de_Armazenamento_-_CD0601

Conteúdos Relacionados:

- Atualização_de_Ordens_de_Produção_-_CS0302;
- Ajuste de Quantidades de Componentes de Formulação
- Reporte Produção por Operação - CP0320

Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [controladoria_financas](#)
[versao_12](#) [controle](#) [cp0321](#) [reporte_producao_por_ponto_de_controle](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)