

Manutenção da Matriz de Redução de Setup - DB0410

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Manutenção da Matriz de Redução de Setup - DB0410

Visão Geral do Programa

Essa função é responsável pela atualização da matriz onde todas as operações são avaliadas e são determinados quais códigos de redução serão apresentados na matriz para atualização. A matriz contém nas linhas a redução origem, nas colunas a redução destino e no cruzamento de ambas o percentual/horas de redução, o qual será atualizado pelo usuário.

Se o valor for do tipo percentual, as ocorrências que têm o mesmo código na origem e no destino são apresentadas com valor 100, o que significa que não haverá tempo de preparação, ou seja, uma redução de 100% nesse tempo.

Para facilitar a atualização da matriz existe a possibilidade de criar a "matriz simétrica" onde, uma vez informado um percentual de redução de uma origem "A" para um destino "B", o mesmo percentual é assumido da origem "B" para o destino "A".

Após a atualização da matriz, a mesma deve ser salva para que seja efetivada. Até que se salvem as alterações os campos são alterados na memória.

Permite definir a matriz de redução de setup para o grupo de máquinas.

-  **Pré-requisitos:**
São pré-requisitos para a execução desta função:
[Manutenção de Código Redutor de Setup \(DB0114\).](#)
[Manutenção Redutor Setup da Operação \(DB0115\)](#) ou
[Manutenção de Processo de Fabricação do Item \(DB0109\)](#) ou
[Manutenção Operações de Roteiros \(DB0108\).](#)

Manutenção Matriz Redução Setup

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Matriz Redução Setup, é possível atualizar os valores de redução de setup na matriz apresentada.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas

Ação:	Descrição:
Confirma alterações	Quando acionado, efetiva as alterações efetuadas na matriz, gravando-as na base de dados, já que até então as alterações eram mantidas em memória.
Recarregar Matriz	Quando acionado, reinicia a matriz com os dados contidos na base de dados.
Matriz Simétrica	Quando acionado, apresenta mensagem padrão solicitando a confirmação de geração da alteração. Se confirmada, a função gera uma matriz simétrica a partir dos valores já incluídos pelo usuário. Uma vez informado um percentual de redução de uma origem "A" para um destino "B", o mesmo percentual é assumido da origem "B" para o destino "A".

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Máquina	Exibe o código e a descrição do grupo de máquinas selecionado.

 Macro desconhecida:'rate'

