

Tamanho dos Pulmões

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Visão Geral do Programa

Com o TPC fica fácil saber qual o tamanho do estoque em processo, o que é ditado pelo tamanho dos pulmões. Por exemplo, se há um pulmão expedição de 1 dia e um pulmão restrição de 2 dias, o estoque em processo será de 3 dias. Isto porque a restrição será programada para processar um determinado pedido 1 dia antes da sua data de entrega, e a matéria-prima desse pedido será liberada 2 dias antes da sua programação na restrição. Assim, a matéria-prima será liberada 3 dias antes da data de entrega. Isso também mostra que para diminuir o estoque em processo é necessário diminuir os pulmões.

O pulmão é medido em tempo. No exemplo acima foi usado um pulmão restrição de 2 dias. Isso quer dizer que a matéria-prima é liberada dois dias antes da sua programação na restrição. Durante esses dois dias as peças devem chegar, com uma certa folga, à restrição. Na verdade, um pulmão está bem dimensionado quando ele gera um estoque médio na frente do ponto que está protegendo (neste caso a restrição) igual à metade do tamanho do pulmão.

No exemplo visto, isso quer dizer que a matéria-prima está sendo liberada 2 dias antes da sua programação na restrição e se o pulmão estiver bem dimensionado, deve-se formar um estoque médio na frente da restrição de 1 dia. Se o estoque médio formado na frente da restrição for menor que um dia (menor que metade do pulmão), isso quer dizer que a restrição não está sendo muito bem protegida, portanto há um risco de haver interrupções na programação. Por outro lado, se o estoque médio na frente da restrição for maior que 1 dia, isso quer dizer que há mais pulmão que o necessário, refletindo em maior estoque em processo. Esse pulmão a mais não aumenta a proteção, somente aumenta o inventário.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [p12](#) [versao_12](#) [manufatura](#) [mdb](#)
[totvs_aps](#) [conceitos_totvs_aps](#) [tamanho_dos_pulmoes](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso