

Manutenção Centro de Trabalho - SF0104

 Tempo aproximado para leitura: 12 minutos

Manutenção Centro de Trabalho - SF0104

Visão Geral do Programa

Possibilitar ao usuário efetuar funções como incluir, copiar, modificar, alterar e eliminar Centros de Trabalho do módulo Chão de Fábrica.

Centro de Trabalho é uma unidade física onde são processadas as operações de fabricação, podendo ser uma máquina, um grupo de máquinas, uma linha de produção ou um posto de trabalho contendo homens e máquinas.

Exemplos:

Bancada de montagem, linha de conectores, grupo de tornos R-1, pré-montagem, etc.

Para cadastrar um Centro de Trabalho (botão Incluir), deve ser inserido o código e descrição do Centro de Trabalho e selecionar um Grupo de Máquina (o grupo de máquina determina as características da pasta Capacidade).

Na sequência são preenchidos os campos das Pastas Capacidade, Operação, It. Controle, Ferramentas, Equipamentos e Especialidade.

Manutenção Centro de Trabalho

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao selecionar a função Manutenção Centro de Trabalho.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Geração Centro Trabalho	Quando acionado, apresenta a tela Geração Centro de Trabalho (SF0104B), onde é possível estabelecer os grupos de máquina que fazem parte do centro de trabalho.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Centro Trabalho	Exibe o código do Centro de Trabalho selecionado.
Descrição	Exibe a descrição para o Centro de Trabalho selecionado.
Grupo Máquina	Exibe o grupo de máquinas que será associado ao Centro de Trabalho.

Geração Centro de Trabalho

Objetivo da tela:	É possível estabelecer os grupos de máquinas que fazem parte do Centro de Trabalho selecionado.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inverte Seleção	Quando acionado, inverte a lista de selecionados para não selecionados.
Elimina Selecionados	Quando acionado, elimina a lista selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Gera Centros Trabalho Por	Selecionar como o programa vai gerar centros de trabalho. As opções possíveis são: - Grupo de Máquina; - Equipamento.
Grp Maq	Exibe os códigos de Grupo de Máquinas.
Centro Trabalho	Exibe os códigos dos Centros de Trabalho.

Descrição	Exibe a descrição dos Centros de Trabalho.
Sel	Exibe se o Grupo de Máquina está ou não selecionado para fazer parte do Centro de Trabalho.

Manutenção Centro de Trabalho – Pasta Capacid

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível estabelecer a capacidade para o centro de trabalho selecionado. Essas capacidades servirão de restrição para as operações futuras. O programa irá criar, automaticamente, avisos de erro se a capacidade cadastrada for excedida.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Processador	Exibe o tipo de processador cadastrado para o grupo de máquina.
Área Produção	Exibe a área de produção cadastrada para o grupo de máquina.
Modelo Turno	Exibe o modelo de turno cadastrado para o grupo de máquina. Automaticamente é apresentada a capacidade semanal (em horas) do turno.
Calendário	Exibe o código do calendário cadastrado para o grupo de máquina.
Cap Centro Trabalho	Exibe a Capacidade do Centro de Trabalho, fornecida automaticamente como sugestão, apenas na criação de Centro de Trabalho, quando definido o Grupo de Máquina para o Centro de Trabalho. No entanto, este campo passa a atualizar a própria capacidade do Grupo de Máquina. Exemplo: GM Tornos tem dois Centros: - Torno Mecânico, com capacidade de 8h - Torno CNC, com capacidade de 12h Neste caso o GM tem ao todo a capacidade de 20h e 2 processadores (Centros de Trabalho). Caso seja criado um novo Centro para o mesmo GM - Torno CNC2, será sugerido no campo Capacidade o valor de 10h (20h / 2 processadores do GM). Ao salvar a informação do CT Torno CNC2 com 10h o GM será atualizado automaticamente com 30h de capacidade e 3 processadores: - Torno Mecânico, com capacidade de 8h - Torno CNC, com capacidade de 12h - Torno CNC2, com capacidade 10h
Eficiência C Trab	Informar a eficiência em que deve trabalhar o Centro de Trabalho durante o processamento das operações. No momento da implementação do Centro de Trabalho, o sistema assume o valor "100" para este atributo, podendo ser modificado para outro percentual. ⚠ Nota: A eficiência é o resultado indireto do homem sobre a produção, ou seja, a boa performance do processo depende de outros recursos produtivos e órgãos auxiliares. Exemplo: As horas paradas de máquina e de mão de obra afetam a produção e reduzem a eficiência alcançada pelo Centro de Trabalho, devido à falta de matéria-prima e materiais auxiliares.

Manutenção Centro de Trabalho – Pasta Operação

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível cadastrar dados padrões para as futuras operações que utilizarão o grupo de máquinas selecionado.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros

Campo:	Descrição:
Nro Operadores C Trab	Inserir o número de operadores alocados no Centro de Trabalho.

Nro Operações Simult	Inserir o número de operações simultâneas executadas por um determinado Centro de Trabalho. Importante: No momento da implementação do Centro de Trabalho, o sistema apresenta este atributo preenchido com o valor "1" como default (padrão), podendo ser modificado para a situação real.
Tratamento Tempo	Exibe a forma de tratamento do tempo.
Carga Batelada	Exibe o valor da Carga por Batelada. Nota: Carga por Batelada é a capacidade que a máquina pode processar por carga ("batch") expressa na unidade de capacidade da máquina. A unidade de capacidade da máquina não é necessariamente a mesma unidade do item.
Reporte MOD	Selecionar a opção que define o Reporte MOD. As opções disponíveis são: • Não Reporta; • Reporta Operador; • Reporta Equipe.
Reportado	Quando assinalado, indica que o Grupo de Máquina recebe reportes do Chão de Fábrica.
Reporta Contador	Quando assinalado, indica que reporta Contador.
Possui Preparação	Quando assinalado, o sistema considera que existem tempos de preparação considerados para a execução das operações no Centro de Trabalho. Importante: Deverão ser considerados os tempos de preparação que não estão incluídos no tempo padrão da operação, caso existir.
Parada em Reporte	Quando assinalado, define que é possível realizar apontamentos de parada em períodos em que já exista uma produção. Importante: O Chão de Fábrica tem enfoque nas máquinas (Centro de Trabalho), sejam elas manuais ou não. Os apontamentos - sejam de produção, parada ou itens de controle - são limitados aos turnos produtivos destes centros de trabalho (exceção apenas aos apontamentos de itens de controle, que podem ser simultâneos aos dois primeiros, pois é apenas informativo e pode ser correlacionado aos mesmos). Considerando que se tem 3 turnos diários para um CT (00:00 às 08:00, 08:00 às 16:00, 16:00 às 24:00), a disponibilidade no dia será de 24h, que é o limite para o CT. Não confundir com capacidade, que pode ultrapassar 24h. Lembrando que os turnos não são para os operadores, e sim para CT, e neste caso não há como um CT estar trabalhando e parado simultaneamente, pois é conceitual o CT estar em apenas um dos dois estados durante um intervalo de tempo. Observações: Só funciona quando for criado um apontamento de parada em cima de um apontamento de produção, não o inverso. Não é tratado via Dispatch List. Utilizar o parâmetro selecionado, afetará os indicadores do chão de fábrica. Exemplo: Parâmetro desmarcado: Reporte de Produção - 08:00 até 10:00 Apontamento de parada - 07:30 até 08:30 (NÃO PERMITE) Apontamento de parada - 07:30 até 10:30 (NÃO PERMITE) Apontamento de parada - 09:00 até 11:00 (NÃO PERMITE) Apontamento de parada - 08:00 até 10:00 (NÃO PERMITE) Apontamento de parada - 08:01 até 10:00 (NÃO PERMITE) Apontamento de parada - 08:00 até 09:59 (NÃO PERMITE) Apontamento de parada - 08:01 até 09:59 (PERMITE) Apontamento de parada - 08:30 até 09:30 (PERMITE) Parâmetro marcado: Reporte de Produção - 08:00 até 10:00 Apontamento de parada - 07:30 até 08:30 (PERMITE) Apontamento de parada - 07:30 até 10:30 (PERMITE) Apontamento de parada - 09:00 até 11:00 (PERMITE) Apontamento de parada - 08:00 até 10:00 (PERMITE) Apontamento de parada - 08:01 até 10:00 (PERMITE) Apontamento de parada - 08:00 até 09:59 (PERMITE) Apontamento de parada - 08:01 até 09:59 (PERMITE) Apontamento de parada - 08:30 até 09:30 (PERMITE)

Manutenção Centro de Trabalho – Pasta Itens Contr.

Objetivo da tela: Nessa tela é possível estabelecer os itens de controle para o centro de trabalho selecionado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir/Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Itens de Controle do Centro de Trabalho - SF0104D, onde é possível incluir ou modificar itens de controle dentro de um centro de trabalho selecionado.
Eliminar	Quando acionado, apresenta tela-padrão solicitando confirmação para exclusão do item selecionado.

Itens de Controle do Centro de Trabalho

Objetivo da tela: Nessa tela é possível inserir os itens de controle para o centro de trabalho selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Centro Trabalho	Exibe o código e descrição do Centro de Trabalho.
Item Controle	Selecionar o código do item de controle, por intermédio do zoom Pesquisa Itens de Controle – Z01IN482.
Diferença Data Mínima	Exibe o valor a ser diminuído da data atual para validação.
Diferença Data Máxima	Exibe o valor a ser acrescido à data atual para validação.
Num Máximo de Escolhas	É habilitado quando o resultado do item de controle é do tipo "Tabela". Deve ser informado o número máximo de escolhas que poderão ser selecionadas no momento do reporte do Chão de Fábrica. O Tipo de controle é informado na função Manutenção_Itens_de_Controle_-_CD0225 .
Valor Mínimo	É habilitado quando o resultado do item de controle é do tipo "Numérico" e permite informar o valor mínimo do item. O Tipo de controle é informado na função Manutenção_Itens_de_Controle_-_CD0225 .
Valor Máximo	É habilitado quando o resultado do item de controle é do tipo "Numérico" e permite informar o valor máximo do item. O Tipo de controle é informado na função Manutenção_Itens_de_Controle_-_CD0225 .
Item de controle obrigatório	Quando assinalado, indica que este item de controle é obrigatório, ou seja, que não pode ficar sem resultado.

Manutenção Centro de Trabalho – Pasta Ferramentas

Objetivo da tela: Nessa tela é possível cadastrar ferramentas no centro de trabalho selecionado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir / Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Ferramentas do Centro de Trabalho - SF0104E, onde é possível incluir ou modificar Ferramentas no centro de trabalho.
Eliminar	Quando acionado, apresenta tela-padrão solicitando confirmação de exclusão da ferramenta selecionada.
Procurar	Quando acionado, apresenta a tela Ferramentas Centro Trabalho - SF0104F onde é possível procurar novas ferramentas para a lista.

Ferramentas do Centro de Trabalho

Objetivo da tela: Nessa tela é possível incluir ou modificar ferramentas ao centro de trabalho selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Centro de Trabalho	Exibe o código / descrição do Centro de Trabalho.
Ferramenta	Exibe ou permite selecionar código da Ferramenta, por intermédio do zoom Tipo de Ferramenta – Z01IN465.
Número Ciclos	Inserir número de ciclos por unidade de tempo.
Unid Medid Tempo	Selecionar a opção referente a unidade de medida de tempo. • Hora; • Minuto; • Segundo.

Ferramentas Centro Trabalho – SF0104F

Objetivo da tela:	Essa tela permite procurar ferramentas dentro de um centro de trabalho selecionado.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Centro Trabalho	Exibe o código / descrição do Centro de Trabalho.
Ferramenta	Exibe código da Ferramenta.
Descrição	Exibe a descrição do Centro de Trabalho.
Nro Ciclos	Exibe o número de ciclos por unidade de tempo.
UM Tempo	Exibe a unidade de medida de tempo que pode ser: • Hora; • Minuto; • Segundo.

Manutenção Centro de Trabalho – Pasta Equipotos

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível associar equipamentos a um centro de trabalho selecionado.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Formar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Equipotos Centro de Trabalho - SF0104C, onde é possível formar equipamentos para o centro de trabalho selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Equipamento	Exibe o código do equipamento.
Descrição	Exibe a descrição do equipamento.
Inic Validade	Exibe a data de início da validade do equipamento.
Fim Validade	Exibe a data de término da validade do equipamento.
Principal	Exibe se o equipamento é considerado principal ou não. Se for principal é para ele que serão abertas as Solicitações de Serviço.

Manutenção Equipotos Centro de Trabalho

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível selecionar equipamentos para o centro de trabalho selecionado. Informa para o sistema os Equipamentos que formam um Centro de Trabalho, definindo as datas de Início e Fim de Validade para cada relacionamento. O atributo "Disponíveis" quando assinalado, informa na tabela Centros de Trabalho apenas os Equipamentos disponíveis.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Centro Trabalho	Exibe o código e descrição do centro de trabalho.
Filtro Equipamentos	Permite limitar os equipamentos a uma categoria estabelecida por: • Equipamento Inicial; • Disponíveis.
Disponíveis	Quando assinalado, indica que devem ser apresentados na tabela apenas os equipamentos disponíveis.
Referência Formação	Quando assinalado, indica que ao incluir o equipamento o mesmo será considerado o equipamento principal. Caso já exista um equipamento ativo e com estado de principal, será apresentada consulta para confirmação se é desejada a alteração do novo equipamento para principal.  Importante: O objetivo de existir um único equipamento considerado principal, é o de facilitar o processo de abertura de uma solicitação de serviço ou alerta via e-mail durante um reporte de parada no chão de fábrica.

Manutenção Centro de Trabalho – Pasta Especialid

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível associar o código da especialidade necessária para operar o centro de trabalho.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Implantação de Especialidades - SF0104G, onde é possível associar uma especialidade ao centro de trabalho selecionado.
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Implantação de Especialidades - SF0104G, onde é possível alterar uma especialidade associada ao centro de trabalho selecionado.
Eliminar	Quando acionado, apresenta tela -padrão solicitando confirmação para exclusão da especialidade selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Especialidade	Exibe o código da especialidade definida para o centro de trabalho.
Descrição	Exibe a descrição da especialidade.
Nível	Exibe o nível de conhecimento exigido para a especialidade nesse centro de trabalho.
Obrigatória	Indica se a especialidade é obrigatória nesse centro de trabalho ou não.

Implantação de Especialidades

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível inserir/alterar o código da especialidade necessária para operar o centro de trabalho.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Especialidade	Inserir o código da especialidade que se deseja incluir/alterar. A sua descrição é exibida automaticamente.

Nível	Exibe e permite alterar o nível de conhecimento exigido para a especialidade nesse centro de trabalho.
Especialidade Obrig	Quando assinalado, indica se a especialidade é obrigatória nesse centro de trabalho.

Manutenção Centro de Trabalho – Pasta Recur Sec

Objetivo da tela:	É possível associar o recurso secundário necessário para operar o centro de trabalho.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Recurso Secundário por Centro de Trabalho - SF0104H, onde é possível associar um recurso secundário ao centro de trabalho selecionado.
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Recurso Secundário por Centro de Trabalho - SF0104H, onde é possível alterar um recurso secundário associado ao centro de trabalho selecionado.
Eliminar	Quando acionado, apresenta tela -padrão solicitando confirmação para exclusão do recurso secundário selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Recurso	Exibe o código do recurso consumido.
Tipo Recurso	Exibe o tipo de recurso consumido.
Alocação Recurso	Exibe a forma de alocação do recurso (Operação Completa, Produção, Preparação).
Qtd Consumo	Exibe a Quantidade Consumida sem levar em consideração o fator de ajuste que dependendo do tipo do recurso e da operação poderá aumentar ou diminuir a quantidade consumida (Capacidade ou Mão de Obra).
Ativo	Exibe se o ativo deve ser considerado no processo de alocação. ❗ Importante: Caso o recurso secundário esteja inativo (SF0125), ele será considerado inativo em todas as suas alocações.

Recurso Secundário por Centro de Trabalho

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível inserir/alterar o recurso secundário necessário para operar o centro de trabalho.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Recurso	Inserir o código do recurso consumido.
Ativo	Quando assinalado, indica que o ativo deve ser considerado no processo de alocação. ❗ Importante: Caso o recurso secundário esteja inativo (SF0125), ele será considerado inativo em todas as suas alocações.
Qtd Consumo	Exibe a quantidade consumida sem levar em consideração o fator de ajuste que dependendo do tipo do recurso e da operação poderá aumentar ou diminuir a quantidade consumida (Capacidade ou Mão de Obra).
Alocação Recurso	Selecionar a forma de alocação do recurso. As opções disponíveis são: - Operação Completa – Quando selecionada, indica que o recurso é alocado durante o tempo de produção e preparação. - Produção – Quando selecionada, indica que o recurso somente é alocado durante o tempo produtivo. - Preparação – Quando selecionada, indica que o recurso somente é alocado durante o tempo de preparação.

Pré-Requisitos:

- [Manutenção_de_Grupos_de_Máquinas_-_CD0111](#)
- [Manutenção_Ferramentas_Produção_-_CD0124](#)
- [Função manutenção de Tipos de Especialidades \(SF0117\)](#)

Conteúdo Relacionado:

[Manutenção Itens de Controle - CD0225](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manutencao_centro_de_trabalho](#)
[sf0104](#) [manufatura](#) [chao_de_fabrica](#) [sfc](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)