

Manutenção Motivo Refugo - SF0107

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Manutenção Motivo Refugo - SF0107

Visão Geral do Programa

É uma justificativa para refugar o beneficiamento executado no item, mais especificamente na operação de produção referenciada, ou seja, as características do produto processado não estão de acordo com os padrões de qualidade e conformidade exigidos para a operação realizada.

Refugos são anomalias de processo que acarretam danos aos itens fabricados durante a execução da operação. Possibilita ao usuário efetuar funções como incluir, copiar, modificar, alterar e eliminar Motivo de Refugo.

Manutenção Motivo Refugo

Objetivo da tela:	Nessa tela é permitido incluir/modificar motivos de refugos para os materiais.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Importa Rejeição	Veja mais informações na descrição da tela SF0107B - Importação de Motivos de Rejeição.  Nota: Os demais botões apresentados nesta tela estão descritos na Função Ambientação deste manual.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Refugo	Informar um código que identifique o motivo de refugo. O código do motivo de refugo da operação pode ser um número, letras ou uma combinação destes; o importante é que a sigla implementada seja familiar e de fácil identificação pelos usuários do sistema. Exemplos: 001, Refugo 2, REF-012, FALHA, 587545, etc.
Descrição	Informar uma descrição que identifique o motivo do refugo.
Rejeição	Selecionar código de Rejeição Material por intermédio do zoom Z011N047 – Pesquisa Código de Rejeição.
Material	Este é o código que o módulo de Controle da Qualidade utiliza para a criação das Fichas.
Classe	Selecionar a classe de motivo do refugo. A classe tem por objetivo agrupar motivos de uma mesma classe possibilitando uma análise condensada dos motivos. Exemplo: Classe de Motivos - MAN - Manutenção em Geral Motivos: • M1 - Manutenção Elétrica • M2 - Manutenção Hidráulica • M3 - Manutenção Predial"
Refugo Material	Quando assinalado este campo identifica que este motivo pode ser utilizado para justificar refugos de produção.
Retrabalho	Quando assinalado este campo identifica que o motivo pode ser utilizado para justificar retrabalhos.

SF0107B - Importação de Motivos de Rejeição

Objetivo da tela:	Esta tela é apresentada com o acionamento do botão Importa Rejeição na tela Manutenção Motivo Refugo.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Dev	Exibe o código de devolução.
Descrição	Exibe a descrição da devolução.
Refugo	Inserir o código do refugo desejado para a importação.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [chao_de_fabrica](#) [sfc](#)
[versao_12](#) [manutencao_motivo_refugo](#) [sf0107](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)