

Matriz de Redução de Setup - SF0120

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Matriz de Redução de Setup - SF0120

Visão Geral do Programa

Esta função é responsável pela atualização das matrizes de redução de setup de cada grupo de máquina.

O grupo de máquina possuirá esta matriz caso em seu cadastro (Manutenção Grupo Máquina SFC – SF0103) o parâmetro Critérios de Agrupamento / Redução de Setup esteja marcado com a opção Matriz de Setup. Assim, a matriz será formada pelos códigos redutores de setup atribuídos a todas as operações vinculadas ao grupo de máquina em questão, por meio do programa [Manutenção Operação do Grupo de Máquina - EN0510](#) (botão Modificar, pasta CRP-SFC, campo Redutor de Setup).

A matriz contém, nas linhas, a redução origem e, nas colunas, a redução destino. No cruzamento de ambas o percentual/horas de redução poderá ser atualizado pelo usuário.

O Tipo de Redução (horas ou percentual) é parametrizado, também, no programa [Manutenção Grupo Máquina SFC – SF0103](#), através do parâmetro Tipo Valor Redução.

Por exemplo, se o valor for do tipo percentual, e as ocorrências que têm o mesmo código na origem e no destino estiverem com o valor 100, significa que não haverá tempo de preparação, ou seja, haverá uma redução de 100% nesse tempo no processo de Alocação de Atividades, que é executado através da função [Alocação de Atividades - SFC - SF0314](#).

Para facilitar a atualização da matriz, existe a possibilidade de criar a "matriz simétrica", onde, uma vez informado um percentual de redução de uma origem "A" para um destino "B", o mesmo percentual é assumido da origem "B" para o destino "A".

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível definir os códigos de redução de Setup (de / para), que irão determinar os percentuais de redução de setup a serem considerados na Alocação de Atividades (Planejamento).
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Confirma Alterações	Quando acionado, torna efetivas as alterações realizadas na matriz.
Recarregar Matriz	Quando acionado, reinicia a matriz com os dados contidos na base de dados.
Matriz Simétrica	Quando acionado, apresenta mensagem padrão solicitando confirmação de geração da alteração. Se confirmado, a função gera a matriz simétrica a partir dos valores já incluídos pelo usuário. Uma vez informado um percentual de redução de uma origem "A" para um destino "B", o mesmo percentual é assumido da origem "B" para o destino "A".

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Máquina	Exibe o código e a descrição do grupo de máquinas selecionado.

Conteúdos Relacionados:

- [Manutenção Grupo Máquina SFC – SF0103](#)
- [Manutenção Operação do Grupo de Máquina - EN0510](#)
- [Alocação de Atividades - SFC - SF0314](#)

 Macro desconhecida:'rate'

