

Cadastro de Modelo do Tanque - SF7010

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

 A funcionalidade Controle de Medições foi descontinuada a partir da release 12.1.2311.

Cadastro de Modelo do Tanque - SF7010

Visão Geral do Programa

A função possui mecanismo para que possa ser informada uma fórmula padrão, customizada ou que seja efetuada a inclusão de um programa externo para aplicação de fórmulas mais complexas.

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível permitir o cadastro de modelo do tanque, por meio das informações de cálculo do volume, diâmetro, altura de fundo, tipo de fundo, entre outros.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Procurar	Quando acionado, apresenta o diretório para pesquisar fórmulas externas por meio de um arquivo .p.  Nota: O botão é habilitado somente quando a Fórmula Externa estiver selecionada.
Exemplo	Quando acionado, abre o arquivo .p que contém a assinatura padrão para customização via programa externo.  Nota: O botão é habilitado somente quando a Fórmula Externa estiver selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modelo	Inserir o código e o modelo do tanque a ser cadastrado.
Fórmula	Selecionar o tipo de fórmula utilizado no cálculo do tanque a ser cadastrado. As opções disponíveis são: - Padrão; - Customizada.
Tipo Fundo	Selecionar o tipo de fundo do tanque a ser cadastrado. As opções disponíveis são: - Plano (Fundo tipo plano); - Esférico (Fundo tipo esférico) - em caso de extremidades Hemisféricas, a altura do fundo deverá ser exatamente a metade do diâmetro; - Elíptico (Fundo tipo elíptico); - Cônico (Fundo tipo cônico).
Diâmetro	Inserir o valor do diâmetro do tanque a ser cadastrado, a distância de uma borda a outra.
Altura Total	Inserir o valor da altura total do tanque a ser cadastrado.
Altura do Fundo	Inserir o valor da altura do fundo do tanque a ser cadastrado.  Nota: <u>Cálculo do Volume do Cilindro Circular (Fundo Tipo Plano)</u> Volume total: $vt1 = \pi \cdot r^2 \cdot h$ Onde: pi - proporção numérica que tem origem na relação entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro r - Diâmetro / 2 h - Altura Total

	<u>Cálculo do Volume do Cilindro Esférico (Fundo Tipo Esférico)</u> Altura do Fundo não pode ser maior que a metade do Diâmetro. Raio extremidades: $R = (4 \cdot a \cdot a + D \cdot D) / (8 \cdot a)$ Volume segmento esférico: $vt1 = \pi \cdot a \cdot a \cdot (R - a) / 3$ Volume cilíndrico circular: $vt2 = \pi \cdot D \cdot D \cdot (h - (a \cdot 2)) / 4$ Volume total: $vt3 = vt1 + vt2$. Onde: pi - proporção numérica que tem origem na relação entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro a - Altura do Fundo D - Diâmetro h - Altura Total <u>Cálculo do Volume do Cilindro Elíptico (Fundo tipo Elíptico)</u> Altura do Fundo não pode ser maior que a metade do Diâmetro. Volume segmento elíptico: $vt1 = \pi \cdot D \cdot D \cdot a / 3$ Volume segmento circular: $vt2 = \pi \cdot D \cdot D \cdot (h - (a \cdot 2)) / 4$ Volume total: $vt3 = vt1 + vt2$ Onde: pi - proporção numérica que tem origem na relação entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro a - Altura do Fundo D - Diâmetro h - Altura Total <u>Cálculo do Volume do Cilindro Cônico (Fundo tipo Cônico)</u> Volume segmento cônico: $vt1 = (\pi \cdot r^2 \cdot a) / 3$ Volume segmento circular: $vt2 = \pi \cdot D \cdot D \cdot (h - (a \cdot 2)) / 4$ Volume total: $vt3 = vt1 + vt2$ Onde: pi - proporção numérica que tem origem na relação entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro a - Altura do Fundo D - Diâmetro h - Altura Total
Volume Total	Exibe o valor total do tanque, resultante da equação dos campos Diâmetro, Altura total e Altura do fundo.
Fórmula Customizada	Inserir uma fórmula customizada para o cálculo do tanque, utilizando as variáveis de A – Altura do fundo, D – Diâmetro, H – Altura Total e L – Leitura.  Nota: O campo Fórmula Customizada não é habilitado quando o tipo Fórmula for igual a "Padrão", independente do Tipo de Fundo que se está utilizando.
Fórmula Externa	Quando assinalado, permite efetuar a inclusão de programa externo para aplicação de fórmulas mais complexas. Será retornado o volume do tanque. O programa externo será utilizado para cálculo do volume nas leituras do tanque, porém a altura será a altura registrada na leitura no processo de reporte, considerando a altura total do tanque para ser obtido o volume total do tanque para registro no cadastro.  Nota: Quando assinalado, desabilita o campo Fórmula Customizada e habilita os botões Procurar e Exemplo.

HOW TO:

Não foi possível renderizar {include} A página incluída não pôde ser encontrada.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [versao_12](#)
[chao_de_fabrica](#) [datasul](#) [sfc](#)
[cadastro_de_modelo_do_tanque](#) [sf7010](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)