

Geração de Indicadores Setup - SF0804

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Geração de Indicadores Setup - SF0804

Visão Geral do Programa

Permite calcular os indicadores de setup conforme parametrização, gerando massa de dados para análise da evolução dos mesmos na consulta [Consulta Evolução Indicadores Setup - SF0713](#). Possibilita também eliminar a massa de dados conforme parametrização. Ao final da execução é gerado um relatório com os possíveis erros ocorridos e com os parâmetros informados na função.

Geração Indicadores Setup – Pasta Seleção

Objetivo da tela: Nessa tela é possível estabelecer limites de seleção de Centros de Trabalho e Grupos de Máquina.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Centro Trabalho	Inserir uma faixa com os códigos dos centros de trabalho para geração ou eliminação dos indicadores.
Grupo Máquina	Inserir uma faixa com os códigos dos grupos de máquina para geração ou eliminação dos indicadores.
Unid. Negócio	Inserir uma faixa com os códigos das unidades de negócio dos itens para geração ou eliminação dos indicadores.

Geração Indicadores Setup – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela: Nessa tela é possível estabelecer parâmetros que orientarão a seleção na geração dos indicadores.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Área Produção	Selecionar a área de produção para qual serão gerados ou eliminados os indicadores.
Período	Selecionar período inicial e final para qual serão gerados ou eliminados os indicadores.
Agrupamento de Dias	Inserir o número de dias para agrupamento dos indicadores. Exemplo Quando informado o período de 13/03/2002 a 12/04/2002, e o agrupamento de 5 dias. É gerado o seguinte agrupamento: de 13/03/2002 a 17/03/2002 de 18/03/2002 a 22/03/2002 de 23/03/2002 a 27/03/2002 Considerando a cada 5 dias um novo agrupamento.  Nota: É possível gerar os indicadores para diversos agrupamentos de dias que posteriormente poderão ser consultados por intermédio da Função Consulta Evolução Indicadores Setup - SF0713.

Geração Indicadores Setup – Pasta Impressão

Objetivo da tela: Nessa tela é possível estabelecer o destino e forma de impressão do relatório gerado.

Principais Campos e Parâmetros:- SF0804

Campo:	Descrição:
Destino	Assinalar uma das opções determinando o destino da impressão do resultado gerado. Ver detalhes no conceito Opções_de_Destino.

Campo:	Descrição:
Execução	Assinalar uma das opções determinando se a forma da execução desta função deve ser on-line ou batch. Ver detalhes no conceito Formas_de_Execução.

Conteúdo Relacionado:

[Consulta Evolução Indicadores Setup - SF0713](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [sfc](#) [versao_12](#)
[geracao_indicadores_setup](#) [sf0804](#) [manufatura](#)
[chao_de_fabrica](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso