

Consulta Consumo Combustível - AB0609

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Consulta Consumo Combustível - AB0609

Visão Geral do Programa

O controle de consumo de combustível vem a ser, para a maioria das empresas que trabalham com transportes, um dos maiores custos relacionados ao equipamento. Devido a isto, é de grande importância o gerenciamento do consumo de combustível, aplicando metas e controlando equipamentos que estão com desvio acima do permitido.

Importante

Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.1, 12.1.2301.9 e 12.1.2209.14.

Esta consulta permite verificar o consumo de combustível realizado pelos equipamentos. Este consumo pode ser analisado em diversas classificações e também comparado com um valor padrão cadastrado para os equipamentos.

Com esta análise, é possível comparar o consumo de combustível entre estabelecimentos que utilizam o mesmo modelo, comparar motoristas que conduzem o mesmo veículo, comparar modelos similares de marcas diferentes.

Essa consulta somente avalia apontamentos de abastecimentos (relacionados ao combustível principal do equipamento) e que estejam com status correto (ou liberados pelo usuário). Não serão considerados apontamentos que estejam com problema. Também não serão analisados os consumos de óleos lubrificantes nesta consulta.

Para calcular o consumo real, o programa soma as quantidades abastecidas no período e a divide pelo percurso rodado pelo equipamento no período (que pode ser consultado em Histórico de Vida dos Equipamentos (AB0618)).

Exemplo:

Um equipamento novo, que iniciou o processo de abastecimento.

Data	Equipamento	Uso Real (km)	Quantidade (litros)
01/01/2014	ABC-0001	400	40,0
02/01/2014	ABC-0001	800	43,0
03/01/2014	ABC-0001	1.200	45,0
04/01/2014	ABC-0001	1.450	20,0
05/01/2014	ABC-0001	1.700	25,0
06/01/2014	ABC-0001	2.200	50,0

Conforme os valores citados acima, o equipamento rodou **2.200 km** com **223 litros**, exercendo uma média de **9,865 km/litro**.

Nota:

Quando o parâmetro "55-Diferencia contas para Lubrificação e Abastecimento" existente na Manutenção Parâmetros Frotas (AB0101) estiver com o valor "Sim", terá a seguinte regra:

- Três novas opções de classificação (21, 22 e 23 respectivamente):
 - CC Item: realiza a classificação das informações pelo centro de custo do item abastecido na ficha de abastecimento;
 - Item: realiza a classificação das informações pelo item utilizado no abastecimento na ficha;
 - Posto: realiza a classificação das informações pelo o posto utilizado no nível do item da ficha.

As informações referentes a percurso serão calculadas somente até o nível da ficha de lubrificação, sendo assim qualquer informação exibida na TreeView a nível de item abastecido (item, cc item ou posto) ou abaixo deste, não exibirá informações dos campos de percursos calculados. Segue as colunas que não serão exibidas:

- Percurso Padrão;
- Percurso Real;
- Consumo Padrão;
- Consumo Real;
- % Desvio;
- Percurso Padrão Secundário;
- Percurso Real Secundário;
- Consumo Padrão Secundário;
- Consumo Real Secundário;
- % Desvio.

Consumo Combustível

Objetivo da tela:	Consultar o consumo de combustível dos equipamentos no período, bem como identificar os desvios entre o real e padrão cadastrado.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, permite abrir um arquivo do tipo .dat, no qual estão os parâmetros, previamente salvos, para o programa.
Salvar	Quando acionado, permite gravar um arquivo do tipo .dat, salvando os parâmetros existentes no programa.
Atualizar	Quando acionado, gera a consulta das informações conforme classificação e seleção escolhidas.
Expandir / Contrair	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore das informações solicitadas (treeview).
Evento	Quando acionado, abre a tela de apontamento dos eventos para que usuário possa informar ao setor de manutenção que há algum problema no consumo de combustível do equipamento e orientando-o sobre uma possível causa.
Exporta para Arquivo Texto	Quando acionado, apresenta a tela Exportação Dados para Arquivo Texto (AB0701) para a escolha do arquivo que será exportado. Somente são gerados para o arquivo texto os dados apresentados no browser da tela AB0608.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Código	Exibe o código e a descrição da classificação selecionada.
Abastecido	Exibe o total (quantidade) abastecido no período e classificação selecionada.
Unidade	Exibe a unidade do material abastecido no período.
Percurso Padrão	Exibe o percurso que o equipamento deveria ter rodado se atingisse a meta do consumo padrão cadastrado, conforme a quantidade abastecida
Percurso Real	Exibe o percurso realizado pelo equipamento no período selecionado.
Consumo Padrão	Exibe o consumo padrão cadastrado para o registro selecionado. O consumo padrão pode ser: • O consumo do modelo na atividade. Para mais detalhes, verificar Cadastro Modelo (AB0104) – Pasta Consumo. • O consumo informado no equipamento. Para mais detalhes, verificar Cadastro Equipamento (AB0138) – Pasta Combustível para quando não for encontrado consumo padrão para o modelo e atividade.
Consumo Real	Exibe o consumo real realizado pelo equipamento no período selecionado.
% Desvio	Exibe o desvio entre o consumo real e o consumo padrão, cuja fórmula é: % Desvio = (consumo real – consumo padrão) / consumo padrão * 100.
Percurso Padrão Secundário	Exibe o percurso secundário que o equipamento deveria ter rodado se atingisse a meta do consumo padrão secundário cadastrado, conforme a quantidade abastecida.
Percurso Real Secundário	Exibe o percurso secundário realizado pelo equipamento no período secundário selecionado.
Consumo Padrão Secundário	Exibe o consumo padrão secundário cadastrado para o registro selecionado. O consumo padrão secundário pode ser: • O consumo secundário do modelo na atividade. Para mais detalhes, verificar Cadastro Modelo (AB0104) – Pasta Consumo. • O consumo secundário informado no equipamento. Para mais detalhes, verificar Cadastro Equipamento (AB0138) – Pasta Combustível para quando não for encontrado consumo padrão secundário para o modelo e atividade.
Consumo Real Secundário	Exibe o consumo real secundário realizado pelo equipamento no período selecionado.
% Desvio	Exibe o desvio entre o consumo real secundário e o consumo padrão secundário, cuja fórmula é: % Desvio = (consumo real secundário – consumo padrão secundário) / consumo padrão secundário * 100.

Seleção – AB0609A

Objetivo da tela:	Definir as faixas de dados a serem consideradas na consulta do consumo de combustível dos equipamentos.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Período	Inserir o período para selecionar os apontamentos de abastecimento que serão analisados.
Empresa	Inserir a faixa de empresas para selecionar os equipamentos na consulta.
Equipamento	Inserir a faixa de equipamentos para a consulta.

Grupo	Inserir a faixa de grupos para selecionar os equipamentos na consulta.
Modelo	Inserir a faixa de modelos para selecionar os equipamentos na consulta.
Estabelecimento	Inserir a faixa de estabelecimentos para selecionar os equipamentos. Essa seleção é efetuada analisando o estabelecimento atual do equipamento, não verificando o histórico de transferência entre filiais.
TAG	Inserir a faixa de TAGs para selecionar os equipamentos na consulta.
Estrutura Mecânica	Inserir a faixa de estrutura mecânica para selecionar os equipamentos na consulta.
Centro Custo	Inserir a faixa de centros de custo para selecionar os equipamentos na consulta.
Situação	Inserir a faixa de situações para selecionar os equipamentos na consulta.
Atividade	Inserir a faixa de atividades para selecionar os apontamentos na consulta.
Centro Custo Docto	Inserir a faixa de centro de custo para selecionar os apontamentos na consulta.
Unidade Negócio	Inserir a faixa de unidade de negócio para selecionar os apontamentos na consulta.

Classificação – AB0609B

Objetivo da tela:	Estabelecer as classificações da consulta do consumo de combustível dos equipamentos.
--------------------------	---

- i Importante:**
Recomenda-se utilizar somente as classificações necessárias, pois quanto maior o número de classificações selecionadas, maior o tempo de processamento.
- É obrigatório que seja informado ao menos uma das classificações a seguir, para que programa consiga realizar os cálculos: “Modelo”, “Equipamento” ou “Documento”.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Quando acionado, permite selecionar todas as dimensões na consulta.
Inclui	Quando acionado, permite selecionar a dimensão marcada para a consulta.
Retira	Quando acionado, permite retirar da seleção a dimensão marcada.
Retira Todos	Quando acionado, permite retirar todas as dimensões selecionadas.
Sobe	Quando acionado, permite alterar a ordem da apresentação das informações.
Desce	Quando acionado, permite alterar a ordem da apresentação das informações.

Parâmetros – AB0609C

Objetivo da tela:	Estabelecer os parâmetros para a consulta do consumo de combustível dos equipamentos.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ativos	Quando assinalado, indica se deseja visualizar os equipamentos ativos (atualmente).
Inativos	Quando assinalado, indica se deseja visualizar os equipamentos inativos (atualmente).
Próprios	Quando assinalado, indica se deseja visualizar os equipamentos próprios.
Terceiros	Quando assinalado, indica se deseja informar os equipamentos de terceiros.
Consumo OK	Quando assinalado, indica se deseja visualizar as classificações com consumo real que esteja dentro dos parâmetros estabelecimentos ao ser comparado com o consumo padrão.
Consumo Irregular	Quando assinalado, indica se deseja visualizar as classificações com consumo real fora dos parâmetros estabelecidos ao ser comparado com o consumo padrão.
Considerar Desperdício	Quando selecionado para visualizar os consumos irregulares, a porcentagem de desvio aceitável pode ser a utilizada para a liberação dos apontamentos ou a porcentagem indicada para considerar desperdício. Caso deseje utilizar como Porcentagem

Desvio Máximo o parâmetro relacionado ao desperdício, este campo deve ser selecionado.

Exemplo:

Um veículo percorreu 1.000 km com 100 litros de combustível. Com isto, teve um consumo real de 10 km/litro. Este veículo possui um consumo padrão de 12 km/litro.

Há portanto um desvio de 16,66% (menor que o padrão).

No cadastro de parâmetros, foram informados os seguintes valores:

- 14 - % Aceitação Consumo de Combustível = 20%.
- 15 - % Desvio Consumo para Considerar Desperdício = 10%.

Se não for selecionado o atributo "Considerar Desperdício", a linha com o consumo real será exibida em preto, pois o desvio 16,66% está dentro do limite máximo parametrizado (20%).

Se for selecionado o atributo "Considerar Desperdício", a linha com o consumo real será exibida em vermelho, pois o desvio 16,66% está fora da faixa máxima parametrizada (10%).

Sabe-se que o consumo de combustível pode variar de acordo com o motorista, carga, estrada. Por isto há dois parâmetros no sistema: um para registrar o valor admissível para liberar os apontamentos código 14 do cadastro de parâmetros – AB0101 e outro para analisar as metas não batidas pela empresa código 15 do cadastro de parâmetros - AB0101.

Exortação para Excel

Objetivo da tela:	Efetuar a exportação para Excel da consulta do consumo de combustível dos equipamentos.
--------------------------	---

Pré-requisitos:

[Apontamento Abastecimento \(AB0306\)](#)

[Cadastro Parâmetros Frota \(códigos 14 e 15\) \(AB0101\)](#)

Conteúdos Relacionados:

[Histórico de Vida dos Equipamentos \(AB0618\)](#)

[Exportação Dados para Arquivo Texto \(AB0701\)](#)

[Cadastro Modelo – Equipamento/Componente \(AB0104\)](#)

[Manutenção Equipamento Frota \(AB0138\)](#)

[Contabilização Item Abastecimento / Lubrificação](#)

[Unidade de Negócio do Frotas](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mab](#)

[abastecimento_lubrificacao](#) [versao_12](#)

[consulta_consumo_combustivel](#) [ab0609](#) [consumo_combustivel](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso