

Consulta Eventos Vencidos e A Vencer - AB0612

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Consulta Eventos Vencidos e A Vencer - AB0612

Visão Geral do Programa

Eventos podem ser programações de compartimentos de óleo e filtro a serem realizados (como troca), vencimentos de taxas ou licenças (IPVA, DPVAT, licenciamento, seguro, entre outros.), ou ainda, planos de manutenção vencidos para os equipamentos.

 **Importante**
Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.2, 12.1.2301.10 e 12.1.2209.15.

Fórmulas para eventos realizados em compartimentos:

Exemplo:

Um compartimento com período padrão de troca a cada 10.000 km e período de antecipação do evento em 400 km terá o evento vencido ou não, conforme a tabela abaixo:

Status	Vida do Óleo No Compartimento
Não vencido	Abaixo de 9.599 km
A vencer	De 9.600 a 9.9999 km
Vencido	Acima de 9.9999 km

Fórmula para planos de manutenção de frequência controlada em dias:

Plano de Manutenção	Fórmula
Não Vencidos	(Data Atual – Data Última Baixa Plano) menor (Frequência Plano Dias + Dias Antecipação).
A Vencer	(Data Atual – Data Última Baixa Plano) igual ou maior (Frequência Plano Dias + Dias Antecipação) e (Data Atual – Data Última Baixa Plano) menor Frequência Plano Dias.
Vencidos	(Data Atual – Data Última Baixa Plano) maior ou igual Frequência Plano Dias.

Exemplo:

Um plano com período padrão de manutenção a cada 180 dias e período de antecipação do plano em 2 dias terá o plano vencido ou não, conforme a tabela abaixo

Status	Período de Uso dos Planos
Não Vencido	Até 177 dias
A Vencer	De 178 a 179 dias
Vencido	Acima de 179 dias

Fórmula para planos de manutenção de frequência controlada em dias:

Plano de Manutenção	Fórmula
Não Vencidos	(Data Atual – Data Última Baixa Plano) menor (Frequência Plano Dias + Dias Antecipação).
A Vencer	(Data Atual – Data Última Baixa Plano) igual ou maior (Frequência Plano Dias + Dias Antecipação) e (Data Atual – Data Última Baixa Plano) menor Frequência Plano Dias.
Vencidos	(Data Atual – Data Última Baixa Plano) maior ou igual Frequência Plano Dias.

Exemplo:

Um plano com período padrão de manutenção a cada 180 dias e período de antecipação do plano em 2 dias, terá o plano vencido ou não conforme a tabela abaixo

Status	Período de Uso dos Planos
Não Vencido	Até 177 dias
A Vencer	De 178 a 179 dias

Vencido	Acima de 179 dias
---------	-------------------

Fórmula para planos de manutenção de frequência controlada de acordo com o percurso:

Plano de Manutenção	Fórmula
Não Vencidos	Uso Plano menor (Frequência Plano (Percurso) + Percurso Antecipação).
A Vencer	Uso Plano igual ou maior (Frequência Plano (Percurso) + Percurso Antecipação) e Uso Plano menor ou igual Frequência Plano (Percurso).
Vencidos	Uso Plano maior ou igual Frequência Plano (Percurso).

Exemplo:

Um plano de manutenção com período padrão a cada 10.000 km e período de antecipação do evento em 400 km será considerado vencido ou não, conforme a tabela abaixo:

Plano de Manutenção	Fórmula
Não Vencido	Até 9.599
A Vencer	De 9.600 a 9.999
Vencido	Acima de 9.999

Eventos Vencidos e A Vencer

Objetivo da tela:	Consultar os eventos vencidos e a vencer para os equipamentos. Esses eventos podem ser de lubrificação, manutenções em filtros, eventos de custo (taxas, licenças, etc.) e planos de manutenção.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, permite abrir um arquivo do tipo .dat, em que estão os parâmetros, previamente salvos, para o programa.
Salvar	Quando acionado, permite gravar um arquivo do tipo .dat, salvando os parâmetros existentes no programa.
Atualizar	Quando acionado, gera a consulta das informações conforme classificação e seleção escolhidas.
Expandir / Contrair	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore das informações solicitadas (treeview).
Evento	Quando acionado, abre tela de apontamento dos eventos para que usuário possa informar ao setor de manutenção que há algum problema no consumo de combustível do equipamento e orientando-o sobre uma possível causa.
Consulta Compartimentos Equipamento	Quando acionado este botão, apresenta a tela Compartimentos dos Equipamentos (AB0602C). Este botão somente será habilitado quanto selecionado um equipamento na tela Eventos Vencidos e A Vencer (AB0612).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Código	Exibe o código e a descrição da classificação selecionada.
Uso Real	Exibe o uso real do evento selecionado. Isto é, se for um evento de troca de óleo de um equipamento controlado a cada 10.000 km, apresenta o uso do compartimento desde a última manutenção.
Uso Padrão	Exibe o uso padrão informado no cadastro de compartimentos dos equipamentos. Mais informações em: Compartimentos dos Equipamentos (AB0602C).
Diferença	Exibe a diferença ocorrida entre o uso real e o uso padrão para que se possa saber se o evento está dentro do normal.
Unidade	Exibe a unidade de medida do evento que está sendo controlado, como: km, horas, dias, etc.
Documento	Exibe o documento de evento relacionado, quando o vencimento refere-se a um evento agendado, por intermédio do programa Apontamento de Eventos (AB0303).
Vencimento	Exibe a data de vencimento do documento.

Seleção – AB0612A

Objetivo da tela: Definir as faixas de dados a serem consideradas na consulta dos eventos vencidos e a vencer para os equipamentos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Inserir a faixa de empresas para selecionar os equipamentos na consulta.
Equipamento	Inserir a faixa de equipamentos para a consulta.
Grupo	Inserir a faixa de grupos para selecionar os equipamentos na consulta.
Modelo	Inserir a faixa de modelos para selecionar os equipamentos na consulta.
Estabelecimento	Inserir a faixa de estabelecimentos para selecionar os equipamentos. Esta seleção é efetuada analisando o estabelecimento atual do equipamento, não verificando o histórico de transferência entre filiais.
TAG	Inserir a faixa de TAGs para selecionar os equipamentos na consulta.
Centro Custo	Inserir a faixa de centros de custo para selecionar os equipamentos na consulta.
Estrutura Mecânica	Inserir a faixa de estrutura mecânica para selecionar os equipamentos na consulta.
Grupo Evento	Inserir a faixa de grupos de eventos para selecionar os eventos que serão exibidos na consulta.
Evento	Inserir a faixa de eventos que serão exibidos na consulta.
Compartimento / Filtro	Inserir a faixa de compartimentos/filtros que serão exibidos na consulta. Esta faixa filtrará os compartimentos conforme cadastro de período de manutenção em cada compartimento, programa Manutenção Equipamento Frota (AB0138). Isto é, caso queira analisar somente os vencimentos pertinentes aos compartimentos de óleo motor, basta selecionar a faixa de códigos referentes a estes compartimentos.
Unidade Negócio	Inserir a faixa de unidade de negócio que serão exibidos na consulta.

Classificações – AB0612B

Objetivo da tela: Estabelecer as classificações da consulta dos eventos vencidos e a vencer para os equipamentos.

i Importante:
Recomenda-se utilizar somente as classificações necessárias, pois quanto maior o número de classificações selecionadas, maior o tempo de processamento.

São obrigatórias que sejam informadas as classificações a seguir, para que programa consiga realizar os cálculos: **“Equipamento”**, **“Compartimento”**, **“Sub-sistema”** e **“Evento”**.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Quando acionado, permite selecionar todas as dimensões na consulta.
Inclui	Quando acionado, permite selecionar a dimensão marcada para a consulta.
Retira	Quando acionado, permite retirar da seleção a dimensão marcada.
Retira Todos	Quando acionado, permite retirar todas as dimensões selecionadas.
Sobe	Quando acionado, permite alterar a ordem da apresentação das informações.
Desce	Quando acionado, permite alterar a ordem da apresentação das informações.

Parâmetros – AB0612C

Objetivo da tela: Estabelecer os parâmetros da consulta dos eventos vencidos e a vencer para os equipamentos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
--------	------------

Motorizados	Quando assinalado, indica que se deseja visualizar os vencimentos para os equipamentos motorizados.
Não Motorizados	Quando assinalado, indica que se deseja visualizar os vencimentos para os equipamentos não motorizados.
Ativos	Quando assinalado, indica que se deseja visualizar os equipamentos ativos (atualmente).
Inativos	Quando assinalado, indica que se deseja visualizar os equipamentos inativos (atualmente).
Próprios	Quando assinalado, indica que se deseja visualizar os equipamentos próprios.
Terceiros	Quando assinalado, indica que se deseja informar os equipamentos de terceiros.
Vencidos	Quando assinalado, indica que se deseja visualizar os eventos que já se encontram vencidos, isto é, cujo período real seja maior que a frequência padrão cadastrada.
A vencer	Quando assinalado, indica que se deseja visualizar os eventos que estão a vencer. Eventos a vencer são eventos cujo período real esteja entre a frequência padrão e o período de antecipação.
Outros Eventos Programados	Quando assinalado, indica que se deseja visualizar eventos não cíclicos, isto é, eventos que foram digitados por intermédio do programa Apontamento de Eventos (AB0303) e que, após sua realização, não possuem uma data próxima de vencimento. Isto é, após encerrar um evento para “Regular Freio” por intermédio do apontamento de eventos, não será cobrado um novo vencimento para esta atividade. O contrário ocorre com eventos cadastrados para os compartimentos de óleo e filtro, no programa Cadastro dos Equipamentos (AB0138).
Serviços Pneus	Quando assinalado, indica que se deseja visualizar serviços de pneus relacionados aos equipamentos. Esta opção somente será válida quando o módulo Pneus estiver implantado. Os serviços de pneus que podem ser realizados são: alinhamento, balanceamento, entre outros.
Plano de Manutenção	Quando selecionado, indica que se deseja visualizar os planos de manutenção vencidos para os equipamentos. Esta opção somente será válida se houverem planos vencidos/a vencer para os equipamentos lidos.

Pré-requisitos:

- Manutenção Equipamento Frota (pasta Compart/Filtro) (AB0138)
- Geração Eventos Programados (AB0405)
- Manutenção Apontamento Eventos (AB0303)

Conteúdos Relacionados:

- Consulta Equipamento (AB0602)
- Unidade de Negócio do Frotas

Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia manufatura mab
abastecimento_lubrificacao versao_12
consulta_eventos_vencidos_e_a_vencer ab0612
eventos_vencidos eventos_a_vencer