

Consulta Eventos Realizados em Equipamentos - AB0613

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Consulta Eventos Realizados em Equipamentos - AB0613

Visão Geral do Programa

Por intermédio desta consulta, são exibidos os eventos realizados em compartimentos e filtros nos equipamentos. A consulta pode ser parametrizada de duas formas:

- Comparativo entre o período padrão para realização do evento e o real: Quando parametrizado para visualizar o "comparativo Real X Padrão" é possível observar o ganho ou desperdício de acordo com a frequência padrão que o evento foi cadastrado para o equipamento.
- Análise das quantidades e valores aplicados para cada apontamento: Quando parametrizado a "Quantidade e Valor" é possível observar todos os apontamentos feitos para a remonta e para a troca de óleo, mostrando as quantidade, o que ao consultar o AB0609, pode auxiliar na conferência do cálculo da remonta que é efetuada e mostrada no campo %Remonta Atual.

 **Importante**
Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.2, 12.1.2301.10 e 12.1.2209.15.

Não serão consultados nesta função os eventos que não estejam relacionados a programação de compartimentos de óleo e filtros, isto é, não serão avaliados planos de manutenção nem eventos programados por intermédio da tela Manutenção Apontamento Eventos (AB0303).

Eventos Realizados em Equipamentos

Objetivo da tela:	Consultar os eventos realizados pelos equipamentos, relacionados a compartimentos e filtros.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, permite abrir um arquivo do tipo .dat, no qual estão os parâmetros, previamente salvos, para o programa.
Salvar	Quando acionado, permite gravar um arquivo do tipo .dat, salvando os parâmetros existentes no programa.
Atualizar	Quando acionado, gera a consulta das informações conforme classificação e seleção escolhidas.
Expandir / Contrair	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore das informações solicitadas (treeview).
Imprime Dados	Quando acionado, apresenta a tela Impressão, na qual é possível escolher a forma de impressão dos dados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Código	Exibe o código da classificação selecionada, a data e a hora de término em que o abastecimento/lubrificação foi realizado.
Descrição	Exibe a descrição da classificação selecionada.
Uso Real	Exibe o valo do uso real do evento no momento de sua realização. Isto é, para uma troca de óleo, informa que a mesma foi realizada quando a vida do óleo se encontrava com 9.879 km.
Uso Padrão	Exibe o uso padrão informado no cadastro de compartimentos dos equipamentos. Mais informações em: Consulta Equipamento Frota (AB0602C).
Diferença	Exibe a diferença entre o uso real e uso padrão, indicando se o evento foi realizado antes ou após o tempo devido.
Unidade	Exibe a unidade de medida do evento que está sendo controlado, como: km, horas, etc.
% Desvio	Exibe o desvio entre o uso real e uso padrão, sendo a fórmula definida por: % Desvio = (Uso real – Uso padrão) / Uso Padrão * 100
Prazo	Exibe se o evento foi realizado antes, dentro ou após o prazo estipulado. Exemplo: Uma troca de óleo que deve ser feita a cada 10.000, com período de antecipação de 500 km, é considerada: • Antes do prazo, se realizada com a vida do óleo menor que 9.500 km. • Dentro do Prazo, se realizada com a vida do óleo entre 9.500 e 10.000 km. • Após o prazo, se realizada com a vida do óleo superior a 10.000 km.

Seleção – AB0613A

Objetivo da tela: Definir as faixas de dados a serem consideradas na consulta dos eventos realizados pelos equipamentos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Período	Inserir o período para consulta dos eventos realizados em compartimentos e filtros.
Empresa	Inserir a faixa de empresas para selecionar os equipamentos na consulta.
Equipamento	Inserir a faixa de equipamentos para a consulta.
Grupo	Inserir a faixa de grupos para selecionar os equipamentos na consulta.
Modelo	Inserir a faixa de modelos para selecionar os equipamentos na consulta.
Estabelecimento	Inserir a faixa de estabelecimentos para selecionar os equipamentos. Esta seleção é efetuada analisando o estabelecimento atual do equipamento, não verificando o histórico de transferência entre filiais.
TAG	Inserir a faixa de TAGs para selecionar os equipamentos na consulta.
Centro de Custo	Inserir a faixa de Centros de Custo para selecionar os equipamentos na consulta.
Estrutura Mecânica	Inserir a faixa de estrutura mecânica para selecionar os equipamentos na consulta.
Grupo Evento	Inserir a faixa de grupos de eventos para selecionar os eventos que serão exibidos na consulta.
Evento	Inserir a faixa de eventos que serão exibidos na consulta.
Compartimento / Filtro	Inserir a faixa de compartimentos / filtros que serão exibidos na consulta. Esta faixa filtrará os compartimentos conforme cadastro de período de manutenção em cada compartimento (Manutenção Equipamento Frota (AB0138)). Isto é, caso queira analisar somente os vencimentos pertinentes aos compartimentos de óleo motor, basta selecionar a faixa de códigos referentes a estes compartimentos.
Causa	Inserir a faixa de códigos das causas de remonta de óleo. Esta faixa possibilita filtrar apontamentos de lubrificação que tenham o campo "Causa" preenchido, exibindo assim lubrificações na qual foi informada alguma causa relacionada a remonta, agilizando e simplificando a consulta e sua respectiva análise.
Unidade Negócio	Inserir a faixa de unidade de negócio que serão exibidos na consulta.

Classificações – AB0613B

Objetivo da tela: Estabelecer as classificações da consulta dos eventos realizados pelos equipamentos.

Importante:
Recomenda-se utilizar somente as classificações necessárias, pois quanto maior o número de classificações selecionadas, maior o tempo de processamento.
É obrigatório que sejam informadas as classificações a seguir, para que programa consiga realizar os cálculos: "Empresa", "Equipamento", "Compartimento", "Evento" e "Data".

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Quando acionado, permite selecionar todas as dimensões na consulta.
Inclui	Quando acionado, permite selecionar a dimensão marcada para a consulta.
Retira	Quando acionado, permite retirar da seleção a dimensão marcada.
Retira Todos	Quando acionado, permite retirar todas as dimensões selecionadas.
Sobe	Quando acionado, permite alterar a ordem da apresentação das informações.
Desce	Quando acionado, permite alterar a ordem da apresentação das informações.

Parâmetros – AB0613C

Objetivo da tela: Estabelecer os parâmetros para a consulta dos eventos realizados pelos equipamentos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Motorizados	Quando assinalado, indica que deseja visualizar os vencimentos para os equipamentos motorizados.
Não Motorizados	Quando assinalado, indica que deseja visualizar os vencimentos para os equipamentos não motorizados.
Ativos	Quando assinalado, indica que deseja visualizar os equipamentos ativos (atualmente).
Inativos	Quando assinalado, indica que deseja visualizar os equipamentos inativos (atualmente).
Próprios	Quando assinalado, indica que deseja visualizar os equipamentos próprios.
Terceiros	Quando assinalado, indica que deseja informar os equipamentos de terceiros.
Compartimentos	Quando assinalado, indica que deseja visualizar os eventos realizados nos compartimentos de óleo.
Filtros	Quando assinalado, indica que deseja visualizar os eventos realizados nos filtros.
Outros Eventos	Quando assinalado, indica que deseja visualizar eventos que não sejam de óleo ou filtro.  Nota: Este parâmetro somente será habilitado se o campo Evento estiver setado como Quantidade e Valor.
Antes do Prazo	Quando assinalado, indica que deseja visualizar os eventos realizados antes do prazo.
Dentro do Prazo	Quando assinalado, indica que deseja visualizar os eventos realizados dentro do prazo.
Após o Prazo	Quando assinalado, indica que deseja visualizar os eventos realizados após do prazo.
Eventos	Selecionar a forma de consulta dos eventos realizados. As opções disponíveis são por: - Comparativo Real x Padrão: neste tipo de consulta é comparado o uso real dos eventos com o uso padrão, apresentando as informações de desvio entre programado e realizado. Este tipo de consulta avalia somente os apontamentos para compartimentos de óleo e evento que possuam uma programação padrão, relacionando o equipamento ao compartimento. Mais informações em: Manutenção Equipamento Frota (AB0138). - Quantidade e Valor: exibe a quantidade de material aplicado no período, bem como os valores destes materiais. Este tipo de consulta, avalia todos os apontamentos realizados pelo usuário para os compartimentos de óleo e filtro.

Resumo Eventos Realizados – AB0613E

Objetivo da tela: Consultar os eventos realizados pelos equipamentos.

 **Nota:**
Este botão somente será habilitado quando selecionado na tela de parâmetros “Comparativo Real x Padrão”.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Expande / Contraí	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore das informações solicitadas (treeview).
Exporta dados para Excel	Quando acionado, exporta os dados para o Excel, abrindo-o automaticamente. São gerados para o Excel os dados apresentados na tela AB0613E, conforme a classificação selecionada.
Exporta para Arquivo Texto	Quando acionado, apresenta a tela de Exportação Dados para Arquivo Texto (AB0701) para a escolha do arquivo que será exportado. Somente são gerados para o arquivo texto os dados apresentados da tela AB0613E.
Retira Seleção Classificação	Quando acionado, permite escolher a forma de classificação das informações.
Seleciona Classificação	Quando acionado, permite escolher a forma de classificação das informações.

 **Nota:**

Na medida em que se seleciona uma das classificações mencionadas acima, o programa gera na tela AB0613E os resumos de eventos realizados antes, durante e após o prazo relacionado à classificação escolhida.

Pré-requisitos:

[Apontamento Abastecimento e Lubrificação \(AB0302\)](#)

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção Apontamento Eventos \(AB0303\)](#)

[Consulta Equipamento \(AB0602\)](#)

[Exportação Dados para Arquivo Texto \(AB0701\)](#)

[Manutenção Equipamento Frota \(AB0138\)](#)

[Unidade de Negócio do Frotas](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mab](#)

[abastecimento_lubrificacao](#) [versao_12](#)

[consulta_eventos_realizados_em_equipamentos](#) [ab0613](#)

[eventos_em_equipamentos](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)