

Consulta Componentes - CO0601

 Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Consulta Componentes - CO0601

Visão Geral do Programa

Depois do cadastro dos componentes, são realizadas movimentações, retirando e colocando componentes nos equipamentos.

A função Consulta Componentes permite analisar a localização e a durabilidade atuais de cada componente.

 **Pré-requisitos:**
É pré-requisito para a execução dessa função:
[Componentes \(CO0102\)](#)

Consulta Componentes – Pasta Vidas

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Consulta Componentes, é possível consultar os componentes novos e usados que estão cadastrados no sistema.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Subsistema	Exibe o código e a descrição do subsistema do componente consultado.
Componente	Exibe o código e a descrição do componente consultado.
Usuário	Exibe o usuário de inclusão / alteração do registro.
Sequencial	Exibe um número sequencial gerado automaticamente pela função para controle dos componentes.
Equipamento Atual	Exibe o código, a descrição da empresa e equipamento no qual o componente está localizado. Caso esteja fora do equipamento, estas informações serão apresentadas em branco.
Centro Custo	Exibe o centro de custo para o equipamento.
Estabelecimento Atual	Exibe o código e a descrição do estabelecimento atual do componente.
Localização	Exibe uma breve descrição da localização do componente.
Situação	Exibe a situação atual do componente.
Descrição Fornecedor	Exibe a data da situação, quando a mesma for do tipo "Inativo". Para situações que mantêm o componente "Ativo", a data da situação é mantida em branco.
Vida Atual	Exibe o número da vida atual do componente.
Uso Total	Exibe o uso total do componente, isto é, a soma da durabilidade de todas as vidas.
Unid Negoc	Exibe o código da unidade de negócio existente no cadastro de componentes.
Vida	Exibe o tempo de vida atual do componente.
Fornecedor	Exibe o código do fornecedor responsável pelo equipamento.
Descrição Fornecedor	Exibe a descrição do fornecedor responsável pelo componente.
Data Inicial	Exibe a data inicial do componente.
Data Final	Exibe a data final do componente.
Uso Atual	Exibe o uso atual (em percurso) do componente.
Unidade	Exibe a unidade de medida utilizada pelo componente.
Valor	Exibe o valor do componente.
Uso Dias	Exibe o uso atual (em dias) do componente.

Consulta Componente – Pasta Dados

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Componente - Pasta Dados, botão Detalhe, é possível inserir as informações referente a consulta a serem apresentadas.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Subsistema	Exibe o código e a descrição do subsistema que será cadastrado. O subsistema indica o tipo do componente. Exemplo: Motor, bateria, bomba injetora, entre outros.
Componente	Exibe o código do componente cadastrado.
Empresa	Exibe o código da empresa ao qual o componente pertence.
Sequencial	Exibe um número de controle do sistema de controle de componentes, onde cada componente terá um valor sequencial.

Série	Exibe o número de série do componente.
Modelo	Exibe o código e a descrição do modelo para o componente.
Descrição	Exibe a descrição do componente.
Item	Exibe o código e a descrição do item de estoque que está relacionado do componente. Serve de referência para o usuário, podendo ser informado igual a branco.
Centro Custo	Exibe o código do centro de custo do componente. Este centro de custo será utilizado na abertura de ordens de manutenção, para aplicação dos custos.
Bem	Exibe o código do bem relacionado ao componente.
Causa	Exibe a causa da desativação.
Usuário	Exibe o usuário que realizou a inclusão ou ultima alteração de registro.

Consulta Componente – Pasta Início

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Componente - Pasta Início, é possível inserir as informações referente ao início de controle do componente no sistema.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Início Controle	Exibe a data de início de controle do componente no sistema. Quando aplicado em um equipamento, a data de início de controle do componente não pode ser menor que a data de início de controle do equipamento.
Empresa	Exibe o código e o nome da empresa do equipamento no qual o componente está alocado. Se no momento do cadastro do componente o mesmo se encontrar no estoque, será apresentada a empresa igual à zero. Neste caso a função entende que o componente não se encontra no equipamento e sim fora dele. Se no momento do cadastro do componente o mesmo se encontrar em um equipamento, será apresentado neste atributo o código da empresa do equipamento na qual o componente está alocado.
Equipamento Inicial	Exibe o código e a descrição do equipamento inicial no qual o componente está alocado. Se no momento do cadastro do componente, o usuário tiver informado empresa igual à zero, será apresentado o equipamento em branco. Se no momento do cadastro do componente, o usuário tiver informado empresa diferente de zero, será apresentado o equipamento em que o componente foi cadastrado.
Estabelecimento Inicial	Exibe o código e a descrição do estabelecimento no qual o componente se encontra no momento do cadastro. Quando O componente for cadastrado em um equipamento, será registrado para o componente o estabelecimento no qual este equipamento está alocado.
Situação Inicial	Exibe o código e a descrição da situação inicial do componente, isto é, a situação que se encontrava no momento do cadastro.
Vida Inicial	Exibe o número da vida inicial do componente. Quando o componente for novo, a vida inicial será igual a 1. Caso contrário, será apresentada a vida de acordo com o número de reformas.
Vida Histórico	Exibe o número da vida de histórico do componente. Um componente pode ser cadastrado como vida inicial igual a 3 (pois já sofreu duas reformas) e vida histórico igual a 1. Isto ocorre quando o usuário possui (de alguma forma) o histórico da vida do componente, indicando a durabilidade alcançada nas vidas anteriores, bem como custo e datas das reformas.
Localização	Exibe uma breve descrição da localização do componente no equipamento ou no estoque. Este campo não é obrigatório, no entanto, se torna útil quando temos dois ou mais componentes do mesmo tipo em um mesmo equipamento. Isto é, um caminhão pode possuir duas baterias e ter uma localização diferenciada para cada uma delas. Isto facilitará o trabalho do usuário que for informar o número do componente quando for retirado do equipamento.

Consulta Componente – Pasta Observação

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Componente - Pasta Observação, é possível inserir observações adicionais para a documentação dos componentes do sistema.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Comentários	Exibe as observações adicionais para documentação do componente no sistema.

Consulta Vida Componente

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Componentes – Pasta Vidas, botão Detalhar, é possível inserir as informações detalhadas referente a consulta.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Subsistema	Exibe o código e a descrição do subsistema do componente cadastrado.
Componente	Exibe o código e a descrição do componente cadastrado.
Vida	Exibe o número da vida do componente, onde vida igual a 1 indica vida do componente quando novo, e vida maior que 1 apresenta vida do componente reformado.
Sequencial	Exibe um número de controle do sistema de controle de componentes, onde cada componente terá um valor sequencial.
Data Inicial Vida	Exibe a data de início da vida do componente. Quando vida igual a 1, indica a data de compra do componente. Quando vida maior que 1, indica a data de reforma do componente. Quando vida informada for maior que 1, será sugerida como data inicial a data final do da vida anterior.
Hora Inicial Vida	Exibe a hora da compra ou reforma do componente. É muito utilizado quando o componente for reformado por intermédio das ordens de manutenção, na qual o campo hora é imprescindível para controlar o histórico de movimentação dos componentes.
Uso Inicial Vida	Exibe o uso inicial do componente (em km, horas, entre outros) para a vida que está sendo cadastrada. Dessa forma, podem-se cadastrar componentes “usados” no sistema que a durabilidade será controlada a partir do valor informado.
Uso Atual	Exibe o uso atual da vida do componente. Para vidas com data final informada, exibe a durabilidade total do componente na vida consultada. Após aplicar o componente em um equipamento, o percurso será alimentado por intermédio dos abastecimentos deste equipamento. A distância percorrida pelo equipamento será adicionada no campo Uso Atual da vida do componente, para consultar a durabilidade do mesmo.
Emitente	Exibe o código e a descrição do emitente que forneceu o componente. Quando a vida consultada for igual a 1 (componente novo), será apresentado o código do emitente que forneceu este componente. Quando a vida consultada for maior que 1 (componente reformado), será apresentado o código do reformador do componente (quem executou a reforma).
Nota Fiscal	Exibe o número da nota fiscal, de compra ou reforma.
Série Nota	Exibe a série da nota fiscal informada.
Valor	Exibe o valor de compra ou reforma do componente.
Garantia (un)	Exibe o valor da garantia do componente de acordo com o percurso rodado. Quando informado igual à zero, indica que componente não possui garantia de acordo com o percurso. Exemplo: Garantia em km.
Garantia Dias	Exibe o valor da garantia em dias fornecida pelo fabricante (ou reformador). Quando o componente não possui garantia em dias, será apresentado o valor igual à zero.
Uso Estimado	Exibe o valor do uso estimado do componente para a vida cadastrada. Este valor será utilizado pelo módulo Gerencial para calcular os desperdícios (pela não utilização total do componente) e as economias (quando utilização superar o valor estimado).
Dias Estimados	Exibe o valor de dias estimados para o componente para a vida cadastrada. Este valor será utilizado pelo módulo Gerencial para calcular os desperdícios (pela não utilização total do componente) e as economias (quando utilização superar o valor estimado).
Ordem Manutenção	Exibe o número da ordem de manutenção que gerou a vida do componente. Isto é, quando for realizada uma ordem de manutenção do tipo “Reforma de Componentes”, será criada uma nova vida para ele.
Tarefa	Exibe o número da tarefa da ordem de manutenção que gerou a nova vida do componente.

Consulta Componentes – Pasta Planos

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Componentes - Pasta Planos, é possível inserir as informações referente a consulta de componentes.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Plano Manutenção	Exibe o código do plano de manutenção relacionado ao componente.
Última Baixa	Exibe a data de última baixa deste plano para o componente.  Importante: A baixa dos planos de manutenção somente é realizada por intermédio de uma ordem de manutenção. Exemplo: Se um plano for cadastrado para componente com data de baixa igual a 01/08/2004 e a data atual for 05/08/2004, o sistema indicará que há um uso inicial de quatro dias para o plano informado.
Inicial	Exibe a data de início de controle do plano no componente.
Uso Inicial	Exibe o valor do uso inicial do plano no componente no momento do cadastro. Este uso é utilizado para calcular o primeiro vencimento para o plano informado. Exemplo: Um plano que ocorre a cada 10.000 km, foi cadastrado em um componente no dia 01/06/1004 com um uso inicial de 2.000km. Dessa forma, o plano será considerado vencido após o equipamento rodar mais 8.000 km a partir de 01/06/2004 (que foi a data da implantação do plano para o componente).
Uso Real	Exibe o uso real do plano de manutenção, isto é, apresenta o percurso rodado pelo componente desde a última realização do plano.

 **Nota:**
Para planos que são controlados na frequência igual a “dias” não são considerados os campos “Uso Inicial” e “Uso Real”. Isto porque os cálculos são feitos por intermédio da “data da baixa”.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mco](#)

[controle_de_componentes](#) [p12](#) [versao_12](#)

[processo_consultas_mco](#) [consulta_componentes](#) [co0601](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)