

Consulta Histórico Movimentos - CO0602

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Consulta Histórico Movimentos - CO0602

Visão Geral do Programa

Os apontamentos de movimentos realizados em componentes são registrados no sistema e, por intermédio da função Consulta Histórico Movimentos, será possível consultar os serviços realizados em ordem cronológica.

Esta consulta permite ainda verificar qual a durabilidade do componente em determinada data e hora, e identificar os equipamentos em que os componentes passaram.

 **Pré-requisito:**
É pré-requisito para a execução dessa função:
[Movimentação Componentes \(CO0301\)](#)

Histórico Movimentos – Pasta Movimentos

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Consulta Histórico Movimentos, é possível consultar o histórico de movimento dos componentes, isto é, todos os apontamentos realizados para os componentes em ordem cronológica.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Nome:	Descrição:
Consulta OM	Quando acionado, permite consultar a ordem de manutenção que gerou o movimento de reforma do componente.
Consulta	Quando acionado, será apresentada a tela Consulta Movimento Componentes (CO0603) , conforme o documento selecionado no browse.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Subsistema	Exibe o subsistema, a descrição e a empresa do componente consultado.
Componente	Exibe o código e a descrição do componente consultado.
Empresa	Exibe o código e a descrição da empresa correspondente ao componente.
Data	Exibe a data do movimento gerado para o componente.
Hora	Exibe a hora do movimento gerado para o componente.
Movimento	Exibe o tipo de movimento realizado para o componente, que pode ser: Retirada: Quando informado, será gerado um movimento que retira o componente de um equipamento e o aloca no estoque (fora do equipamento). A partir desta data e hora, não mais era calculada a durabilidade do componente até que seja novamente aplicado em outro equipamento. Colocação: Quando informado, será gerado um movimento que aplica o componente em um equipamento, alterando seu cadastro e iniciando o cálculo de durabilidade do componente no equipamento. Transferência: Quando informado, transferirá o componente entre estabelecimento, no qual o estabelecimento informado no apontamento será o estabelecimento destino (atual) do componente. Reforma: Não será permitido informar movimentos de reforma por intermédio desta tela. Somente são consultados os movimentos de reforma gerados pelas ordens de manutenção. Isto porque, quando um componente é reformado, é gerado criando uma vida nova para o componente e são necessários atributos já presentes na ordem de manutenção.
Uso Atual	Exibe o uso do componente na data apresentada. O valor apresentado é o percurso realizado pelo componente desde o início da vida (última reforma ou quando comprado).
Empresa	Exibe o código da empresa do equipamento na qual o movimento foi gerado. - Se movimento foi de retirada, indica a empresa do equipamento que teve o componente retirado. - Se movimento foi de colocação, indica o código da empresa do equipamento no qual o componente foi alocado.
Equipamento	Exibe o código do equipamento na qual o movimento foi gerado. - Se movimento foi de retirada, indica o equipamento que teve o componente retirado. - Se movimento foi de colocação, indica o código do equipamento no qual o componente foi alocado.
Documento	Exibe o número do movimento gerado para o componente.
Ordem Manutenção	Exibe o número da ordem de manutenção que gerou o movimento de reforma para o componente.
Tarefa	Exibe o código da tarefa da ordem de manutenção que gerou o movimento de reforma para o componente.

Seleção

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Histórico Movimentos - Botão Seleção, é possível selecionar as informações a serem apresentadas.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data	Inserir o período de histórico de movimentação de componentes que deseja consultar.
Hora	Inserir o intervalo de horas para selecionar os apontamentos, movimentos dos componentes. Para selecionar os apontamentos do período, o programa analisará os apontamentos iniciados a partir da data e horas iniciais (informadas nesta tela) e apresentará os apontamentos realizados até a data e hora finais (informados nesta tela).
Evento	Inserir o intervalo de eventos para selecionar os apontamentos de movimentos de componentes.
Empresa	Inserir o intervalo de empresas para selecionar os apontamentos de movimentos de componentes.
Equipamento	Inserir o intervalo de equipamentos para selecionar os apontamentos de movimentos de componentes.
Estabelecimento	Inserir o intervalo de estabelecimentos para selecionar os apontamentos de movimentos de componentes.

Parâmetro

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Histórico Movimentos - Botão Parâmetros, é possível inserir as informações referente ao parâmetro a ser apresentado.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Retirada	Quando assinalado, apresentará os apontamentos de movimentos de retirada dos componentes dos equipamentos, conforme período solicitado.
Colocação	Quando assinalado, apresentará os apontamentos de movimentos de colocação dos componentes nos equipamentos, conforme período solicitado.
Transferência	Quando assinalado, apresentará os apontamentos de movimentos de transferência dos componentes entre estabelecimentos.
Reforma	Quando assinalado, apresentará os apontamentos de movimentos de reforma dos componentes, através das ordens de manutenção.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mco](#)
[controle_de_componentes](#) [p12](#) [versao_12](#)
[processo_consultas](#) [consulta_historico_movimentos](#) [co0602](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso