

Consulta Apontamento na Calibração - GC0702

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Consulta Apontamento na Calibração - GC0702

Visão Geral do Programa

Permitir que possam ser visualizadas as informações de uma calibração específica.

Permite visualizar a planilha com os resultados e certificado da calibração (se houver).

 **Pré-requisito:**
É pré-requisito para a execução dessa função:
[Apontamento na Calibração \(GC0301\)](#)

Consulta Apontamento na Calibração – GC0702 - Pasta Apontamento

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Apontamento na Calibração, é possível visualizar detalhes sobre o apontamento na calibração, para a ordem selecionada.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Consulta Ordem de Manutenção	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Ordem de Manutenção (MI0704), onde é possível realizar a consulta de informações sobre a ordem de manutenção.
Filtro	Quando acionado, apresenta a tela Filtro (GC0301F), onde é possível parametrizar quais apontamentos serão visualizados.
Consulta Documento	Quando acionado apresenta planilha Excel somente para leitura, quando existir.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem	Exibe o número e a descrição da Ordem de Manutenção selecionada.
Equipamento	Exibe o código e a descrição do equipamento associado ao apontamento de calibração ou ensaio.
Realização	Exibe se o apontamento se refere a calibração/ensaio realizado interna ou externamente.
Tipo	Exibe a que tipo de serviço se refere o apontamento. Pode assumir os seguintes valores: • Calibração. • Ensaio. • Estudo R/R. • Correção de Calibração. • Correção de Ensaio.
Status	Exibe o estado do apontamento, conforme descrito no Apontamento na Calibração (GC0301) .
Executor Interno	Exibe o código e nome do técnico da empresa, responsável pelo apontamento da calibração.
Responsável Interno	Exibe o código e nome do técnico da empresa, responsável pela aprovação da calibração.
Executor Externo	Exibe o nome do técnico de contato no laboratório externo, responsável pelo apontamento da calibração.
Responsável Externo	Exibe o nome do técnico de contato no laboratório externo responsável pela aprovação do apontamento da calibração.
Usuário Última Alteração	Exibe o usuário responsável pelo LOGIN na última alteração do apontamento.
Aprovador	Exibe o código do último usuário aprovador do apontamento.
Laboratório	Exibe o laboratório onde foi efetuada a calibração ou ensaio, podendo ser um laboratório interno ou externo.
Certificado	Exibe o código que identifica o certificado no sistema.
Arquivo	Exibe o código do arquivo que identifica a planilha com o registro da calibração (quando interna), ou o código do certificado no sistema.
Localização	Campo documental, exibe a localização física do certificado, caso o mesmo esteja em papel ou outro meio físico. Exemplo: Arquivo 2, pasta 7E.
Realiz. Ajuste	Quando assinalado e for apontamento de Calibração ou Ensaio, somente serão considerados para aprovação do apontamento, os parâmetros do tipo "Av". Quando não selecionado e for um apontamento de Calibração ou Ensaio, somente serão considerados para aprovação do apontamento os parâmetros do tipo "Vi". Para parâmetros do tipo Estudo R/R, este parâmetro é documental.

Apto. Corrigido	Quando se tratar de apontamento de correção, esse campo exibe qual apontamento normal está sendo corrigido.
Gera OM	Exibe se o apontamento gerou uma ordem de manutenção associada a ele.
OM Gerada	Exibe o número da OM que tenha sido gerada à partir do apontamento da calibração.

Planilha Excel – Consulta Documentos

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Apontamento na calibração - Botão Consulta Documentos, é apresentada a planilha em Excel para consulta dos documentos. • Pasta de Registro: Aberta ao uso e modificações pelo usuário. Permite ao usuário configurar as leituras e registros de acordo com a necessidade de seus métodos. Na carga das informações na planilha, essa pasta não sofrerá alterações. • Pasta de Cálculo: Aberta ao uso e modificações pelo usuário. Permite ao usuário configurar os cálculos necessários ao processo, de acordo com a necessidade de seus métodos. Na carga das informações na planilha, essa pasta não sofrerá alterações. • Pasta de Certificado: Aberta ao uso e modificações pelo usuário. Permite ao usuário configurar a apresentação dos resultados encontrados. Se o equipamento for Calibrável este documento será considerado como certificado. Se for do tipo Ensaio ou Estudo R/R, será apenas considerado um laudo ou documento da calibração. Na carga das informações na planilha, essa pasta não sofrerá alterações. • Pasta Base-in: É gerada à partir do equipamento e ordem de manutenção associados ao apontamento. Não é permitido ao usuário configurar as informações contidas nessa pasta. Nela são carregadas as informações referentes ao equipamento e ao apontamento na calibração. O usuário deverá utilizar as informações nela contidas na configuração das pastas de registro, cálculo e certificado, de acordo com a necessidade de seus métodos. Na carga das informações na planilha, essa pasta sofrerá alterações geradas pelo próprio sistema. • Pasta Padrão: É gerada à partir da sequência dos padrões cadastrados no apontamento. São geradas também informações de faixas de medição. Não é permitido ao usuário configurar as informações contidas nessa pasta. Nela são carregadas as informações referentes aos padrões previstos no processo que a planilha estará atendendo. O usuário deverá utilizar as informações nela contidas na configuração das pastas de registro, cálculo e certificado, de acordo com a necessidade de seus métodos. Na carga das informações na planilha, essa pasta sofrerá alterações geradas pelo próprio sistema, com base no apontamento. • Pasta Base-out: É gerada à partir da sequência do cadastro de referências do equipamento e seu critério, com base nos parâmetros padrões dos mesmos. Nessa pasta são carregadas as informações referentes aos resultados previstos no processo e que serão posteriormente validados contra os valores admissíveis da referência do equipamento e seu critério de validação. Permite ao usuário configurar apenas as informações contidas nessa pasta e que estejam relacionadas aos resultados. Na carga das informações na planilha, essa pasta sofrerá alterações geradas pelo próprio sistema, menos os resultados apontados. Nessa pasta é obrigatório o retorno da informação se o equipamento sofreu calibração ou não. Os resultados contidos nessa pasta irão alimentar, de forma on-line, os resultados previstos no apontamento. • Pasta Procedimento: É gerada à partir do procedimento, seu texto, bem como pelos documentos associados aos mesmos. Nessa pasta são carregadas as informações documentacionais referentes ao procedimento previsto no processo. Não é permitido ao usuário configurar as informações contidas nessa pasta. Na carga das informações na planilha, essa pasta sofrerá alterações geradas pelo próprio sistema. O procedimento está referenciado ao método associado ao equipamento. • Pasta Método: É gerada à partir do cadastro do Método do equipamento, seu texto, documentos e qualificações associadas. Nessa pasta são carregadas as informações documentacionais referentes ao método previsto no processo. Não é permitido ao usuário configurar as informações nela contidas. Na carga das informações na planilha, essa pasta sofrerá alterações geradas pelo próprio sistema.
--------------------------	--

Consulta Apontamento na Calibração – GC0702 - Pasta Ordem

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Consulta Apontamento na Calibração - Pasta Ordem localizada, é possível visualizar os apontamentos referente à ordem de manutenção selecionada.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estado	Exibe o estado em que se encontra a ordem de manutenção associada ao apontamento na calibração.
Prioridade	Exibe a prioridade da ordem de manutenção associada ao apontamento na calibração.
Suspensa	Exibe se a ordem de manutenção associada ao apontamento na calibração está suspensa ou não.
Data Manutenção	Exibe a data prevista para execução da ordem de manutenção.
Início Mais Cedo/ Início mais Tarde	Definem a data prevista de término da ordem de manutenção.
Previsão Término	Exibe a data prevista de término da ordem de manutenção.
Data Término	Exibe a data de fechamento da ordem de manutenção se a mesma estiver encerrada.
Estabelecimento	Exibe o código e descrição do estabelecimento associado à ordem de manutenção.
TAG	Exibe o código e descrição da TAG associada à ordem de manutenção.
Manutenção	Exibe o código e descrição do plano de manutenção associado à ordem de manutenção.
Planejador	Exibe o código e descrição do planejador responsável pela ordem de manutenção.
Equipe Responsável	Exibe o código e descrição da equipe responsável associada à ordem de manutenção.
Sintoma Padrão	Exibe o sintoma associado à ordem de manutenção.
Causa	Exibe a causa associada à ordem de manutenção.
Intervenção	Exibe a intervenção à qual está associada a ordem de manutenção.

Consulta Apointamento na Calibração – GC0702 - Pasta Padrões

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Consulta Apointamento na Calibração - Pasta Padrões, é possível visualizar os padrões definidos/utilizados para o equipamento associado à OM.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Referência	Exibe o código do padrão utilizado no apontamento (tem origem em uma referência do equipamento).
Descrição	Exibe a descrição do padrão utilizado no apontamento.
Padrão Subst	Exibe o código do padrão substituído no apontamento.
Descrição	Exibe a descrição do padrão substituído no apontamento.

Consulta Apointamento na Calibração – GC0702 - Pasta Resultados

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Consulta Apointamento na Calibração - Pasta Resultados, é possível visualizar os apontamentos referente à execução da ordem de manutenção.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhe	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe do Resultado (GC0702A), onde é possível realizar a consulta.
Valores Admissíveis	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe – Valores Admissíveis (GC0702C).
Gráfico	Quando acionado, apresenta a tela Gera Gráfico (GC0702B).
Gráfico R/R	Quando acionado, apresenta a tela Gera Gráfico Estudo R/R (GC0702D).
Gráfico de Vi	Quando acionado, apresenta a tela Seleção do Tipo de Gráfico (GC0702G), onde é possível selecionar se deseja um ou mais parâmetros para o gráfico.
Legenda	Quando acionado apresenta a tela Legenda (GC0702E), onde são apresentados os significados das cores no campo status.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Status	Exibe a situação do resultado para o parâmetro do critério de aceitação, podendo aceitar os seguintes estados: • Aprovado: É gerado quando o resultado está dentro dos limites definidos como valores admissíveis para o parâmetro e critério. Nessa consulta é apresentado na cor verde. • Aprovado Condicional: Estabelece que o parâmetro possui resultados que geram a situação de Aprovação Condicional. Esse estado somente é obtido através de intervenção manual do usuário. Nessa consulta é apresentado na cor amarela. • Reprovado: É gerado quando o resultado não está dentro dos limites definidos como valores admissíveis para o parâmetro e critério. Nessa consulta é apresentado na cor vermelha. • Não Verificado: São os parâmetros que não foram verificados de acordo com a execução ou não da calibração ou ensaio (ver parâmetro "Realizado Ajuste"). Nessa consulta é apresentado na cor azul.
Referência	Exibe o código e a descrição da subdivisão do equipamento (referência) o qual pode ser um padrão ou não, seguindo a definição do equipamento a que está associado (Ver Manutenção do Equipamento na Calibração (GC0104)).
Critério	Exibe qual critério de aceitação foi utilizado para validar os resultados.
Parâmetro	Define a descrição do parâmetro associado ao critério de aceitação.
Série	Exibe a Série da subdivisão do equipamento.
Tp	Exibe o tipo de manutenção realizada, podendo ser: • Av – Avaliação. • RR – Estudo de R/R. • Vi – Verificação Inicial.

As demais colunas dessa tabela estão descritas à seguir, separadas, conforme sejam referentes a Calibração/Ensaio ou Estudo de R/R:

Para Calibração ou Ensaio:

Campo:	Descrição:
Erro	Exibe o valor do erro resultante do registro da calibração.
Incerteza	Exibe o valor da incerteza resultante do registro da calibração.
Var. Auxiliar 1	Esse campo possui denominação dinâmica, onde seu conteúdo é associado à Nomenclatura do cadastro de valores admissíveis.
	Exibe o valor da Variável 1, resultante do registro da calibração.

Var. Auxiliar 2	Esse campo possui denominação dinâmica, onde seu conteúdo é associado à Nomenclatura do cadastro de valores admissíveis. Exibe o valor da Variável 2, resultante do registro da calibração.
K	Exibe o valor de referência obtido da tabela de Student. Esse campo é apenas informativo, pois considera-se que seu valor tenha sido utilizado no registro do apontamento (Certificado externo ou planilha).
Resultado	Apresenta o resultado numérico da validação do resultado da aferição contra o valor admissível do parâmetro, dependendo se o a forma de verificação tenha sido por soma algébrica, soma quadrática, erro, incerteza ou fórmula.

Para Estudo R/R:

Campo:	Descrição:
% R/R	Exibe o valor da variação do R/R para o parâmetro.
% Repetitividade	Exibe o valor da variação de Repetitividade para o parâmetro.
% Reprodutibilidade	Exibe o valor da variação de Reprodutibilidade para o parâmetro.
%Peças	Exibe o valor da variação da Peça para o parâmetro.
%Total	Exibe o valor da variação Total para o parâmetro.

Detalhe do Resultado – GC0702A

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Apontamento na Calibração - Pasta Resultados, botão Detalhe, é possível visualizar a situação dos apontamentos referente à execução da ordem de manutenção.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Situação	Exibe o status do resultado do apontamento: • Aprovado. • Aprovado condicional. • Reprovado.
Referência	Exibe o código e descrição da referência ou subdivisão do equipamento que foi validada.
Critério	Exibe o código e descrição do critério utilizado para validar o equipamento.
Parâmetro	Exibe o código e descrição do parâmetro utilizado para validar o equipamento.

Detalhe – Valores Admissíveis – GC0702C

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Apontamento na Calibração - Pasta Resultados, botão Valores Admissíveis, é possível visualizar os valores admissíveis para o parâmetro selecionado.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Família	Exibe o código e a descrição da família de equipamentos selecionada.
Critério	Exibe o código e a descrição do critério selecionado.
Parâmetro	Exibe ou permite alterar o código do parâmetro ao qual se referem as validações seguintes.
Forma de Verificação	Exibe a forma como o sistema validou os resultados dos parâmetros no apontamento da calibração e que determina se o equipamento está aprovado ou não por esse parâmetro. • Soma Algébrica. • Soma. • Somente o erro. • Somente a Incerteza. • Fórmula.
Unidade de Medida	Exibe o código da unidade de medida válida para os valores dos campos: Valor Mínimo, Variável Min, Variável Erro, Valor Máximo, Variável Max e Variável Incerteza.
Valor Mínimo	Exibe o limite inferior que o instrumento pode ter em relação ao resultado esperado das medições pelo equipamento.
Variável Min	Exibe a nomenclatura a ser usada para a variável Min, utilizada na Forma de Verificação.
Variável Erro	Exibe a nomenclatura usada para a variável Erro, utilizada na Forma de Verificação.

Valor Máximo	Exibe o limite superior que o instrumento pode ter em relação ao resultado esperado das medições pelo equipamento.
Variável Max	Exibe a nomenclatura a ser usada para a variável Max, utilizada na Forma de Verificação.
Variável Incerteza	Exibe a nomenclatura a ser usada para a variável Incerteza, utilizada na Forma de Verificação.
Variável Auxiliar 1	Exibe a nomenclatura usada para a variável Auxiliar 1, utilizada na Forma de Verificação.
Abreviatura Var Aux 1	Exibe o nome atribuído a essa variável para identificação do campo na planilha.
Um Med Var 1	Exibe a unidade de medida atribuída para a Variável 1.
Variável Auxiliar 2	Exibe a nomenclatura usada para a variável Auxiliar 2, utilizada na Forma de Verificação.
Abreviatura Var Aux 2	Exibe o nome atribuído a essa variável para identificação do campo na planilha.
Um Méd Var 2	Exibe a unidade de medida atribuída para a Variável 2. Exibe a fórmula de validação do critério de aceitação. Ver Conceito Sintaxe de Interpretador de Fórmulas e Regras. Importante: Esse campo é habilitado quando a Forma de Verificação do Critério de Aceitação for do tipo Fórmula.

Gera Gráfico – GC0702B

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Apontamento na Calibração - Pasta Resultados, botão Gráfico, é possível selecionar o tipo de gráfico desejado, bem como os valores a serem considerados para o gráfico, para posterior visualização.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Quando acionado, apresenta planilha Excel mostrando o gráfico conforme selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Referência	Exibe o código e a descrição da referência ou subdivisão do equipamento que foi selecionado.
Critério	Exibe o código e a descrição do critério utilizado para validar o equipamento e que foi selecionado.
Parâmetro	Exibe o código e a descrição do Parâmetro utilizado para validar o equipamento e que foi selecionado.
Gráfico	Permite selecionar a variável desejada no gráfico. Importante: Variável 1 e Variável 2 possuem nomenclatura dinâmica em função das variáveis definidas nos Valores Admissíveis.
Considera Últimos Apontamentos	Permite definir a quantidade de apontamentos que serão considerados na composição do gráfico.
Visualiza Gráfico de Tendências	Permite definir se será ou não apresentada no gráfico a Tendência, em função dos valores apresentados, bem como o tipo de linha: • Linear, • Logarítmica, • Polinomial, • Média Móvel.

Gera Gráfico Estudo R/R – GC0702D

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Apontamento na Calibração - Pasta Resultados, botão Gráfico R/R, é possível selecionar o tipo de gráfico desejado, bem como os valores a serem considerados para o gráfico, para posterior visualização.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Quando acionado, apresenta planilha Excel mostrando o gráfico conforme selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Referência	Exibe o código e a descrição da referência ou subdivisão do equipamento que foi selecionado.
Critério	Exibe o código e a descrição do critério utilizado para validar o equipamento e que foi selecionado.
Parâmetro	Exibe o código e a descrição do Parâmetro utilizado para validar o equipamento e que foi selecionado.
Gráfico	Permite selecionar a variável desejada no gráfico.
Considera Últimos Apontamentos	Permite definir a quantidade de apontamentos que serão considerados na composição do gráfico.
Visualiza Gráfico de Tendências	Permite definir se será ou não apresentada no gráfico a Tendência, em função dos valores apresentados, bem como o tipo de curva apresentada: • Linear, • Logarítmica, • Polinomial, • Média Móvel.

Seleção do Tipo de Gráfico – GC0702G

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Apontamento na Calibração – Pasta Resultados, botão Gráfico de Vi, é possível escolher entre um ou vários parâmetros para obtenção do gráfico de Verificação Inicial.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Um Parâmetro	Quando selecionado, apresenta a tela Parâmetros Gráfico de Vi (GC0702F), onde é possível definir parâmetros para a obtenção do gráfico.
Vários Parâmetros	Quando selecionado, apresenta a tela Parâmetros Gráfico de Vi (GC0702H), onde é possível definir parâmetros para a obtenção do gráfico.

Parâmetros Gráfico de Vi – GC0702F

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Tela Seleção do Tipo de Gráfico - Botão OK, e estiver selecionada a opção Um Parâmetro é possível selecionar o tipo de gráfico desejado, bem como os valores a serem considerados para o gráfico, para posterior visualização.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Quando acionado, apresenta planilha Excel mostrando o gráfico conforme selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Referência	Exibe o código e a descrição da referência ou subdivisão do equipamento que foi selecionado.
Critério	Exibe o código e a descrição do critério utilizado para validar o equipamento e que foi selecionado.
Parâmetro	Exibe o código e a descrição do Parâmetro utilizado para validar o equipamento e que foi selecionado.
Gráfico	Permite selecionar a variável desejada no gráfico.
Considera Últimos Apontamentos	Permite definir a quantidade de apontamentos que serão considerados na composição do gráfico.
Visualiza Gráfico de Tendências	Permite definir se será ou não apresentada no gráfico a Tendência, em função dos valores apresentados, bem como o tipo de curva apresentada: • Linear, • Logarítmica, • Polinomial, • Média Móvel.

Parâmetros Gráfico de Vi – GC0702H

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Seleção do Tipo de Gráfico - Botão OK, e estiver selecionada a opção Vários Parâmetros, é possível selecionar o tipo de gráfico desejado, bem como os valores a serem considerados para o gráfico, para posterior visualização.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Quando acionado, apresenta planilha Excel mostrando o gráfico conforme selecionado.
Marcar / Desmarcar	Quando acionado, permite marcar ou desmarcar a linha da consulta para aparecer ou não no gráfico.
Todos	Quando acionado, permite marcar ou desmarcar TODAS as linhas da consulta. Se a linha selecionada pelo cursor estiver desmarcada, irá marcar todas as demais. Se a linha selecionada pelo cursor estiver marcada, irá desmarcar as demais.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento	Exibe o código e a descrição do equipamento do apontamento.
Referência	Exibe o código e a descrição da Referência Padrão do resultado do apontamento.
Critério	Exibe o código e a descrição do critério de aceitação do resultado do apontamento.
Parâmetro	Exibe o código e a descrição dos Parâmetros do critério de aceitação.
Gráfico	Permite selecionar quais as variáveis desejadas no gráfico, podendo ser: • Erro – Variável de Erro. • Incerteza – Variável de Incerteza. • Variável 1 – Variável auxiliar 1. • Variável 2 – Variável auxiliar 2. • Resultado – Variável de resultado.
Considera Últimos Apontamentos	Permite definir a quantidade de apontamentos que serão considerados na composição do gráfico.
Visualiza Gráfico de Tendências	Permite definir se será ou não apresentada no gráfico a Tendência, em função dos valores apresentados, bem como o tipo de curva apresentada, podendo ser: • Linear, • Logarítmica, • Polinomial, • Média Móvel.  Observação: Quando não estiver assinalado, os tipos possíveis de gráfico permanecem desabilitados.

Legenda – GC0702E

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Apontamento na Calibração - Pasta Resultados, botão Legenda, é possível visualizar o significado das cores utilizadas no campo Status, na Tela Consulta Apontamento na Calibração – GC0702. Legenda: Verde = Aprovado. Amarelo = Aprovado Condicional. Vermelho = Reprovado. Azul = Não Verificado.
--------------------------	---

Consulta Apontamento na Calibração – GC0702 - Pasta Qualidade

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Consulta Apontamento na Calibração - Pasta Qualidade, é possível visualizar a que roteiros de CQ ou ordem de produção o apontamento está associado.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem Referência	Exibe a qual ordem de produção o apontamento está associado. Normalmente estará associado a um ensaio.
Item	Exibe o código e descrição do item da ordem de produção.
Referência	Exibe o código e a descrição da referência ou subdivisão do equipamento que foi selecionado.
Lote/Série	Exibe o Lote/Série do item, quando este possuir controle de estoque por lote.

Nr Ficha CQ	Exibe o número da ficha do Controle de Qualidade.
-------------	---

Consulta Apontamento na Calibração – GC0702 - Pasta Narrativa

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Consulta Apontamento na Calibração - Pasta Qualidade, é possível visualizar o texto livre, cadastrado para a ordem de manutenção selecionada.
-------------------	--

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [p12](#) [versao_12](#) [mgc](#)
[calibracao_e_ensaios](#) [processo_consultas](#)
[consulta_apontamento_na_calibracao](#) [gc0702](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)