

Manutenção do Equipamento na Calibração - GC0104

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Manutenção do Equipamento na Calibração - GC0104

Visão Geral do Programa

Permitir o cadastro das informações do equipamento na calibração.

O processo inicia-se com o cadastramento do equipamento na calibração, o qual pode ser ou não um padrão. Posteriormente são cadastradas suas referências (Referências do Equipamento – GC0104B), tantas quantas forem as referências definidas para o equipamento. Todo registro de equipamento na calibração deve ter no mínimo um registro de referência do equipamento, independente de ser um padrão ou não.

Exemplo:

Temos um aparelho que mede altura, peso e pressão. Nesse caso, devemos ter três referências, uma para cada grandeza de medida.

A navegação se dá pela tabela de equipamentos, verificando se o parâmetro de navegação está direcionado a todos os equipamentos ou somente aos da calibração (filtro).

Quando da navegação em um equipamento que não possua certificado na Calibração, o estado apresentado na tela é igual a "Pendente".

i Importante:
Não é permitida a exclusão de um registro da tabela de equipamentos na calibração, se houver associado a ele pelo menos um registro de apontamento da calibração, método ou referência para o equipamento.

i Pré-requisito:
É pré-requisito para a execução dessa função:
[Manutenção de Equipamentos \(CD0910\)](#)

Equipamento na Calibração – GC0104

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao selecionar a função Equipamento na Calibração, que permite Incluir, Alterar e Eliminar equipamentos, sendo possível selecionar a apresentação do documento de acordo com a sua categoria.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento	Exibe o código do equipamento. Deve estar previamente cadastrado no Cadastro de Equipamentos (Manutenção de Equipamentos (CD0910)), de onde é importada a descrição apresentada automaticamente.
Estado	Exibe o estado em que o instrumento se encontra em relação à Calibração, podendo ser: Pendente: Quando o equipamento é criado e não possui nenhum certificado de calibração; Aprovado: Quando o último apontamento de calibração do equipamento resultou na Aprovação de uso; Em Uso Condicional: Quando o último apontamento de calibração resultou na Aprovação de Uso Condicional do mesmo. Exemplo: Durante o processo de apontamento de calibração do equipamento, este apresentou divergências aceitáveis nos resultados das medições, frente aos critérios de aceitação. Nesse caso, o usuário pode definir, manualmente, que este equipamento pode ser usado de forma condicional em algumas áreas da empresa. Em Calibração: Se no momento da liberação da ordem de manutenção do equipamento para a calibração, este possuir categoria igual a Calibrável, o estado do equipamento é alterado para Em Calibração. Nesse caso, este será alterado no apontamento da calibração, que definirá, pelos resultados das medições, o novo estado do equipamento. Em Ensaio: Se no momento da liberação da ordem de manutenção do equipamento para a calibração, este possuir categoria igual a Ensaio, o estado do equipamento é alterado para Em Ensaio. Nesse caso, será alterado no apontamento da calibração, que definirá, pelos resultados das medições, o novo estado do equipamento. Em Estudo R/R: Se no momento da liberação da ordem de manutenção do equipamento para a calibração, este possuir categoria igual a Estudo R/R, o estado do equipamento é alterado para Em Estudo R/R. Nesse caso, será alterado no apontamento da calibração, que definirá, pelos resultados das medições, o novo estado do equipamento. Reprovado: Quando no apontamento da calibração, os resultados das medições não estiverem de acordo com os critérios de aceitação do equipamento, este poderá ser reprovado. Desativado: Quando na Manutenção de Equipamentos (CD0910), o equipamento tiver sua situação alterada para Suspenso, Vendido ou Inutilizado, este parâmetro será alterado para Desativado. Se no momento da criação da extensão das informações do equipamento na calibração, a situação já estiver como Suspenso, Vendido ou Inutilizado, seu estado inicial na calibração será "Desativado" e a data de desativação do equipamento será atualizada com a data corrente.

Parâmetros – GC0104D

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Equipamentos na Calibração - Botão Filtro, é possível selecionar se a navegação será feita somente para equipamentos com registro na Calibração ou em todos os equipamentos.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Situação	Selecionar a situação dos instrumentos em relação à calibração que deverão fazer parte da navegação. • Calibrável; • Orientativo; • Ensaio; • Estudo R/R • Não Calibrável.

Equipamento na Calibração – GC0104A

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Equipamentos na Calibração - Botões Inclui Nova Ocorrência, Cópia, ou Altera Ocorrência Corrente, é possível Incluir, copiar um equipamento ou Alterar os dados do equipamento.
--------------------------	---

 **Importante**
Por intermédio do botão Cópia podem ser aproveitadas as informações do Equipamento cadastrado anteriormente, alterando apenas o código e a descrição

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento	Inserir o código do equipamento na calibração.  Nota: A descrição é apresentada automaticamente, pois este deve estar cadastrado no cadastro geral de equipamentos, Manutenção do Cadastro de Equipamentos (CD0910).
Modelo	Exibe o modelo do equipamento.  Nota: Esse campo é apenas documental.
Padrão	Quando assinalado, indica se o equipamento é um padrão utilizado para aferir outros. Quando não assinalado, indica se é apenas um equipamento normal de processo.  Importante: Essa seleção será assumida pelas subdivisões (referências) do equipamento.
Qtde Referências	Inserir o número de sub-padrões ou subdivisões (referências) que o equipamento possui.  Importante: Uma caixa de padrões que possua em seu interior 10 blocos padrões, com características diferentes. Nesse caso o equipamento é a caixa e o número de subdivisões (referências) que compõem o equipamento principal (caixa) será igual a 10, e espera-se que o usuário cadastre também 10 padrões (botão Incluir, no rodapé da tela Equipamentos na Calibração (GC0104)).
Série	Exibe o número de série principal do equipamento.  Nota: Esse campo é apenas documental.

Frequência	Exibe a frequência prevista para a calibração do equipamento. Nota: Esse campo é apenas informativo e documental, pois o planejamento das manutenções é efetuado pelo plano de manutenção.
Unidade	Exibe a unidade de medida para a frequência de calibração (Dias, Semanas, Meses, Ano, entre outros). Nota: Esse campo é apenas informativo e documental, pois o planejamento das manutenções é efetuado pelo plano de manutenção.
Categoria	Selecionar a categoria do instrumento, podendo ser: • Calibrável: Define que o instrumento possui algum tipo de processo de calibração e que terá associado a ele um certificado de calibração. Pode-se dizer também, que são todos os equipamentos de inspeção e medição do processo, e sendo assim, necessitam estar em conformidade com os requisitos especificados, para assegurar a qualidade e precisão do processo. • Orientativo: Define aqueles instrumentos que não influenciam diretamente no processo, pois não afetam sua qualidade e por isso não são feitos ensaios e calibrações com os mesmos. Por isso, para esses instrumentos não são gerados apontamentos de calibração ou certificados. • Ensaio: Define que o instrumento possui algum tipo de processo de ensaio ou verificação de funcionamento e que terá associado a ele um laudo ou documento sem valor de certificado. • Estudo R/R: Define que o instrumento possui algum tipo de processo de estudo de Repetitividade ou Reprodutibilidade, e que terá associado a ele um laudo ou documento sem valor de certificado. • Não Calibrável: Define um equipamento que não possui nenhum processo de calibração ou ensaio. Nesse caso esse equipamento não deveria ter cadastro na calibração.
Classe	Exibe a classe do instrumento, a qual define a Qualidade/Precisão do instrumento. Nota: Esse campo é apenas documental.
Desativação	Exibe a data de desativação do instrumento. Essa data é atualizada automaticamente na Manutenção de Equipamentos (CD0910), quando é alterado o estado do equipamento para Suspensão, Vendido ou Inutilizado. Enquanto essa data não é atualizada, permanece a data 31/12/9999.
Método	Inserir o método utilizado para calibrar ou ensaiar o equipamento, em localização interna. Nota: Se este for Não Calibrável ou Orientativo, esse campo não deve ser atualizado. Importante: Equipamentos com calibração externa não possuem métodos associados.
Laboratório	Inserir o laboratório padrão (interno ou externo) para a calibração ou ensaio. Esse laboratório é sugerido na geração do apontamento na calibração. Importante: Esse campo está diretamente associado ao campo Local da Calibração.
Técnico	Inserir técnico padrão, responsável pela aprovação das calibrações ou ensaios dos instrumentos. O sistema sugere e apresenta o técnico definido nos parâmetros da calibração.
Condição Operacional	Inserir a condição operacional para efetuar a calibração do instrumento (Manutenção da Condição Operacional do Equipamento (GC0106)).
Máquina	Inserir para qual máquina o equipamento ou instrumento está destinado na empresa. Nota: Esse campo é apenas informativo e documental e é atualizado no movimento do equipamento na TAG.
Responsável	Inserir a pessoa responsável pelo equipamento ou instrumental na máquina onde ele está localizado na empresa. Nota: Esse campo é apenas informativo e documental e é atualizado no movimento do equipamento na TAG.
Local da Calibração	Selecionar se a calibração é efetuada interna ou externamente. • Interno; • Externo. Importante: Esse campo está diretamente associado ao campo Laboratório.
Tipo de Leitura	Selecionar se o equipamento apresenta leitura principal de forma Analógica ou Digital. • Analógico; • Digital.

Situação de Compra	Selecionar se o equipamento, no momento da compra, é Novo ou Usado. • Novo; • Usado.
Valida Critério de Aceitação	Quando assinalado, permite indicar se os critérios de aceitação são validados no apontamento de calibração para o equipamento. A parametrização para não realizar o apontamento é possível apenas para equipamentos com calibração externa, dessa forma, não é necessário apontar e validar os parâmetros, sendo apenas necessário informar o certificado de calibração. Nota: Este campo é habilitado apenas se o Local de Calibração for Externo e o equipamento não for padrão (Parâmetro Padrão desmarcado). Assim, no apontamento da calibração, não será necessário informar os valores dos critérios de aceitação para aprovar o equipamento.

Referências do Equipamento – GC0104B

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Equipamentos na Calibração - Botões Incluir ou Alterar localizados no rodapé da tela, é possível Incluir ou Alterar os dados padrões do equipamento.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento	Inserir o código e a descrição do equipamento na calibração.
Sequência	Inserir um número sequencial, único para a Referência do equipamento. A função sugere que a numeração inicie em 10 e tenha cadencia de 10 em 10 para facilitar futuras inclusões. Importante: Essa sequência é importante, pois é utilizada posteriormente para a carga da informação na planilha de apontamento na calibração, caso o equipamento tenha local de realização “interno”.
Referência	Inserir o código da subdivisão do equipamento (referência) o qual pode ser um padrão ou não, seguindo a definição do equipamento a que está associado (se o campo quantidade de referências (Equipamentos na Calibração (GC0104A) for igual a 1, a função apresenta no código, na descrição e no número de série os mesmos valores associados ao equipamento na calibração). Importante: Apesar de possuir características de estrutura de equipamento, não possui nenhuma associação com esse cadastro. O código de referência deve ser único no sistema.
Série	Inserir a série da subdivisão (referência) do equipamento. Esse campo é apenas documental. Importante: Pode ser cadastrada a mesma série do equipamento para todas as referências ou uma série para cada uma.
Padrão	Quando assinalado, indica se o equipamento/instrumento é um padrão ou não, conforme incluído no cadastro de equipamentos.
Critério	Inserir o código e descrição do critério de aceitação que irá validar o padrão ou equipamento no apontamento da calibração.
Qtde Referências	Inserir a data de validade que a referência possui no sistema. Na inclusão é sugerida a data 31/12/9999.

Equipamentos na Calibração – GC0104 – Pasta Faixa_Méd.

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Equipamentos na Calibração - Pasta Faixa Med, é possível Incluir ou Alterar dados padrão do equipamento, bem como incluir, alterar ou excluir faixas de medida para as referências do equipamento na calibração. As faixas de medição definem as dimensões que cada equipamento mede e em quais unidades de medida as leituras são efetuadas. Por exemplo: Certo equipamento mede resistência elétrica em ohm, intensidade de corrente elétrica em Ampère e mili-Ampère e tensão elétrica em Quilo-Volt, Volt e mili-Volt; nesse caso, deve ser cadastrada uma faixa de medição para cada unidade que o equipamento mede. Esse cadastro é informativo e documental para o equipamento, e suas informações são geradas na planilha para cálculo.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento	Exibe o código e a descrição do equipamento na calibração.
Estado	Exibe o estado em que o instrumento se encontra em relação à Calibração.

Manutenção de Faixa de Padrões – GC0104C

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Equipamentos na Calibração, Pasta Faixa Méd - Botões Incluir ou Alterar localizados no rodapé da tela, é possível Incluir ou Alterar os dados padrões do equipamento.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento	Inserir o código e a descrição do equipamento na calibração.
Referência	Inserir a referência a qual está associada a faixa de medição.
Descrição	Inserir a descrição da referência associada à faixa de medição.
Sequência	Inserir a sequência de cadastro da faixa de medição do equipamento.
Descrição	Inserir a descrição da sequência de cadastro.
Valor Nominal	Inserir o valor nominal da faixa de medição do equipamento.
Unidade Medida	Inserir a unidade de medida do valor nominal da faixa de medição do equipamento.
Inicial	Inserir o valor do limite inicial da faixa de medição do equipamento.
Final	Inserir o valor do limite final da faixa de medição do equipamento.
Unidade Medida	Inserir a unidade de medida dos limites inicial e final da faixa de medição do equipamento.
Resolução	Inserir a resolução do equipamento para a faixa de medição.  Nota: Resolução é o valor da menor escala de medição de um equipamento.
Unidade Medida	Inserir a unidade de medida da resolução do equipamento.

Conteúdos Relacionados:

- [Manutenção da Condição Operacional do Equipamento \(GC0106\)](#)
- [Manutenção de Equipamentos \(CD0910\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [p12](#) [versao_12](#) [mgc](#)
[calibracao_e_ensaios](#) [processo_preparacao_das_informacoes](#)
[manutencao_de_equipamentos_na_calibracao](#) [gc0104](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso