

Mapa de Apontamentos na Calibração - GC0401

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Mapa de Apontamentos na Calibração - GC0401

Visão Geral do Programa

Permite apresentar um mapa anual com todas as calibrações realizadas, previstas e programadas para um equipamento.

Mapa de Apontamento na Calibração – GC0401 - Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Mapa de Apontamentos na Calibração, é possível estabelecer faixas de limites para seleção de itens cujos apontamentos devem ser considerados para o mapa.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Permite inserir os códigos inicial e final de estabelecimento, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de estabelecimentos dentro da faixa selecionada.
Equipamento	Permite inserir os códigos inicial e final de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção de equipamentos que estiverem dentro da faixa selecionada.
Tag	Permite inserir os códigos inicial e final de TAG, definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção de TAG's dentro da faixa selecionada.
Família	Permite inserir os códigos inicial e final de família de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção de equipamentos de famílias dentro da faixa selecionada.
Manutenção	Permite inserir os códigos inicial e final de manutenções, definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção dentro da faixa selecionada.
Planejador	Permite inserir os códigos inicial e final de planejador, definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção de planejadores dentro da faixa selecionada.
Equipe Responsável	Permite inserir os códigos inicial e final de equipes de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção de equipes de manutenção dentro da faixa selecionada.
Parada	Permite inserir os código inicial e final de plano de parada definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção cujos planos de parada estiverem dentro da faixa selecionada.

Mapa de Apontamentos na Calibração – GC0401 - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Mapa de Apontamentos na Calibração - Pasta Parâmetros, é possível estabelecer parâmetros de seleção para a emissão do Mapa de Apontamentos.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Realização	Permite selecionar o tipo de equipamento que deve fazer parte do relatório, pelo seu tipo de realização, podendo ser: Realização Interna: Define se na busca dos planos de manutenção, aqueles correspondentes aos apontamentos associados a realização Interna, devem ser considerados para o relatório. Realização Externa: Define se na busca dos planos de manutenção, aqueles correspondentes aos apontamentos associados a realização Externa, devem ser considerados para o relatório.
Categoria	Permite a definição de quais equipamentos serão apresentados no relatório, de acordo com a sua categoria, podendo ser: Calibráveis; Ensaios; Estudo de R/R.
Período de Cálculo	Permite a definição dos períodos de início e fim para ordens previstas, para execução da calibração para o equipamento. Ano de Referência: Permite informar o ano inicial para apresentação dos resultados das calibrações. Data de Corte: Permite definir a data final para apresentação dos resultados das ordens previstas de calibração.

Considera Realização Por	Permite a definição de qual informação será considerada para definição da semana de realização da ordem de manutenção, podendo ser: • Data de Fechamento/Prevista de Término: Nesse caso se a ordem estiver encerrada será considerada como data de realização da ordem a sua data de fechamento. Se a mesma não estiver encerrada, será considerada a data prevista de término da ordem. • Data Manutenção: Nesse caso será considerada como data de realização da ordem, a sua data de início ou de manutenção. • Primeiro Apontamento de Mão-de-Obra: Nesse caso será considerada como data de realização da ordem, a data do primeiro apontamento de mão-de-obra realizado por algum técnico. • Último Apontamento de Mão-de-Obra: Nesse caso será considerada como data de realização da ordem, a data do último apontamento de mão-de-obra realizado por algum técnico.
Apresentação	Permite selecionar o tipo de apresentação do relatório, podendo ser mensal ou semanal.

Mapa de Apontamentos na Calibração – GC0401 - Pasta Classificação

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Mapa de Apontamentos na Calibração - Pasta Classificação, é possível selecionar a ordem de classificação desejada para o mapa de apontamentos, podendo ser por: • Equipamento, • Planejador, • TAG, • Família.
--------------------------	---

Mapa de Apontamentos na Calibração – GC0401 - Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Mapa de Apontamentos na Calibração - Pasta Impressão, é possível estabelecer destino e forma de execução do relatório Mapa de Apontamentos na Calibração. Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão.
--------------------------	---

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#)
[manufatura](#)
[p12](#)
[versao_12](#)
[mgc](#)
[calibracao_e_ensaios](#)
[processo_relatorios](#)
[mapa_de_apontamentos_na_calibracao](#)
[gc0401](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso