

Relatório de Programação de Apontamentos na Calibração - GC0402

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Relatório de Programação de Apontamentos na Calibração - GC0402

Visão Geral do Programa

Permite apresentar as calibrações dos equipamentos de acordo com seu estado (Realizadas, atrasadas, programadas) e período.

Programação de Apontamento na Calibração – GC0402 - Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Programação de Apontamentos, é possível estabelecer faixas de limites para seleção de itens cujos apontamentos devem ser considerados para o relatório.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Permite inserir os códigos inicial e final de estabelecimento, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de estabelecimentos dentro da faixa selecionada.
Ordem	Permite inserir o número da ordem de manutenção inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção com número dentro da faixa selecionada.
Data de Manutenção	Permite inserir as datas de manutenção inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas para o relatório as ordens de manutenção com data dentro dessa faixa.
Equipamento	Permite inserir os códigos inicial e final de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de manutenção de equipamentos que estiverem dentro da faixa selecionada.
Tag	Permite inserir os códigos inicial e final de TAG, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de manutenção de TAG's dentro da faixa selecionada.
Família	Permite inserir os códigos inicial e final de família de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de manutenção de equipamentos de famílias dentro da faixa selecionada.
Manutenção	Permite inserir os códigos inicial e final de manutenções, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de manutenção dentro da faixa selecionada.  Nota: O código de manutenção é incluído no Plano de Manutenção (MI0110).
Tipo Manutenção	Permite inserir os códigos inicial e final de tipos de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens do tipo de manutenção dentro da faixa selecionada.  Nota: O tipo de manutenção é cadastrado na Manutenção Tipos de Manutenção (CD0580).
Planejador	Permite inserir os códigos inicial e final de planejador, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de manutenção de planejadores dentro da faixa selecionada.
Equipe Responsável	Permite inserir código inicial e final de equipes de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção de equipes de manutenção dentro da faixa selecionada.
Condição Operacional	Permite inserir os códigos inicial e final de condição operacional definindo uma faixa. Somente serão considerados os equipamentos que possuem condição operacional dentro da faixa selecionada.

Programação de Apontamentos – GC0402 - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Programação de Apontamentos - Pasta Parâmetros, é possível estabelecer os parâmetros de seleção para a emissão do Relatório de Programação de Apontamentos.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Status	Permite a definição de quais apontamentos serão apresentados no relatório, conforme o seu estado na calibração.
Estágio	Permite definir se serão apresentadas no relatório as ordens de acordo com seu estágio de execução, podendo ser: • Realizados: Quando selecionado, engloba os apontamentos que estejam com status igual a Aprovado, Aprovado Condicional ou Reprovado, e que estejam com data de manutenção ou de fechamento entre a data inicial e final do período de referência. • Atrasados: Quando selecionado, engloba os apontamentos que estejam com status diferente de Não Executado, Aprovado, Aprovado Condicional ou Reprovado e que estejam com a data de término prevista inferior à data inicial do período de referência. • No Período: Quando selecionado, engloba os apontamentos que estejam com status diferente de Não Executado, Aprovado, Aprovado Condicional ou Reprovado e que estejam com data de término prevista entre a data inicial e final do período de referência. • Que Continuam: Quando selecionado, engloba os apontamentos que estejam com status diferente de Não Executado, Aprovado, Aprovado Condicional ou Reprovado e que estejam com a data de fechamento prevista superior à data final do período de referência. • Não Executados: Quando selecionado, engloba os apontamentos que estejam com status igual a Não Executado, e estejam com data de fechamento entre a data inicial e final do período de referência.
Apontamento	Permite a definição de quais apontamentos serão apresentados no relatório, de acordo com o seu tipo na Calibração
Realização	Permite selecionar o tipo de apontamento que deve fazer parte do relatório, pelo seu tipo de realização, podendo ser: • Realização Interna: Define se na busca apontamentos, aqueles correspondentes aos apontamentos associados a realização Interna, devem ser considerados para o relatório. • Realização Externa: Define se na busca dos apontamentos, aqueles correspondentes aos apontamentos associados a realização Externa, devem ser considerados para o relatório.
Considera	Permite definir a forma como as datas serão consideradas na busca dos apontamentos, podendo ser: • Data de Manutenção: Quando assinalado, define que a data da manutenção da ordem de manutenção será utilizada para a busca dos apontamentos. • Data Fechamento: Quando assinalado, define que a data de encerramento da ordem de manutenção será utilizada para a busca dos apontamentos.
Relatório	Permite definir a forma de apresentação das informações, se detalhado ou resumido. Quando detalhado, apresenta as informações do apontamento.
Visão	Permite definir a forma de seleção dos apontamentos, se por semana ou por período de referência.  Nota: Quando selecionado o Período de Referência, são habilitados os campos Estágio, Considera, Relatório e Período inicial e final. Quando selecionada a Seleção por Semana, é habilitada a Semana inicial e final no campo período.
Período de Referência	Permite a definição do período de referência para determinar se o apontamento está atrasado, realizado, no período, que continua, ou não executado.  Nota: Quando tiver sido selecionada Visão por Semana, estará habilitado o campo Semana Inicial e Final. Quando tiver sido selecionada Visão por Período de Referência, estará habilitado o campo Período Inicial e Final.

Programação de Apontamentos – GC0402 - Pasta Classificação

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Programação de Apontamentos - Pasta Classificação, é possível selecionar a ordem de classificação desejada para o relatório de programação de apontamentos, podendo ser: • Planejador, • TAG, • Equipe.
--------------------------	---

Programação de Apontamentos – GC0402 - Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Programação de Apontamentos - Pasta Impressão, é possível estabelecer destino e forma de execução do relatório Programação de Apontamentos. Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão.
-------------------	---

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia manufatura p12 versao_12 mgc
calibracao_e_ensaios processo_relatorios
relatorio_de_programacao_de_apontamentos_na_calibracao
gc0402 supply_ml_man_mi_frotas pt ds_manufatura_manut



Política de
privacidade

Termos
de uso