

Encerramento da Ordem de Manutenção - MI0309

 Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Encerramento da Ordem de Manutenção - MI0309

Visão Geral do Programa

O encerramento da ordem de manutenção tem por objetivo registrar o encerramento de um serviço. Ao efetuar o encerramento será possível informar o código de um documento anexo, que poderá ser um arquivo que outro software tenha gerado possibilitando desta forma manter os registros no sistema.

Nesse programa a ordem de manutenção é encerrada, tendo seu estado mudado para finalizada, se o módulo Custos estiver implantado, ou terminada, se o módulo Custos não estiver implantado.

Se a ordem tiver sido originada por uma manutenção padrão, e esta tem controle de Utilização ou Ambos, será solicitada a atualização do valor do contador.

Ao efetuar o encerramento de uma ordem de manutenção, o programa verifica o tratamento de tarefas agrupadas que não sejam principais, não validando as mesmas para encerramento. O sistema pode trabalhar de duas formas:

- 1) Se nos parâmetros de MI estiver parametrizado para "não propagar utilização no encerramento", no momento em que a Ordem de Manutenção é encerrada é solicitado o contador (é sugerido o último apontado), mas ele será gravado somente na OM, não gerando qualquer apontamento de utilização para o equipamento. Entretanto, esse valor registrado na OM é utilizado no cálculo da próxima OM automática/planejada.
- 2) Se nos parâmetros de MI estiver parametrizado para "propagar utilização no encerramento", no momento em que a Ordem de Manutenção for encerrada é solicitado o contador (é sugerido o último apontado), e ele é gravado na OM e ao mesmo tempo gera um apontamento de utilização do equipamento. Esse valor registrado na OM será utilizado no cálculo da próxima OM automática/planejada.

As reservas são desativadas e desalocadas; a vinculação está encerrada.

É verificado o aplique de material.

Importante:

O programa permite encerrar a Ordem de Manutenção com movimentações posteriores.

O programa não permite encerrar a Ordem caso haja quantidades requisitadas não aplicadas ou devolvidas.

Se o módulo Calibração estiver implantado e a ordem for de classe Calibração somente é permitido o encerramento se a ordem estiver com o apontamento de calibração associado a ela com o status de Aprovado, Aprovado Condicional ou Reprovado. Ver [Tipos de Manutenção \(CD0580\)](#).

Nesse programa, e somente nesse, é permitido o encerramento de uma ordem de manutenção com o estado igual a Não Iniciado. Nesse caso, o apontamento permanecerá com o status de Não Executada.

Não será permitida a reabertura de uma ordem de manutenção de calibração que já tenha sido encerrada ou terminada. Nesse caso, é necessário que seja criada uma nova ordem e apontamento do tipo Correção.

Ao encerrar a Ordem de Manutenção de Calibração é calculada a data da próxima calibração conforme a frequência do plano de preventiva/calibração do equipamento. Para que o sistema possa calcular a data da próxima calibração é necessário que a OM esteja associada a um plano de manutenção. Se a OM estiver associada a uma manutenção padrão ou não possuir plano informado então a data da próxima calibração não é calculada.

Ao encerrar a última ordem de manutenção pertencente a um roteiro de lubrificação que foi gerado a partir do cadastro de uma Rota (ver [Rota Lubrificação \(MI0127\)](#)), então a rota passará para o estado "Realizada" e será calculada a data da próxima lubrificação para os equipamentos da rota.

Nota:

No encerramento da OM, caso esta esteja associada a uma SS, é enviado e-mail ao usuário responsável pela solicitação de serviço. A ativação ou desativação desse envio é efetuada no programa Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101).

Manutenção Preditiva:

Ao realizar o encerramento de todas as tarefas, o programa de apontamento de mão de obra solicita o encerramento da OM. Caso existam Ordens de Apoio, Solicitação de Serviços, Laudos Pendentes, Ordem de Origem associadas à ordem que está sendo encerrada, a função apresentará uma tela onde indicará que elas se encontram em execução ou pendentes, cabendo ao responsável tomar as ações e possíveis cancelamentos desses relacionamentos ativos associados à ordem que está sendo encerrada.

Caso seja encerrada uma OM de Apoio e exista um analista de Preditiva associado ao equipamento e ele estiver parametrizado para receber e-mail "no encerramento de ordens de apoio" é gerada uma mensagem de alerta e enviada a ele. Ver [Manutenção de Analistas de Manutenção Preditiva \(IP0103\)](#).

Caso seja encerrada uma OM que tenha sido gerada a partir do Apontamento de Variáveis de alguma técnica e exista um analista de Preditiva associado ao equipamento e este estiver parametrizado para receber e-mail "no encerramento das ordens geradas no apontamento da Preditiva" é gerada uma mensagem de alerta e enviada a ele. Ver [Manutenção de Analistas de Manutenção Preditiva \(IP0103\)](#).

Importante:

Quando do encerramento de uma ordem de manutenção no mês anterior ao atual, caso possua o preço médio calculado, o sistema emite a seguinte pergunta: Data de encerramento da ordem é igual ou menor à data do último médio calculado, deseja encerrar a ordem?

Essa ação não tem impacto no cálculo do preço médio, pois este é realizado sobre ordens que possuam estado de Aberta até Finalizada, assim como em ordens de manutenção com situação Terminada e status de valorizada igual a Não.

Encerramento Ordem Manutenção – Pasta Página 1

Objetivo da tela:	Permitir o encerramento de Ordens de Manutenção em andamento, verificando a existência de tarefas com aceite pendentes e ordens de compras pendentes.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Confirma Alterações	Quando acionado apresenta a tela Parâmetros Encerramento da Ordem - MI0309B , onde é possível informar parâmetros para encerramento da ordem.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem	Exibe o número e a descrição da ordem de manutenção.
Estado	Indica o estado da ordem de manutenção, podendo ser: • Não Iniciada • Liberada • Alocada • Separada • Requisitada • Iniciada • Finalizada • Terminada
Prioridade	Exibe a prioridade estabelecida para a ordem de manutenção.
Unid Negoc	Exibe a unidade de negócio para a ordem de manutenção.
Equipamento	Exibe o código do equipamento associado à ordem de manutenção.
Manutenção	Exibe o código e a descrição da manutenção.
Tipo Manutenção	Exibe o código e descrição do tipo da manutenção.
TAG	Exibe o código da TAG associada ao equipamento/ordem de manutenção.
Parada	Exibe, quando houver, o tipo de parada associada ao equipamento para realização da manutenção.
Data Manutenção	Exibe a data da execução da manutenção.
Previsão Término	Exibe a data prevista para término da manutenção.
Data Término	Permite informar a data de término da ordem de manutenção.
Tipo Relógio	Permite selecionar o tipo de relógio utilizado, podendo ser horário ou centesimal.
Data Parada	Permite informar a data em que houve parada na execução da ordem.
Hora Parada	Permite informar a hora em que iniciou a parada na execução da ordem.
Data retorno	Permite informar a data de reinício de execução da ordem.
Hora Retorno	Permite informar a hora de reinício de execução da ordem.
Tempo Parada	Exibe a duração, em horas, da parada informada.
Estado Preditiva	Campo utilizado ao encerrar uma ordem de manutenção do Tipo Preditiva. Esse campo irá indicar o estado do equipamento na aplicação da técnica Preditiva, podendo ser: • OK. • OK com restrições. • Início de Falha. • Com Laudo. • Risco de Quebra. • Não Executado. • Impedido.  Importante: Esse campo somente estará habilitado se o módulo Preditiva estiver instalado.

Esse apontamento somente é permitido nessa função (Encerramento Ordem de Manutenção – MI0309), não sendo permitido no Encerramento Rápido da Ordem de Manutenção (MI0312D).

Encerramento Ordem Manutenção – Pasta Página 2

Objetivo da tela: Permitir documentar causa, sintoma e intervenção para a ordem selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Causa	Permite informar o código da causa da geração da ordem de manutenção.
Sintoma	Permite informar o código do sintoma que o equipamento apresentava e que originou a ordem de manutenção.
Intervenção	Permite informar o código da intervenção necessária para executar a ordem de manutenção.
Matr. Técnico	Permite informar a matrícula do técnico responsável pela execução da ordem de manutenção.
Documento Anexo	Permite informar o código/endereço de um documento anexo, gerado por outro sistema ou não, possibilitando manter um histórico no sistema.
Últ. Valor Contador	Exibe o valor que o contador apresentava ao dar início à ordem de manutenção. Esse campo é utilizado quando o controle do equipamento for por contador e não por número de utilizações.
Valor Contador	Permite informar o novo valor para o contador, após a execução da ordem de manutenção.
Data	Exibe a data da execução da ordem de manutenção.
Utilização	Exibe o número de utilizações do equipamento, quando esse for controlado por esse parâmetro.

Encerramento Ordem Manutenção – Pasta Página 3

Objetivo da tela: Permitir documentar o valor da leitura do equipamento após a inspeção, bem como associá-lo a um plano de manutenção preditiva.

Importante:
Essa tela só estará habilitada quando se tratar de uma manutenção preditiva gerada por uma inspeção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Valor Leitura	Permite informar o valor obtido durante a inspeção do equipamento.
Frequência	Permite informar a frequência de verificação do equipamento dentro do plano preditivo selecionado.
Manutenção Preditiva	Permite informar o código do plano de manutenção preditiva onde incluir esse equipamento.
Alerta	Permite informar o código de alerta associado ao equipamento, de acordo com os valores obtidos na medição.

Encerramento Ordem Manutenção – Pasta Página 4

Objetivo da tela: Permitir registrar um texto em formato livre sobre alguma recomendação, advertência ou informação importante relacionada ao encerramento da ordem de manutenção.

Parâmetros Encerramento da Ordem – MI0309B

Objetivo da tela: Permitir definir os parâmetros para pesquisa nas ordens de manutenção para o encerramento da ordem.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Quando acionado, apresenta a tela padrão solicitando confirmação se é desejada a verificação das ordens do equipamento. Caso a resposta seja afirmativa, é apresentada a tela MI0309A com as ordens dentro do período selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Inicial Final	Permite informar data inicial e final, estabelecendo uma faixa de datas. Serão verificadas as ordens de manutenção com o mesmo equipamento dentro da faixa de datas selecionada.
Estabelecimento Inicial Final	Permite selecionar estabelecimento inicial e final determinando uma faixa. Somente serão considerados estabelecimentos dentro da faixa selecionada.
Encerra c/ Aceite	Quando selecionado, permite que seja estabelecido o aceite do responsável pela aprovação da execução da ordem de manutenção.
Encerra Ordem c/ OC Pendente	Quando selecionado, permite que seja encerrada ordem de manutenção com ordem de compra pendente.
Encerra ordem c/ Tarefa Pendente	Quando selecionado, permite que seja encerrada a ordem de manutenção mesmo com tarefa pendente. Importante: A tarefa será considerada pendente somente quando o seu tempo previsto for maior que zero. Neste caso, a tarefa deve estar encerrada ou possuir apontamento de mão de obra. Se o tempo previsto para a tarefa for igual a zero ela não será considerada pendente, mesmo se estiver aberta. Este conceito pode ser usado para tarefas de "check-list", onde o apontamento ocorre somente em uma tarefa principal da OM.
Antecipa Data Manutenção	Quando selecionado, permite que se antecipe o encerramento da ordem em relação à data de manutenção.
Efetua Movimentação Equipamento TAG	Quando selecionado, permite que sejam efetuadas movimentações de equipamentos no TAG.
Encerra Ordem c/Requisições Pendentes	Quando selecionado, permite que a ordem de manutenção seja encerrada, mesmo com requisições pendentes.

MI309A – MI0309A

Objetivo da tela:	Permitir selecionar quais as ordens apresentadas devem ser também encerradas.
-------------------	---

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi0309](#)
[encerramento_da_ordem_de_manutencao](#) [pt](#)
[ds_manufatura_manut](#) [datasul](#) [versao_11](#) [versao_11_5](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso