

Fechamento Automático OM - MI0319

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Fechamento Automático OM - MI0319

Visão Geral do Programa

Esse programa considera para o cálculo a data base que é a subtração da Data Base informada na pasta **Parâmetros** com o campo **Período de Fechamento** informado no programa **Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101)**. Considera as ordens de manutenção que tenham sua data de manutenção menor ou igual a essa data calculada e que não estejam com situação Suspensa.

A função não fechará a ordem:

- Quando o parâmetro **Encerra Ordem c/ OC(s) Pendentes** estiver dessinalado e o programa encontrar na base de dados uma ordem de compra com a situação Não Confirmada, Cotada ou Em Cotação.
- Quando o parâmetro **Encerra com Aceite** não estiver assinalado, e no programa **Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101)** o campo **Aceite** estiver assinalado. Então são verificadas todas as tarefas da ordem de manutenção, e caso encontre alguma com a situação do aceite igual a não não fechará a ordem.
- Quando o parâmetro **Encerrar Ordem c/ Tarefas Pendentes** estiver dessinalado, e o programa encontrar no sistema alguma tarefa da ordem com tempo real reportado igual a zero.
- Se o módulo do Planejamento estiver implantado e a ordem de manutenção estiver com estado de Não Iniciada.
- Se o aplique de material for manual e a quantidade aplicada for diferente da quantidade requisitada.
- Se a ordem não contiver sintoma padrão, causa padrão ou intervenção padrão informada.
- Se não existir a respectiva ordem de produção para a ordem de manutenção.
- Se o plano de manutenção da ordem for do tipo de controle por Faixa de Utilização ou Ambos.
- Se o grupo de máquina do equipamento for de atualização pela manutenção e o equipamento conter alguma utilização maior do que a data base informada na pasta Parâmetros.
- Se a data de manutenção da ordem for menor ou igual à data calculada.


Importante:

Se o módulo Calibração estiver implantado e a ordem for de classe “Calibração” (ver programa [Tipo Manutenção \(CD0580\)](#)), somente é permitido o seu encerramento se a ordem estiver com o apontamento de calibração associado a ela com o status de Aprovado, Aprovado Condicional ou Reprovado.

Não será permitida a reabertura de uma ordem de manutenção de calibração que já tenha sido encerrada ou terminada. Nesse caso, é necessário que seja criada uma nova ordem e apontamento do tipo Correção.

Ao encerrar a última ordem de manutenção pertencente a um roteiro de lubrificação que foi gerado a partir do cadastro de uma Rota (ver programa [Rota Lubrificação \(MI0127\)](#)), então a rota passará para o estado Realizada e será calculada a data da próxima lubrificação para os equipamentos da rota.


Nota:

No encerramento da OM, caso esta esteja associada a uma SS, é enviado e-mail ao usuário responsável pela solicitação de serviço. A ativação ou desativação desse envio é efetuada no programa Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101).

Manutenção Preditiva:

Ao escolher o fechamento automático de OM para ordens de preditiva, o campo **Estado da Preditiva** será classificado conforme Página de Parâmetros.

Fechamento Automático OM – MI0319 – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir selecionar os campos de pesquisa que irão limitar a pesquisa e apresentação dos dados da consulta.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Permite informar o código de estabelecimento inicial e final, da ordem de manutenção, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas para o fechamento automático as ordens cujo código de estabelecimento se encontrar dentro dessa faixa.
Ordem	Permite informar número inicial e final de ordem de manutenção estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas para o fechamento automático as ordens cujo número se encontrar nesse intervalo.
Data Manutenção	Permite informar data inicial e final de execução da ordem de manutenção, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cuja data de execução se encontre dentro dessa faixa.

Equipamento	Permite informar código inicial e final de equipamento, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas para o fechamento as ordens cujo equipamento associado se encontre dentro dessa faixa.
Tag	Permite informar código inicial e final de TAG, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas para o fechamento as ordens cujo tag associado se encontre dentro dessa faixa. (O TAG será o informado no Nível de Tag - Tela de Parâmetros).
Tipo de Manutenção	Permite informar número inicial e final de Tipo de Manutenção, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas para o fechamento automático as ordens cujo tipo de manutenção associado se encontre nesse intervalo.
Manutenção	Permite informar código inicial e final de manutenção, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas para o fechamento as ordens cuja manutenção associada se encontre dentro dessa faixa.
Equipe	Permite informar código inicial e final de equipe, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas para o fechamento as ordens cuja equipe associada se encontre dentro dessa faixa.
Planejador	Permite informar código inicial e final de planejador, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas para o fechamento automático as ordens cujo código de planejador se encontre dentro dessa faixa.
Analista	Permite informar número inicial e final de analista, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas para o fechamento automático as ordens cujo código de analista se encontre nesse intervalo.  Importante: Somente disponível quando a Preditiva estiver implantada.
Técnica	Permite informar código inicial e final de técnica, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas para o fechamento as ordens de manutenção cujo código de técnica se encontre dentro dessa faixa.  Importante: Somente disponível quando a Preditiva estiver implantada.
Unidade Negócio	Permite informar código inicial e final de unidade de negócio, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas para o fechamento as ordens de manutenção cujas unidades de negócio se encontrem dentro dessa faixa.

Fechamento Automático OM – MI0319 – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer uma narrativa padrão que será adicionada à narrativa da Ordem.
--------------------------	---

Fechamento Automático OM – MI0319 – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer os parâmetros que nortearão a seleção de ordens para fechamento.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Base	Permite informar a data base a ser considerada. Essa data será subtraída da data informada no “Período de Fechamento” nos Parâmetros da Manutenção Industrial – MI0101.  Nota: São consideradas as ordens que tenham sua data de manutenção menor ou igual ao resultado desse cálculo e que não estejam com situação igual a Suspensa.
Técnico	Permite selecionar o código do técnico responsável pelas ordens de manutenção. O nome do técnico é exibido, conforme cadastrado no programa Manutenção Técnicos – MI0104.
Encerra c/ Aceite	Quando assinalado irá encerrar somente as ordens de manutenção que tiverem confirmado o aceite do responsável pela aprovação da execução da ordem de manutenção.
Encerrar Ordem c/ OC(s) Pendentes(s)	Quando assinalado irá encerrar também as ordens de manutenção que possuírem ordem de compra pendente.
Apenas OMs com Laudo gerado	Quando assinalado irá selecionar apenas ordens de manutenção que possuam laudo gerado.  Importante: Somente quando o módulo de Preditiva estiver implantado.

Apenas OMs com Avaliação gerada	Quando assinalado irá selecionar apenas ordens de manutenção que possuam avaliação gerada. Importante: Somente quando o módulo de Preditiva estiver implantado.
Estatísticas	Permite filtrar as ordens de manutenção por estatística, podendo ser: • Corretiva. • Preventiva. • Preditiva. • Outras.
Estado Preditiva	Quando a ordem de manutenção for de classe Preditiva e o módulo de Preditiva estiver implantado o usuário poderá definir o estado padrão para encerramento, podendo ser: • OK. • OK com restrições. • Início de Falha. • Com Laudo. • Risco de Quebra. • Não Executado. • Impedido.
Nível de Tag (Filtro de Oms)	Este nível de tag irá alterar a forma de realização da Seleção. Caso o usuário informe um nível de tag diferente de 999 o mesmo irá buscar para a determinada ordem o tag correspondente ao nível e a partir daí ele irá fazer o filtro pelo tag.
Classe de Manutenção	Permite informar a classe de manutenção inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas para o fechamento as ordens cuja classe de manutenção associada se encontre dentro dessa faixa.

Fechamento Automático OM – MI0319 – Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Permitir incluir manualmente ou buscar ordens conforme parametrização e informar se ela será processada para o fechamento. Caso o usuário não queira que determinada ordem de manutenção seja fechada, ela deverá ser retirada da pasta Digitação. Vale lembrar que as informações inseridas nessa pasta se sobrepõem a qualquer seleção e parametrização efetuada.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir	Quando acionado, permite a inserção de uma nova ordem de manutenção na lista.
Alterar	Quando acionado, permite alterar um código de ordem de manutenção na lista.
Retirar	Quando acionado, permite excluir uma ordem de manutenção da lista.
Buscar	Quando acionado, permite realizar uma busca de ordens de manutenção na base, conforme a parametrização e posteriores filtros manuais das ordens.
Salvar	Quando acionado, permite salvar a lista de itens visando facilitar posterior utilização da mesma lista ou de listas semelhantes sem a necessidade ter que redigitá-la.
Recuperar	Quando acionado, permite a recuperação de uma lista de itens anteriormente salva.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ord Manut	Permite inserir o código da ordem de manutenção a ser encerrado.
Equipamento	Exibe o código do equipamento associado à ordem de manutenção.
Manutenção	Exibe o código de manutenção associado à ordem de manutenção.
Planejador	Exibe o código do planejador associado à ordem de manutenção.
Estado	Exibe o estado da ordem de manutenção.

Fechamento Automático OM – MI0319 – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
--------------------------	---

Conteúdos Relacionados:

Segurança por Estabelecimento – Manutenção Industrial

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi0319](#) [fechamento_automatico_om](#)
[supply_ml_man_mi_frotas](#) [pt](#) [ds_manufatura_manut](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)