

Geração Ordem por Solicitação de Serviço - html.mi1014

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Geração Ordem por Solicitação de Serviço

Visão Geral do Programa

Esta funcionalidade tem como objetivo principal gerar Ordens de Manutenção para equipamentos conforme Solicitações de Serviços Aprovadas.

Apresenta uma Lista de Solicitações de Serviços Aprovadas, determinada por uma parametrização definida pelo usuário na pesquisa, permitindo selecionar as SSs para geração das Ordens de Manutenção.

O programa também disponibiliza a função "Cancelar". Esta função tem como objetivo o cancelamento das Solicitações de Serviço.

 Informações:

- **Solicitação de Serviço:** É o pedido de execução de um serviço ou melhoria em um equipamento, que depende de aprovação.
- **Ordem de Manutenção:** É a autorização para execução de um serviço ou melhoria de manutenção em um equipamento.

As solicitações podem ser agrupadas ou não, conforme o agrupamento a forma de geração desta OM poderá ocorrer da seguinte forma:

- Assinalar uma ou várias solicitações de serviços de um equipamento, onde será gerada apenas uma ordem de manutenção;
- Assinalar uma ou várias solicitações de serviços de um ou mais equipamentos, onde será gerada uma ordem de manutenção por equipamento;
- Assinalar uma ou várias solicitações de serviços, onde cada solicitação gerará uma ordem de manutenção.

 Importante:

Uma Ordem de Manutenção pode ser gerada por várias Solicitações de Serviço, porém uma Solicitação de Serviço gera somente uma Ordem de Manutenção.

 Nota:

Na geração da ordem de manutenção da SS é enviado e-mail ao usuário responsável pela solicitação (ou solicitações). A ativação ou desativação desse envio é efetuada no programa [Parâmetros Manutenção Industrial \(MI0101\)](#).

Geração Ordem por Solicitação Serviço

Objetivo da tela:	<u>Gerar</u> ordem de manutenção para solicitações de serviço aprovada e também permitir <u>Cancelar</u> solicitações de serviço. Selecionar quais solicitações de serviços gerarão ordem de manutenção, podendo em seguida visualizar detalhes da SS conforme cadastrada.
	 Importante: • Se a solicitação possuir uma Ordem de Manutenção de Origem, este vínculo é repassado para a ordem de manutenção gerada. • Inicialmente deve-se proceder à parametrização desejada, preenchendo-os na tela "Geração de OM pela Solicitação de Serviço". • Os campos apresentados nessa tela são aqueles cadastrados na Manutenção Solicitação de Serviços – MI1001.
	 Nota: É permitida a seleção de uma ou mais de uma Solicitação de Serviço, sendo que todas as SSs serão incluídas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Gerar OM	Quando acionado, apresenta a tela "Geração de OM pela Solicitação de Serviço" para cada Solicitação marcada, permitindo a execução individual das solicitações selecionadas.  Importante: Na geração da OM, os arquivos anexados na SS não serão enviados para a Ordem de Manutenção.
Cancelar	Quando acionado, apresenta a tela "Cancelamento de Solicitação de Serviço", na qual é possível atualizar o texto justificando motivo do cancelamento.  Importante: Ao cancelar uma solicitação, esta assume o estado de Cancelada, não podendo ser reaberta.

	⚠ Nota: No cancelamento da SS é enviado e-mail ao usuário responsável pela solicitação (ou solicitações). A ativação ou desativação desse envio é efetuada no programa Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101).
Busca Avançada	Quando acionado, apresenta a tela de "Pesquisa Avançada", permite realizar uma pesquisa das Solicitações de Serviços pela parametrização informada, onde é possível delimitar as solicitações a serem apresentadas para geração. Ao lado do Botão "Busca Avançada" é disponibilizado as opções de busca rápida através do Filtro: Usuário Abertura, Equipamento, Equipe Responsável, Planejador, Solicitações de Serviço e TAG. Em cada opção selecionado na busca rápida, no Filtro é permitido inserir um texto de busca relacionado ao Filtro.
Editar Solicitação	Quando acionado,  permite visualizar as informações detalhadas da Solicitação de Serviço e permite editar as informações da SS. ⚠ Nota: - Somente o usuário que implantou a Solicitação de Serviço tem permissão para editar a solicitação. - O botão Editar somente será habilitado para usuário que implantou a solicitação, para os demais usuários não é visível o botão.
Detalhar	Quando acionado,  apresenta a tela Consulta Solicitação de Serviço – MI0610, onde é possível consultar mais detalhes da Solicitação de Serviço selecionada.

Busca Avançada - Pesquisa Avançada

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer os limites que deverão ser obedecidos na seleção de Pesquisa Avançada das Solicitações de Serviço para gerar ordens de manutenção.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Abertura Data	Inserir datas (inicial e final) definindo uma faixa. Somente serão consideradas para geração de ordem de manutenção a partir da solicitação de serviço aquelas que estiverem dentro da faixa de datas selecionada.
Equipamento	Inserir os códigos inicial e final de equipamentos definindo uma faixa. Somente será efetuada a geração de ordem de manutenção a partir da solicitação de serviço, de equipamentos que estiverem dentro da faixa selecionada.
TAG	Inserir os códigos inicial e final de TAG definindo uma faixa. Somente será efetuada a geração de ordem de manutenção a partir da solicitação de serviço, de TAGs que estiverem dentro da faixa selecionada.
Centro Custo	Inserir os códigos inicial e final de Centro de Custo definindo uma faixa. Somente será efetuada a geração de ordem de manutenção a partir da solicitação de serviço, de Centros de Custo que estiverem dentro da faixa selecionada.
Usuário	Inserir os códigos inicial e final de usuários definindo uma faixa. Somente será efetuada a geração de ordem de manutenção a partir da solicitação de serviço, de usuários que estiverem dentro da faixa selecionada.
Equipe Responsável	Inserir os códigos inicial e final de equipe responsável definindo uma faixa. Somente será efetuada a geração de ordem de manutenção a partir da solicitação de serviço, de equipes responsáveis que estiverem dentro da faixa selecionada.
Planejador	Inserir os códigos inicial e final de planejador definindo uma faixa. Somente será efetuada a geração de ordem de manutenção a partir da solicitação de serviço, de planejadores que estiverem dentro da faixa selecionada.
Unidade Negócio	Inserir os códigos inicial e final de unidade de negócio definindo uma faixa. Somente será efetuada a geração de ordens de manutenção a partir da solicitação de serviço, de unidade de negócio que estiverem dentro da faixa selecionada.
Agrupamento	Define a formar de agrupar as solicitações, pode ser definida conforme: Para um Equipamento: permite agrupar várias solicitações de serviço, de um mesmo equipamento, sendo que no momento da confirmação teremos apenas uma ordem de manutenção. Por Equipamento: permite agrupar várias solicitações de serviço, porém elas serão agrupadas por equipamento. No momento da confirmação, teremos um número de ordens de manutenção proporcional ao número de equipamentos. Não Agrupar: não permite agrupar solicitações de serviço, ou seja, cada solicitação de serviço marcada irá gerar uma ordem de manutenção.

Gerar OM - Geração de OM pela Solicitação de Serviço

Objetivo da tela:	Permitir realizar a confirmação individual das solicitações selecionadas para Gerar as ordens de manutenção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento	Apresenta o código e descrição do equipamento, é informado pelo sistema, de acordo com número da ordem.
Manutenção	Identifica o código de Manutenção e descrição, quando não identificado permite selecionar código de Manutenção.
Plano Origem	Apresenta o plano de origem.
Tipo de Manutenção	Selecionar código de Tipo Manutenção, previamente cadastrado.
Planejador	Identifica o planejador responsável pela solicitação de serviço.
Equipe Responsável	Identifica a equipe responsável pela execução da ordem, quando não identificado permite selecionar a Equipe Responsável.
Data Prevista Manutenção	Permite inserir a data prevista para Ordem da Manutenção.
Prioridade	Apresenta a prioridade da solicitação conforme cadastrado no programa Manutenção Solicitação de Serviços – MI1001 .
Descrição	Apresenta a descrição da ordem de manutenção origina-se da solicitação de serviço, podendo ser alterada.

Importante:
Na geração da OM pelos programas HTML.MI1014 e MI1014, os arquivos anexados na SS não serão enviados para a Ordem de Manutenção.

Cancelar - Cancelamento de Solicitação de Serviço

Objetivo da tela:

Inserir texto comentando a Justificativa do cancelamento e apresentar uma visão das Solicitações de Serviço para confirmação do Cancelamento.

Após a confirmação do Cancelamento, a justificativa será inserida no histórico da solicitação de serviço.

Importante:

O preenchimento do campo Justificativa é obrigatório.

Conteúdos Relacionados:

- Geração Solicitação / Ordem - MI1014
- Manutenção Manual da Ordem de Manutenção - MI0307
- Solicitação de Serviços - MI1001

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi1014](#) [geração_solicitacao_ordem](#)
[html_mi1014](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso