

# Suspensão / Reativação Ordem Manutenção - MI0311

 Tempo aproximado para leitura: 1 minuto

## Suspensão / Reativação Ordem Manutenção - MI0311

### Visão Geral do Programa

Se o módulo Calibração estiver implantado e a ordem for de classe Calibração (ver programa [Tipo Manutenção \(CD0580\)](#)), somente é permitido o seu encerramento se a ordem estiver com o apontamento de calibração associado a ela com o status de Aprovado, Aprovado Condicional ou Reprovado.

Não será permitido a reabertura de uma ordem de manutenção de calibração que já tenha sido encerrada ou terminada. Nesse caso, é necessário que seja criada uma nova ordem e apontamento do tipo Correção.

**❗ Importante:**  
Esta função encontra-se em fase de desativação, não se recomendando seu uso. Para executar sua função, recomenda-se usar a Função Suspende OM / Tarefa associada ao programa MI0322.

### Suspensão

É a suspensão da OM por tempo indeterminado, por motivo de uma pendência.

**Exemplo:**

Falta de material, Falta de Mão de Obra, Máquina não disponível.

Para efetuar a suspensão, basta clicar no botão Suspensão e inserir uma Pendência (MI0311A).

### Reativação

Para efetuar a reativação, basta clicar no botão Reativação, e confirmar.

### Botão Suspensão / Reativação por Faixa

Acessa o programa MI0311B.

Inicialmente é feita a seleção.

E em seguida a parametrização.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao\\_industrial](#)  
[mmi](#) [versao\\_12](#) [mi0311](#)  
[suspensao\\_reativacao\\_ordem\\_manutencao](#)  
[supply\\_ml\\_man\\_mi\\_frotas](#) [pt](#) [ds\\_manufatura\\_manut](#)



Política de  
privacidade

Termos  
de uso