

Apontamento Roteiros Inspeção - MI1029

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Apontamento Roteiros Inspeção - MI1029

Visão Geral do Programa

Quando uma manutenção de inspeção é efetuada, normalmente é efetuada uma leitura. Essa leitura deverá ser informada no sistema, podendo provocar uma ação a ser tomada, bem como poderá alterar a faixa de tempo do plano, conforme o avanço da verificação efetuada.

Estas ações são definidas no cadastro da [Tabela de Inspeção \(MI0119\)](#), que é vinculada a um equipamento e plano de manutenção do tipo inspeção.

Exemplo:

Tabela de Inspeção de Ruídos em Motor Hidráulico (em decibéis):

Faixa	0 até 20	OK
	20 até 40	Alerta 1
	40 até 50	Alerta 2
	50 até 100	Gera Ordem Preditiva

No exemplo acima, no momento em ocorrerem apontamentos acima de 50 decibéis para o ruído do motor, será gerada uma ordem de Manutenção Preditiva imediatamente ou na próxima geração automática (de acordo com o parametrizado).

Nessa função, aponta-se informações referentes a inspeção e horas trabalhadas, e requisitam-se itens utilizados em uma Ordem de Manutenção (OM) de Inspeção.

Opcionalmente pode-se gerar OM's para os equipamentos inspecionados. As ordens preditivas podem ser geradas de acordo com o parametrizado na faixa de apontamento (se marcado como "Geração Imediata") e serão geradas no encerramento do roteiro de inspeção, ou na próxima geração de ordens automáticas.

A partir deste momento, passa a ser efetivamente executada a OM preditiva para o equipamento.

Apontamento Roteiros Inspeção – MI1029

Objetivo da tela:	Permitir o apontamento das ordens de inspeção. Permite que mais de um técnico possa efetuar apontamento de horas e cada técnico pode apontar para mais de uma especialidade.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Leitura	Quando acionado, permite registrar um apontamento de leitura para a ordem de manutenção selecionada.  Nota: O apontamento de leitura é opcional e este campo é habilitado quando somente uma ordem estiver marcada.
Marcar/Desmarcar	Quando acionado, marca ou desmarca uma ordem selecionada.
Todos	Quando acionado, marca ou desmarca todas as ordens.
Confirmar	Quando acionado, apresenta a tela Especialidade Ordem (MI1029C).

Apontamento Leitura – MI1029B

Objetivo da tela:	Permitir fazer o reporte da leitura da ordem de inspeção/equipamento.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Valor Leitura	Inserir o valor da leitura obtida durante a inspeção.

Especialidade Ordem – MI1029C

Objetivo da tela: Permitir associar as especialidades requeridas para a execução da ordem.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Atualização Tempo Especialidade (MI1029F), na qual é possível associar uma especialidade à ordem de manutenção.
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Atualização Tempo Especialidade (MI1029F), na qual é possível associar uma especialidade à ordem de manutenção.
Excluir	Quando acionado, exclui a especialidade selecionada.

Atualização Tempos Especialidade – MI1029F

Objetivo da tela: Permitir informar qual técnico realizou a tarefa bem como a quantidade de horas aplicadas na sua execução. Após informar o código do técnico, são apresentados os campos Hora Início e Hora Término da tarefa, ou as quantidades de Horas Normais, Horas Extras e Horas Totais, dependendo respectivamente se o técnico foi cadastrado sem considerá-lo como Grupo ou considerando-o como grupo.

Nota:
Caso a Equipe do Técnico não conferir com a Equipe da Ordem de Manutenção, será apresentada uma mensagem para o usuário, na qual poderá optar em continuar ou cancelar.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Especialidade	Inserir a especialidade requerida do técnico para execução da tarefa.
Tempo Total	Exibe a quantidade de horas estimada para a execução da tarefa.
Técnico	Inserir o código do técnico executor da tarefa.
Centro Custo	Exibe e permite alterar o centro de custos onde o técnico executor da tarefa está lotado.
Data Transação	Inserir a data da transação. Por definição o sistema apresenta e permite alterar a data corrente.
Aponta durante intervalo?	Quando assinalado, permite que o técnico aponte horas também durante os intervalos (refeições). Exemplo: O reporte indica que foram aplicadas horas das 10:00 às 14:00. Se este campo estiver selecionado indica que mesmo durante o intervalo de almoço foram aplicadas horas na execução da tarefa. Esse campo não terá aplicação quando o técnico executor informado tiver sido cadastrado como "Grupo". Mais informações em: Manutenção Técnico (MI0104) .
Turno	Inserir o código do turno da execução da tarefa.

Principais Campos e Parâmetros:

A) O técnico informado foi cadastrado como GRUPO:

Campo:	Descrição:
Horas Normais	Inserir a quantidade de horas normais aplicadas na execução da tarefa. Importante: Esse campo somente estará habilitado se o técnico informado tiver sido cadastrado com o "Grupo" (ver programa Manutenção Técnico (MI0104)).
Horas Extras	Inserir a quantidade de horas extras aplicadas na execução da tarefa. Importante: Esse campo somente estará habilitado se o técnico informado tiver sido cadastrado com o "Grupo" (ver programa Manutenção Técnico (MI0104)).

Horas Totais	Exibe a quantidade total de horas aplicadas, sendo igual ao somatório das horas normais e extras.
--------------	---

B) O técnico informado NÃO foi cadastrado como GRUPO:

Campo:	Descrição:
Hora Início	Inserir a hora de início da execução da tarefa. Importante: Esse campo somente estará habilitado se o técnico informado tiver sido cadastrado com o "Grupo" (ver programa Manutenção Técnico (MI0104)).
Hora Término	Inserir a hora de término da execução da tarefa. Importante: Esse campo somente estará habilitado se o técnico informado tiver sido cadastrado com o "Grupo" (ver programa Manutenção Técnico (MI0104)).

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi1029](#) [apontamento_roteiros_inspecao](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso