

Mapa de Apontamentos na Manutenção - MI0415

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Mapa de Apontamentos na Manutenção - MI0415

Visão Geral do Programa

Apresentar um mapa anual com todas as manutenções realizadas, previstas e programadas para um equipamento.

Mapa da Manutenção – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer faixas de limites para seleção de itens cujos apontamentos devem ser considerados para o mapa.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Permite inserir código inicial e final de estabelecimento, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de estabelecimentos dentro da faixa selecionada.
Equipamento	Permite inserir os códigos inicial e final de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão consideradas planos de manutenção de equipamentos que estiverem dentro da faixa selecionada.
Tag	Permite inserir código inicial e final de TAG, definindo uma faixa. Somente serão consideradas planos de manutenção de TAGs dentro da faixa selecionada.
Família	Permite inserir código inicial e final de família de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão consideradas planos de manutenção de equipamentos de famílias dentro da faixa selecionada.
Manutenção	Permite inserir código inicial e final de manutenções, definindo uma faixa. Somente serão consideradas planos de manutenção dentro da faixa selecionada.
Planejador	Permite inserir código inicial e final de planejador, definindo uma faixa. Somente serão consideradas planos de manutenção de planejadores dentro da faixa selecionada.
Equipe Responsável	Permite inserir código inicial e final de equipes de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas planos de manutenção de equipes de manutenção dentro da faixa selecionada.
Parada	Permite inserir código inicial e final de plano de parada definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção cujos planos de parada estiverem dentro da faixa selecionada.
Unidade Negócio Equipto	Permite inserir código inicial e final da unidade de negócio do equipamento definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção cujas unidades de negócio do equipamento estiverem dentro da faixa selecionada.

Mapa da Manutenção – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer parâmetros de seleção para a emissão do Mapa.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Considera Realização Por	Permite a definição de qual informação será considerada para definição da semana de realização da ordem de manutenção, podendo ser: • Data de Fechamento/Prevista de Término – nesse caso se a ordem estiver encerrada será considerada como data de realização da ordem a sua data de fechamento. Se a mesma não estiver encerrada, será considerada a data prevista de término da ordem. • Data Manutenção: nesse caso será considerada como data de realização da ordem, a sua data de início ou de manutenção. • Primeiro Apontamento de Mão-de-Obra: nesse caso será considerada como data de realização da ordem, a data do primeiro apontamento de mão-de-obra realizado por algum técnico. • Último Apontamento de Mão-de-Obra: nesse caso será considerado como data de realização da ordem a data do último apontamento de mão-de-obra realizado por algum técnico.
Apresentação	Permite selecionar o tipo de apresentação do relatório, podendo ser mensal ou semanal.

Período de Cálculo	Permite a definição dos períodos de início e fim para ordens previstas, para execução da calibração para o equipamento. • Ano de Referência: permite informar o ano inicial para apresentação dos resultados das calibrações. • Data de Corte: permite definir a data final para apresentação dos resultados das ordens previstas de calibração.
--------------------	--

Mapa da Manutenção – Pasta Classificação

Objetivo da tela:	Permitir selecionar a ordem de classificação desejada para o mapa de apontamentos, podendo ser por Equipamento, por Planejador, por TAG, por Família ou por Unidade Negócio Equipamento.
-------------------	--

Mapa da Manutenção – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
-------------------	---

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi0415](#)
[mapa_de_apontamentos_na_manutencao](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)