

Relatório Ordens Manutenção - MI0408

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Relatório Ordens Manutenção - MI0408

Visão Geral do Programa

Permitir a emissão do relatório de Ordens de Manutenção, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo usuário.

Relatório Ordens de Manutenção Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer faixa de limites para a seleção de configurações.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Centro Custo	Inserir o código inicial e final de Centros de Custo, para definir uma faixa de seleção.
Ordem Manutenção	Inserir o número inicial e final de Ordens de Manutenção, para definir uma faixa de seleção.
Equipamento	Inserir o código inicial e final de Equipamento, para definir uma faixa de seleção.
Tag	Inserir o código inicial e final de TAG, para definir uma faixa de seleção.
Tipo Manutenção	Inserir o código inicial e final de Tipo de Manutenção, para definir uma faixa de seleção.
Planejador	Inserir o código inicial e final de Planejador, para definir uma faixa de seleção.
Equipe	Inserir o código inicial e final de Equipe, para definir uma faixa de seleção.
Data	Inserir a data de manutenção inicial e final, para definir uma faixa de seleção.
Estabelecimento	Inserir o código inicial e final de Estabelecimento, para definir uma faixa de seleção.
Prioridade	Inserir o código inicial e final de prioridade, para definir uma faixa de seleção.
Família	Inserir o código inicial e final de família de equipamentos para definir uma faixa de seleção.
Pendência Padrão	Inserir o código inicial e final dos motivos pelos quais as manutenções não puderam ser realizadas.  Nota: Essa faixa somente será válida quando o parâmetro Ordens Suspensas estiver selecionado, assim como irá validar somente as Ordens de Manutenção de equipamentos com estado da OM igual a Suspensas, e cujas pendências se encontrem dentro da faixa selecionada.
Unidade Negócio	Inserir o código inicial e final da unidade de negócio para definir uma faixa de seleção.

Relatório Ordens Manutenção – Pasta Classificação

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer a classificação desejada para a emissão do relatório Ordens de Manutenção.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Classificar por	Selecionar a classificação desejada na listagem das Ordens. As opções disponíveis são: • Centro de Custo: classifica a listagem por centro de custos. • Equipamento: classifica a listagem por código de equipamento. • Descrição: classifica a listagem por descrição da OM. • Planejador: classifica a listagem por código de planejador. • Tag: classifica a listagem por código de Tag. • Equipe: classifica a listagem por código de equipe responsável.

Relatório Ordens Manutenção – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela: Permitir estabelecer os parâmetros de seleção para a emissão do relatório de Ordens de Manutenção.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Mais Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela IN0560, na qual é possível selecionar os parâmetros relativos à matriz de unidade de negócio MI. Nota: Mais detalhes sobre a matriz de unidade de negócio MI podem ser obtidos no conceito Matriz de Unidade de Negócio MI.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Considerar	Permite selecionar o estado das Ordens que farão parte do relatório, de acordo com a relação apresentada.
Imprime Narrativa	Quando assinalado, essa informação fará parte do relatório.
Inserir quebra de Página	Quando assinalado, imprime uma ordem por página.
Imprime Página de Parâmetros	Quando assinalado, será impressa uma página com os parâmetros utilizados na seleção do conteúdo do relatório.
Imprime Narrativa de Suspensão	Quando assinalado, será realizada a impressão da narrativa da suspensão. Nota: A opção Imprime Narrativa Suspensão somente é habilitada quando a opção Considerar Ordens Suspensas existente na página de Parâmetros estiver selecionada. Essa narrativa somente é impressa ao selecionar as opções Considerar Ordens Suspensas e Imprime Narrativa Suspensão existente na página de Parâmetros.
Considera Data	Assinalar qual data deverá ser considerada: se a data da ordem ou a data do fechamento da ordem.
Tipo TAG	Permite selecionar a abrangência que o TAG terá. Se for do tipo 999, sua abrangência será apenas de equipamentos. O primeiro nível a ser cadastrado deve ser o nível 999.
Parada, Normal, Ambas	Assinalar se farão parte do relatório as manutenções por Parada, Normal ou Ambas.
Parada	Exibe o código do Plano de Parada Programada, conforme cadastrado no programa Plano Parada – MI1021 .
Parada / Data Inicial.	Caso seja escolhida a opção Parada no campo anterior, deve ser informada qual o plano de manutenção e sua data inicial.
Considera Matriz na Seleção Unidade de Negócio	Assinalar se o sistema deve considerar a Matriz de unidade de negócio para a seleção da unidade de negócio. Uma vez assinalada esta opção, a unidade de negócio da Ordem de Manutenção será desconsiderada nos casos em que a Matriz de unidade de negócio estiver relacionada à Ordem de Manutenção. Nota: Esta funcionalidade somente estará disponível quando a função de unidade de negócio estiver ativa. Mais detalhes sobre a matriz de unidade de negócio MI podem ser obtidos no conceito Matriz de Unidade de Negócio MI.
Detalha Matriz de Unidade de Negócio	Assinalar se o sistema deve apresentar, de forma detalhada, os custos de material, MOB e GGF por unidade de negócio. Nota: Esta funcionalidade somente estará disponível quando a função de unidade de negócio estiver ativa e o tipo de relatório for igual a detalhado.

Relatório Ordens Manutenção – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório de simulação de estoques. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
-------------------	--

Conteúdos Relacionados:

[Unidade de Negócio – Manutenção Industrial](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi0408](#) [relatorio_ordens_manutencao](#)
[supply_ml_man_mi_frotas](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)