

Programação da Manutenção - html.mvsprint

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Programação da Manutenção

Visão Geral do Programa

Esta funcionalidade tem como objetivo principal realizar o planejamento da programação das Ordens de Manutenção Mecânica em períodos. Para entendimento do fluxo ver a documentação: [Fluxo da Programação da Manutenção](#)

Para adicionar uma Programação é necessário informar os devidos parâmetros da programação. Depois de informado, serão apresentadas as ordens que se encaixam nos filtros. Essas ordens estarão disponíveis para serem planejadas, assim como a programação com a data de início do planejamento e os períodos, conforme número de períodos definidos nos parâmetros.

Nesta tela o usuário terá acesso aos períodos [Não Programados](#) e [Em Planejamento](#).

Árvore de Ativos

Objetivo da tela:	Permite visualizar as informações por meio da árvore de ativos, classificada por Estabelecimento, Grupo de Equipamento, Modelo de Equipamento e Equipamento. A cada nível os ícones laterais apresentam as seguintes visões dos períodos: • Estatística por tipo de OMs. • Visão Cards das OMs.
-------------------	--

Ações - Programação da Manutenção

Imagem:	Ação:	Descrição:
	Cards	Quando acionado, exibe a visão das OMs em modo cartão em cada período de programação.
	Resumo	Quando acionado, exibe a visão dos resumos de OMs da programação por estatística conforme o tipo de OM.
	Calendário	Quando acionado, exibe a visão diária, semanal e mensal das OMs em cada período de programação.
	Especialidade	Quando acionado, exibe a visão das capacidades e cargas de especialidade, por dia, para os períodos Em Planejamento.
	Materiais	Quando acionado, exibe a visão das necessidades de materiais previstos para as OMs da programação.

Ações

Ações - Programação da Manutenção

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionado, permite incluir nova programação.
Editar	Quando acionado, permite alterar os filtros da programação.
Períodos	Quando acionado, possibilita selecionar a quantidade de períodos a serem visualizados em tela.

Adicionar/Editar

Objetivo da tela:	Incluir uma nova programação ou editar uma programação existente.
-------------------	---

[Programação](#) Localização Manutenção

Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Código	Inserir o código da Programação.
Descrição	Inserir o nome da Programação.
Tipo de Programação	Exibe o tipo de Programação da Manutenção: Manutenção Mecânica ou Manutenção Industrial.

Frequência	Seleciona com que frequência será efetuado o planejamento da manutenção, que pode ser: - Semanal; - Mensal; - Personalizado. Os períodos serão criados com base nessa frequência. Nota: Na Edição, caso haja algum período com a situação Em Planejamento, não será permitido alterar a frequência da programação.
Duração(dias corridos)	Inserir a duração, em dias corridos, de cada período Nota: O campo é habilitado quando a opção "Personalizado" estiver selecionada no campo "Frequência".
Data de Referência	Inserir a data de início da programação. Essa data será a data de início do primeiro período da programação. A partir dessa data serão calculados os próximos períodos. Nota: Na Edição, caso haja algum período com a situação Em Planejamento, não será permitido alterar a Data de Referência da programação.
Número de Períodos	Selecionar o número de Períodos a serem visualizados na programação.
Situação	Exibe a situação da programação da Manutenção.

Nota:
O preenchimento dos campos Código, Descrição e Data de Referência na aba Programação são obrigatórios.

Nota:
Os campos das abas Localização e Manutenção permitem definir características para filtrar as Ordens de Manutenção a serem consideradas na Programação.

Visão Cards

Objetivo da tela:	Visualizar os Cards por número e data de OMs associados ao período.
-------------------	---

 Período - Visão Cards - Programação da Manutenção

Ação:	Status:	Descrição:
Retorna para Não Programado	Em Planejamento	Quando acionado, retorna um período "Em planejamento" para "Não Programado". Não é possível retornar um período par
Executar	Em Planejamento	Quando acionado, apresenta a tela Colocar o Período em Execução, que permite iniciar um período colocando-o em Execução. Somente é po
Inserir Ordem	Em Planejamento	Quando acionado, apresenta a tela Inserir Ordem na Programação, que possibilita incluir nova ordem na programação no período "Em Planeje
Serviços Fora da Programação	Em Planejamento / Não Programado	Quando acionado, apresenta a tela de Serviços Fora da Programação para mostrar ordens e eventos do equipamento que não estão na progr Também é possível selecionar eventos de Lubrificação / Plano / Evento / Componente para criar Ordens ou inseri-los em uma OM já existente.
Liberação de OMs pela Operação	Em Planejamento	Quando acionado, apresenta a tela Liberação pela Operação, que permite liberar as ordens pela operação, retirar as liberações ou apenas coi
Prioridades de Atendimento	Em Planejamento	Quando acionado, apresenta a tela Prioridades de Atendimento, que permite definir a prioridade de execução das ordens. É possível definir a prioridade de atendimento da OM em todos os níveis da árvore de ativos.
Planejar	Não Programado	Quando acionado, permite alterar o período "Não Programado" para "Em Planejamento". Não é possível alterar o período para "Em Planejame

Colocar o Período em Execução

Objetivo da tela:	Selecionar um período Em Planejamento colocando-o "Em Execução" na Programação de Manutenção.
-------------------	---

Ações:	
Ação:	Descrição:

Colocar em Execução	Quando acionado, inicia a execução de um período em planejamento. Não é possível Executar um período se existirem períodos anteriores com situação "Em Planejamento" ou "Em Execução".
---------------------	--

Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Documentação	Permite inserir comentários referentes à execução do período de programação.

Inserir Ordem na Programação

Objetivo da tela:	Inserir ordem no período de uma Programação de Manutenção.
-------------------	--

Principais Campos:

Campo:	Descrição
Ordem de Manutenção	Selecionar uma ordem para incluir na Programação.
Entrada / Hora	Selecionar nova Data e Hora de Entrada da Ordem na programação, caso o usuário queira alterá-las.
Previsão de Término / Hora	Selecionar nova Data e Hora Prevista para o Término da ordem na programação, caso o usuário queira alterá-las.

 **Nota:**
O preenchimento do campo Ordem de Manutenção é obrigatório. Caso o usuário altere as datas de entrada e/ou previsão de término, estes dados serão atualizados na ordem de manutenção.

Só é possível inserir ordens que não pertençam à outra programação.

Serviços Fora da Programação

Objetivo da tela:	Pesquisar ordens e eventos e incluir no período de Programação.
-------------------	---

Ordens

Ação:	Descrição:
Pesquisar Ordens	Realizar busca das ordens do equipamento conforme a parametrização de data informada.
Incluir no Período	Quando acionado, inclui a ordem selecionada no período da programação.

 **Nota:**
É possível inserir as OMs com status "Iniciada", mesmo que a Data de Entrada seja anterior à data inicial do período.

É permitida a seleção de uma ou mais de uma OMs do equipamento, sendo que todas as ordens serão incluídas no Período. Porém, só é possível inserir ordens que não pertençam à outra programação.

Eventos

Ação:	Descrição:
Gerar Ordem de Manutenção	Quando utilizada, cria Ordem de Manutenção para os eventos selecionados no período.
Incluir Tarefas na Ordem de Manutenção	Quando acionada, insere eventos selecionados em uma Ordem de Manutenção existente.
Confirmar	Inserir a Ordem de Manutenção no período ou dos Eventos na OM selecionada.

Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Realiza Busca Por	Selecionar a opção que determina o tipo de busca. - Data de Entrada - permite buscar as ordens pela data de entrada da ordem - Data de Abertura - permite buscar as ordens pela data de abertura da ordem.
Data Inicial / Data Final	Selecionar a data de início para realizar a busca da ordem. A data final será sempre a data final do período.
Pesquisar Ordem	Realizar a pesquisa pelo número da Ordem na lista de ordens carregadas conforme a parametrização.
Entrada/Hora/Previsão Término/Hora	Os campos Entrada, Hora, Previsão Término e Hora no grid de ordens são campos editáveis e permitem alterar as datas/horas de entrada e previsão de término de cada ordem de manutenção.

Observação	Quando acionado o botão  , exibe detalhes e informações do campo de observação da ordem.
Unifica datas das ordens selecionadas	Quando assinalado, permite alterar os valores dos campos Entrada, Hora, Previsão Término e Hora das ordens selecionadas, incluindo todas na programação em uma única data.

Liberação de OMs pela Operação

Objetivo da tela:	Listar todas as OMs do equipamento no período e informar as ordens que foram liberadas pela operação.
-------------------	---

Liberação pela Operação - Equipamento

Ação:	Descrição:
Retira Liberações	Quando acionado, retira o registro de liberação pela operação das ordens selecionadas no período da programação.
Atualizar Liberações	Quando acionado, atualiza a informação de "Liberação" pela operação das OMs selecionadas.

 **Nota:**
É permitida a seleção de uma, mais de uma ou de todas as OMs do equipamento, sendo que todas a ordens selecionadas terão identificação de Liberadas pela Operação.

Principais Campos:

Campo:	Descrição
Início Liberação / Hora	Selecionar a data e hora inicial da Liberação. Como default traz a data do primeiro dia do período.
Término Liberação / Hora	Selecionar a data e hora final da Liberação. Como default traz a data do primeiro dia do período.
Informar Acordo	Inserir comentários referente a Liberação pela Operação.
Selecionar todos	Selecionar todas as ordens do grid.

 **Nota:**
Os campos com * são de preenchimento obrigatório.

Prioridades de Atendimento

Objetivo da tela:	Permitir informar uma prioridade de atendimento da Ordem de Manutenção do Equipamento
-------------------	---

Prioridades de Atendimento - Equipamento

Ação:	Descrição:
Atualizar Prioridade	Quando acionado, insere a identificação de prioridade da Ordem de Manutenção.

Principais Campos:

Campo:	Descrição
Prioridade Informada	Inserir uma prioridade (que deve ficar entre 0 e 999). O valor inicial é 0.  Nota: É permitida a seleção de uma, mais de uma ou de todas as OMs do equipamento, sendo que todas a ordens selecionadas serão atualizadas com a prioridade inserida no campo "Prioridade Informada".

 Card da OM - Visão Cards - Programação da Manutenção

Ação:	Descrição:
Reprogramar Ordem	Quando acionado, permite reprogramar uma ordem, alterando as datas de início e término
Retirar da Programação	Quando acionado, permite excluir uma ordem da Programação.  Nota: Opção exibida apenas para ordem "Em Planejamento".
Ordem de Manutenção - MV0301	Quando acionado, abre o programa MV0301, que permite realizar o cadastro e a alteração da Ordem de Manutenção.

Reprogramar Ordem

Objetivo da tela:	Reprogramar uma ordem na programação. É possível reprogramar uma ordem para dentro do mesmo período ou transferi-la para outro período Não Programado ou Em planejamento.
-------------------	---

Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Entrada Data / Hora	Selecionar nova data e hora de entrada da reprogramação, caso o usuário queira alterá-las.
Previsão Término Data / Hora	Selecionar nova data e hora prevista de término da reprogramação, caso o usuário queira alterá-las.
Motivo	Selecionar um motivo para justificar a Reprogramação conforme cadastro de pendências. Nota: Quando o motivo da reprogramação não constar no cadastro de pendências, é possível incluir uma nova pendências através do programa Pendência Padrão(Modo Clássico) - mi0116-FRT.
Observações	Inserir comentários adicionais.

Retirar da Programação

Objetivo da tela:	Retirar uma ordem da programação.
-------------------	-----------------------------------

Principais Campos:

Campo:	Descrição
Motivo	Selecionar um motivo para justificar a retirada da ordem da programação.
Observações	Inserir comentários adicionais.

Ordem de Manutenção - MV0301

Objetivo da tela:	Consultar Ordem de Manutenção no programa MV0301.
-------------------	---

Visão Resumo

Esta funcionalidade tem como objetivo principal apresentar o resumo das OMs para todos os níveis da árvore.

Na grid ao lado da Árvore de Ativos, o programa apresentará na tela os tipos de OMs preventivas, corretivas, preditivas e outros tipos e as quantidade de cada tipo e percentual referente ao total de OMs.

Visão Resumo - Programação da Manutenção

Objetivo da tela:	Apresentar um resumo estatístico dos tipos de OMs em cada período e percentuais equivalente ao total.
-------------------	---

Visão Calendário

Esta funcionalidade tem como objetivo principal a visão calendário para as OMs de um equipamento, podendo selecionar a opção "Dia", "Semana" ou "Mês em cada período de programação.

No grid ao lado da Árvore de Ativos, o programa apresentará na tela as OMs do período selecionado.

- Na opção "Dias" terá a possibilidade de navegar (opções de dia anterior ou dia seguinte) entre os dias do período consultado.
- Na opção "Semana" terá a possibilidade de navegar (opções de semana anterior ou semana seguinte) entre as semanas do período consultado.
- Na opção "Mês" terá a possibilidade de navegar (opções de mês anterior ou mês seguinte) entre os meses do período consultado.

Visão Calendário - Programação da Manutenção

Objetivo da tela:	Visualizar as datas de programação das OMs do período. Quando selecionado um equipamento, possibilita a visão das OMs por "Dia", "Semana" ou "Mês".
-------------------	---

Dia-Semana-Mês - Visão Calendário - Programação da Manutenção

Ação:	Descrição:
-------	------------

Dia	Quando acionado, permite visualizar a programação das OMs de um dia e suas horas de execução.
Semana	Quando acionado, permite visualizar a programação das OMs de uma semana, data do dia e horas de execução.
Mês	Quando acionado, permite visualizar a programação das OMs no dia do mês selecionado.

Hoje - Visão Calendário - Programação da Manutenção

Ação:	Descrição:
Hoje	Quando acionado, permite visualizar a programação das OMs do dia atual, com opções de recuar para exibir o Dia, Semana ou Mês anterior e avançar para exibir o Dia, Semana ou Mês posterior.

Visão Especialidades

Esta funcionalidade tem como objetivo principal a visão das capacidades e cargas de especialidade para os períodos "Em Planejamento".

Apresentar Lista de Especialidades, efetuar cálculo de Horas de Capacidade das OMs, diminuindo as horas de Carga e desabilitar a apresentação da Árvore de Ativos.

No grid ao lado da lista de Especialidades, o programa apresentará as capacidades e cargas de especialidades com base nos funcionários locados nas oficinas na programação.

De acordo com o número de períodos "Em Planejamento" na programação, a visualização no grid de especialidades apresenta o painel de datas considerando:

- Data inicial do primeiro período "Em Planejamento" da programação.
- Data Final do último período "Em Planejamento" da programação.

 **Nota:**
Quando o número de dias superar a capacidade da tela, a barra de rolagem permitirá visualizar os próximos dias.

Visão Especialidades - Programação da Manutenção

Objetivo da tela:	Calcular e apresentar as informações de horas de capacidade por especialidade e oficina, considerando as cargas no período da programação em planejamento.
-------------------	--

Visão Especialidades - Programação da Manutenção

Ação:	Descrição:
Especialidades	Apresentar lista das especialidades (código e descrição) relacionadas ao estabelecimento e oficina.
Calcular Horas Turno	Quando acionado o botão  , permite executar o cálculo de horas de turno dos funcionários.
Calcular Horas OM	Quando acionado o botão  , permite executar o cálculo de horas da OM.

Tipo de Hora

Objetivo da tela:	Incluir tipos de horas para definir Capacidades e Cargas das especialidades.
-------------------	--

Visão Tipo de Hora - Programação da Manutenção

Ação:	Descrição:
Tipo de Hora	Quando acionado, exibe lista de Tipo de Hora pela Capacidade e Carga. Há opção selecionar para inserir horas na programação.

Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Tipo de Hora Capacidade	Selecionar Tipo de Hora (capacidade), que será utilizado para incrementar nas horas de capacidade da especialidade na programação. A pesquisa pode ser por tipo de hora ou descrição.
Tipo de Hora Carga	Selecionar Tipo de Hora (carga), que será utilizado para subtrair das horas de carga da especialidade na programação. A pesquisa pode ser por tipo de hora ou descrição.

 **Nota:**
Todos os campos do Tipo de Hora permitem a seleção de uma, mais de uma ou de todas as opções.

Visão Painel de Horas

Objetivo da tela:	Apresentar as horas de capacidades, cargas e saldo das horas de especialidades com base nos funcionários locados nas oficinas. No grid ao lado da lista de Especialidades, a visão do painel de horas apresenta as horas divididas por dias (posicionados em colunas). Os tipos de horas estão posicionados em linha, informando também seu Tipo de Valor, Replicar e Datas. - A Coluna Tipo Valor pode ser valor em Horas e Percentual. - Capacidade - Horas disponíveis. - Carga - Horas a descontar da Capacidade.
-------------------	---

Visão Painel de Horas - Programação da Manutenção

Ação:	Descrição:
Replicar	Quando acionado o botão  exibe a tela "Informar Valor", referente a capacidade e tipo de valor. Após informado um valor, replica a hora informada para todos os dias do período. Sendo permitido também informar o valor zero. Quando o tipo de valor for "Percentual", a hora a ser replicada será calculada da seguinte forma: percentual informado sobre horas de turno do dia da especialidade.
Valor	Informar individualmente o valor da hora. Ao posicionar o cursor do mouse sobre o valor da hora na célula do dia é possível a editar o valor.  Nota: As Células da linha de "Horas de Turno", "Horas OM", "Total" e "Saldo" não são editável, não permite alterações.

Visão Materiais

Objetivo da tela:	Listar os itens que estão reservados para as OMs do primeiro período "Em Planejamento" da programação, bem como a quantidade necessária, o saldo atual para os depósitos informados e a quantidade disponível.
-------------------	--

Visão Materiais - Programação da Manutenção

Ação:	Descrição:
Atualizar	Quando acionado, atualiza as informações de quantidade de materiais previstos para as OMs no período "Em Planejamento".
Exportar CSV	Quando acionado, permite gerar Arquivo CSV com a Lista de Materiais e lista de Todos os Períodos de itens necessários para as OMs. Na tela, somente exibe o primeiro período "Em Planejamento" da programação, mas ao exportar para o CSV, pode-se exportar a visão de todos os períodos.
Item	Ao expandir o item, é possível visualizar as OMs que possuem o item em questão reservado.
Necessidade	O sistema verifica qual o previsto do plano e também se existe quantidade já solicitada em requisição para cada OM. Com as duas quantidades é feito um comparativo e o sistema sempre irá considerar a quantidade maior para ser apresentada no campo de "Necessidade". Na expansão do item em que se mostra os valores por ordem, é possível visualizar os valores de previsto do plano e solicitação da requisição, mas para a Necessidade sempre será considerado o maior entre os dois.
Saldo Atual	O saldo atual é o saldo do item atualmente no estoque. Para ser possível visualizar um valor, é necessário informar o depósito. Enquanto não é informado nenhum depósito, esse valor é apresentado zerado.
Disponível	O valor disponível para o item é o Saldo Atual - Necessidade.

Depósitos

Objetivo da tela:	Pesquisar e selecionar depósitos.
-------------------	-----------------------------------

Ação:	Descrição:
Depósitos	Quando acionado exibe lista de depósitos no qual é possível selecionar um ou mais depósitos. Os depósitos selecionados serão considerados para cálculo do saldo dos itens previstos nas OMs do período da programação conforme selecionados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Depósitos	Pesquisar conforme lista de depósitos, na qual é possível selecionar Depósitos parametrizados na tela de pesquisa.

Conteúdos Relacionados:

[Abertura Ordem Manutenção - MV0301](#)

[Pendência Padrão \(Modo Clássico\) - mi0116-FRT](#)

Fluxo da Programação da Manutenção

documento_de_referencia datasul manufatura mmv versao_12
html_mvsprint sprint v12 supply_ml_man_mi_frotas pt

